



[www.fleet.vdo.com](http://www.fleet.vdo.com)

## Stafrænn ökuriti – DTCO® 4.1 ... 4.1b

Leiðarvísir fyrir verktaka og ökumenn

IS

**VDO**  
Smart on the Road

## Útgefið af

### Varan sem lýst er

- Stafrænn ökurið DTCO 1381  
Release DTCO 4.1, DTCO 4.1a og  
DTCO 4.1b

### Gildissvið

Þetta skjal á við um allar DTCO útgáfur 4.1, 4.1a og 4.1b, hér eftir nefnt 4.1x.

Efni sem hefur aðeins áhrif á tiltekna útgáfu hefur samsvarandi einstaka útgáfuheiti.

### Framleiðandi

Continental Automotive Technologies  
GmbH  
P.O. Box 1640  
78006 Villingen-Schwenningen  
Germany  
[www.fleet.vdo.com](http://www.fleet.vdo.com)

### Þýðing leiðarvísíus úr frummáli

© 2025  
Continental Automotive Technologies  
GmbH

Verk þetta er varið höfundarrétti. Réttindi sem þannig stofnast eru eign Continental Automotive Technologies GmbH fyrirtækisins.

Öll eftirprentun, þýðingar og fjölföldun er óheimil án skriflegs leyfis framleiðanda.

Þetta er frumrit skjal í eign Continental Automotive Technologies GmbH.

### Vörumerki og vörumerki

- VDO® er vörumerki Continental Automotive Technologies GmbH
- DTCO® og KITAS® eru skráð vörumerki undir nafni Continental Automotive Technologies GmbH
- Bluetooth® er skráð vörumerki Bluetooth SIG, Inc.

Öll önnur skráð vörumerki og vörumerki má nota án sérstakrar tilvísunar til eiganda.

## Frekari tenglar

<https://www.fleet.vdo.com/>

Eftirfarandi tenglar leiða til frekari upplýsinga sem og vottorða og samræmisfirlýsinga:

<https://www.fleet.vdo.com/support/ce-certificates/>



**Efnisyfirlit**

<b>Útgefið af .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Varðandi skjalið .....</b>	<b>10</b>
1.1 Upplýsingavernd .....	10
1.1.1 Persónugreinanleg ITS-gögn .....	11
1.1.2 Persónugreinanleg VDO-gögn .....	11
1.2 Heiti.....	11
1.3 Hlutverk þessa skjals.....	12
1.4 Markhópur.....	12
1.4.1 Geymsla .....	12
1.4.2 Viðmælandi .....	12
1.5 Tákn og varnaðarorð .....	13
1.6 Ítarefni.....	13
1.6.1 Stuttur leiðarvísir .....	13
1.6.2 Upplýsingar á netinu .....	13
<b>2 Í þágu öryggis .....</b>	<b>15</b>
2.1 Grundvallar öryggisábendingar.....	15
2.1.1 DTCO 4.1x ADR (Fyrir afbrigði) .....	16
2.2 Lagaleg ákvæði .....	17
2.2.1 Ökumannskort: Skyldur ökumanns .....	17
2.2.2 Frávik frá lagaákvæðum.....	18
2.2.3 Skyldur atvinnurekanda.....	18

2.3 Rétt notkun .....	19
<b>3 Tækinu lýst.....</b>	<b>21</b>
3.1 Skjáir og stjórnrbúnaður.....	21
3.2 Eiginleikar .....	21
3.2.1 Bráðabirgðaökuriti .....	22
3.3 Einstök atriði skjá- og stjórneininga .....	24
3.3.1 Skjár (1).....	24
3.3.2 Valmyndarhnappar (2) .....	24
3.3.3 Kortarauf-1 (3).....	24
3.3.4 Samsettur hnappur Ökumaður-1 (4) .....	24
3.3.5 Samsettur hnappur Ökumaður-2 (5) .....	24
3.3.6 Kortarauf-2 (6).....	24
3.3.7 Afrifubrún (7) .....	25
3.3.8 Prentaraskúffa (8) .....	25
3.3.9 Niðurhalstengi (9).....	25
3.4 Mikilvægar stillingar (yfirlit) .....	25
3.5 Bluetooth .....	25
3.6 Á bið (skjár) .....	26
3.6.1 Farið úr biðstöðu .....	26
3.7 ADR-útfærsla (Ex-útfærsla) .....	26
3.7.1 Sérstakar öryggisábendingar .....	27
3.7.2 Sérákvæði varðandi notkun .....	27
3.8 Vinnsluhættir (yfirlit).....	28
3.9 Ökuritakort (yfirlit) .....	29

3.9.1	Ökumannskort .....	29	4.3.1	Tungumál .....	47
3.9.2	Fyrirtækiskort .....	29	4.4	Kort fjarlægt .....	47
3.9.3	Eftirlitskort .....	30	4.5	Um meðferð korts .....	49
3.9.4	Verkstæðiskort .....	30	4.6	Gögnum hlaðið niður .....	49
3.9.5	Aðgangsheimildir að ökuritakortunum .....	30	4.6.1	Af ökumanns- eða fyrirtækiskorti.....	49
3.10	Vistuð gögn .....	32	4.6.2	Kennimerki gagnanna .....	50
3.10.1	Ökumannskort .....	32	4.6.3	Hlaðið niður af aðalminni.....	50
3.10.2	Fyrirtækiskort .....	32	4.6.4	Fjarstýrt niðurhal (valkostur).....	50
3.10.3	Aðalminni (tækisins).....	32	<b>5</b>	<b>Það sem ökumaður stjórnar .....</b>	<b>52</b>
3.11	Landamærastöð .....	33	5.1	Aðgerðir ökumannskorts.....	52
3.12	Tímabelti .....	34	5.2	Vakt hefst - Ökumannskort sett í .....	52
3.13	Skýringarmyndir (yfirlit) .....	35	5.2.1	1. Kort sett í .....	52
3.14	Kennimerki landa .....	39	5.2.2	2. Stilla athöfn .....	56
3.14.1	Spænsk héruð .....	40	5.2.3	Sláðu inn land - handvirkт .....	56
3.15	Sjálfvirk virkni eftir að svissað er á/af (forstilling) .....	41	5.2.4	Hætt við innslátt .....	57
<b>4</b>	<b>Stjórnun (almennt) .....</b>	<b>43</b>	5.3	Athafnir stilltar .....	58
4.1	Tilkynningar .....	43	5.3.1	Mögulegar athafnir .....	58
4.1.1	Skjámynd eftir að svissað er á .....	43	5.3.2	Skipt um aðgerð .....	58
4.1.2	Upplysingar meðan á akstri stendur .....	43	5.3.3	Sjálfvirk stilling .....	59
4.1.3	Boð .....	44	5.3.4	Athafnir handskrifaðar .....	59
4.1.4	Skjámynd eftir svissað af .....	45	5.4	Hleðsla/losun (leiguflutningar) .....	60
4.2	Færa í valmyndir .....	45	5.5	Lok vaktar - Ökumannskort tekið úr .....	61
4.2.1	Valmyndir þegar ökutækið er kyrrstætt .....	45	5.6	Handvirkur innsláttur (innsláttur/ eftiráfærsla) .....	62
4.3	Setjið kort í .....	45			

5.6.1	Krafið um kort á meðan handvirkum innslætti stendur .....	63	7.1.3	Tungumál stillt .....	81
5.6.2	Færa inn athöfnina Hvíldartími eftirá .....	64	7.1.4	VDO Counter (valkostur) .....	81
5.6.3	Athöfnum haldið áfram .....	65	7.2	Valmyndarborð tvö - Valmyndaraðgerðir .....	87
5.6.4	Athöfnum haldið áfram og athafnir færðar fram fyrir aðrar .....	66	7.2.1	Uppbygging valmyndar (yfirlit) .....	88
5.7	Skipt um ökumann / ökutæki .....	67	7.2.2	Farið yfir í valmyndaraðgerðir .....	89
5.7.1	Tilvik 1 - Teymisakstur .....	67	7.2.3	Læsing Valmyndaraðgangur .....	90
5.7.2	Tilvik 2 - Lok vaktar .....	67	7.2.4	Farið úr valmyndaraðgerðum .....	90
5.7.3	Tilvik 3 - Blandaður akstur .....	68	7.2.5	Valmyndaratriði Útprentun ökumaður-1/ ökumaður-2 .....	91
5.8	Ökumannskort sett í í fyrra skipti .....	68	7.2.6	Valmyndaratriði Útprentun Ökutæki .....	92
5.8.1	Notkun gagna .....	68	7.2.7	Valmyndaratriði Innsláttur Ökumaður-1/ ökumaður-2 .....	95
5.8.2	Skráning rennur út .....	68	7.2.8	Valmyndaratriði Innfærsla Ökutæki .....	98
<b>6</b>	<b>Stjórnun af hálfu atvinnurekanda.....</b>	<b>71</b>	7.2.9	Valmyndaratriði Skjámynd Ökumaður-1/ ökumaður-2 .....	104
6.1	Aðgerðir fyrirtækiskorts .....	71	7.2.10	Valmyndaratriði Skjámynd Ökutæki .....	104
6.2	Valmyndaraðgerðir í fyrirtækisham .....	72	7.2.11	Miðstýrt tungumál (valkostur) .....	106
6.3	Tilkynning - Fyrirtækiskort sett í .....	72	7.2.12	Tollur valmyndaratriði (valkostur) .....	106
6.4	Sláið inn aðildarríki og auðkenni .....	74	<b>8</b>	<b>Boð.....</b>	<b>108</b>
6.5	Fyrirtækiskortið tekið úr .....	76	8.1	Boð og merking þeirra .....	108
<b>7</b>	<b>Valmyndir .....</b>	<b>79</b>	8.1.1	Einkenni boða .....	108
7.1	Fyrsta valmyndarborð - Staðalgildi .....	79	8.1.2	Boð staðfest .....	109
7.1.1	Skjámynd þegar ökutækið er kyrrstætt .....	79	8.2	Sérstök boð .....	109
7.1.2	Tímar á ökumannskortinu birtir .....	80	8.2.1	Frágangsstaða .....	109
6			8.2.2	OUT (Farið út úr gildissviði) .....	110
			8.2.3	Ferja/ lestarferð .....	110

8.3	Yfirlit yfir möguleg atvik .....	111
8.4	Yfirlit hugsanlegar bilanir .....	114
8.5	Aksturstímaðvaranir .....	117
8.5.1	VDO Counter-skjámynd (valkostur) .....	118
8.6	Yfirlit yfir hugsanlegar ábendingar um notkun .....	119
8.6.1	Notkunarábendingar til fróðleiks .....	122
<b>9</b>	<b>Prentun .....</b>	<b>125</b>
9.1	Ábendingar vegna prentunar .....	125
9.2	Hefja prentun .....	125
9.3	Prentun stöðvuð .....	126
9.4	Setjið nýjan prentarapappír í .....	126
9.4.1	Pappír á þrotum .....	126
9.4.2	Skipt um pappírsrúllu .....	126
9.5	Pappírsstífla lagfærð .....	127
<b>10</b>	<b>Útprentanir .....</b>	<b>129</b>
10.1	Útprentanir geymdar .....	129
10.2	Útprentanir (dæmi) .....	129
10.2.1	Dagsútprentun ökumannskorts .....	129
10.2.2	Atvik/ Truflanir á ökumannskorti .....	131
10.2.3	Dagsútprentun ökutækis .....	131
10.2.4	Atvik/ Truflanir frá ökutækni .....	133
10.2.5	Ekið yfir leyfilegum hámarkshraða .....	134
10.2.6	Tæknilegar upplýsingar .....	134
10.2.7	Athafnir ökumanns .....	135
10.2.8	v-Skýringarmynd .....	135
10.2.9	Staða D1/D2 skýringamynd (valkostur) ....	135
10.2.10	Hraðayfirlit (valkostur) .....	136
10.2.11	Snúningshraðayfirlit (valkostur) .....	136
10.2.12	Ísett ökuritakort .....	136
10.2.13	Útprentun á staðartíma .....	137
10.3	Útskýringar á útprentunum .....	137
10.3.1	Skýringar við gagnabálka .....	138
10.4	Gagnamengi þegar atvik eða bilanir koma fyrir ....	147
10.4.1	Kóðun Tilgangur gagnamengis .....	147
10.4.2	Kóðun fyrir nánari lýsingu .....	149
<b>11</b>	<b>Umhirða og prófunarljós .....</b>	<b>151</b>
11.1	Þrif .....	151
11.1.1	Hreinsið DTCO 4.1x .....	151
11.1.2	Ökuritakort hreinsuð .....	151
11.2	Prófunarljós .....	151
11.2.1	Athugasemdir um biðminni rafhlöðu .....	152
11.3	Förgun .....	153
<b>12</b>	<b>Bilun lagfærð .....</b>	<b>155</b>
12.1	Verkstæðið sér um gagnaöryggi .....	155
12.2	Yfir-/ undirspenna .....	155
12.2.1	Straumrof .....	156

12.3 Villa Kortasamskipti .....	156
12.4 Prentaraskúffa í ólagi.....	157
12.5 Ökuritakorti kastað út sjálfkrafa .....	157
<b>13 Tæknilegar upplýsingar .....</b>	<b>159</b>
13.1 DTCO 4.1x.....	159
13.2 Pappírsrúlla.....	161
<b>14 Viðauki.....</b>	<b>163</b>
14.1 Samræmisyfirlýsing/samþykki .....	163
14.2 Fylgihlutir að eigin vali .....	173
14.2.1 DLK snjall niðurhalslykill.....	173
14.2.2 DLKPro Download Key-niðurhalslykill S ..	173
14.2.3 DLKPro Compact S.....	173
14.2.4 Remote DL 4G .....	174
14.2.5 VDO Link .....	174
14.2.6 Hreinsiskifur og hreinsiklútar .....	175
14.3 VDO Online Shop-verslun .....	175
<b>15 Breytingayfirlit .....</b>	<b>177</b>
15.1 Útgáfuyfirlit.....	177
<b>Atriðisorðaskrá .....</b>	<b>180</b>

**Varðandi skjalið**

**Upplýsingavernd**

**Heiti**

**Hlutverk þessa skjals**

**Markhópur**

**Tákn og varnaðarorð**

**Ítarefni**

## Varðandi skjalið

### ■ Upplýsingavernd

Í reglugerð (ESB) 165/2014 sem og í nágildandi útgáfu frammvæmdareglugerðar (ESB) 2016/799 eru gerðar fjölmargar kröfur til DTCO 4.1x varðandi persónuvernd. DTCO 4.1x uppfyllir auk þess kröfur meginreglugerðar um persónuvernd (ESB) 2016/679 í nágildandi útgáfu.

Slíkt á einkum við um:

- Samþykki ökumanns varðandi vinnslu persónutengdra ITS-upplýsinga → Persónugreinanleg ITS-gögn [▶ 11]
- Samþykki ökumanns varðandi vinnslu persónutengdra VDO-upplýsinga → Persónugreinanleg VDO-gögn [▶ 11]

Eftir að ökumannskort er sett í fyrsta skipti í DTCO 4.1x birtist á ökuritanum fyrirspurn um það hvort ökumaður samþykki að unnið sé úr persónutengdum upplýsingum um hann.

### ÁBENDING

Hægt er að stilla DTCO 4.1x þannig að það vinni gögnin jafnvel án samþykkis ökumanns. Þessi stilling er þó aðeins leyfð ef gagnaverndarsamningur hefur verið undirritaður milli ökumanns og vinnuveitanda/viðskiptavinar í staðinn.

### ÁBENDING

Frekari upplýsingar varðandi persónuvernd, einkum varðandi umfang gagnaöflunar og gagnanotkunar er að finna hjá vinnuveitanda og/eða verkkaupa. Vinsamlegast athugið að Continental Automotive Technologies GmbH verður einungis úrvinnsluaðili að fyrirmælum vinnuveitanda/verkaupa.

### ÁBENDING

Vinsamlegast athugið að hvenær sem er má afturkalla veitt samþykki. Þetta breytir ekki þeirri gagnavinnslu sem fram fór á grundvelli samþykkisins fram að afturköllun.

→ Stillingum persónugreinanlegra ITS-gagna breytt [▶ 96]

→ Stillingum persónugreinanlegra VDO-gagna breytt [▶ 97]

### ÁBENDING

Gögninn eru vistuð í ökuritanum og kerfishundið skrifð yfir þau þegar hámarksgagnamagni er náð, og byrjað á elstu færslunum hverri á fætur annarri - í fyrsta lagi eftir eitt ár.

Útvær tæki sem eiga samskipti við ökuritann geta náð í eftirlitin gögn, svo framarlega sem ökumaður hefur samþykkt skráningu þeirra.

### ÁBENDING

Nánari upplýsingar um persónuvernd í tengslum við persónugreinanleg gögn er að finna á <https://www.fleet.vdo.com/support/faq/>.

## ► Persónugreinanleg ITS-gögn

Um persónuupplýsingar ITS (ITS: Greint flutningskerfi) eru til dæmis:

- Fornafn og eftirnafn ökumanns
- Númer ökumannsskorts
- Fæðingardagur

Samþykki þegar ökumannskortið er sett í fyrsta sinn → *Skráning rennur út* [▶ 68]

## ► Persónugreinanleg VDO-gögn

Eftirfarandi viðbótar persónuupplýsingar eru skráðar:

- D1/D2-stöðufærslur
- Yfirlit yfir snúningshraða vélar
- Hraðayfirlit
- 4 Hz-hraðamerki

Samþykki þegar ökumannskortið er sett í fyrsta sinn → *Skráning rennur út* [▶ 68]

## ÅBENDING

Frekari upplýsingar um öflun gagna má fá hjá vinnuveitanda.

## ■ Heiti

Í þessum leiðarvísí eru notuð eftirfarandi heiti:

- DTCO 1381 Release 4.1,4.1a og 4.1b verður hér eftir nefndur DTCO 4.1x.
- **Aðalviðmót** → *Skjáir og stjórnþúnaður* [▶ 21] á DTCO 4.1x er notaður til að hlaða niður gögnum og stilla breytu á DTCO 4.1x.
- **AETR-samningurinn** (Accord Européen sur les Transports Routiers, Evrópska samkomulagið um flutning á vegum) hefur að geyma fyrirmæli um aksturs- og hvíldartíma í flutningaakstri yfir landamæri. Hann er því hluti þessara leiðbeininga.
- **Blandaður rekstur** merkir blönduð notkun ökutækja með hliðræna og stafræna ökurita.
- **Teymisakstur** merkir akstur með 2 ökumönnum.
  - Ökumaður-1 = Sá sem stýrir ökutækinu.
  - Ökumaður-2 = Sá sem ekki stýrir ökutækinu.

- **Aðalminni** er gagnaminni tækisins.
- **Out** (Out of Scope) merkir í leiðarvísinum að farið er út úr gildissviði reglugerðar.

## ■ Hlutverk þessa skjals

Þetta skjal er leiðarvísir og lýsir réttri og fyrirskipaðri meðferð, samkvæmt reglugerð (ESB) 165/2014 Digitalen Tachographen (stafræna ökuritans). DTCO 4.1x

Leiðarvísirinn leiðbeinir við að fullnægja lagalegum fyrirmælum tengdum DTCO 4.1x.

Þetta skjal á ekki við um eldri kynslóðir tækja.

## ■ Markhópur

Leiðarvísirinn beinir orðum sínum til ökumanna og forráðamanna fyrirtækja.

Lesið leiðbeiningarnar vandlega og tileinkið ykkur tækið.

### ► Geymsla

Geymið leiðbeiningarnar ávallt innan seilingar í ökutækini.

### ► Viðmælandi

Snúið ykkur til viðurkennds verkstæðis eða þjónustuaðila varðandi spurningar og óskir.

## ■ Tákn og varnaðarorð

### SPRENGIHÆTTA

Ábendingin SPRENGIHÆTTA táknaðar **beina** ógn sem stafar af sprengingu.

Ef hún er hunsuð skapast hætta á alvarlegustu meiðslum eða bana.

### VIÐVÖRUN

Ábendingin VIÐVÖRUN táknaðar **hugsanlega** ógn sem stafar af sprengingu.

Ef hún er hunsuð skapast hætta á alvarlegum meiðslum eða bana.

### VARÚÐ

Ábendingin VARÚÐ táknaðar hætta á vægum meiðslum.

Ef hún er hunsuð geta smávægileg meiðsl hlotist af.

### ATHUGIÐ

Ábendingin ATHUGIÐ hefur að geyma mikilvægar upplýsingar til að koma í veg fyrir gagnatap, skemmdir á tækinu og til að fylgja lagalegum kröfum.

### ÁBENDING

ÁBENDING veitir ráðleggingar eða upplýsingar, en sé ekki farið eftir þeim getur það leitt til bilana.

## ■ Ítarefni

### ► Stuttur leiðarvísir

- Stuttur leiðarvísir ökumanns veitir fljólega yfirsýn yfir helstu skref stjórnunar.

### ► Upplýsingar á netinu

Undir [www.fleet.vdo.com](http://www.fleet.vdo.com) má finna á netinu:

- Nánari upplýsingar um DTCO 4.1x
- Forrit til að stjórna DTCO 4.1x í gegnum Bluetooth
- Upplýsingar um Third Party License
- Leiðarvísirinn á PDF-formi
- Samskiptaleiðir við viðmælendur
- Kröfur til útværra GNSS-loftneta sem nota á með DTCO 4.1x

## Í þágu öryggis

Grundvallar öryggisábendingar

Lagaleg ákvæði

Rétt notkun

## Í þágu öryggis

### ■ Grundvallar öryggisábendingar

#### ⚠ VIÐVÖRUN

##### Skert athygli þegar boð berast frá tæki

Hætta á skertri athygli í akstri skapast þegar boð birtast á skjánum eða þegar skífan færst sjálfkrafa út.

- Látið slíkt ekki trufla, heldur beinið allri athygli að umferðinni.

#### ⚠ VARÚÐ

##### Hætta á meiðslum við kortarauf

Þú og aðrir getið slasað ykkur á opinni kortarauf.

- Opnið kortaraufina eingöngu til að setja inn eða taka út ökurtakort.

#### ⚠ ATHUGIÐ

##### Láta fara fram þjálfunarnámskeið hjá DTCO 4.1x

Samkvæmt reglugerð (ESB) 165/2014 ber akstursfyrirtækjum að kenna ökumönum sínum meðferð stafrænna ökurita og staðfesta þá kennslu.

Ef slíkt er látið undir höfuð leggjast má búast við fjársektum og aukinni ábyrgð í tjónstilviki.

- Sjáið ökumönum fyrir reglubundinni kennslu.

#### ⚠ ATHUGIÐ

##### Koma í veg fyrir skemmdir á DTCO 4.1x

Til að koma í veg fyrir skemmdir á DTCO 4.1x skal fylgja eftirfarandi atriðum:

- DTCO 4.1x er settur upp og innsgilaður af starfsmönnum sem hafa tilskilin réttindi. Gerið engar breytingar á DTCO 4.1x eða leiðslunum.
- Færð eingöngu tilheyrandi ökurtakort í kortarauf.
- Notið aðeins samþykktar tegundir og þær pappírsrúllur sem framleiðandinn mælir með (upprunalegan VDO-prentarapappír).  
➔ Setjið nýjan prentarapappír í [ 126 ]
- Styðjið ekki á hnappana með beittum eða oddhvössum hlutum.

**⚠ ATHUGIÐ****VIÐVÖRUN\_Skemmið ekki innsigli og læsingar**

Annars er ekki hægt að viðurkenna DTCO 4.1x og gögnin ekki lengur trúverðug.

**⚠ ATHUGIÐ****EKKI eiga við gögnin**

Óheimilt er að falsa, leyna eða eyða skráningum ökuritans, ökuritakortunum eða útrentuðum gönum.

**⚠ ATHUGIÐ****EKKI gera breytingar á DTCO 4.1x og umhverfi þess**

- Það varðar við lög að gera breytingar á ökuritanum eða leiðslum hans sem hafa áhrif á

skráningu og vistun ökuritans, sérstaklega ef það er gert í blekkingarskyni.

- Ekki má gera breytingar innan 80 mm radíuss, einkum af tækjum með segulgeislun (t.d. DVD spilarar). Ekki er leyfilegt að festa málm- eða rafhluta.
- Þegar tæki eru notuð sem ekki eru hluti af staðalbúnaði ökutækisins þarf að tryggja að þau trufli ekki virkni (sérstaklega GNSS móttöku) ökuritans.  
Þetta getur leitt til samsvarandi færslu í bilanaminninu (ökuriti/ ökumannskort).

**⚠ ATHUGIÐ****Hugsanleg skemmdir á DTCO 4.1x**

Aðeins má skipta um biðminni rafhlöðu á viðurkenndu verkstæði af viðeigandi þjálfuðu starfsfólk.

**► DTCO 4.1x ADR (Fyrir afbrigði)**

Allar upplýsingar (séreinkenni við stjórnun og mikilvægar öryggisábendingar) er snerta EX-útfærslu ADR eru teknar saman í einum kafla til frekara yfirlits.

**⚠ SPRENGIHÆTTA****Sprengihætta frá eftirspennu og opnum snertiflötum**

Í sprengifimu umhverfi skapast sprengihætta við það að virkja hnappa DTCO 4.1x, setja skífum í, opna prentaráras eða opna aðalviðmóti.

- Farið að leiðbeiningum um flutning og meðferð á hættulegum varningi í sprengifimu umhverfi.

➔ **ADR-útfærsla (Ex-útfærsla)** [▶ 26]

## ■ Lagaleg ákvæði

### ⚠ ATHUGIÐ

#### Lagaleg ákvæði í öðrum löndum

Lagaleg fyrirmæli einstakra landa eru ekki tilgreind í leiðarvísinum og þarf að fara að þeim sérstaklega.

Notkun ökurita lýtur eftirfarandi reglugerðum og tilskipunum:

- Reglugerð (ESB) 165/2014
- Reglugerð (EB) 561/2006
- Tilskipun 2006/22/EB

Eins og hún er í gildi hverju sinni.

Með þessum reglugerðum leggur Evrópuþingið á herðar ökumanns sem og eiganda ökutækis (atvinnurekanda) fjöldann allan af skyldum og ábyrgð.

Auk þess ber einnig að fara að gildandi lögum viðkomandi lands hverju sinni.

Nefna má sérstaklega eftirfarandi meginatriði, án þess að um tæmandi upptalningu eða bindandi lagaforsendur sé að ræða:

#### ► Ökumannskort: Skyldur ökumanns

- Ökumanninum ber að gæta þess að ökumannskortið og ökuritinn séu notuð á tilskiliinn hátt.
- Viðbrögð við bilunum ökuritans:
  - Í undantekningartilvikum er hægt að halda ferð sinni áfram. Ökumaðurinn þarf að skrá niður á sérstakt blað eða á bakhlið pappírsrúllunnar þær athafnir þar sem upplýsingarnar sem ökuritinn skráir eða prentar ekki lengur villulaust.
  - *Athafnir handskrifaðar* [▶ 59]
  - Ef ekki er hægt að komast til baka á innan við 1 viku til starfsstöðvar fyrirtækisins þarf að færa ökuritann til viðgerðar á leiðinni.

• Gögn sem hafa skal meðferðis í blönduðum rekstri (notkun ökutækja með skrifaaðar skýrslur og stafræna ökurita):

- Ökumannskort
- Daglegar útþrentanir
- Skrifaaðar skýrslur
- handskrifaaðar skrár
- *Skipt um ökumann / ökutæki*
- [▶ 67]

### ÁBENDING

Prenthæft eyðublað er að finna á internetinu.

• Ef ökumannskort glatast, er stolið eða starfar ekki rétt:

Ökumanninum ber að prenta út dagsúþrentun í upphafi aksturs og að akstri loknum og merkja hana með persónuupplýsingum sínum. Ef nauðsynlegt er verður að bæta við tíma í viðbragðsstöðu og öðrum vinnustundum með eigin hendi.

→ *Athafnir handskrifaðar* [▶ 59]

- Ef ökumannskortinu er stolið þarf einnig að gera tilkynningu til lögreglu. Þá fyrst er hægt að óska eftir nýju korti hjá sveitarfélagitum með því að leggja fram lögregluskýrslu.
- Ef ökumannskort týnist þarf að gefa yfirlýsingu í stað eiðs svo hægt sé að fá nýtt kort. Ef gamla kortið finnst þarf að skila því.
- Ef ökumannskort skemmis eða bilar:  
Sendu ökumannskortið til lögbærars yfirvalds.  
Sækið um varakort innan 7 daga.
- Án ökumannskorts er leyfilegt að halda akstrinum áfram í 15 daga, ef það er nauðsynlegt til að flytja ökutækið aftur til fyrirtækisins.
- Ef yfirvöld erlends aðildarríkis gefur út nýtt ökumannskort í staðinn: Tilkynnið viðkomandi yfirvöldum tafarlaust um ástæðuna.

- Ökumannskortið gildir í 5 ár. Eftir að gildistími ökumannskorts rann út þarf ökumaður að varðveita kortið í að minnsta kosti 56 almanaksdaga í ökutækinu.
- Ökumannskortið verður aðeins tekið út ef í ljós kemur að um fölsun er að ræða eða ef annar ökumaður notaði eða hefur notað kortið. Eða ef sótt var um ökumannskortið undir fölskum forsendum og/eða fölsuðum skilríkjum. Þetta þýðir að þótt ökuleyfissvipting verði eða akstursbann er sett getur kortið verið hjá ökumanni.

## ► Frávik frá lagaákvæðum

Til að tryggja öryggi fólks, ökutækis og farms getur verið nauðsynlegt að fara á svig við gildandi ákvæði laga.

Í slíkum tilfellum verður ökumaður að gera skriflega grein fyrir ástæðum þessa í síðasta lagi við komu á viðeigandi stöðvunarstað. Til dæmis:

- Á skrifaðri skýrslu
- Á útprentun frá DTCO 4.1x
- Í vinnuskýrslu

## ► Skyldur atvinnurekanda

Kvörðun og viðgerð á DTCO 4.1x mega eingöngu viðurkennd verkstæði annast.

### ➔ Prófunarljós [ 151 ]

- Eftir flutning ökutækis og ef ekki þegar gert:  
Látið viðurkennt verkstæði færa eftirfarandi upplýsingar um kvörðun inn í DTCO 4.1x:
  - Aðildarríki
  - Skráningarnúmer

- Tilkynnið fyrirtækið til DTCO 4.1x þegar farartækið er tekið í notkun eða þegar því er lagt.  
→ *Tilkynning - Fyrirtækiskort sett i [▶ 72]*
- Gangið úr skugga um að nægilega margar pappírsrúllur af leyfilegri gerð séu til staðar í ökutækinu, ætlaðar prentaranum.
- Fylgist með því að ökuriti starfi óaðfinnanlega, t.d. með því að stinga fyrirtækjakorti í.
- Virðið fyrirskipuð tímabil, sem gilda um eftirlit með ökurita: Prófun skal fara fram a.m.k. annað hvert ár.
- Hlaðið reglulega gögnnum niður úr minni DTCO 4.1x sem og úr ökumannskortunum og vistið gögnin á þann hátt sem lög segja fyrir um.
- Fylgist með því að ökumennir noti ökuritann í samræmi við reglur. Athugið aksturs- og hvíldartíma með reglulegu millibili og bendið á frávik ef einhver eru.

## ■ Rétt notkun

Stafræni ökuritinn DTCO 4.1x er skráningartæki sem fylgist með skráningu hraða, ekinna kílómetra og aksturs-/hvíldartíma.

Skjal þetta lýsir stjórnun stafræna ökuritans DTCO 4.1x.

Upplýsingar sem ökuritinn vinnur og setur fram nýtast í daglegum viðfangsefnum:

- Þær aðstoða þig, ökumanninn, m.a. við að fara að umferðarfyrirmælum.
- Þær aðstoða þig, atvinnurekandann, við að hafa yfirlit yfir vinnu ökumanns og nýtingu ökutækis (með viðeigandi úrvinnslu-forritum).

Um ADR-útfærslu DTCO 4.1x gildir, að hana má eingöngu nota í samræmi við fyrirmæli ATEX-tilskipunar 2014/34/ESB.

## ÁBENDING

Vottorðið DTCO 4.1x rennur út eftir 15 ár.

DTCO 4.1x er þá ekki lengur hægt að nota.

- Sjálfgefið er að tilkynning er send 92 dögum áður en það rennur út
- Dagsetning fyrstu notkunar → *Tæknilegar upplýsingar [▶ 134]*

## Tækinu lýst

Skjáir og stjórnþúnaður

Eiginleikar

Einstök atriði skjá- og stjórneininga

Mikilvægar stillingar (yfirlit)

Bluetooth

Á bið (skjár)

ADR-útfærsla (Ex-útfærsla)

Vinnsluhættir (yfirlit)

Ökuritakort (yfirlit)

Vistuð gögn

Landamærastöð

Tímabelti


Skýringarmyndir (yfirlit)

Kennimerki landa

Sjálfvirk virkni eftir að svissað er á/af (forstilling)

## Tækinu lýst

### ■ Skjáir og stjórnþúnaður



Mynd 1: Framhlið DTCO 4.1x

- (1) Skjár
- (2) Valmyndarhnappar
- (3) Kortarauf-1 með hlíf
- (4) Samsettur hnappur Ökumaður-1
- (5) Samsettur hnappur Ökumaður-2
- (6) Kortaraufortarauf-2 með hlíf
- (7) Rifbrún prentara
- (8) Prentaraskúffa
- (9) Niðurhalstengi
- (10) Bluetooth-tákn

Fjarstýra má DTCO 4.1x með valkvæðum búnaði.

Til þess þarf:

- Ytra tæki með Bluetooth tengi, t.d. snjallsíma eða prófunartæki.
- Hentugur forritahugbúnaður (app) á ytra tækinu.  
Sjáwww.fleet.vdo.com



Auðkenni ADR-útfærslu (Ex-útfærsla - valkostur)

### ■ Eiginleikar

Stafræni ökuritinn DTCO 4.1x með kerfishlutum hans er ökutækiseining ökurita eða stýribúnaðar af annarri kynslóð (snjall ökuriti V2) samkvæmt kröfum reglugerðarinnar (ESB) nr. 165/2014 sem og framkvæmdarreglugerð (EU) 2016/799 staðalviðauka I C í gildandi útgáfu.

DTCO 4.1x skráir stöðugt upplýsingar um ökumann og ökutæki.

Villur í íhlut, tækinu eða stjórnun birtast samstundis á skjánum og þær vistaðar.

Í ADR-útfærslunni er DTCO 4.1x í samræmi við ATEX-tilskipun 2014/34/ESB og ADR-samkomulagið, 9. hluta.

## ÁBENDING

EKKI MÁ FJARLÆGJA HLÍFAR KORTARAUFANNA, ÞÆR KOMA Í VEG FYRIR AÐ RYK OG ÓHREININDI EÐA VATNSSLETTUR BERIST ÞAR!

- Hafið kortaraufar ávallt lokaðar.

## ► Bráðabirgðaökuriti

### Bráðabirgðaökuriti (breytinga)

Bráðabirgðaökuritar geta ekki auðkennt leiðsagnarskilaboðin sem eru tiltæk eftir yfirlýsingu frá OS NMA þjónustu.

Þess vegna, með umbreytingarákuritanum, er hver staða gefin út sem staðfest staða.

### Greindur ökuriti útgáfa 2 með fullri OS NMA virkni

Greindur ökuritar útgáfa 2 með fullri OS-NMA virkni geta auðkennt leiðsöguskilaboðin sem eru tiltæk eftir yfirlýsingu OS-NMA þjónustu.

### þjónustuyfirlýsing ESB

Ef ESB gefur út þjónustuyfirlýsingum um að hægt sé að sannvotta OS-NMA aðgerðir:

- Eftir þessa útgáfu má aðeins setja bráðabirgðaökurita í nýskráð ökutæki í 5 mánuði.

- Í ökutækjum sem voru skráð fyrir lok þessa tímabils má setja upp bráðabirgðaökurita eða greindan ökurita útgáfu 2 með fullri OS-NMA virkni jafnvel eftir lok tímabilsins.

Eftir þetta tímabil er aðeins hægt að setja greinda ökurita útgáfu 2 með fullri OS-NMA virkni í nýskráð ökutæki.

### Stilling DTCO 4.1a/4.1b

DTCO 4.1a/4.1b er samþykkt í samræmi við framkvæmdarreglugerð 2023/980/ESB sem bæði bráðabirgðaökuriti og greindur ökuriti útgáfa 2 með fullri OS-NMA virkni.

Hægt er að stilla DTCO 4.1a/4.1b sem umbreytingarákurita í samræmi við framkvæmdarreglugerð 2023/980/ESB.

### Stilling fyrir virkjun DTCO 4.1a/4.1b

Breyting á milli umbreytingarákurita og greindur ökurita útgáfu 2 með fullri OS-NMA virkni er möguleg um óákveðinn tíma með hugbúnaðarstillingu áður en DTCO 4.1a/4.1b er virkjað.

### Stilling eftir virkjun DTCO 4.1a/4.1b

Eftir að DTCO 4.1a/4.1b hefur verið virkjað er aðeins ein óafturkræf breyting möguleg frá flutningsökurita yfir í greindan ökurita útgáfu 2 með fullri OS-NMA virkni.


### Stilling DTCO 4.1

DTCO 4.1 er bráðabirgðaökuriti í samræmi við reglugerð 2023/980/ESB.

Þetta þýðir að einungis má setja það í nýskráð ökutæki til loka 5 mánaða tímabils frá dagsetningu ofangreindrar birtingar.

**ÁBENDING**

Hægt er að uppfæra DTCO 4.1 í DTCO 4.1a/4.1b með hugbúnaðaruppfærslu.

**Uppgötvun settrar stillingar****ÁBENDING**

„SW útgáfa“ yfirlitið, sem er aðgengilegt í gegnum þjónustuvalmyndina eða með endurraesingu, inniheldur **ekki** upplýsingar um hvort DTCO 4.1a/4.1b hafi verið stilltur sem umbreytingarökuriti.

Stilla uppsetningin er sýnileg:

- á skjánum í „DTCO Version“ skjánum
- í kvörðunargögnunum

**Vísbending á skjánum:**

Matseðill: Skjáar > ökutæki > DTCO Útsáfa.

	<p>DTCO 4.1a/4.1b: „T“ (Bráðabirgðaskipti) gefur til kynna að DTCO 4.1a/4.1b sé stilltur sem bráðabirgðaökuriti.</p>
	<p>DTCO 4.1a/4.1b: Ef ekkert „T“ birtist er DTCO 4.1a/4.1b stilltur sem greindur ökuriti.</p>
	<p>DTCO 4.1: DTCO 4.1 er alltaf bráðabirgðaökuriti. Þess vegna birtist ekkert „T“.</p>

## ■ Einstök atriði skjá- og stjórneininga

### ► Skjár (1)

#### ÁBENDING

Það er ekki hægt að slökkva alveg á skjánum nema í biðham. Það er aðeins dimmað í lágmarksgildi.

EKKI er hægt að breyta birtuskilum og birtustigi skjásins.

Ljósdeyfingu (eftir að drepið hefur verið á ökutæki) má breyta á verkstæði.

Það fer eftir notkunarstöðu ökutækisins, mismunandi skjáir birtast eða hægt er að birta gögn.

### ► Valmyndarhnappar (2)

Eftirfarandi hnappar eru notaðir til þess að fáera inn, birta eða prenta gögn:

  **Styðjið margssinnis á hnappinn í umbeðna átt:** Flettið í valmyndarþrepinu yfir á umbeðna athöfn.

**Haldið hnappi niðri:** Flett áfram sjálfvirkta.

 **Styðjið stutt á hnappinn:** Staðfestið aðgerð/val.

 **Styðjið stutt á hnappinn:** Fara til baka á síðasta innsláttarreit, hætta við innfærslu lands eða fara í skrefum útúr valmyndarþrei.

### ► Kortarauf-1 (3)

Ökumaður-1, sem mun stýra ökutækinu, setur ökumannskort sitt í kortarauf-1.

➔ **Vakt hefst - Ökumannskort sett í** [▶ 52]

## Einstök atriði skjá- og stjórneininga

### ► Samsettur hnappur Ökumaður-1 (4)

 **Styðjið stutt á hnappinn:** Skipt um athöfn.  
➔ Athafnir stilltar [▶ 58]  
**Haldið takkanum niðri** (lágm. 2 sekúndur): Opnið kortarauf.

### ► Samsettur hnappur Ökumaður-2 (5)

 **Styðjið stutt á hnappinn:** Skipt um athöfn.  
➔ Athafnir stilltar [▶ 58]  
**Haldið takkanum niðri** (lágm. 2 sekúndur): Opnið kortarauf.

### ► Kortarauf-2 (6)

Ökumaður-2, sem ekki mun stýra ökutækinu þá stundina, setur ökumannskort sitt í kortarauf-2 (teymisvinna).

➔ **Vakt hefst - Ökumannskort sett í** [▶ 52]

## ► Afrifubrún (7)

Á afrifubrún er hægt að rífa pappírs-útprentun prentarans af.

## ► Prentaraskúffa (8)

Prentaraskúffa þar sem prentrúlla er lögð í.

➔ *Setjið nyjan prentarapappír í [▶ 126]*

## ► Niðurhalstengi (9)

Um niðurhalstengið fer niðurhal gagna og kvörðun fram (verkstæði).

Niðurhalstengi er undir hlíf.

Aðgangsréttindi að aðgerðum þessa tengis ráðast af ökuritakorti sem sett var í.

➔ *Aðgangsheimildir að ökuritakortunum [▶ 30]*

## ■ Mikilvægar stillingar (yfirlit)

Mikilvægar stillingar á DTCO 4.1x eru til dæmis:

- Innsláttur skráningarnúmer og skráningarlands (hafi slíkt ekki verið gert á verkstæði)  
➔ *Sláið inn aðildarríki og auðkenni [▶ 74]*
- AthafnarSKIPTI þegar svissað er af  
➔ *Sjálfvirk virkni eftir að svissað er á af (forstilling) [▶ 41]*
- Skráning hraða- og snúningshraðaferla  
➔ *Hraðayfirlit prentuð út (valkostur) [▶ 95]*
- D1/D2 stöðugreining  
➔ *Vakt hefst - Ökumannskort sett i [▶ 52]*
- Skjámynd VDO Counter-teljara (valkostur)  
➔ *VDO Counter (valkostur) [▶ 81]*

## ■ Bluetooth

Hægt að fjarstýra DTCO 4.1x eða lesa í gegnum Bluetooth.

Til þess þarf:

- Ytra tæki með Bluetooth tengi, t.d. snjallsíma eða prófunartæki.
- Hentugur forritahugbúnaður (app) á ytra tækinu: [www.fleet.vdo.com](http://www.fleet.vdo.com).

Virkja Bluetooth:

- ➔ *Skráning rennur út [▶ 68]*  
eða
- ➔ *Paraðu Bluetooth [▶ 97]*

Ef utanaðkomandi tæki er parað í gegnum Bluetooth og það er virk tenging við þetta tæki birtist „\*“ í efstu línu staðalskjásins: ➔ *Tilkynningar [▶ 43]*.

## ÁBENDING

Ef báðir ökumenn hafa samþykkt úttak á ITS gögnum og forritahugbúnaðurinn styður það, er hægt að lesa gögn hins ökumannsins út í mörgum aðgerðum.

### Skráningarnúmer skráð inn

Með smáforriti tengdu er einnig hægt að skrá inn skráningarnúmerið og aðildarríki þar sem ökutækið er: [www.fleet.vdo.com](http://www.fleet.vdo.com).

### ■ Á bið (skjár)

Í vinnsluhamnum *vinnsla*, sem þekkist á skjánum af skýringarmyndinni ø, fer DTCO 4.1x við eftirfarandi skilyrði í Stand-by-biöstöðu:

- Ekki er svissað á ökutækinu.
- Enginn boð eru til staðar.

Við boðin *Svissað af* dofnar skjáinn.

Eftir u.p.b. 1 mínuðu (að vali notanda) slokknar alveg á skjánum – fer DTCO 4.1x í Stand-by-biöstöðu.

Hægt er að velja annað gildi fyrir ljósdeyfingu (á verkstæði).


#### ► Farið úr biöstöðu

Farið er úr biöstöðu þegar ýtt er á einhvern hnapp, svissað á eða þegar aksturshlé er á enda.

Það kvíknar aftur á skjánum; annað gerist ekki.

### ■ ADR-útfærsla (Ex-útfærsla)

ADR-útfærsla DTCO 4.1x er auðkennd á framhlið með Ex-tákni.



Mynd 2: Ex-tákn á framhlið

ADR-útfærsla DTCO 4.1x viðurkennd til notkunar í sprengifimu umhverfi.

- Ex-svæði: Svæði 2
- Loftthiti: -20 °C til +65 °C

Þegar um er að ræða ADR-afbrigði þar sem notkunarhamurinn „*hleðsla eða afferming hættulegs varnings*“ er aðeins viðurkennd með „*kveikju af*“, sprýr DTCO 4.1x ökumann hvort þetta sé ADR-stillingin. Ef þetta er raunin verður

að virða allar þær ráðstafanir sem taldar eru upp hér að neðan. Val ökumanns er vistað í ökutækiseiningunni.

## ► Sérstakar öryggisábendingar

Í ADR-útfærslu DTCO 4.1x skal fara að eftirfarandi aukalegum öryggisábendingum:

### SPRENGIHÆTTA

#### Farið að leiðbeiningum

- Farið að leiðbeiningum um flutning og meðferð á hættulegum varningi í sprengfimu umhverfi.

### SPRENGIHÆTTA

#### Við að ferma og afferma hættulegan varning skal hafa hugfast:


- Báðar kortaraufar skulu vera lokaðar.
- Prentaraskúffan skal vera lokuð.
- Hlífðarloka niðurhalstengis skal vera lokuð.
- Styðjið ekki á neina hnappa á ökurita.
- Það má ekkert verkstæðis-, eftirlits-eða fyrirtækjakort vera í.
- Engin viðbótartæki (t.d. VDO Link) má tengja við.

## ► Sérákvæði varðandi notkun

Til að koma í veg fyrir sprengingu skal á viðeigandi hættusvæðum takmarka ADR-útfærslu á DTCO 4.1x með því að svissa af og stilla aðeins á innri aðgerðir (andstætt því sem gildir um staðalútfærslu).

Þú getur notað allar aðgerðir DTCO 4.1x utan hættusvæðisins þegar kveikt er á.

## ■ Vinnsluhættir (yfirlit)



Mynd 3: Skjár yfir vinnsluhætti

(1) Skjár yfir vinnsluhætti

DTCO 4.1x er með 4 vinnsluhætti, sem ráðast af ísettu ökurtakorti hverju sinni:

- Vinnsla 1 (ferð/ökumaður)  
Staðalskjámynd með eða án ísetrar ökumannsskífu  
➔ *Vakt hefst - Ökumannskort sett í [▶ 52]*
- Fyrirtæki 2 (Atvinnurekandi)  
Skjámynd eftir að fyrirtækiskort var sett í  
➔ *Tilkynning - Fyrirtækiskort sett í [▶ 72]*

- Eftirlitskort (ekki hluti þessa leiðarvísis)
- Kvörðunarskort (ekki hluti þessa leiðarvísis)

Allt eftir því hvort og hvaða ökurtakort sett voru í skiptir DTCO 4.1x sjálfkrafa yfir í einn eftifarandi vinnslumáta:

### Yfirlit yfir rekstrarhami innsettra ökurtakorta

Vinnslumátar		Kortarauf-1				
		Ekkert kort	Ökumannskort	Fyrirtækiskort	Eftirlitskort	Verkstæðiskort
Kortarauf-2	<b>Ekkert kort</b>	Aksturshamur	Aksturshamur	Fyrirtæki	Eftirlitshamur	Kvörðunarhamur
	<b>Ökumannskort</b>	Aksturshamur	Aksturshamur	Fyrirtæki	Eftirlitshamur	Kvörðunarhamur
	<b>Fyrirtækiskort</b>	Fyrirtæki	Fyrirtæki	Fyrirtæki (*)	Aksturshamur	Aksturshamur
	<b>Eftirlitskort</b>	Eftirlitshamur	Eftirlitshamur	Aksturshamur	Eftirlit (*)	Aksturshamur
	<b>Verkstæðiskort</b>	Kvörðunarhamur	Kvörðunarhamur	Aksturshamur	Aksturshamur	Kvörðun (*)

(\*) Í þessum stillingum notar

4.1xeingöngu ökurtakort sem sett var í kortarauf-1.

## ■ Ökuritakort (yfirlit)

Lögboðin ökuritakort fást, eftir viðkomandi umsóknarferli, hjá yfirvöldum viðkomandi ESB-aðildarríkis.

➔ *Aðgangsheimildir að ökuritakortunum*  
[▶ 30]

### ÁBENDING

Nota má ökuritakort af fyrstu kynslóð samkvæmt (ESB) 3821/85, Viðauka I B, sem og annarri kynslóð samkvæmt framkvæmdareglugerð (EU) 2016/799, I C í nágildandi útgáfu.

Þó er aðeins hægt að nota verkstæðiskort annarrarkynslóðar.

DTCO 4.1x hefur það hlutverk að koma í veg fyrir varanlega notkun fyrstu kynslóðar ökuritakorta. Þessi aðgerð er hægt að virkja af verkstæðum eftir leiðbeiningum frá ESB.

Þeim sem eiga ökuritakort er heimilt að nota DTCO 4.1x. Starfssvið og aðgangsréttindi eru háð ákvörðunum

löggjafa.

➔ *Aðgangsheimildir að ökuritakortunum*  
[▶ 30]

### ÁBENDING

Farið varlega með ökuritakortið og fylgið leiðbeiningum útgefanda fyrir ökuritakort til að koma í veg fyrir gagnatap.

### ► Ökumannskort

Með ökumannskorti skráirðu þig inn í stafræna ökuritann sem ökumann.

DTCO 4.1x byrjar að birta allar athafnir þessa ökumanns og vista þær.

Hægt er að prenta þessi gögn út eða (þegar kortið er ísett) hlaða þau niður.

Þannig nýtist ökumannskort í venjulegum akstri (sem stakur ökumaður eða í teymisakstri).

### ► Fyrirtækiskort

Með fyrirtækiskorti tilkynnirðu þig sem handhafa eða eiganda ökutækisins í gegnum DTCO 4.1x. Þannig opnast aðgangur að upplýsingum fyrirtækisins.

Fyrirtækiskortið gerir kleift að birta, prenta eða hlaða niður gögnum sem vistuð eru í stóra minninu, sem og á ökumannskorti - í hinni kortarauf - tækisins.

### ÁBENDING

Auk þess veitir fyrirtækissíðan rétt til að - í fyrsta skipti og ef verkstæði hefur ekki gert slíkt - færa inn aðildarríki sem veitti heimildina og skráningarnúmer ökutækis. Hafið samband við viðurkennt verkstæði í vafatilvikum.

Ef um er að ræða viðeigandi bílaflotastjórnunar-kerfi er með fyrirtækiskortinu auk þess heimilt að hlaða niður nauðsynlegum gögnum með fjarstýringu (fjarstýrt).

## ÁBENDING

Fyrirtækiskortið er ætlað umráðamönum og eigendum ökutækja með innbyggðum stafrænum ökurita og það má ekki afhenda öðrum aðilum. Fyrirtækiskortið er ekki ætlað fyrir akstur.

### ► Eftirlitskort

(Ekki hluti þessa leiðarvísis)

Eftirlitskort starfsmanns á vegum eftirlitsstofnunar (t.d. lögreglu) veitir aðgang að aðalminninu.

Öll vistuð gögn og gögn á ökumannskorti í tækinu eru aðgengileg. Hægt er að birta þau, prenta þau eða hlaða þeim niður gegnum aðalviðmótið.

### ► Verkstæðiskort

(Ekki hluti þessa leiðarvísis)

Verkstæðiskortið fá starfsmenn viðurkennds verkstæðis sem hafa heimild til að forrita, kvarða, virkja og prófa tækið o.s.frv.

### ► Aðgangsheimildir að ökuritakortunum

Aðgangsheimildir að gögnunum sem vistuð eru í aðalminni DTCO 4.1x eru bundnar með lögum og aðeins veittar með viðeigandi ökuritakorti.

		Án korts	Ökumannskort	Fyrirtækiskort	Eftirlitskort	Verkstæðiskort
Prentun	<b>Upplýsingar um ökumann</b>	X	V	V	V	V
	<b>Upplýsingar um ökutæki</b>	T1	T2	T3	V	V
	<b>Færibreyta</b>	X	V	V	V	V
Tilkynningar	<b>Upplýsingar um ökumann</b>	T1	T2	T3	V	V
	<b>Upplýsingar um ökutæki</b>	V	V	V	V	V
	<b>Færibreyta</b>	X	T2	V	V	V
Aflestur	<b>Upplýsingar um ökumann</b>	X	X	T3	V	V
	<b>Upplýsingar um ökutæki</b>	X	X	V	V	V
	<b>Færibreyta</b>	X	V	V	V	V

**Merkingar:****Upplýsingar um ökumann**

Upplýsingar á ökumannskortinu

**Upplýsingar um ökutæki**

Gögn í minni

**Færibreytugögn**

Gögn fyrir samræmingu tækisins/kvörðun

**V**

Ótakmörkuð aðgangsheimild

**T1**

Athafnir ökumanns síðustu 8 daga án upplýsinga um auðkenni ökumanns

**T2**

Auðkenni ökumanns einungis fyrir kortið í tækinu

**T3**

Athafnir ökumanns viðkomandi fyrirtækis

**X**

Ekki hægt

## ■ Vistuð gögn

### ► Ökumannskort

Almennt er að finna á ökumannskorti:

- Gögn sem auðkenna ökumann.  
➔ Persónugreinanleg ITS-gögn [▶ 11]

Eftir hverja notkun ökutækis eru eftirfarandi gögn vistuð á kubbi ökumannskorts:

- Kort sett í og tekið úr
- Notuð ökutæki
- Dagsetning og kílómetrastaða
- Athafnir ökumanns, í venjulegum akstri a.m.k. 56 dagar
- Eknir kílómetrar
- Land fært inn
- Upplýsingar um stöðu (einstaklings eða teymisakstur)
- Atvik / bilannir sem komið hafa upp
- Upplýsingar um eftirlitsathafnir
- Sérstök skilyrði:
  - Akstur með stöðuna ferja / lest

- Akstur með stöðuna OUT (Out of scope)
- Tími og staður fermingar/losunar (leiguflutninga)
- Tími og staður yfir landamæri (póstsendingartilskipun)

Þegar minni kubbsins er fullt skrifar DTCO 4.1x yfir eldri gögn.

➔ Ökumannskort: Skyldur ökumanns [▶ 17]

### ► Fyrirtækiskort

Almennt er að finna á fyrirtækiskorti:

- Upplýsingar um auðkenni fyrirtækis og um aðgangsheimild að vistuðum gögnum.

Eftir hverja notkun eru eftirfarandi gögn vistuð á fyrirtækiskorti:

- Tegund athafnarinnar
  - Skrá / útskrá
  - Gögnum í minni hlaðið niður
  - Upplýsingum á ökumannskortinu hlaðið niður

- Tímabil (frá / til) sem gögnum var hlaðið niður um
- Auðkenni ökutækis
- Auðkenni ökumannskorts þaðan sem gögnum eru hlaðin niður

Ef minni kubbsins er fullt skrifar DTCO 4.1x yfir eldri gögn.

➔ Skyldur atvinnurekanda [▶ 18]

### ► Aðalminni (tækisins)

- Aðalminnið tekur saman og vistar gögnum samkvæmt framkvæmdareglugerð (ESB) 2016/799, viðhengi I C í núgildandi útgáfu, og ná yfir að minnsta kosti 365 daga.

- Úrvinnsla aðgerða fer fram á almanaksmínútu-fresti, þar sem DTCO 4.1x leggur mat á þá aðgerð sem ríkti í lengsta samfellda tíma á hverju tímabili.

- DTCO 4.1x getur geymt u.p.b.  
168 klukkustundir af hraðagildum í einnar sekúndu upplausn. Gildin eru skráð upp á sekúndu með upplýsingum um tíma og dagsetningu.
- Vistuð hraðagildi með hárrí upplausn (ein mínúta fyrir og ein mínúta eftir óvenjulega töf) hjálpa til við matið ef slys ber að höndum.

Í aðalviðmóti er hægt að lesa þessar upplýsingar (aðeins með korti atvinnurekanda):

- Upplýsingum á ökumannskortinu hlaðið niður.
- Aðalminni hlaðið niður með Download Key-lykli (valkostur).

## ■ Landamærastöð

DTCO 4.1x greinir sjálfkrafa yfir landamæri fyrir öll lönd á NUTS0 kortinu:  
[https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc\\_smart\\_tachograph.php.html](https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_smart_tachograph.php.html)

Landamæraferðir eru sjálfkrafa vistaðar á ökumannskortum af annarri kynslóð, útgáfu 2.

Landamærastöðvar eru geymdar í 365 daga.

### Greining á landamærum:

- NUTS0 land -> NUTS0 land:  
Sjálfvirk uppgötvin
- NUTS0 land -> ekki NUTS0 land:  
Sjálfvirk uppgötvin, „ROW“ (Rest of World) birtist
- Land sem er ekki NUTS0 -> Land sem er ekki NUTS0:  
Handvirk færslu krafist → *Land tilgreint í upphafi vaktar [▶ 56]*

Spænsku svæðin eru einnig viðurkennd sjálfkrafa.

## ÁBENDING


Aðeins landamæraferðin er skráð sjálfkrafa. Tilgreina þarf landið handvirk við upphaf/lok vaktarinnar → *Land tilgreint í upphafi vaktar [▶ 56]*.

## ■ Tímabelti

Í DTCO 4.1x er tíminn stilltur á UTC-tíma frá verksmiðju.

Tímafærslur vistar DTCO 4.1x sem UTC-tíma.

UTC-tíminn samsvarar tímabeltinu 0 á hnettinum sem skipt er upp í 24 tímabelti (-12 ... 0 ...+12).



Mynd 4: Tímabelti í Evrópu

### (1) Tímabelti 0 = UTC

Mismunur á tímabeltum	Ríki
00:00 (UTC)	UK / P / IRL / IS
+ 01:00 klst.	A / B / BIH / CZ / D / DK / E / F / H / HR / I / L / M / N / NL / PL / S / SK / SLO / SRB
+ 02:00 klst.	BG / CY / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / UA
+ 03:00 klst.	RUS / TR

## Dæmi:

Staðartími í Þýskalandi = 15:30  
(sumartími)

$$\begin{aligned} \text{UTC-tími} &= \text{Staðartími} - (\text{ZD} + \text{SO}) \\ &= \text{Kl. } 15:30 - (01:00 \text{ klst.} + 01:00 \text{ klst.}) \end{aligned}$$

$$\text{UTC-tími} = \text{Kl. } 13:30$$

Í valmyndinni má stilla staðartíma:  
→ Staðartími stilltur [▶ 100]

## Umreikningur í UTC-tíma

$$\text{UTC-tími} = \text{Staðartími} - (\text{ZD} + \text{SO})$$

$$\text{MT} = \text{Mismunur á tímabeltum}$$

$$\text{ST} = \text{Sumartími (aðeins bar sem sumartími er í gildi)}$$

$$\begin{aligned} (\text{MT} + \text{ST}) &= \\ \text{Tímamismunar sem stilla skal} \end{aligned}$$

## ■ Skýringarmyndir (yfirlit)

Vinnslumátar	
◊	Fyrirtæki
□	Eftirlitshamur
○	Aksturshamur
⊜	Kvörðunarhamur
■	Frágangsstaða

Persónur	
◊	Fyrirtæki
□	Eftirlitsaðili
○	Ökumaður
⊜	Verkstæði / eftirlitsstaður
■	Framleiðandi

Athafnir	
☒	Tími í viðbragðsstöðu
○	Aksturstími
⊜	Hlé og hvíldartími

Athafnir	
◊	Annar vinnutími
□	Gild hlé
?	Óþekkt

Tæki / aðgerðir	
1	Kortarauf-1; ökumaður-1
2	Kortarauf-2; ökumaður-2
■	Ökuritakort (búið að lesa)
—	Ökuritakort í; lesið úr viðeigandi gögnum.
○	Klukka
⊜	Prentari / útprentun
⊸	Innsláttur
□	Skjámynd
‡	Leyfiskóði
⊤	Vistun í ytra minni, gögnum hlaðið niður (afritun)
↑	Gagnaflutningur fer fram
⤒	Skynjari

Tæki / aðgerðir	
Δ	Ökutæki / ökutækiseining/ DTCO 4.1x
●	Stærð dekkja
†	Undirspenna
⊕	Yfirspenna
!†	Straumrof
R	Fjarstýringu
⌘	GNSS
Y	DSRC
⌘	ITS
⌘	tollur
⤒	Þyngd vagnlestар með efturvagni

Ýmislegt	
!	Atvik
×	Bilun
⊜	Ábending um notkun / viðvaranir vegna vinnutíma
⤒	Vakt hefst

Ýmislegt	
•	Staður
⊕	Öryggi/Auðkenning
>	Hraði
⊖	Tími
Σ	Samtals / samantekt
▮	Lok vaktar
▮	Handvirkur innsláttur athafna
▮	Landamærastöð
▮	Graf
△	Munur
▽	Notandafærsla
☒	Vinsamlegast bíðið
☒	Upplýsingar
☒	Fjarstyrður HMI
☒	Bluetooth
☒	Tenging í ökutæki

Sérstök skilyrði	
OUT	Eftirlitsbúnaður ekki nauðsynlegur
⊟	Dvöl á ferju eða í lest
⊜	Venjuleg hleðsla: Farþegar
⊝	Venjuleg hleðsla: vörur
⊞?	Sjálfgefin hleðsla: óskilgreint
⊞	Hleðsla:
⊚	Losun
⊙	Samtímis hleðsla/losun

Vísar	
24 klst.	Daglega
I	Vikulega
II	Tvær vikur
+	Frá eða til

Samsetningar myndtákna	
⊕•	Eftirlitsstaður
⊖+	Byrjunartími
+⊖	Lokatími
OUT+	Byrjun „Out of scope“: Eftirlitsbúnaður ekki nauðsynlegur
+OUT	Lok „Out of scope“
⊟+	Upphaf „Ferja/ lest“
⊟+	Lok „Ferja/ lest“
⊜	Staða eftir 3 tíma uppsafnaðan akursttíma
⊜	Staða „Hleðsla“
⊚	Staða „Losun“
⊝	Staðsetja samtímis „hleðslu“/ „affermingu“
▮	Staða Landamærastöð
▮+	Staður við byrjun vinnudags (byrjun vaktar)
▮+	Staður við lok vinnudags (lok vaktar)

Ýmislegt	
Frá ökutæki	
Útprentun af ökumannskorti	
Útprentun ökutæki/ DTCO 4.1x	
Innsláttur Ökutæki/ DTCO 4.1x	
Upplýsingar á skjá fyrir ökumannskort	
Upplýsingar á skjá fyrir farartæki/ DTCO 4.1x	
Staðartími	
Staðartími Fyrirtæki	

Kort	
Ökumannskort	
Fyrirtækiskort	
Eftirlitskort	
Verkstæðiskort	
Ekkert kort í	

Ökutækinu stýrt	
Frá	Teymisakstur
Samtals	Aksturstími í tvöföldum vikum

Útprentanir	
24hFr	Daglegar athafnir ökumanns (dagsgildi) af ökumannskortinu
!xFr	Atvik og bilanir af ökumannskortinu
24hFd	Daglegar athafnir ökumanns (dagsverðmæti) frá DTCO 4.1x
!xdF	Atburðir og truflanir frá DTCO 4.1x
>>F	Ekið yfir leyfilegum hámarkshraða
Tef	Tæknilegar upplýsingar
alFr	Athafnir ökumanns
iRa	Tímabil með virkjaðri fjarstýringu
alvFr	Hraðalínurit

Útprentanir	
Staða D1/D2-skýringamynd (valkostur)	
Hraðayfirlit (valkostur)	
Snúningshraðayfirlit (valkostur)	
Skynjaraupplýsingar	
Öryggisupplýsingar	

Skjámyndir	
24hFd	Daglegar athafnir ökumanns (dagsgildi) af ökumannskortinu
!xdF	Atvik og bilanir af ökumannskortinu
24hFd	Daglegar athafnir ökumanns (dagsverðmæti) frá farartæki/ DTCO 4.1x
!xdF	Atburðir og truflanir frá farartæki/ DTCO 4.1x
>>F	Ekið yfir leyfilegum hámarkshraða
Tef	Tæknilegar upplýsingar

Skjámyndir	
!	Kort
!	Fyrirtæki
!	Síðasta mælda heildarþyngd vagnlestar með eftirvagni
!ám.	Leyfileg heildarþyngd vagnlestar með eftirvagni

Atvik	
!	GNSS-merki vantar
!	GNSS óreglu
!	Tímamisræmi
!	Samskiptabilun DSRC
!	Eftirlit með yfirhraða
!	Hreyfingarmisræmi ökutækis

Aksturstímaaðvaranir	
!	Hlé!

Atvik	
!	Ógilt ökuritakort sett í Skörun tíma
!	Ökumannskort sett í á ferð Yfirhraði
!	Villa í samskiptum við skynjara Tímastilling (á verkstæði)
!	Árekstur milli korta Ekið án gilda ökumannskorts Síðasta kortaferli ekki lokið á réttan hátt Straumrof Brot á öryggisreglum

Bilanir	
!	Kortavilla
!	Bilun í prentara
!	Innri truflun DTCO 4.1x
!	Bilun við niðurhal
!	Bilun í skynjara
!	Innri GNSS-bilun
!	Innri DSRC-bilun

Handvirk innfærsla	
!	Innfærsla „Athafnir“
!	Innfærsla „Óþekktar athafnir“
!	Innfærsla Staður í lok vaktar
!	Innfærsla Staður í upphafi vaktar

Ábendingar varðandi notkun	
!	Röng innfærsla
!	Aögengi að valmynd ekki mögulegt
!	Beiðni um innfærslu
!	Ekki hægt að prenta út
!	Enginn pappír
!	Útprentun sein
!	Kort í ólagi
!	Korti skotið út

Ábendingar varðandi notkun	
■	Rangt kort
■	Ekki hægt að skjóta út korti
■	Aðgerð sein
■?	Ósamræmi í skráningu
■	Bilun í tæki
■1	Ógilt eftir ... daga
■S	Stilling eftir ... daga
■†1	Niðurhal gagna af ökumannskorti eftir dögum ...

VDO Counter (valkostur)	
■	Aksturstími sem eftir er
■	Upphaf næsta aksturstíma
■	Aksturstími framundan:
■	Aksturshlé/hvíldartími sem eftir er
■	Tími sem eftir er fram að upphafi daglegs, vikulegs hvíldartíma

## ■ Kennimerki landa

Skammstöfun landa	
A	Austurríki
AL	Albanía
AND	Andorra
Iélegt	Armenía
AZ	Aserbaídsjan
B	Belgía
BG	Búlgaría
BIH	Bosnía og Hersegóvina
BY	Hvíta-Rússland
CH	Sviss
CY	Kýpur
CZ	Tékkland
D	Þýskaland
DK	Danmörk
E	Spánn *
EC	Evrópubandalagið
EST	Eistland
EUR	Önnur Evrópuríki

Skammstöfun landa	
F	Frakkland
FIN	Finnland
FL	Liechtenstein
FR/FO	Færeyjar
GE	Georgía
GR	Grikkland
H	Ungverjaland
HR	Króatía
I	Ítalía
IRL	Írland
IS	Ísland
KZ	Kasakstan
L	Lúxemborg
LT	Litháen
LV	Lettland
M	Malta
MC	Mónakó
MD	Moldavía
MK	Makedónia
MNE	Svartfjallaland


**Skammstöfun landa**

N	Noregur
NL	Holland
P	Portúgal
PL	Pólland
RO	Rúmenía
RSM	San Marínó
RUS	Rússland
S	Svíþjóð
SK	Slóvakía
SLO	Slóvenía
SRB	Serbía
TJ	Tajikistan
TM	Túrkmenistan
TR	Tyrkland
UA	Úkraína
UK	Bretland, Alderney, Guernsey, Jersey, Man eyja, Gíbraltar
UZ	Usbekistan
V	Páfagarður

**Skammstöfun landa**

**WLD** Önnur ríki utan Evrópu

\* Spænsk héruð: ➔ *Spænsk héruð [► 40]*

**► Spænsk héruð**

Mynd 5: Svæði á Spáni

**Skammstafanir svæða á Spáni**

<b>AN</b>	Andalusien
<b>AR</b>	Aragon
<b>AST</b>	Astúria
<b>C</b>	Kantabría
<b>CAT</b>	Katalónia
<b>CL</b>	Kastilien-León
<b>CM</b>	Kastilien-La Mancha
<b>CV</b>	Valensía
<b>EXT</b>	Extremadúra
<b>G</b>	Galísia
<b>IB</b>	Baleareyjar
<b>IC</b>	Kanaríeyjar
<b>LR</b>	La Ríoja
<b>M</b>	Madrid
<b>MU</b>	Mursía
<b>NA</b>	Navarra
<b>PV</b>	Baskaland

## ■ Sjálfvirk virkni eftir að svissað er á/af (forstilling)

### Sjálfvirk stillt virkni:

#### Eftir ræsingu á

Ökumaður 1 og ökumaður 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Hlé / hvíldartími
<input checked="" type="checkbox"/>	Annar vinnutími
<input checked="" type="checkbox"/>	Tími í viðbragðsstöðu
<input checked="" type="checkbox"/>	Engin breyting

#### Eftir ræsingu af

Ökumaður 1 og ökumaður 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Hlé / hvíldartími
<input checked="" type="checkbox"/>	Annar vinnutími
<input checked="" type="checkbox"/>	Tími í viðbragðsstöðu
<input checked="" type="checkbox"/>	Engin breyting

## ÁBENDING

Ákveðnar stillingar virknipáttarins eftir *ræsingu á eða af* geta þegar verið forritaðar af framleiðanda.

- Vinsamlegast merkið (✓) við forstilltar aðgerðir í töflunni.

## ÁBENDING

Síðar skráðar athafnir á ökumannskorti eru undantekning. Á meðan á *handvirkri inngjöf* stendur er þessi valkostur óvirkur. Það verður engin breyting á virknipættinum eftir *ræsingu á eða af*.

Sjálfvirk stilling eftir „*ræsingu á eða af*“ er aðeins sjánleg á staðalmælinum.  
Aðgerðin blikkar í u.p.b. 5 sekúndur,  
síðan birtist aftur fyrrí skjámynd.  
➔ *Tilkynningar* [▶ 43]

Sjálfgefnar stillingar:

➔ *Athafnir stilltar* [▶ 58]

## **Stjórnun (almennt)**

**Tilkynningar**

**Færa í valmyndir**

**Setjið kort í**

**Kort fjarlægt**

**Um meðferð korts**


**Gögnum hlaðið niður**

## Stjórnun (almennt)

### ■ Tilkynningar

#### ► Skjámynd eftir að svissað er á

Ef ekkert ökurtakort er í kortarauf-1 birtist í u.p.b. 20 sekúndur ábending (1) (H █ Kort! H ) (kort vantar), því næst skjámynd (2).



Mynd 6: Skjámynd eftir að svissað er á

## ÁBENDING

Skýring á myndtáknum → *Upplýsingar meðan á akstri stendur* [▶ 43]


#### ► Upplýsingar meðan á akstri stendur

Á ferð geta skjámyndir (a), (b) eða (c) (valkostur) birst.

Heildarskráning myndmynda ➔ *Skýringarmyndir* (yfirlit) [▶ 35].

Hægt er að skipta um skjámynd með því að ýta á valmyndarhnapp █ / □.

Upplýsingar meðan á akstri stendur:



**Venjuleg skjámynd (a):**

- (1) Tími  
með tákni = staðartími  
án tákns = UTC-tími
- (2) Kennimerki „aksturshams“
- (3) Vísl um að Bluetooth sé virkt
- (4) Hraði
- (5) Athöfn ökumanns-1
- (6) Kortatákn ökumanns-1
- (7) Heildarkílometrafjöldi
- (8) Kortatákn ökumanns-2
- (9) Athöfn ökumanns-2

**Upplýsingar um aksturs- og hvíldartíma (b):**

- (1) Aksturstími ökumanns-1 frá gildum hvíldartíma
- (2) Gildur hvíldartími deilt niður í að minnsta kosti 15 mínútur og síðan 30 mínútur
- (3) Ökumaður-2 tími:  
Núverandi virkni Biótími og lengd virkninna

**ÁBENDING**

Ef ökumannskort vantar birtast tímar sem eiga við viðkomandi kortarauf-1 eða -2.

**Upplýsingar um aksturs- og hvíldartíma sem er eftir (með valkostinum VDO Counter) (c):**

- (1) Aksturstími sem er eftir :  
(h blikkar = þessi hluti skjámyndarinnar er virkur)
- (2) Næsta gilda aksturshlé/daglegur eða vikulegur hvíldartími :  
→ *VDO Counter (valkostur)* [▶ 81]
- (3) Stillt virkni birtist

**Skjámynd vinnutímareiknivélar (með valkostinum VDO Counter) (d):**

- (1) Samfelldur vinnutími:  
(Tímalengd núverandi vinnutíma án hvíldartíma)

- (2) Daglegur vinnutími:  
(Heildarvinnutími frá síðasta daglega eða vikulega hvíldartíma)
- (3) Uppsaður hvíldartími:  
(Heildarhlé á núverandi vinnutíma )
- (4) Núverandi vikulegur vinnutími:  
(Samtals núverandi vinnutíma yfirstandandi almanaksviku fram að þessum tíma)

**► Boð**

Boð birtast óháð þeirri skjámynd sem í notkun er.

Eftirfarandi orsakir valda því að boð birtast:

!	Atvik
×	Bilun
¶	Aksturstímaðvörðun
¶	Ábending um notkun

→ *Boð og merking þeirra* [▶ 108]

## ► Skjámynd eftir svissað af

Eftir Svissað af birtist eftirfarandi:



Mynd 7: Skjámynd eftir svissað af

## ■ Færa í valmyndir

- Veljið þá virkni, athöfn eða talnagildi sem óskað er eftir með hnöppunum / á innfærslusviðinu.
- Staðfestið valið með hnappinum .

## ► Valmyndir þegar ökutækið er kyrrstætt

Þegar ökutækið er kyrrstætt og ökumannskortið er í tækinu er hægt að kalla fram fleiri gögn úr ökumannskortinu.

➔ **Valmyndarborð tvö - Valmyndaraðgerðir** [ 87 ]

## ■ Setjið kort í

### ⚠ ATHUGIÐ

#### Gætið að umferðaröryggi

- Ökumaður skal aðeins setja kortið í þegar ökutæki er kyrrstætt.
- Hægt er að setja kortið í á ferð, en slíkt er óheimilt. Slíkt er vistað sem tilvik.

Hafið kortaraufar ávallt lokaðar.

Ekki má fjarlægja hlífar kortaraufanna, þær koma í veg fyrir að ryk og óhreinindi eða vatnsslettur berist þar inn.

## ÁBENDING

### Kortahólf valið

- Kortarauf-1 (vinstra kortahólf) er ætlað korti ökumanns sem ekur.
- Við teymisakstur: Kortarauf-2 (hægra kortahólf) er ætlað korti hins ökumannsins.
- Varðandi fyrirtækiskortið: Kortarauf að eigin vali.

## ÁBENDING

Til að stjórna ADR-útfærslu þarf að vera svissáð á.

Gætið að sérstökum öryggisábendingum varðandi stjórnun ADR-útfærslu í sprengifimu umhverfi. ADR-útfærsla DTCO 4.1x.  
**→ ADR-útfærsla (Ex-útfærsla) [▶ 26]**

1. Haldið samsetta hnappnum ökumaður-1 eða ökumaður-2 inni í meira en 2 sekúndur.



Mynd 8: Beðið um kort (samsettur hnappur)

2. Kortageymsla færist fram. Færíð hlífina á kortageymslunni varlega niður.



Mynd 9: Hlíf færð niður

3. Stingið kortinu í kortaraufina – þannig að flagan snúi upp og örín fram.



Mynd 10: Kort sett í

4. Færíð hlífina á kortageymslunni varlega upp.
5. Rennið kortageymslunni í kortaraufina þar til hún skorðast. Gögnin á flögunni verða lesin inn. Á meðan kort í kortarauf-1 er lesið inn er hægt að setja annað kort í kortarauf-2:

- Teymisakstur: ökumannskort hins ökumannsins.
- Lestur gagna af kortum og aðalminni: fyrirtækiskortið.

Allt eftir ísettu korti fara fram valmyndarstýrðar stjórnaðgerðir.

- Um fyrsta og (ef ísett) annað ökumannskort gildir:  
→ *Vakt hefst - Ökumannskort sett í [▶ 52]*
- Um fyrirtækiskort gildir:  
→ *Tilkynning - Fyrirtækiskort sett í [▶ 72]*

## ÁBENDING

Ef DTCO 4.1x kort reynist ekki vera í gildi þegar það er lesið inn í er hætt við að lesa kortið (**4.1.1 innsetnings hætt við**).

## ► Tungumál

Tilgreint tungumál ræðst af:

- Ísettu ökumannskorti í kortarauf-1.
- Ökuritakorti sem hefur hærra gildisstig  
Eða til dæmis fyrirtækiskort eða eftirlitskort.

Í staðinn fyrir sjálfgefna tungumálastillingu er hægt að velja æskilegt tungumál.

→ *Tungumál stillt [▶ 81]*

## ■ Kort fjarlægt

4

### ÁBENDING

Aðeins er hægt að taka ökumannskortið úr kortaraufinni þegar ökutækið er kyrstætt.

### ⚠ ATHUGIÐ

#### Vörn gegn misnotkun

Takið ökumannskort úr kortarauf:

- Þegar vakt lýkur
- Þegar skipt er um ökumann eða ökutæki

### ÁBENDING

Til að stjórna ADR-útfærslu þarf að vera svissað á.

Gætið að sérstökum öryggisábendingum varðandi stjórnun ADR-útfærslu í sprengifimu umhverfi.ADR-útfærsla DTCO 4.1x.

→ *ADR-útfærsla (Ex-útfærsla) [▶ 26]*



Mynd 11: Beðið um kort (samsettur hnappur)

1. Ýttu á og haltu hnappi ökumanns-1 eða ökumanns-2 inni lengur en 2 sekúndur.
- Skjáinn mun þá sýna:
  - Nafn korthafa.
  - Framvindustika fyrir flutning gagna yfir á flís kortsins.
  - Fyrirspurnin um að skrá þig út.
2. Veljið aðgerð með hnöppunum □ / □:
  - Ökumannskort:  
Val á landinu sem þú ert í.

## ÁBENDING

Ef ekki land er slegið inn færist kortið ekki út.

### Fyrirtækiskort:

- Já, ef ekki á DTCO 4.1x að tilgreina fyrirtækið í gegnum .
- Nei, ef áfram á að vera lokað fyrir fyrirtækið.

## ÁBENDING

Þegar ekki er lokað fyrir fyrirtækið eru vistuð gögn hinsvegar áfram læst fyrir öðrum fyrirtækjum.

3. Staðfestið valið með hnappinum ☑.

## ÁBENDING

Ábending birtist í eftirfarandi tilvikum:

- Reglubundin endurskoðun á DTCO 4.1x
- Gildistími fyrirtækis- eða ökumannskorts að renna út
- Niðurhal gagna af ökumannskorti er væntanlegt

## ÁBENDING

Ef verið er að vinna með kort sem stungið hefur verið í (lesa inn gögn eða skjóta því út) og beðið er um að skjóta út korti úr hinni kortaraufinni lýkur DTCO 4.1x fyrst aðgerðinni með fyrra kortið áður en byrjað er að skjóta hinu kortinu út.

Kortageymsla viðkomandi hólfs færist fram.

4. Takið kortið.
5. Færð hlífina á kortageymslunni varlega upp.
6. Rennið kortageymslunni í kortaraufina þar til hún skorðast.

## ■ Um meðferð korts

- Beygið hvorki né brjótið upp á ökuritakortið eða notið það í öðrum tilgangi.
- Notið ekki skemmd ökuritakort.
- Haldið snertiflötum hreinum, þurrum og lausum við feiti og olíu (geymið alltaf í hlíf).
- Forðist beint sólarljós (látið kortið ekki liggja á mælaborðinu).
- Leggið kortið ekki í námunda við sterk rafsegulsvið.
- Notið kortið ekki lengur en gildistíminn segir til um, þ.e. sækið um nýtt ökuritakort tímanlega.

## ■ Gögnum hlaðið niður

### ► Af ökumanns- eða fyrirtækiskorti


#### SPRENGIHÆTTA

#### Í ADR-útfærslu Sprengihætta vegna eftirspennu og opinna viðmóta

- Í sprengifimu umhverfi skapast aukin sprengihætta við það að virkja hnappa DTCO 4.1x, setja skifu í, opna prentaraskúffu eða opna aðalviðmót.
- Hlífðarlok verður að vera lokað.
  - EKKI má hlaða niður gögnum á meðan.

## ÁBENDING

Aðeins 1 ökumannskort (kort ökumanns-1 eða ökumanns-2) má setja í til að hlaða niður.  
Ef bæði kortin eru tengd á sér stað enginn gagnaflutningur.



Mynd 12: Tenging við aðalviðmót

- Lyftið hlífðarlok (1) á aðalviðmóti upp.
- Setjið Download Key-lykil (3) í niðurhalstengi (2). Niðurhal hefst sjálfkrafa.

12:51 1 0 0km/h  
H 123456.7km H  
4

Mynd 13: Skýringarmynd: Gagnayfirfærslu

Við gagnaflutning er ekki hægt að fjarlægja ökumannskortið og snúningsstákn (4) birtist.

## ÁBENDING

Hugsanlegt gagnatap við yfirlæstslu á Download Key-lykil.

Rjúfið ekki tengingu við niðurhalstengi meðan á gagnaflutningi stendur.

3. Lokið hlífðarloki (1) eftir að gögnum hefur verið hlaðið niður.

## ► Kennimerki gagnanna

Afrituð gögnin eru auðkennd með rafrænni undirskrift (kennimerki).

Með þessari undirskrift er hægt að sjá gögn á tiltekuð ökumannskorti og sannreyna að um sé að ræða rétt gögn og að engin gögn vanti.

## ÁBENDING

Ítarlegar upplýsingar um sérniðinn hugbúnað t.d. Varðandi Download Key-lykil er að finna í viðkomandi gögnum.

## ► Hlaðið niður af aðalminni

Gögnum af aðalminni er aðeins hægt að hlaða niður með fyrirtækiskorti.

Hægt er að stilla, með hjálp Download Key-lykils, á þau gögn (korta- eða aðalminni) sem hlaða skal niður.

## ► Fjarstýrt niðurhal (valkostur)

Með bílflotha-stjórnunarkerfi (fjarstýrður rekstur) er hægt, eftir heppnaða staðfestingu á fyrirtækjakorti (vistað hjá tölvupjóni), að hala einnig niður notkunargögn á fjarstýrðan máta.



Mynd 14: Skýringarmynd: Fjarstýrt niðurhal

Snúningstákn (4) birtist einnig meðan á fjarniðurhali stendur.

## ÁBENDING

Fjarniðurhal ætti ekki að fara fram oftar en tvívar á dag.

- Ef þörf er á fjarniðurhali oftar, vinsamlegast hafðu samband við flotastjóran þinn.

## ÁBENDING

Ítarlegar upplýsingar um nauðsynlega vélbúnaðar- og hugbúnaðaríhluti, sem og notkun þeirra, er að finna í viðkomandi skjölum.

## **Það sem ökumaður stjórnar**

**Aðgerðir ökumannskorts**

**Vakt hefst - Ökumannskort sett í**

**Athafnir stilltar**

**Hleðsla/losun (leiguflutningar)**

**Lok vaktar - Ökumannskort tekið úr**

**Handvirkur innsláttur (innsláttur/ eftiráfærsla)**

**Skipt um ökumann / ökutæki**

**Ökumannskort sett í í fyrsta skipti**

## Það sem ökumaður stjórnar

### ■ Aðgerðir ökumannskorts

Með ökumannskortinu gerir ökumaður grein fyrir sér gagnvart DTCO 4.1x.

Það er notað við venjulegan akstur og gerir kleift að vista, birta eða prenta út athafnir eða (ef ökumannskort er í tæki) að hlaða því niður.

#### ÁBENDING

Ökumannskort er ekki framseljanlegt.

#### ÁBENDING

Valmyndir til að sýna eða prenta út upplýsingar um ökumann virka aðeins ef viðkomandi kort er í.

Bannig birtist til dæmis valmyndarliðurinn **Útfærslun**  
ökumaður 2 aðeins ef ökumannskort er í kortarauf-2.

## ■ Vakt hefst - Ökumannskort sett í

#### ÁBENDING

Ökumaður stjórnar samsvarar rekstrarforminu **Rekstur í samræmi við (EU) 2016/799 I C** framkvæmdareglugerð í nágildandi útgáfu. Vinnslumátar (yfirlit)  
➔ **Vinnsluhættir (yfirlit)** [▶ 28]

#### ÁBENDING

Til að stjórna ADR-útfærslu þarf að vera svissað á.

Gætið að sérstökum öryggisábendingum varðandi stjórnun ADR-útfærslu í sprengifimu umhverfi ADR-útfærsla DTCO 4.1x.  
➔ **ADR-útfærsla (Ex-útfærsla)** [▶ 26]

## ► 1. Kort sett í

Setjið ökumannskortið í kortaraufina í byrjun vaktar (upphaf vinnudags).

➔ **Setjið kort i** [▶ 45]

- Þegar ökumannskortið er sett í er skipt yfir á tungumálið sem er geymt á ökumannskortinu.

#### ÁBENDING

Hægt er að stilla á tungumál í valmyndinni.

➔ **Tungumál stillt** [▶ 81]

Valmyndin sem birtist leiðir þig skref fyrir skref í gegnum ferlið til að gera DTCO 4.1x tilbúinn til notkunar:

a. 10 Maier  
16:00\* 14:00UTC

Mynd 15: Opnunarvalmynd

Í u.p.b. 3 sekúndur birtast nafn eiganda kortsins, staðartími sem stíllt er á 16:00\* og UTC-tíminn (t.d. 14:00UTC) (tímmamismunur = 2 klukkustundir þegar sumartími er í gildi).

EKKI er hægt að fára neitt inn á meðan lesið er af kortinu.

Ef ýtt er á hnapp birtist tilkynning:

Vinsamleast  
bíðið!

Eða:

4■ Opnun ekki  
mögules xx

Innfærsla kortaupplýsinga er lesin inn:

b. 10 Maier  
----- Ø

Mynd 16: Innfærsla kortaupplýsinga

Vinstra megin má sjá númer kortaraufar, þar sem kortið er.

Þar til hliðar er nafn ökumanns (fæst af ökumannskorti).

Staðan á frekari lestri ökumannskortsins sést á framvindustíkunni.

## ÁBENDING

Á meðan hægt er að fára athafnir ökumanns inn handvirk en ekki hefur DTCO 4.1x verið byrjað á því getur ökumaður skotið ökumannskortinu út úr án þess að frekari gögn séu vistuð á kortinu og í DTCO 4.1x.

c. Síðasta farsla  
15.03.23 16:31\*

Mynd 17: Upplýsingar um hvenær kort var síðast tekið úr

Í u.p.b. 4 sekúndur er sýnt hvenær kortið var tekið síðast úr með dagsetningu og tíma á staðartíma (tákn \* ).

## ÁBENDING

Gætið að ítarlegum ökugögnum.

Samkvæmt reglugerð verður að skrá athafnir, sem ekki eru skráðar á ökumannskortinu, eftirá í handvirku innfærsluna.

Síðan er beðið um handvirka innfærslu:

d.	1M Innsláttar viðbetur?	Nei
	viðbetur?	Já

Mynd 18: Síðbún færsla sem valkostur

- Hægt er að virkja frekari athafnir eftirá;
- ➔ *Handvirkur innsláttur (innsláttur/eftiráfærsla)* [▶ 62]
  - Ef ekki á að fára inn *athafnir* eftir á skal velja Nei; sjá frekari leiðbeiningar í skrefi i.
  - Ef Já er valið biour DTCO 4.1x um handvirkan innslátt; sjá skjámynd hér á eftir:

e. M 15.03.23 16:31  
H 18.03.23 07:35

Mynd 19: Innsláttarmöguleikar

M = Handvirkur innsláttur  
H = Innsláttarflötur aðgerðar blikkar

Sýndur er tíminn frá því kortið var tekið úr (1. lína) og þangað til því var stungið í aftur (2. lína) á staðartíma.  
➔ *Athafnir stilltar* [▶ 58]

f. M 15.03.23 16:31  
H 16.03.23 07:35  
M 16.03.23 09:35

Mynd 20: 2. lína = innsláttarreitir

- Hægt er slá inn umbeðnar breytur (blikkandi innfærslusvið) í eftirfarandi röð: Athöfn/Dagur/Mánuður/Ár/Klukkustund/Mínúta .

Aðgerðinni er lokið, þegar tímapunkti stunguaðgerðar er náð.

## ÁBENDING

DTCO 4.1x leyfir ekki að ökumannskortið sé tekið úr fyrr en búið er að lesa af því. Til þess að taka ökumannskortið úr þarf að biðja DTCO 4.1x aftur um það þegar er búinn að lesa af kortinu.

Því næst er beðið um að heiti lands sé slegið inn.

g. Upphafsf land  
E

Upphafsf svæði  
E AN

Mynd 21: Land valið

- Veljið land og e.t.v. svæði sem viðaukinn á við um og staðfestið valið með .  
➔ *Kennimerki landa* [▶ 39]

## ÁBENDING

Tilgreina þarf auk þess svæði á Spáni.

## ÁBENDING

Hægt er að hætta innslætti með hnappnum , ef ætlunin er að halda áfram á vaktinni, tafarlaust.



Mynd 22: Innsláttur staðfestur

- Staðfestið innsláttinn með Já eða Nei.

## ÁBENDING

Ef þú velur Nei munu færslurnar birtast aftur og þú getur leiðrétt þær ef þörf krefur.

- Sett í í fyrsta skipti

Þegar ökumannskort er sett í í fyrsta skipti koma frekari spurningar:

➔ *Ökumannskort sett í í fyrsta skipti*  
[ 68 ]

Venjulega skjámyndin birtist.



Mynd 23: Venjuleg skjámynd með ísettum korti

Táknin sem birtast hafa eftirfarandi merkingu:

- \_ = Ökumannskortið er í kortaraufinni.
- = Þú getur hafið feröina, gögnin hafa verið lesin inn.

Mynd 24: Hægt er að aka af stað

DTCO 4.1x sýnir að hægt sé að aka af stað sem og hvort um er að ræða einn ökumann (o) eða teymisakstur (oo).

## ÁBENDING

Ef ekki er sýnt að aka megi af stað skal athuga hvort gilt ökumannskort er í rauf-1 og rauf-2, ef svo á við, hvort allar upplýsingar hafa verið færðar inn og hvort um árekstur korta er að ræða.

## ÁBENDING

Þegar tveimur ökumannskortum hefur verið stungið í biður DTCO 4.1x um upplýsingar fyrir seinna ökumannskortið um leið og búið er að lesa af fyrsta ökumannskortinu og gefið hefur verið til kynna að aka megi af stað.

## ÁBENDING

Táknið ■ birtist fyrir báðar kortarásirnar. Þegar kort ökumanns-1 og ökumanns-2 hafa verið sett í má leggja af stað þegar að táknið ■ vegna ökumanns-1 birtist.

## ► 2. Stilla athöfn

Stillið á athöfnina sem á að framkvæma með samsetta hnappinum.

➔ Athafnir stilltar [▶ 58]

- Þegar staðartíma er breytt: Stillið klukkuna á staðartíma.

➔ Staðartími stilltur [▶ 100]

DTCO 4.1x er tilbúinn.

## ÁBENDING

Þegar lagt er af stað lýkur sérhverjum byrjuðum handvirkum innslætti - einnig hvað ökumann-2 varðar.

## ⚠ ATHUGIÐ

Þegar hlé er gert á akstri eða þegar hvíldartími stendur yfir verður að stilla athöfnina á .

Bilanir í DTCO 4.1x eða kerfisíhlutum birtast á skjánum ➔ Boð og merking þeirra [▶ 108].

- Staðfestið tilkynninguna með hnappinum .

## ► Sláðu inn land - handvirkт

DTCO 4.1x viðurkennir sjálfkrafa ➔ Landamærastöð [▶ 33] landamærastöð.

Ef DTCO 4.1x viðurkennir ekki sjálfkrafa landamærastöðina verður að breyta landinu handvirkт:

## Land tilgreint í upphafi vaktar

j. M 07.03.23 12:10  
H 07.03.23 14:00

? Upphafsf land  
? Upphafsf land  
:A

Mynd 25: Inntaksvalkostur - Byrja land

- Veldu og staðfestu táknið ? Upphafsf land.
- Veljið land og staðfestið.  
➔ Kennimerki landa [▶ 39]

## ÁBENDING

Á Spáni þarf auk þess að tilgreina hérað þar sem ferð hefst.

➔ Spænsk hérud [▶ 40]

## Land tilgreint í lok vaktar

a. M 28.02.23 17:45  
H 07.03.23 14:00

? Loka land

? Loka land  
:D

Mynd 26: Sláðu inn – endaland

- Í fyrsta innsláttarreitnum veldu og staðfestu táknið ? Loka land.
- Veljið land og staðfestið.

## Úrval landa

- Handvirk viðbót  
Með handvirkri viðbót birtast síðustu 4 löndin sem færð voru inn með  /  takkana.  
Merking: Tvípunktur á undan landskenninu :B.
- Núverandi tími  
Á núverandi tíma birtist síðasta landið sem er fáanlegt í gegnum GNSS.  
Merking: Tvípunktur á undan landskenninu :B.

## ÁBENDING

Þetta er líka í boði fyrir svæðisval – t.d. B. á Spáni.

Frekari valkostir koma fram í stafrófsröð sem byrjar á bókstafnum **A**:

- Hnappur : A, Z, Y, X, ... o.s.frv.
- Hnappur : A, B, C, D, ... o.s.frv.

## ÁBENDING

Ef ökutækisskynjun er virkjuð býður DTCO 4.1x upp á forval á löndum byggt á staðsetningu ökutækisins á þeim tíma sem ökumannskortið er sett í.  
Ef ekki er hægt að ákvarða land með ökutækisgreiningunni (ökutæki er ekki á tiltækum kortagögnum eða staðsetningarútreikningur er enn í gangi), býður DTCO 4.1x upp á fjölgur síðustu tilgreindu löndin eða svæðin.

## ÁBENDING

Með því að styðja á og halda niðri hnappinum  /  má hraða valinu (sjálfvirk endurtekning aðgerðar).

## ÁBENDING

Staðsetningarnar eru tillögur sem ætlað er að einfalda valið.  
Sem ökumaður, vertu viss um að velja landið þar sem þú ert í raun staðsettur.

## ► Hætt við innslátt

Ef ekkert er slegið inn í 30 sekúndur birtist eftirfarandi skjámynd:

 Vinsamlesast  
skráið

Mynd 27: Á skjánum er beðið um innslátt

Ef ýtt er á hnappinn  innan næstu 30 sekúndna er hægt að halda áfram með innsláttinn.

Ef ekkert er fært inn innan tíu mínútna og ekki er ýtt á neinn hnapp á DTCO 4.1x skýtur hann ökumannskortinu út.

Gögnum sem hafa verið slegin inn en ekki staðfest er fleygt til þess að tryggja að eingöngu séu vistuð rétt gögn sem notandi hefur staðfest. Þetta á bæði við um fjartengdan innslátt sem og beinan innslátt í DTCO 4.1x.

Ef beðið er um kortið með því að ýta á samsetta hnappinn stöðvar það handvirka innsláttinn. Innslátturinn er einnig stöðvaður ef ekki er af stað meðan á honum stendur.

## ■ Athafnir stilltar

### ► Mögulegar athafnir

Hægt er að stilla eftirfarandi athafnir:


<input type="radio"/>	Aksturstími (sjálfkrafa þegar ekið er)
<input checked="" type="radio"/>	Allir aðrir vinnutímar
<input type="checkbox"/>	Tímar í viðbragðsstöðu (biðtímar, farþegatími, tími ökumanns-2 í svefnklefa meðan á akstri stendur)
<input type="checkbox"/>	Hlé og hvíldartímar

### ► Skipt um aðgerð

#### ÁBENDING

Eingöngu er hægt að stilla inn athafnir þegar ökutækið er kyrrstætt.

- a. Staðfestið samsettan hnapp vegna ökumanns-1.  
Staðalskjámynd birtist.



Mynd 28: Staðalskjámynd með athöfn (1)

- b. Styðjið endurtekið á samsetta hnappinn þar til athöfnin sem óskað er eftir birtist á skjánum (1).
- c. Í teymisakstri: Staðfestið sem aðstoðarökumaður (ökumaður-2) hnappinn .

## ► Sjálfvirk stilling

DTCO 4.1x skiptir sjálfkrafa yfir á eftirfarandi athafnir:

við...	Ökumaður r-1	Ökumaður r-2
Ferðaleið	⊕	⊖
Stöðuvn ökutækis	⊗	⊖

## ÁBENDING

Réttur útreikningur Counter (valkostur) tryggður:


- Mikilvægt er að stilla við lok vaktar eða í hléi á aðgerð H.

## Sjálfvirk stilling eftir ræsingu á eða af (forstilling)

Eftir ræsingu á eða af getur DTCO 4.1x stillt á ákveðna athöfn, til dæmis H.

Athöfnina er hægt að forrita með fyrirtækiskorti eða á viðurkenndu verkstæði.

Virknipáttur(1) og / eða (2), sem breytist sjálfkrafa sem afleiðing af ræsingu á eða ræsingu af, blikkar í staðalskjámynd í u.p.b. 5 sekúndur. Hún blikkar í u.p.b. 5 sekúndur.



Mynd 29: Athöfn blikkar í staðalsýn

Eftir svissað á birtist fyrri skjámynd á ný.

### Dæmi:

Counter var valinn og svissað af. Þegar svissað er á birtist Counter á ný eftir 5 sekúndur.

## ► Athafnir handskrifaðar

### ÁBENDING

Gætið að reglugerð.


Samkvæmt reglugerð (ESB) 165/2014 skal færa inn handvirk eftirá athafnir sem ekki rúmast á ökumannskorti.

Í eftirtoldum tilvikum skal færa inn athafnir handvirk:

- Ef galli er í DTCO 4.1x.
- Ef ökumannskort glatast, er stolið eða starfar ekki rétt.

Í þeim tilvikum þarf við upphaf og lok ferðar eða vaktar að prenta út dagsskýrslu með DTCO 4.1x.

Hægt er að handskrifa (2) athafnir á bakhlið útprentunar og fullgera útprentunina með persónulegum athugasemdum (1).



## ÁBENDING

Hafið jafnframt í huga þau ákvæði sem gilda í þínu landi.

### ■ Hleðsla/losun (leiguflutningar)

Þú getur skjalfest ferla við fermingu/affermingu sem hluta af umferðarreglugerðinni (flutningar yfir landamæri) í DTCO 4.1x.

Upplýsingarnar verða að vera gefnar áður en ökutækið fer frá fermingar-/losunarstað.

DTCO 4.1x vistar stað og tíma hleðslu/hleðsluferlis.

Inntaksvalmynd: → Valmyndaratriði Innfærsla Ökutæki [▶ 98]

Mynd 30: Færslu starfseminnar

## ■ Lok vaktar - Ökumannskort tekið úr

### ÁBENDING

Í þágu persónuverndar ætti að taka ökumannskortið úr í lok hverrar vaktar. Aðeins er hægt að taka ökumannskortið úr kortaraufinni þegar ökutækið er kyrrstætt.

### ÁBENDING

Til að stjórna ADR-útfærslu þarf að vera svissað á.

Gætið að sérstökum öryggisábendingum varðandi stjórnun ADR-útfærslu í sprengifimu umhverfi.  
➔ **ADR-útfærsla (Ex-útfærsla)** [▶ 26]

1. Í lok vaktar (við lok vinnudags) eða þegar skipt er um ökutæki skal stilla viðkomandi athafnir, t.d. hvíldartíma H.  
➔ **Athafnir stilltar** [▶ 58]
2. Haldið hnappi inni í að minnsta kosti 2 sekúndur.



Mynd 31: Upplýsingar um núverandi dvalarstað

3. Veljið landið með hnöppunum / og staðfestið valið með hnappinum .

➔ **Land tilgreint í upphafi vaktar**  
[▶ 56]

### ÁBENDING

Ef aðgerðin er í boði býður DTCO 4.1x upp á að búin sé til dagsútprentun áður en kortinu er skotið út.

### ÁBENDING


Ef ekkert land er slegið inn innan einnar mínútu færist kortið ekki út.

4. Kortaraufanúmerið og eftirnafn ökumanns eru birt. Framvindustika sýnir ritunina á ökumannskortið. Fjarlægðu ökumannskortið þitt úr kortaraufinni.

5. Kortið fjarlægt.

➔ **Kort fjarlægt** [▶ 47]

Þetta á einnig við þegar skipt er um ökumenn í hóprekstri. Settu síðan ökumannskortið í hina raufina. Skjáinn sýnir:



Mynd 32: Venjuleg skjámynd án korta

6. Prentið út - sé þess óskað - vistaðar athafnir og atburði með aðstoð prentvalmyndar.

➔ **Valmyndarborð tvö - Valmyndaraðgerðir** [▶ 87]

## ÁBENDING

Ef óskað er eftir útprentun yfir síðastliðnar 24 klukkustundir, bíðið þá til næsta dags, ef hægt er. Þannig er tryggt að einnig síðasta athöfn skili sér að fullu í útprentuninni.

### ■ Handvirkur innsláttur (innsláttur/ eftiráfærsla)

Ef eftir að ökumannskorti hefur verið stungið í og spurningunni 1M Innsláttar viðbætur? Já er svarað með Já (**skref d**), - birtast þær færslur sem hægt er að breyta handvirkta (skref e).

- d. **1M Innsláttar viðbætur?** Já
- e. **M 15.03.23 16:31**  
**▫ 16.03.23 07:35**

Mynd 33: Skjámyndir sem sýna mögulegar leiðréttningar

Nú má skrá innfærslur hverja á eftir annari (hnappar □/■ og ☒).

Ef villa reynist í innslætti er hægt að fara til baka með hnappnum ■ og endurtaka innsláttinn.

### Handvirkur innsláttur (innsláttur/ eftiráfærsla)

Tekið úr (15.03.23)

16:31 að staðartíma

Sett í (18.03.23)

07:35 að staðartíma



Mynd 34: Dæmi um tímabil þar sem athöfn er óþekkt

Eftifarandi innsláttur er í boði:


- Athöfnin Hvíldartími → Færa inn athöfnina Hvíldartími eftirā [▶ 64]
- Vinnutíma haldið áfram: → Athöfnum haldið áfram [▶ 65]
- Vinnutíma haldið áfram, lokið og/ eða athafnir tiltekins vinnutíma settar framfyrir: → Athöfnum haldið áfram og athafnir færðar fram fyrir aðrar [▶ 66]

Þessir valkostir eftir að ökumannskorti hefur verið stungið í eiga einnig almennt við um val á núverandi athöfn.

► **Krafið um kort á meðan handvirkum innslætti stendur**

1. Notaðu hnappinn til að biðja um að kortið sé tekið út.

Beiðnin um handvirka færslu birtist:




Mynd 35: Síðubúin færsla sem valkostur


2. Veljið með hnöppunum / **Nei** og staðfestið með hnappi .
3. Áfram í skrefi 3.  
→ *Lok vaktar - Ökumannskort tekið úr [▶ 61]*

Handvirkum innslætti hætt. Í ótilgreinda tímabilið vistar DTCO 4.1x athöfnina ?.

► Færa inn athöfnina Hvíldartími  
eftirá



## ► Athöfnum haldið áfram



Tekið úr (24.03.23)  
23:32 að staðartíma

Sett í (25.03.23)  
02:30 að staðartíma

00:20 að staðartíma




Bæta við athöfnum


Hafið hugfast: Innfærslan er gerð á staðartíma.

- Veljið og staðfestið fyrstu athöfn \* með hnappi **OK**.
- Sláið inn, hvort á eftir öðru, dag og tíma og staðfestið hverju sinni með hnappi **OK**.
- Veljið og staðfestið aðra athöfn □ með hnappi **OK**.
- Sláið á ný inn dag og tíma og staðfestið með hnappi **OK**.
- Staðfestið einnig síðasta innslátt mínútna með hnappi **OK**.
- Fylgið leiðbeiningunum í valmyndinni.

► Athöfnum haldið áfram og athafnir færðar fram fyrir aðrar



## ■ Skipt um ökumann / ökutæki



Mynd 36: Skipt um ökumannskort

### ► Tilvik 1 - Teymisakstur

Ökumaður-2 verður ökumaður-1.

- Takið ökumannskortin úr kortarásunum og stingið í hina kortarásina hverju sinni.
- Stillið inn þá athöfn sem óskað er:  
→ Athafnir stilltar [▶ 58].

### ÁBENDING

Í teymisakstri má setja kort ökumanns-1 í fyrst, svo hægt sé að leggja fljótt af stað. Og á meðan kort ökumanns-1 er lesið inn má stinga korti ökumanns-2 í. Ferðin getur hafist um leið og táknið ■ fyrir ökumann-1 og táknið ■ fyrir ökumann-2 birtist.

### ► Tilvik 2 - Lok vaktar

Ökumaður-1 og/eða ökumaður-2 yfirgefa ökutækið.


- Viðkomandi útbýr eftir þörfum dagsútprentun, kallar fram ökumannskort sitt og tekur ökumannskortið úr kortarauf.
- Næstu ökumenn setja ökumannskort í kortaraufina í samræmi við hvaða aðgerð á við (ökumaður-1 eða ökumaður-2).

### ► Tilvik 3 - Blandaður akstur

- Ekið með mismunandi gerðir ökurita.
- Til dæmis hliðrænum akstursrita með skífu eða ...
  - Stafrænum ökurita með ökumannskort samkvæmt (ESB) 165/2014, til dæmis DTCO 4.1x.

Við eftirlit verður ökumaðurinn að geta lagt fram eftifarandi gögn um núverandi viku og síðustu 28 daga:

- Ökumannskort (1),
- með mikilvægum dagsúptrentunum úr stafræna ökuranum (2), til dæmis þar sem ökumannskortið er skaddað eða ónytt,
- skrifaða (3),
- handskrifaða skráningu athafna.



Mynd 37: Dæmi um framlögð gögn

### ÁBENDING

Hafið jafnframt í huga þau ákvæði sem gilda í þínu landi.

### ■ Ökumannskort sett í í fyrsta skipti

#### ► Notkun gagna

Þegar kortið er sett í í fyrsta skipti verður, í þágu persónuverndar, spurt um samþykki fyrir viinnslu persónutengdra upplýsinga.

➔ *Upplýsingavernd [▶ 10]*

#### ► Skráning rennur út

Fyrirspurnin gerist sjálfkrafa við fyrstu skráningu í DTCO 4.1x.

Hún birtist eftir að land er valið.

### ÁBENDING

Þú getur breytt færslunum síðar: ➔ *Valmyndaratriði Innsláttur Ökumaður-1/ökumaður-2 [▶ 95]*

## Slepptu ITS gögnum

### ÁBENDING

Til að virkja Bluetooth verður þú að hafa samþykkt úttak ITS gagna (→ *Persónugreinanleg ITS-gögn* [▶ 11]).

1 Birta ITS  
ITS sögn?      Já

*Mynd 38:* Spurning varðandi persónuupplýsingar

1. Veljið með hnöppum  /  Já eða Nei.
2. Staðfestu með  takkanum.  
Skilaboð til að vista færsluna birtast:

Færsla seymd

*Mynd 39:* Vistun staðfest

## Slepptu VDO gögnum

1 Birta  
VDO sögn?      Já

*Mynd 40:* Beðið um sértaekar persónugreinanlegar upplýsingar

3. Veljið með hnöppum  /  Já eða Nei
4. Staðfestu með  takkanum.  
Skilaboð til að vista færsluna birtast:

Færsla seymd

*Mynd 41:* Önnur vistun staðfest

## Ljúktu við skráninguna

Nú hefst hefðbundin tilkynning til DTCO 4.1x.

→ *Vakt hefst - Ökumannskort sett í* [▶ 52]

## Virkjaðu Bluetooth

Hægt er að virkja Bluetooth í þessari valmynd eða síðar í „Bluetooth“ valmyndinni:

Þú getur fundið lýsingu á virkjun hér: → *Paraðu Bluetooth* [▶ 97]

## Stjórnun af hálfu atvinnurekanda

Aðgerðir fyrirtækiskorts

Valmyndaraðgerðir í fyrirtækisham

Tilkynning - Fyrirtækiskort sett í

Sláið inn aðildarríki og auðkenni

Fyrirtækiskortið tekið úr

## Stjórnun af hálfu atvinnurekanda

### ■ Aðgerðir fyrirtækiskorts

#### ÁBENDING

Fyrirtækiskort er eingöngu ætlað til gagnastjórnunar fyrirtækisins, ekki til akstursstjórnunar.

Þegar ekið er með fyrirtækjakortið birtast skilaboðin ! Ekið árn korts xx.

#### ÁBENDING

Hafið ákvæði viðkomandi landa í huga. Fyrirtækið tryggir að fyrirtækiskort séu notuð í samræmi við reglur.

- Hafið jafnframt í huga þau ákvæði sem gilda í þínu landi.

Með fyrirtækiskortinu gerir fyrirtækið grein fyrir sér gagnvart DTCO 4.1x.

Fyrirtækjakortið er sönnun þess að ökutækið virki rétt. Með fyrirtækjakortinu er viðkomandi ökutæki úthlutað fyrirtakinu með tilliti til allra viðeigandi gagna.

Fyrirtækið getur sótt um nokkur fyrirtækjakort.

Allar hreyfingar og tímar ökutækis eru geymdar í gagnaminni ökuritans, óháð ökumanni.

Fyrirtakinu er lagalega skylt að geyma þessi gögn og gera gögnin aðgengileg ábyrgum eftirlitsyfirvöldum sé þess óskað.

Fyrirtækjakortið gildir í 5 ár. Ekki er hægt að sækja um eftirfylnikort fyrir en 6 mánuðum áður en núverandi kort rennur út.

Ef kortið skemmist, er stolið eða týnist þarf fyrirtækið að leggja fram eftirfarandi gögn vegna nýrrar umsóknar:

- týnist, skrifleg yfirlýsing um tjónið
- ef um þjófnað er að ræða, sönnun um löggregluskýrslu

- ef um skemmdir eða bilun er að ræða skal endurnýja kortið

Þegar fyrirtækiskort er sett í í fyrsta skipti tilkynnir fyrirtækið sig til DTCO 4.1x, þannig að ökuritinn skrái það hjá sér, fram að útskráningu eða þar til annað fyrirtækiskort er sett í. Þannig er aðgangsheimild að þeim gögnum sem tilheyra fyrirtakinu tryggð.

Allt eftir heimildarstigi fyrirtækiskorts eru eftirfarandi kostir í boði:

- Innskráning og útskráning fyrirtækisins í pennan DTCO 4.1x, t.d. við bifreiðasölu, gildislok bifreiðaleigu
- Innsláttur aðildarríkis og skráningarnúmera ökutækis  
➔ Sláð inn aðildarríki og auðkenni [▶ 74].
- Aðgangur að gögnum aðalminnis og að gögnum fyrirtækisins, t.d. atvikum, bilunum, hraða, nafni ökumanns
- Aðgangur að gögnum ökumannskorts í tækinu
- Aðgangur að aðalviðmóti og heimild til að hlaða niður gögnum aðalminnis

Innan ESB þarf að hlaða niður öllum gögnum á 3 mánaða fresti úr aðalminni.

Í eftirtöldum tilvikum er auk þess skynsamlegt að hlaða niður gögnum um:

- ef ökutækið er selt
- ef ökutækið er tekið úr notkun
- Þegar skipt er um DTCO 4.1x

## ■ Valmyndaraðgerðir í fyrirtækisham

Alltaf er vafrað innan valmyndaaðgerða eftir sama kerfi.

➔ *Færa í valmyndir* [▶ 45].

Ef fyrirtækiskortið er í kortarauf-2 þá eru allar aðalvalmyndir sem eiga við kortaraufina.

➔ *Læsing Valmyndaraðgangur* [▶ 90].

Í þessu tilviki er aðeins hægt að birta, prenta eða hlaða niður gögnunum á ökumannskortinu í kortarauf-1.

➔ *Fyrsta valmyndarborð - Staðalgildi* [▶ 79].

## ■ Tilkynning - Fyrirtækiskort sett í

### ÁBENDING

Stjórnun af hálfu atvinnurekanda samsvarar vinnsluham Atvinnurekandi í samræmi við framkvæmdareglugerð (ESB) 2016/799 viðauka I C í nágildandi útgáfu.

- Fyrsta valmyndarstig – sjálfgefin gildi. Settu fyrirtækiskortið í lausa kortarauf; ➔ *Setjið kort* [▶ 45].
- Settu kortið í. Þegar þú setur fyrirtækiskortið í er valið á skjánum.

### ÁBENDING

Hver og einn getur stillt á æskilegasta tungumál sitt.

➔ *Tungumál stillt* [▶ 81]

Valmyndin sem birtist leiðir þig skref fyrir skref í gegnum ferlið til að gera DTCO 4.1x tilbúinn til notkunar:




Mynd 42: Opnumarvalmynd

Í u.p.b. 3 sekúndur birtast nafn eiganda kortsins, staðartími sem stillt er á 16:00\* og UTC-tíminn 14:00UTC (tímaxismunur = 2 klukkustundir þegar sumartími er í gildi).

## ÁBENDING

EKKI er hægt að færa neitt inn á meðan lesið er.

Ef stutt er á hnapp birtast boð.



Mynd 43: Tilkynning - Valkostur I

Eða



Mynd 44: Tilkynning - Valkostur II

Innfærsla kortaupplýsinga er lesin inn:



Mynd 45: Innfærsla kortaupplýsinga

Vinstra megin má sjá númer kortaraufar, þar sem kortið er.

Þar til hliðar má sjá heiti fyrirtækis (lesið inn af fyrirtækiskorti).

Staðan á frekari lestri fyrirtækiskortsins sést á framvindustikunni.

- Færið inn - ef um slíkt er beðið - skammstöfun lands og skráningarnúmer ökutækis:  
➔ Sláð inn aðildarríki og auðkenni  
[ 74 ]

- Hafi slíkt ekki verið gert í þessum DTCO 4.1x skal nú skrá fyrirtækið:



Mynd 46: Fyrirtækið skráð

Með skráningunni virkjast fyrirtækislæsing þar til hún er afturkölluð.

Þar með er tryggt að upplýsingar um fyrirtækið sem og persónugreinanleg gögn ökumanna fyrirtækisins séu óaðgengileg öðrum.

Venjulega skjámyndin birtist.

DTCO 4.1x er nú stilltur á vinnslumátann **Fyrirtæki**, táknið ➔:



Mynd 47: Venjuleg skjámynd með fyrirtækiskort í raufinni

**Niðurstaða:** DTCO 4.1x er tilbúinn.

- Nú má hlaða niður gögnum af aðalminni til að vista þau og vinna úr þeim samkvæmt lagalegum fyrirmælum.  
→ *Gögnum hlaðið niður* [▶ 49]
- Einnig er hægt að nota gögn á öðru ísettu korti, t.d. hlaða þeim niður.
- Bilanir í DTCO 4.1x eða kerfisíhlutum birtast á skjánum. Staðfestið boðin með hnappinum .  
→ *Boð og merking þeirra* [▶ 108]

## ■ Sláið inn aðildarríki og auðkenni

Í staðalútfærslu eru auðkenni lands og skráningarnúmer vistuð við uppsetningu og kvörðun hjá viðurkenndu verkstæði.

- Hafi síkt ekki verið gert biður DTCO 4.1x um að það verði gert þegar fyrirtækiskorti er stungið í í fyrsta skipti.
  - Aðildarríki
  - Skráningarnúmer.  
→ *Sláið inn aðildarríki og auðkenni* [▶ 74]

Færslurnar eru vistaðar í DTCO 4.1x.

## ÁBENDING

Sláið skráningarnúmer rétt inn.

Aðeins er hægt að slá skráningarnúmer inn í DTCO 4.1x einu sinni.

Sláið skráningarnúmerið því inn nákvæmlega eins og það er á númeraplötu ökutækisins.

Breytingu er eingöngu hægt að framkvæma með verkstæðiskorti hjá viðurkenndu verkstæði.

A Slá inn  
skrán. nr.?    Já

Mynd 48: Beiðni um að slá inn skráningarnúmerið

- Notaðu / hnappana til að velja /   
Já og staðfestu með skjánum til að slá inn aðildarríkið hér á eftir:

Land:

Mynd 49: Valkostur fyrir land

2. Veljið landsauðkenni aðildarríkisins með hnöppunum  /  og staðfestið með hnappi .

Forval er í boði út frá aðildarríkinu sem er skráð á fyrirtækiskortið.

Næst birtist skjámynd fyrir innslátt skráningarnúmer. Fyrsta staðan sem slá þarf inn blikkar ...

Land: D  
VS\_

Mynd 50: Skráningarnúmer slegið inn

3. Veljið viðeigandi tákn með hnöppunum  /  og staðfestið með hnappi .

## ÁBENDING

Með hnappi  er hægt að fara til baka í skrefum og leiðréttu innslátt.

- Næsta staða sem slá þarf inn blikkar ...

4. Endurtaktu skref 3 þar til þú hefur slegið inn bílnúmerið að hámarki 13 stafir.

5. Staðfestu númeraplotuna sem er slegin inn aftur með lyklínunum  . Með staðfestingunni myndast sjálfkrafa útprentun:



Mynd 51: Útprentun í eftirlitsskyni

- Skráningarnúmerið birtist aftur á skjánum – þar sem hægt er að leiðréttu rangan innslátt:

A Staðfesta  
innslátt? Nei

Mynd 52: Staðfestingarvalkostir

6. Athugið hvort skráningarnúmerið á útprentuninni er rétt.

7. Veljið með hnöppunum  /  :
- Nei, ef skráningarnúmerið er ekki rétt, og staðfestið með hnappi  . Skjámyndin fyrir skref 1 birtist á ný og hægt er að endurtaka innsláttinn.
  - Já, ef skráningarnúmerið er rétt, og staðfestið það með hnappi  .

Auðkenni lands og skráningarnúmer ökutækis eru vistuð í DTCO 4.1x.

Ef gera þarf breytingu, t.d. vegna breytrar staðsetningar, skal leita til viðurkennnds verkstæðis með verkstæðiskortið.

## ■ Fyrirtækiskortið tekið úr

### ÁBENDING

Til að verja gögn fyrirtækisins og til varnar gegn misnotkun kortsins sjálfς ætti ekki að geyma það í ökutækinu.

Aðeins er hægt að taka fyrirtækiskortið úr kortaraufnni þegar örütækið er kyrrstætt.

### ÁBENDING

Til að stjórna ADR-útfærslu þarf að vera svissað á.

Gætið að sérstökum öryggisábendingum varðandi stjórnun ADR-útfærslu í sprengifimu umhverfi. ADR-útfærsla DTCO 4.1x.  
➔ **ADR-útfærsla (Ex-útfærsla)** [▶ 26]




Mynd 53: Fyrirtækiskort kallað fram (samsettur hnappur)

- Haldið samsettum hnappi kortaraufar-1 eða kortaraufar-2 inni í að minnsta kosti 2 sekúndur.



Mynd 54: Nauðsynleg gögn yfirfærð

- Heiti fyrirtækis birtist.
- Framvindustika sýnir hvernig skrifast er á fyrirtækiskortið.
- Beiðni um afskráningu fyrirtækis birtist.



Mynd 55: Afskrá fyrirtækið frá DTCO 4.1x

- Veljið með hnöppunum  / :

- Nei**, fyrirtækið verður ekki afskráð og fyrirtækislásinn verður áfram virkur.
- Já**, fyrirtækið er skráð út og fyrirtækislásinn er óvirkur.

Staðfestið með hnappi .

### ÁBENDING

Þrátt fyrir óvirkan fyrirtækislás verða hingað til vistuð gögn fyrirtækisins óaðgengileg utanaðkomandi fyrirtæki. Hins vegar er nýskráðum gögnum ekki lengur læst.


## ÁBENDING

Ábending birtist ef reglubundið eftirlit með DTCO 4.1x er í vændum eða ef fyrirtækiskortið rennur út.

2. Fjarlæggðu fyrirtækjakortið þitt úr kortaraufinni.

➔ *Fyrirtækiskortið tekið úr [ 76]*

Fyrirtækjakortið fjarlægt Skjáinn sýnir:



Mynd 56: Venjuleg skjámynd án korta

DTCO 4.1x er aftur í vinnsluhamnum

**Rekstur**, táknið

## **Valmyndir**

**Fyrsta valmyndarborð - Staðalgildi**

**Valmyndarborð tvö - Valmyndaraðgerðir**

## Valmyndir

### ■ Fyrsta valmyndarborð - Staðalgildi

#### ► Skjámynd þegar ökutækið er kyrrstætt

Í þessum kafla er fjallað um þær valmyndir DTCO 4.1x sem hægt er að velja þegar ökutækið er kyrrstætt.

Upplýsingar meðan á akstri stendur →  
*Upplýsingar meðan á akstri stendur [ 43 ]*

Útgangspunktur er venjulega skjámyndin (a) sem birtist á skjánum eftir að svissað er á (forstilling).

#### ÁBENDING

Ef virkjaður er VDO Counter valmöguleikinn einnig hægt að sýna sem staðlaðan skjá.


#### ÁBENDING

Valmyndir til að sýna eða prenta út upplýsingar um ökumann virka aðeins ef viðkomandi kort er í.

Þannig birtist til dæmis valmyndarliðurinn útprentun ▶  
 ökumaður 2 aðeins ef ökumannskort er í kortarauf-2.

#### ÁBENDING

VDO Counter (\*) valkosturinn er sýndur sem dæmi á myndinni hér að neðan.  
 Lýsing á VDO Counter → *VDO Counter (valkostur) [ 81 ]*



Mynd 57: Fyrsta þrep í valmynd  
(\*= valkosturinn VDO Counter)

Út frá venjulegu skjámyndinni **(a)** og viðkomandi korti í raufinni er hægt að kalla fram eftirfarandi upplýsingar með hnöppum **■** / **■**:


- Venjuleg skjámynd **(a)** (t.d. eftir að svissað er á)
  - Tímar á ökumannskortinu birtir [▶ 80]
- Tvær valmyndir með upplýsingum um tíma ísettra ökumannskorta (1 = ökumaður-1, 2 = ökumaður-2)
  - **Tímar á ökumannskortinu birtir** [▶ 80]
- (VDO) = dags-/vikuáætlun með hjálp VDO Counter (valkostur)
  - **VDO Counter (valkostur)** [▶ 81]
- (UTC) = UTC-tími og dagsetning sem og tímamismunurinn sem stilltur hefur verið inn (frávik) fyrir staðartímann
  - **Staðartími stilltur** [▶ 100]
- Valmynd fyrir stillingu á tungumáli
  - **Tungumál stillt** [▶ 81]

Með hnappi **■** er farið beint aftur í venjulegu skjámyndina **(a)**.

Með því að ýta á hnapp **■** er farið á næsta þrep í valmyndinni - í Valmyndaraðgerðir.

→ **Valmyndarborð tvö - Valmyndaraðgerðir** [▶ 87]

#### ► Tímar á ökumannskortinu birtir



Mynd 58: Gögna af ökumannskorti-1 eða -2

<b>(a)</b>	Tímar ökumanns-1
<b>(b)</b>	Tímar ökumanns-2
<b>(1)</b>	Aksturstími o ökumanns-1 frá gildum hvíldartíma
<b>(2)</b>	Lögbundinn hvíldartími ■ sem hlutahvíldir frá a.m.k 15 mínútum, og eftirfarandi 30 mínútum, samkvæmt reglugerð (EB) 561/2006
<b>(3)</b>	Samtals aksturstími í tvöfaldri viku
<b>(4)</b>	Tími sem innstillaða athöfnin hefur varað

#### ÁBENDING

Ef ekkert kort er ísett eru tímar sýndir - að undanskildum **(3)** - sem eiga við um síðustu skráningu viðkomandi kortaraufar-1 eða -2.

## ► Tungumál stillt


Í staðalútfærslu er tungumál hverrar skjámyndar á skjánum tungumál umsóknarinnar (útgefandi stjórnvalds).

Þessa forstillingu DTCO 4.1x má aðlaga að öðru tungumáli í hvaða sem er með viðeigandi stillingu.

DTCO 4.1x leggur á minnið á hvaða tungumál var stillt, með hjálp kortanúmera ísetta kortsins.

Hægt er að geyma allt að 5 tungumál.

1. Veljið með hnöppunum / aðgerðina Tungumál veljið? Velja og ýtið á hnappinn .
2. Veljið umbeðið tungumál með hnöppunum / og staðfestið valið með hnappinum .



Mynd 59: Tungumál valið

3. DTCO 4.1x sýnir á nýja tungumálinu það tungumáli sem vistað var.

## ► VDO Counter (valkostur)

### ÁBENDING

VDO Counter er hægt að opna, að eigin vali.

Snúið ykkur til viðurkennds verkstæðis ef þurfa þykir.

VDO Counter (valkostur) auðveldar dags-/ vikuáætlunargerð með því birta þá aksturs- og hvíldartíma sem eftir eru.

### ÁBENDING

Fara skal eftir gildandi reglum í hverju landi.

Vegna mögulegra mismunandi túlkana á reglugerð (EB) 561/2006 og AEGR-fyrirmæla af hálfu eftirlitsyfirvalda í

hverju landi, sem og frekari kerfislægra takmarkana gildir auk þess áfram óskert:

VDO Counter leysir notandann ekki undan þeiri skyldu að taka saman aksturs-, bakvaktar- og aðra vinnutíma og vinna úr þeim, til að uppfylla gildandi fyrirmæli.

Með öðrum orðum: VDO Counter telur sig ekki birta með algildum, villulausum hætti birtingu lagalegra fyrirmæla.

Nánari upplýsingar vegna VDO Counter er að finna undir [www.fleet.vdo.com](http://www.fleet.vdo.com)

## ÁBENDING

Til að VDO Counter sýni réttar upplýsingar þurfa eftirfarandi skilyrði vegna úrvinnslu gagna að vera uppfyllt:


- Óslitin eftirfærð skráning aðgerða þinna í ökumannskortið.  
→ *Handvirkur innsláttur (innsláttur/eftirfærsla)* [ 62 ]
- Rétt stilling númerandi aðgerða - engin röng stjórnun; til dæmis engin stilling í ógáti vegna athafnarinnar

Vinnutími **xi** stað daglegs hvíldartíma **H.**

→ *Athafnir stilltar* [ 58 ]

- Innslátturinn ferja/lest og núverandi aðgerð.  
→ *Ferja/lest: Byrjun/ Lok fært inn* [ 99 ]

## Lýsing á VDO Counter-skjámynd



Mynd 60: VDO Counter - Uppbygging skjásins

## ÁBENDING

Blikkandi **h** merkir: Þessi hluti skjámyndar er nú virkur.

- Núverandi valaðgerð stillt inn**
- ? = Notkunarleiðbeiningar**

Á ökumannskortinu eru tímabil óþekktra aðgerða vistuð með ? eða ónæg gögn skráð (t.d. nýtt ökumannskort tekið í notkun).

VDO Counter metur athafnir sem vantar, eins og athöfnina **H.** Ef tímaskráningar aðgerða ökumanns sem máli skipta skarast birtist slíkt á skjánum með táknuinu !øø í stað táknsins ? og athafnir ökumanns.

### (3) Aksturstími sem eftir eru

í akstri:

Við akstur sýnir skjáinn hve lengi þú mátt aka í viðbót:

**øh00klst.00** = aksturstíma lýkur  
Birting umfram leyfilegan  
aksturstíma til viðbótar:  
**ø!01h00**

### (4) Hvíldartími sem eftir er

Lengd næstu aksturhléa /  
hvíldartíma.

Við stillinguna athöfn  $\text{H}$  á sér stað afturábaktalning þess tíma sem eftir er af aksturshléum / hvíldartíma. ( $\text{H}00\text{k}1\text{st.}00$  = hléi lokið).

- (5) Akurstími framundan** 
- Lengd akurstíma framundan að loknum aksturshléum / hvíldartíma.

- (6) Seinasta upphaf daglegs hvíldartíma** 

Til dæmis þegar stillt er á  $\ast$  sést sá tími sem eftir er fram að upphafi nauðsynlegs daglegs hvíldartíma.


- (7) Upphof næsta akurstíma** 

Næsti akurstími má ekki hefjast fyrr en að þessum tíma liðnum.

### VDO Counter - Skjámyndir í akstri

#### ÁBENDING


Farið að reglum um vinnutíma á hverjum stað.



Mynd 61: Aðgerðin  $\text{o}-$  það sem eftir er af akurstíma og daglegum hvíldartíma

(1) Akurstími sem eftir er.


(2) Í síðasta lagi að loknum birtum akurstíma (1) verður að taka hlé eða halda áfram uppsöfnuðum hléum.



Mynd 62: Aðgerðin  $\text{o}-$  það sem eftir er af akurstíma og daglegum hvíldartíma

(3) Í síðasta lagi að loknum birtum akurstíma (1) verður að taka lögbundna daglega hvíld.

- Ef leyfilegt er getur þessi hvíldartími verið í tveimur hlutum og verður þá seinni hlutinn að vera samfelldur í að minnsta kosti 9 klukkustundir.



Mynd 63: Aðgerðin o - það sem eftir er af aksturstíma og vikulegum hvíldartíma

- (4) Í síðasta lagi að loknum birtum aksturstíma (1) verður að taka lögbundna vikulega hvíld.

Ef leyfilegt er má stytta vikulegan hvíldartíma sem í vændum er.



Mynd 64: Aðgerðin o – Ferja/ lest og áframhaldandi hvíldartími

- (5) VDO Counter skynjar dvöl um borð í ferju/lest.

**Forsenda:** Réttur innsláttur þessarar aðgerðar:

→ *Ferja/ lest: Byrjun/ Lok fært inn*  
[▶ 99].

Í síðasta lagi að loknum aksturstíma (1) verður framhald daglegs hvíldartíma að eiga sér stað.



Mynd 65: Aðgerð o - stilling Out of scope

- (6) Skjámynd þess tíma sem eftir er af aksturstíma er óvirk (h blikkar), talning til baka á sér stað.


VDO Counter metur athöfnina o rétt eins og athöfnina \*

## ÁBENDING

Athugið að útreikningur aksturs- og hvíldartíma í VDO Counter gerist samkvæmt reglugerð (EB) 561/2006 og ekki samkvæmt framkvæmdareglugerð (ESB) 2016/799 viðauka I C í nágildandi útgáfu.

Þar af leiðandi geta komið fram frávik frá staðalskjámyndum í DTCO 4.1x.


## VDO Counter - Skjámyndir í athöfninni Hvíldartími



Mynd 66: Aðgerðin H – Hvíldartími og aksturstími til ráðstöfunar


- (1) Hvíldartími sem eftir er
- (2) Aksturstími sem eftir er ef aksturshlé (1) er ekki virt.

- (3) Lengd næsta lausa aksturstíma að loknu tilkynntu aksturshléi (1).
- (4) Aksturstími sem er til reiðu eftir gilt aksturshléi.



Mynd 67: Aðgerðin H – Hvíldartími og laus aksturstími á dag


- (5) Hvíldartími sem eftir er.
- (6) Lengd þess lausa aksturstíma á dag sem er til reiðu að loknu aksturshléi (5).



Mynd 68: Aðgerðin H – daglegur hvíldartími

- (7) Daglegur hvíldartími sem eftir er.

Skipt í 3 + 9 klukkustundir ef leyfilegt er.



Mynd 69: Aðgerð H – Hvíldartíma lokið

- (8) Lok gilda hvíldartíma.

Skjámyndin **00k1st.00** blikkar í 10 sekúndur. Ef hvíldartíma er heldið áfram skiptir VDO Counter yfir á lengd næsta sólarhrings- eða vikuhvíldartíma.

- (9) Upphaf næsta aksturstíma.

Aðstæður: Hámarksaksturstíma einnar viku, eða eftir atvikum, tveggja samliggjandi vikna hefur þegar verið náð.


Þótt tekið hafi verið hlé skv. gildandi reglum sýnir VDO Counter að ekki er mögulegt að hefja akstur fyrr en að liðnum þeim tíma sem sýndur er.

## VDO Counter – Skjámyndir við aðgerðina Vinnutími

7

### ÁBENDING

Farið að reglum um vinnutíma á hverjum stað.




Mynd 70: Aðgerð \* – Vinnutími og hvíldartími

- (1) Lengd næsta daglega hvíldartíma.
- (2) Aksturstími enn eftir.
- (3) Upphaf næsta daglega hvíldartíma. Dagleg hvíld verður að hefjast í síðasta lagi að loknum þeim tíma sem sýndur er.

**Athugasemd:**

VDO Counter metur aðgerðina □ meðan á aksturshléi stendur, rétt eins og aðgerðina □ (fyrir utan daglegan hvíldartíma).

Með tökkum □ / □ er hægt að kalla fram frekari upplýsingar.

**VDO Counter - Dagsgildi birt**

Mynd 71: Aðgerðin □ - Dagsgildi

- (1) Kennimerki fyrir skjámynd daglegs gildis
- (2) Daglegur akurstími sem eftir er
- (3) Lengd næsta daglega hvíldartíma
- (4) Dagleg hvíld verður að hefjast í síðasta lagi að loknum þeim tíma sem sýndur er.

**VDO Counter - Vikugildi birt**

Mynd 72: Aðgerði □ - Vikugildi

- (1) Kennimerki fyrir skjámynd vikugilda frá síðasta vikulega hvíldartíma
- (2) Aksturstími sem eftir er í vikunni
- (3) Lengd vikulegs hvíldartíma. Það verður að taka vikulegan hvíldartíma í síðasta lagi að loknum sex dagleiðum.
- (4) Vikuleg hvíld verður að hefjast í síðasta lagi að loknum þeim tíma sem sýndur er.

**ÁBENDING**

Slökkt getur verið á skjámyndum vikuþvíldartíma (3) og (4) í farþegaakstri yfir landamæri.

Hafi útreikningur vikugilda verið tekinn úr sambandi í VDO Counter verða gildin ekki birt.



Mynd 73: Skjámynd Útreikningur tekinn úr sambandi

**VDO Counter - stöðuvísir**

Mynd 74: VDO Counter - stöðuvísir

- (1) Kennimerki fyrir stöðuvísí.
  - (2) Auðkenni teymisaksturs
- Birtist, ef um teymisakstur er að ræða frá upphafi vinnu. Þær reglur sem gilda um þetta fyrirkomulag eru innbyggðar í útreikninga VDO Counter.

(3) Í þessari viku eru enn til staðar tveir takmarkaðir daglegir hvíldartímar (hámark 3x í viku).

(4) Í þessari viku er enn til staðar einn lengdur dagsaksturstími að hámarki 10 klst. (Hámark 2x í viku).


(5) Jöfnun á styttaum, vikulegum hvíldartíma

Vegna stytts, vikulegs hvíldartíma verður að jafna uppgefinn tíma með hvíldartíma sem nemur samanlagt að minnsta kosti 9 klst..

## ÁBENDING

Slökkt getur verið á skjámynd stytts viku hvíldartíma (5) í farþegaakstri yfir landamæri.

Hafi útreikningur vikugilda verið tekinn úr sambandi í VDO Counter verða gildin ekki birt.



Mynd 75: Skjámynd Útreikningur tekinn úr sambandi

## ■ Valmyndarborð tvö - Valmyndaraðgerðir

Farið er í valmyndarborð tvö ef stutt er í fyrsta borði á  eða ef valinn var valmyndarliðurinn Kalla fram valmyndaraðgerðir.

→ [Fyrsta valmyndarborð - Staðalgildi \[▶ 79\]](#)

## ÁBENDING

Ef valið var valmyndaratriði en ekkert var slegið inn á 30 sekúndna tímabili, þá fer DTCO 4.1x til baka í fyrsta valmyndarborð.

Allar innfærslur fram að því sem ekki eru staðfestar þurrkast út.

## ÁBENDING

Valmyndaraðgerðirnar er eingöngu hægt að kalla fram þegar ökutækið er kyrrstætt.


Ef ekki er dvalið með ökutækið á svæði þar sem sprengihætta ríkir skal svissa á þegar stjórna skal ADR-útfærslu.

### ► Uppbygging valmyndar (yfirlit)

> Útprentun <b>4</b> ökumaður 1	4)	¶	> Innsláttur <b>4</b> ökumaður 1		--- \$ leyfi kóða
--- 24h <b>4</b> Dassetnins			--- *# Upphafsl land		--- miðlast tunsumál 1)
--- !x <b>4</b> Atvik			--- #e Loka land		--- *# In-Vehicle-Tenseins 2)
--- #l <b>4</b> Athafnir			--- ?# Stillinear		--- *# Bluetooth Stjórna 3)
¶			--- * Bluetooth		takjum
> Útprentun <b>5</b> ökumaður 2	5)		--- *misleast		--- * Bluetooth-Stillins 3)
--- 24h <b>5</b> Dassetnins		¶	> Valmynd <b>1</b> ökumaður 1		¶
--- !x <b>5</b> Atvik			--- 24h <b>1</b> Dassetnins		
--- #l <b>5</b> Athafnir			--- !x <b>1</b> Atvik		
¶			¶		
> Útprentun <b>A</b> ökutæki			> Valmynd <b>2</b> ökumaður 2		5)
--- 24h <b>A</b> Dassetnins			--- 24h <b>2</b> Dassetnins		
--- !x <b>A</b> Atvik			--- !x <b>2</b> Atvik		
--- >> <b>A</b> Yfirhraði			¶		
--- Te <b>A</b> Takni uppl.			> Valmynd <b>A</b> ökutæki		
--- Blæ <b>A</b> Kort			--- 24h <b>A</b> Dassetnins		
--- #l <b>A</b> v-Skýrinsarm			--- !x <b>A</b> Atvik		
--- #lD <b>A</b> Staða D1/D2	1)		--- >> <b>A</b> Yfirhraði		
--- %v <b>A</b> v-Uppsetnins	1)		--- Te <b>A</b> Takni uppl.		
--- %n <b>A</b> n-Uppsetnins	1)		--- Blæ <b>A</b> Kort		
			--- # <b>A</b> Fyrirtæki		

--- <b>þunad</b>	
--- <b>DTCO Version</b>	
> Valmynd Athusaáu	6)
---  Raðnúmer skýnjaraans	6)
> Valmynd # Tollur	7)
1) Valkostur	
2) Uppsetning aðeins með fyrirtækjakorti	
3) Valmyndaraðgerðir með innsettum fyrirtækjakorti	
4) Aðeins með ökumannskort í kortarauf 1	
5) Aðeins með ökumannskort í kortarauf 2	
6) Aðeins með innsettum stjórnkorti	
7) Aðeins með tengdum VDO hlekk	

## ► Farið yfir í valmyndaraðgerðir



Mynd 76: Flett í (aðal-)valmynd

1. Notaðu / takkana til að komast í aðalvalmyndina sem þú vilt (gráir reitir úr fyrrí lista, t.d. til að prenta út gögn ökutækisins (1). Blikkandi í 2. Lína (skáletruð) (1) gefur til kynna að frekari valkostir standi til boða.



Mynd 77: Valmyndaratriði valið

2. Styðjið á hnapp ef ætlunin er að komast yfir á umbeðna aðgerð (2), hugsanlega með fleiri valmöguleikum.




Mynd 78: Valmyndaraðgerð valin

Valið valmyndaratriði (3) birtist, frekari mögulegar aðgerðir blikka í 2. Lína (4).

Framsetning skjá- og prentvalmyndar fer eftir því hvaða ökumannskort eru í kortarauf-1 og -2:

- Ef ökumannskort er í kortarauf-1 birtist Ótþrentun Ökumaður 1.
- Ef ökumannskort er í kortarauf-2 birtist Ótþrentun Ökumaður 2.
- Ef engin ökumannskort eru til staðar birtist eingöngu Ótþrentun Ökutæki.

- Þetta á ekki við um innsláttarvalmyndirnar.
- Veljið með hnöppunum  /  umbeðið valmyndaratriði, til dæmis útprentun dagsgildis (4) og staðfestið valið með hnappi .



Mynd 79: Veljið umbeðinn dag

- Veljið umbeðinn dag með hnöppunum  /  og staðfestið valið með hnappi .



Mynd 80: Nei = Útprentun á staðartíma

- Notaðu  /  hnappana til að velja æskilega tjáningu og staðfestu valið með  tilkynnir í 3 sekúndur að DTCO 4.1x tjáning hafi byrjað. Hægt er að stöðva útprentun.
- *Prentun stöðvuð* [▶ 126]

Því næst birtist valmyndarliðurinn sem síðast var valinn.


- Frekari aðgerðir:

  - Veljið frekari útprentanir með hnöppunum  / .
  - Með hnappnum  er farið til baka í næsta valmyndarborð fyrir ofan.

#### ► Læsing Valmyndaraðgangur

Samkvæmt reglugerðum er aðgangi að vistuðum gögnum stýrt gegnum aðgangsréttindi og lýtur hann viðkomandi ökurtakort.

Dæmi um skjámynd þar sem heimild vanrar:



Mynd 81: Heimild vanrar

Gögn sem óskað var eftir birtast að takmörkuðu leyti. Persónuleg gögn eru falin að hluta eða öllu leyti.

#### ► Farið úr valmyndaraðgerðum

#### Sjálfvirkт


Við eftirfarandi aðstæður er farið sjálfkrafa úr valmyndinni:

- Eftir að beðið er um ökurtakort eða kort sett í.
- Eftir enga aðgerð síðustu 1 mínútu.
- Með upphafi ferðar.

**Handvirkt**

## 1. Styðjið á hnappinn

- Lokið er vali eða innslætti sem hófst.
- Næsta valborð fyrir ofan birtist á ný.
- Eftirfarandi fyrirspurn birtist:



Mynd 82: Farið úr valmyndaraðgerð

## 2. Notaðu / hnappana til að velja Já og staðfestu með hnappnum .

Eða slepptu fyrirspurninni með hnappinum .

Skjáinn sýnir aftur staðalskjáinn (a).

**► Valmyndaratriði Útprentun ökumaður-1/ ökumaður-2**

Með hjálp þessa valmyndaratriðis er hægt að prenta út gögnin af ökumannskortinu sem er í tækinu.

**Athugasemd:**

- Framvindan er eins fyrir bæði ökumannskort.
- Fyrir hverja prentun getur þú valið þá prentunartegund sem þú óskar.



Mynd 83: Nei = Útprentun á staðartíma

**Dagsgildi prentað út****ÁBENDING**

Prentið út að morgni gærdaginn, ef hægt er. Þannig er tryggt að síðasta skráða aðgerð dagsins á undan skili sér í útprentuninni.

a. Útprentun  
 ökumaður 1

b. ökumaður 1  
24h Dæsetnins

c. 24h Dæsetnins  
24.03.2023  
23.03.2023

Mynd 84: Valmyndarröð Útprentun - Dagsgildi ökumanns-1

Allar athafnir dagsins sem var valinn eru prentaðar út.

➔ *Útprentanir (dæmi) [▶ 129]*

**Atvik prentuð út**

- a. Útprentun  
☒ Ökumaður 1
- b. ☒ Ökumaður 1  
!x☒ Atvik

Mynd 85: Valmyndarröð Útprentun– Atvik

Atvik og bilanir sem eru vistuð eða standa enn yfir eru prentuð út.

➔ Tæknilegar upplýsingar [▶ 134]

**Prenta athafnir**

- a. Útprentun  
☒ Ökumaður 1
- b. ☒ Ökumaður 1  
!☒ Athafnir
- c. !☒ Athafnir  
24.03.2023  
23.03.2023

Mynd 86: Valmyndarröð Útprentun

Frá völdum degi fer fram prentun allra athafna síðustu 7 almanaksdaga.

➔ Athafnir ökumanns [▶ 135]

► **Valmyndaratriði Útprentun**  
**Ökutæki**

Með hjálp þessa valmyndaratriðis er hægt að prenta út gögn ökutækis úr aðalminni.

Veljið umbeðna aðgerð (lýst hér á eftir).

Síðan er spurt um umbeðinn tíma.

Útprentun á  
UTC tíma      Já

Útprentun á  
UTC tíma      Nei

Mynd 87: Nei = Útprentun á staðartíma

## Dagsgildi prentað út

### ÁBENDING

Prentið út að morgni gærdaginn, ef hægt er. Þannig er tryggt að síðasta skráða aðgerð dagsins á undan skili sér í útprentuninni.

- a. **Útprentun**  
ΔT Ökutæki
- b. ΔT Ökutæki  
24hΔT Dassetnings
- c. 24hΔT Dassetnings  
25.03.2023  
24.03.2023

Mynd 88: Valmyndarröð Útprentun– Dagsgildi ökumanns-1 og ökumanns-2

Allt eftir því hvað valið var eru athafnir ökumanns prentaðar út í réttri tímaröð samkvæmt ökumanni-1/ ökumanni-2.  
→ *Dagsútprentun ökutækis* [▶ 131]

## Atvik prentuð út [Ökutæki]

- a. **Útprentun**  
ΔT Ökutæki
- b. ΔT Ökutæki  
!xΔT Atvik

Mynd 89: Valmyndarröð Útprentun– Atvik Ökutæki

Atvik og bilanir sem eru vistuð eða standa enn yfir eru prentuð út.  
→ *Atvik/ Truflanir frá ökutæki* [▶ 133]

## Of hraður akstur prentað út

- a. **Útprentun**  
ΔT Ökutæki
- b. ΔT Ökutæki  
» Yfirhraði

Mynd 90: Valmyndarröð Útprentun – Of hraður akstur

Allt eftir því hvað valið var eru prentuð út þau tilvik þegar ökuhraði var meiri en hraðagildið sem stillt er inn á DTCO 4.1x.  
→ *Ekið yfir leyfilegum hámarkshraða* [▶ 134]

## Tæknilegar upplýsingar prentaðar út

- a. **Útprentun**  
ΔT Ökutæki
- b. ΔT Ökutæki  
Tet Tekni uppl.

Mynd 91: Valmyndarröð Útprentun– Tæknileg gögn

Allt eftir því hvað valið var eru prentuð út gögn um kennimerki ökutækisins, kennimerki sendis og kvörðun.  
→ *Tæknilegar upplýsingar* [▶ 134]

## Upplýsingar um ísett ökurtakort prentaðar út

- a. Útprentun  
AV ökutæki
- b. AV ökutæki  
Bæði Kort

Mynd 92: Valmyndarröð Útprentun - Upplýsingar Ökurtakort

Prentuð eru út gögn allra ísettra ökurtakorta.  
 ➔ Ísett ökurtakort [▶ 136]

## v-Skýringarmynd prentuð út

- a. Útprentun  
AV ökutæki
- b. AV ökutæki  
Allv. v-Skýringarm  
25.03.2023  
24.03.2023
- c. Allv. v-Skýringarm  
25.03.2023  
24.03.2023

Mynd 93: Valmyndarröð Útprentun – v-Skýringarmynd

Frá völdum degi fer fram prentun yfir hraðaferlið.  
 ➔ v-Skýringarmynd [▶ 135]

## Prenta stöðu D1/D2 (valkostur)

- a. Útprentun  
AV ökutæki
- b. AV ökutæki  
AllD. Staða D1/D2  
25.03.2023  
24.03.2023
- c. AllD. Staða D1/D2  
25.03.2023  
24.03.2023

Mynd 94: Valmyndarröð Útprentun– Staða D1/D2

Frá völdum degi fer fram prentun stöðu-inganga síðustu 7 vikudaga.  
 ➔ Staða D1/D2 skýringamynd (valkostur) [▶ 135]

**Hraðayfirlit prentuð út (valkostur)**

- a. Útprentun  
ΔT ökutæki
- b. ΔT ökutæki  
XvT v-Uppsetnina
- c. XnT n-Uppsetnina  
25.03.2023  
24.03.2023

*Mynd 95: Valmyndarröð Útprentun – Hraðayfirlit*

Allt eftir því hvað valið var er prentað út yfirlit yfir hraða sem ekið var á.  
 ➔ *Hraðayfirlit (valkostur)* [▶ 136]

**Snúningshraðayfirlit prentuð út (valkostur)**

- a. Útprentun  
ΔT ökutæki
- b. ΔT ökutæki  
XnT n-Uppsetnina
- c. XnT n-Uppsetnina  
25.03.2023  
24.03.2023

*Mynd 96: Valmyndarröð Útprentun – Snúningshraðayfirlit*

Allt eftir því hvað valið var prentast út ferill snúningshraði mótors.  
 ➔ *Snúningshraðayfirlit (valkostur)* [▶ 136]

**► Valmyndaratriði Innsláttur Ökumaður-1/ ökumaður-2****Slá inn land**

Til viðbótar við innslátt lands þegar ökumannskort er sett í eða tekið úr er einnig hægt að fáera inn land í þessu valmyndaratriði.

**ÁBENDING**

Samkvæmt reglugerðinni verða bæði ökumaður-1 og ökumaður-2 að fáera inn í ökumenni landið sem vaktin hefst í og landið þar sem vaktinni lýkur í sitt hvoru lagi.

**Athugasemd:**

- Framvindan er eins fyrir báða ökumenn.

**Upphaf Land**

Veljið uppgefnar aðgerðir skref fyrir skref.

- a. Innsláttur  
↳ ökumaður 1
- b. ↳ ökumaður 1  
\*⇒ Upphafsl land
- c. \*⇒ Upphafsl land  
28.10 11:30 :D  
28.10 11:30 :E
- d. \*⇒ Upphafsl svæði  
11:30 E AN

Mynd 97: Valmyndarröð fyrir innslátt – upphafsland

## ÁBENDING

Út frá staðsetningu notanda býður DTCO 4.1x upp á lista yfir lönd sem hægt er að velja úr.

Að einstökum löndum undanskildum eru engin lönd sem ekki eru aðilar að ESB skráð í þessu forvali.

Ef „Spánn“ var valið sem land er sjálfkrafa beðið um að svæði sé tilgreint (skref d).

## Lok Land fært inn

- a. Innsláttur  
↳ ökumaður 1
- b. ↳ ökumaður 1  
\*⇒ Loka land
- c. \*⇒ Loka land  
29.10 11:30 :F  
29.10 11:30 :E
- d. \*⇒ Loka svæði  
11:30 E AN

Mynd 98: Valmyndarröð Innsláttur– Lok Land fært inn

Ef „Spánn“ var valið sem land er sjálfkrafa beðið um að svæði sé tilgreint (skref d).

## Stillingar

Stillingum persónugreinanlegra ITS-gagna breytt

- a. Innsláttur  
↳ ökumaður 1
- b. ↳ ökumaður 1  
?⇒ Stillinsar
- c. ?⇒ Birta ITS  
ITS sögn
- d. 1 Birta ITS  
ITS sögn?      Já  
VDO sögn?      Nei

Mynd 99: Valmyndarröð Innsláttur– persónugreinanleg gögn

→ Ökumannskort sett í í fyrra skipti [ 68].

## Stillingum persónugreinanlegra VDO-gagna breytt

- a. Innsláttur  
↳ ökumaður 1
- b. ↳ ökumaður 1  
?↳ Stillinsar
- c. ?↳ Birta  
VDO sögn
- d. 1 Birta  
ITS sögn?      Já  
VDO sögn?      Nei

Mynd 100: Valmyndarröð Innsláttur– sértæk persónugreinanleg gögn

➔ Ökumannskort sett í í fyrsta skipti  
[ 68].

## Fyrirtækið mitt

Í þessari valmynd geturðu slegið inn landið þar sem fyrirtækið þitt er staðsett.

## Paraðu Bluetooth

Í þessari valmynd pararðu ytri tæki við í gegnum Bluetooth DTCO 4.1x.

1. Kveiktu á Bluetooth á ytra tækinu þínu.
2. Á DTCO 4.1x , farðu í ökumannsvalmyndina „\* Bluetooth“

ökumaður 1  
\* Bluetooth

Mynd 101: Ökumaður 1 – Bluetooth

3. Styðjið á hnappinn .  
⇒ Skjámyndin sýnir:

\* Bluetooth  
Tensins

Mynd 102: Bluetooth pörun

4. Styðjið á hnappinn .  
⇒ Skjámyndin sýnir:

\* Tensins  
tensja

Mynd 103: Tengdu Bluetooth fyrirspurn

5. mun nú birtast á ytra tækinu þínu í Bluetooth DTCO 4.1x valmyndinni.
6. Pörðu á ytra tækinu þínu DTCO 4.1x (fer eftir viðkomandi ytra tæki).
7. 6 stafa PIN-númer birtist á ytra tækinu þínu og á DTCO 4.1x PIN-númerin tvö verða að passa saman

\* Tensins  
xxxxxx      Já

Mynd 104: Staðfestu pörun

8. Staðfestu „tengingu“ á ytra tækinu þínu (fer eftir ytra tækinu sem um ræðir).
9. Staðfestu pörun á DTCO 4.1x með því að ýta á hnappinn .
10. Ljúktu við pörun með því að ýta á hnappinn .

11. Pörun er lokið.

### Færsla seymd

Mynd 105: Vistun staðfest

12. Í venjulegu skjánum birtist nú „\*“ í efstu línumni → *Tilkynningar* [▶ 43].

### ÁBENDING

Bluetooth er sjálfkrafa óvirkta þegar ökumannskortið er fjarlægt.  
Þegar ökumannskortið er sett aftur í, er Bluetooth sjálfkrafa virkjað aftur.

### ÁBENDING

Ef fjarstýring er notuð er notandinn ábyrgur fyrir því að innslátturinn sé lögum samkvæmt og réttur og gefur slikt til kynna með því að nota fjarstýringuna.

Notkun fjarstýringar er ekki hluti af lögboðna ökurtakerfinu. Notkunin er á eigin ábyrgð.

Hægt er að prenta út og birta tímabilin þar sem fjarstýring var notuð.

→ *Dagsúptrentun ökutækis* [▶ 131]

### Ýmislegt

Á þessari skjá geturðu gert notendasértækar færslur.

### ► Valmyndaratriði Innfærsla Ökutæki


#### OUT Byrjun/ Lok fært inn

Ef ökutækið er á ferð fyrir utan svæðið sem reglugerðin gildir á er hægt í eftirfarandi valmynd að stilla inn aðgerðina **Out of scope** og ljúka henni aftur.

Eftirfarandi ferðaleiðir geta verið utanvið gildissviðið:

- Akstur á götum sem ekki eru opnar almenningi.
- Akstur utan AETR-ríkja.
- Akstursleiðir þar sem heildarþyngd farartækis krefst skv. reglugerðum ekki DTCO 4.1x.

Veljið uppgefnar aðgerðir skref fyrir skref.



Mynd 106: Valmyndarröð Innsláttur– Out Byrjun / Lok

## ÁBENDING

Stillingin **Out of scope** fer sjálfkrafa af um leið og ökumannskort er sett í eða tekið úr.

### Ferja/ lest: Byrjun/ Lok fært inn

Færið inn dvöl farartækisins á ferju eða lest um leið og farartækinu hefur verið komið þar fyrir.

Gerðu þetta jafnvel fyrir stuttan flutning til að forðast átök í hreyfinguum.

## ÁBENDING

Til að tryggja að færslan sé rétt skráð:

- Stilltu fyrst hvildartíma, síðan ferju/lest.

### 1. Veljið eftirfarandi valmyndaratriði:



Mynd 107: Valmyndarröð - ferja/lest

2. Stilltu upphaf eða lok dvalar í ferjunni/lestinni í valmyndinni.

Upptöku ferju/lestar lýkur þegar:

- Þetta er óvirk í valmyndinni.
- Ökumannskortið er fjarlægt.
- Bíllinn keyrir í meira en eina mínútu.

Þess vegna, þegar ökutækinu er lagt á ferju eða lest, skal athuga hvort ferjan/lestin sé virk og samsvarandi myndmynd sést á DTCO skjánum.

## ÁBENDING

Ef kortið er fjarlægt og sett aftur í ferjuna/lestina þarf að stilla ferju/lest inntakið aftur.

### Dráttur/ flutningur ökutækis

Þegar DTCO 4.1x er virkjað og verið er að draga eða flytja ökutækið skaltu stilla Ferja/ lest til að forðast Hreyfingsarmisrami skilaboðin (→ Ferja/lest: Byrjun/ Lok fært inn [ 99]).

## Hleðsla/losun

Í þessari valmynd vistar DTCO 4.1x tíma og staðsetningu hleðslu- og losunarferlisins.

- a. Innsláttur  
↳ ökutæki
- b. ↳ ökutæki  
hlaða/afhlaða
- ☞ hlaða/afhlaða  
↳ hlaða

Mynd 108: Hleðsla/losun valmyndaröð

Þú getur notað / hnappana / til að velja hleðsluferlið:

- ↳ hlaða
- ✕ afhlaða
- ☞ afhlaða+hlaða

Staðfestið inngjöfina með hnappinum .


## Staðartími stilltur

### ÁBENDING

Kynnið ykkur fyrst kaflann Tímabelti áður en nokkrar breyting er gerð.  
→ *Tímabelti* [▶ 34]

- a. Innsláttur  
↳ ökutæki
- b. ↳ ökutæki  
☞ Staðartími

Mynd 109: Valmyndarröð Innsláttur – Staðartími



Mynd 110: Valmyndarröð Innsláttur – Staðartími sleginn inn

Hvað staðalskjámynd varðar er hægt að laga tilgreindan tíma að viðkomandi tímabelti, og eins að upphafi og lokum sumartíma.

Síðasttalda atriðið gerist í ± 30 mínúttna skrefum.

### ÁBENDING

Hafið jafnframt í huga þau ákvæði sem gilda í þínu landi.

## Staðartími fyrirtækis stilltur

Til að reiknaðir út vinnutíma á einfaldan hátt býður DTCO 4.1x upp á vinnustundateljara sem tekur mið af staðartíma fyrirtækisins.

Hægt er að kalla fram þessar upplýsingar um aðalviðmót.

1. Veljið eftirfarandi valmyndaratriði:

- a. Innsláttur  
ða ökutæki
- b. ða ökutæki  
ðe tími fyrirt.
- c. UTCø 27.03.2023  
23:44 01:44ð

Mynd 111: Valmyndarröð Innsláttur – Staðartími

2. Tilgreinið í skrefi 3 dagsetningu og klukkustund aðseturs fyrirtækisins sem og frávik frá UTC-tíma.

## Bluetooth tenging í ökutæki

Gildistími: Frá útgáfu DTCO 4.1a.

Í þessari valmynd er kveikt eða slökkt á innri Bluetooth-tengingu ökutækisins.

Þessi aðgerð felur í sér kortóháðar Bluetooth-tengingar sem eru varanlega tengdar þessu sérstaka ökutæki (t.d. fjarfskiptaeiningu).

- Til að setja upp tenginguna þarf að setja fyrirtækiskortið í.
- Til að tengja Bluetooth-tækið í ökutækinu verður ökumannskortið sem er sett í það að leyfa aðgang að ITS gögnunum (→ *Stillingum persónugreinanalegra ITS-gagna breytt [¶ 96]*).  
Ef þessi heimild, t.d. ef ökumannskortið er ekki lengur til staðar, til dæmis eftir að hafa skipt um ökumannskort, er Bluetooth-tengingin í ökutækinu áfram á sínum stað, en ekki eru fleiri gögn send.
1. Kveiku á Bluetooth á ytra tækinu þínu.

2. Farðu í Bluetooth-tengingarvalmyndina á DTCO 4.1a/4.1b:

 In-Vehicle-Tensiø


Mynd 112: Bluetooth í ökutæki: Tengdu

3. Styðjið á hnappinn .
- ⇒ Skjámyndin sýnir:

 Tensiø tensja


Mynd 113: Fyrirspurn: Tengdu Bluetooth í ökutæki

4. DTCO 4.1a/4.1b mun nú birtast á ytra tækinu þínu í Bluetooth valmyndinni.
5. Tengdu DTCO 4.1a/4.1b við ytra tækið þitt (fer eftir viðkomandi ytra tæki).
6. 6 stafa PIN-númer birtist á ytra tækinu þínu og á DTCO 4.1a/4.1b. PIN-númerin tvö verða að passa saman.



Mynd 114: staðfesta pörun

7. Staðfestu „tengja“ á ytra tækinu þínu (fer eftir viðkomandi ytra tæki).
8. Staðfestu tenginguna á DTCO 4.1a/ 4.1b með því að ýta á hnappinn
9. Ljúktu við tenginguna með því að ýta á hnappinn
10. Tengingunni er lokið.



Mynd 115: Vistun staðfest

11. Í venjulegu skjánum birtist nú „\*#“ í efstu línumni → *Tilkynningar* [ 43].

## Opnið aðgang að viðbótaraðgerðum

Á er DTCO 4.1x hægt að opna aðgang að frekari aðgerðum með því að slá inn heimildarkóða.

- a. Innsláttur  
⇒ ökutaki
- b. ⇒ ökutaki  
‡ leyfi kóða
- c. ‡ leyfi kóða  
12345678

Mynd 116: Valmyndarröð Innsláttur–Heimildarkóði

## ÁBENDING

Hafi heimildarkóði þegar verið sleginn inn birtist hann allur og honum er ekki lengur hægt að breyta.

Í því tilviki er þegar opinn aðgangur að viðbótaraðgerðunum.


## ÁBENDING

Hægt er að nálgast heimildarkóðann í gegnum VDO Online Shop.

## Stjórna Bluetooth tækjum

- Gildistími: Frá útgáfu DTCO 4.1 a.
- Aðeins með fyrirtækja- eða verkstæðiskorti.

Í þessari valmynd geturðu stjórnað tengingum tækisins.



Mynd 117: Matseðill: Stjórna tæki

1. Styðjið á hnappinn .  
⇒ Skjáinn sýnir nöfn þöruðu tækjanna:
2. Þú getur notað  /  hnappana til að fletta í gegnum tækin sem sýnd eru.
3. Staðfestu  viðkomandi tæki með

\* XXXXXXXXXXXXXXXXX

Mynd 118: Nafn tækis

4. Valmynd til að fjarlægja tækið er hér á eftir:

\* XXXXXXXXXXXXXXXXX  
fjarlæsja? Nei

Mynd 119: Fjarlægja tæki?

5. Veldu Já eða Nei og staðfestu með hnappinum **OK**.  
 ⇒ Valmynd mun birtast sem staðfestir fjarlæginguna:

\* XXXXXXXXXXXXXXXXX  
fjarlæst

Mynd 120: Staðfesting á brotnámi

## Bluetooth stillingar

- Gildistími: Frá útgáfu DTCO 4.1 a.
- Aðeins með fyrirtækja- eða verkstæðiskorti.

Í þessari valmynd er hægt að stilla tímasetningu Bluetooth-tengingarinnar.

\* Bluetooth  
Stillings

Mynd 121: Matseðill: Bluetooth stillingar

1. Styðjið á hnappinn **OK**.  
 ⇒ Skjáinn sýnir nafn þöruðu tækisins:

\* Stillings  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mynd 122: Birta heiti tækis

2. Styðjið á hnappinn **OK**.  
 Þú getur nú valið eftirfarandi valkost:

\* á, 24 klst.:

- Kveikja á: Kveikt er á ITS/Bluetooth
- Slökkt er á kveikju: Kveikt er á ITS/Bluetooth í 24 klukkustundir í viðbót og síðan slökkt á honum

\* á:

- ITS/Bluetooth er stöðugt á, jafnvel þegar slökkt er á kveikju

Iðn. Slökkt, \* slökkt:

- Kveikja á: Kveikt er á ITS/Bluetooth
- Slökkt á kveikju: Slökkt er á ITS/Bluetooth

3. Veldu þann valkost sem þú vilt og staðfestu með hnappinum **OK**.

⇒ Valmynd birtist sem staðfestir valið:

Færsla seymd


Mynd 123: Vistun staðfest

## ► Valmyndaratriði Skjámynd Ökumaður-1/ ökumaður-2

Með hjálp þessarar aðalvalmyndar er hægt að fá birt gögn af ökumannskortinu sem er í tækinu.

### ÁBENDING

Gögnin birtast á skjánum á sambærilegan hátt og á útprenti, nema hvað hver útprentuð lína (24 tákni) er sýnd í tveimur línum.



Mynd 124: Dæmi um birtingu gagna

Ef flett er með hnöppunum   þegar flett er í gegnum upplýsingarnar, er aðeins hægt að kalla fram u.p.b. 20 undanfarandi útprentaðar línur.

Farið er úr skjámyndinni með hnappinum .

Athugasemd:

- Að kalla fram aðgerðir á skjámynd jafngildir útprentun gagnanna. Þess vegna er því ekki lýst frekar hér á eftir.
- Hægt er að velja staðartíma fyrir allar upplýsingarnar.



Mynd 125: Nei - Útprentun að staðartíma

- Veljið mögulegar skjámyndir fyrir ökumann-1 eða ökumann-2 skref fyrir skref.



Mynd 126: Valmyndarröð Skjámynd fyrir ökumann-1


Hægt er að birta allar athafnir valins dags þ.e allra vistaðra eða enn virkra atvika og bilanna með því að fletta.

## ► Valmyndaratriði Skjámynd Ökutæki

Með þessu valmyndaratriði er hægt að sýna gögn úr aðalminni.

### ÁBENDING

Gögnin birtast á skjánum á sambærilegan hátt og á útprenti, nema hvað hver útprentuð lína (24 tákni) er sýnd í tveimur línum.



Mynd 127: Dæmi um birtingu gagna

Ef flett er með hnöppunum   þegar flett er í gegnum upplýsingarnar, er aðeins hægt að kalla fram u.p.b. 20 undanfarandi útprentaðar línur.

Farið er úr skjámyndinni með hnappinum .

Athugasemd:

- Að kalla fram aðgerðir á skjámynd jafngildir útrentun gagnanna. Þess vegna er því ekki lýst frekar hér á eftir.
- Hægt er að velja staðartíma fyrir allar upplýsingarnar.



Mynd 128: Nei – Upplýsingar að staðartíma

Veljið uppgefnar aðgerðir skref fyrir skref:

- Sýna allar athafnir ökumanns í tímaröð.
- Sýna öll vistuð eða virk atvik og bilanir.
- Sýna hvenær farið hefur verið yfir innstilt hraðamörk.
- Sýna gögn um ökutæki, auðkenni skynjara og kvörðun.
- Sýna gögn af ökuritakortum sem stungið hefur verið í áður.
- Sýna númer fyrirtækiskorts skráðs fyrirtækis. Ef ekkert fyrirtæki er skráð birtist \_\_\_\_\_.

- Sýna núverandi þyngd ökutækis. (Vigtunarkerfi þarf að vera fyrir hend í ökutækinu)
- Sýna DTCO-útgáfu og hugbúnaðarútgáfu.



Mynd 129: Valmyndarröð fyrir upplýsingar um ökutæki

### ► Miðstýrt tungumál (valkostur)

Gildistími: Frá útgáfu DTCO 4.1a.

Valkosturinn miðlæst tungumál gerir miðlægu ökutækiseiningunni kleift að nota CAN skilaboð til að stilla tiltekið skjátungumál í öllum tækjum sem tengjast CAN ökutækisins.

Til þess að hegðun tungumálsins sé virk miðlæst tungumál í DTCO 4.1a/4.1b þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur:

- miðlæst tungumál er stutt um borð.
- miðlæst tungumál verður að virkja af framleiðanda ökutækisins.
- miðlæst tungumál er þá /4.1b virkt í DTCO 4.1a/4.1b.
- Samsvarandi skilaboð berast frá miðlægri ökutækjaeiningu í gegnum CAN 1.
- Ekkert eftirlits-, fyrirtækja- eða verkstæðiskort er sett í.

Matseðill:

AO ökutæki  
miðlæst tungumál

Mynd 130: Miðstýrð tungumálvalmynd

Í undirvalmyndinni geturðu kveikt og slökkt á miðlægu tungumáli.

miðlæst  
tungumál?      Já

Mynd 131: Miðstýrt tungumál: Já Nei

### ► Tollur valmyndaratriði (valkostur)

Ef VDO hlekkur er tengdur er hægt að opna eftirfarandi valmynd:

Valmynd  
# tollins

Lýsing á matseðlinum: Sjá VDO Link handbókina.

## Boð

Boð og merking þeirra

Sérstök boð

Yfirlit yfir möguleg atvik

Yfirlit hugsanlegar bilanir

Aksturstímaaðvaranir

Yfirlit yfir hugsanlegar ábendingar um notkun

## Boð

### ■ Boð og merking þeirra

Bilanir í íhlut, í tæki eða villur við notkun birtast tafarlaust á skjánum þegar slíkt kemur fram.

Svofelld auðkenni eru notuð:

!	Atvik
×	Truflun
¶	Aksturstímaðvörun
¶	Ábending um notkun



Mynd 132: Boð birtast  
(blikka um stund)

- (1) Samsetning myndrita, hugsanlega með númeri kortaraufarinnar
- (2) Einfaldur texti skilaboðanna
- (3) Villukóði

- Þessi boð verður að staðfesta með hnappinum **ok**.
- DTCO 4.1x vistar (samkvæmt vistunarfyriðum reglugerðarinnar) atvikið eða bilunina bæði í aðalminni og á ökumanniskorti. Þessi gögn er hægt að kalla fram eða prenta út í valmyndinni.

### ÁBENDING

Endurtaki atvik sig stöðugt skal leita til viðurkennds verkstæðis.

### ÁBENDING

#### Viðbrögð ef eitthvað starfar ekki rétt

Ef ökuriti starfar ekki rétt er það skylda ökumanns að skrá á sérstakt blað eða bakhlið útprentunar hvaða upplýsingar ökuriti skráir ekki eða prentar ekki rétt varðandi athafnir.

➔ Athafnir handskrifaðar [▶ 59]

## Aksturstímaaðvaranir

- Með tilkynningunni aksturstími er ökumaður varaður við þegar hann er kominn fram úr leyfðum aksturstíma.
- Tilkynningin birtist með blikkandi bakgrunnslysingu og hana þarf að staðfesta með .

## Ábendingar varðandi notkun

Ábendingarnar birtast án þess að bakgrunnslysingu blikki og á þeim slokknar (fyrir utan nokkur skilaboð) sjálfkrafa eftir 3 til 30 sekúndur.

## DTCO 4.1x hæfir mælar

Ef birtingartæki er innbyggt í ökutækið, sem átt getur samskipti við DTCO 4.1x víesar aðgerðaeftirlitið á boðin frá DTCO 4.1x.

## ÁBENDING

Sjá nánar í notkunarleiðarvísí ökutækisins um ítarlegar upplýsingar.

## ► Boð staðfest


- Styðjið á hnappinn Þar með eru boðin staðfest og slokknar á blikkandi bakgrunnslysingu.
- Styðjið aftur á hnappinn Þannig slokknar á boðunum og fyrri staðalskjámynd birtist á ný.

## Athugasemdir:

Notkunarábendingar hverfa strax eftir fyrstu staðfestingu með hnappinum Liggi mörg boð fyrir verður að staðfesta þau hvert á eftir öðru.

## ■ Sérstök boð

## ► Frágangsstaða



Mynd 133: Staðalskjámynd – Frágangsstaða


Ef ekki er búið að virkja DTCO 4.1x sem eftirlitstæki, þá birtist *Frágangsstaða*, táknið (1).

DTCO 4.1x samþykkir eingöngu verkstæðiskortið.

## ÁBENDING

Látið viðurkennt verkstæði setja DTCO 4.1x í gang á ný á réttan hátt.

► OUT (Farið út úr gildissviði)



12:10\* ø 75km/h  
2—OUT 123456.7km

Mynd 134: Staðalskjámynd– Out of scope

Ef ökutæki er ekið utan gildissviðs  
reglugerðarinnar birtist táknið OUT (2).

→ Heiti [▶ 11]

Þessa aðgerð er hægt að stilla í  
valmyndinni

→ OUT Byrjun/ Lok fært inn [▶ 98]

Með því að þrýsta á einhvern  
valmyndahnappinn er hægt að skipta yfir  
í hvaða aðra skjámynd sem er.

► Ferja/ lestarferð



12:40\* ø Å —3  
H 123456.7km E

Mynd 135: Staðalskjámynd – Ferja/ lestarferð

Þegar táknið Å (3) logar, er ökutækið á  
ferju eða í lest.

Þessa aðgerð er hægt að stilla í  
valmyndinni.

→ Ferja/ lest: Byrjun/ Lok fært inn [▶ 99].

**ÁBENDING**

Gætið að því að þessi aðgerð sé í  
gangi og eiginleiki hennar áður en flytja  
skal farartækið.

Með því að þrýsta á einhvern  
valmyndahnappinn er hægt að skipta yfir  
í hvaða aðra skjámynd sem er.

## ■ Yfirlit yfir möguleg atvik

Í skilaboðunum er „xx“ staðgengill fyrir geymslukóðann.

Tilkynning	Mögulegar orsakir	Ráðstöfun
!@ öryssisvilla xx	Villa í gagnageymslu; Gagnaöryggi í DTCO 4.1x er ekki lengur tryggt. Kóðunargögnum eru ekki lengur áreiðanleg. Húsið á DTCO 4.1x hefur verið opnað án leyfis.	Staðfestið tilkynninguna.
!@1 öryssisvilla xx	Kortalásinn er gallaður eða gallaður. DTCO 4.1x þekkir ekki lengur ökuritakort sem áður var rétt sett í. Auðkenni eða áreiðanleiki ökuritakortsins er ekki rétt, eða gögnin sem skráð eru á ökuritakortið eru ekki áreiðanleg. Staðfestu skilaboð.	Ef DTCO DTCO 4.1x greinir öryggisbrot sem tryggja ekki lengur réttmæti gagna á ökuritakortinu, er ökuritakortinu sjálfkrafa kastað út - jafnvel í akstri. Settu ökuritakortið aftur í eða láttu athuga það.
!‡ Straumrøf xx	Spennan var aftengd eða DTCO 4.1x-skynjara var of láguð eða of hár. Þessi tilkynning getur einnig birst þegar vélín er sett í gang.	Staðfestið tilkynninguna.
xll Villa i	Samskipti við kóðara eru trufluð. Þessi skilaboð birtast einnig eftir rafmagnsrof.	Staðfestið tilkynninguna.
!All Misræmi í hraðaboðum xx	Ósamræmi á milli tækis og óháðrar merkjaveitu varðandi úrvinnslu á hreyfingu farartækisins. Mögulega var ekki stillt á aðgerðina (ferja/lest) meðan á flutningi stóð.	Staðfestu skilaboð. Farðu á viðurkennt sérfræðiverkstæði.
!⌘ GNSS vantar xx	Engin staðsetningargögn um uppsafnaða aksturstíma í þrýr klukkustundir.	Staðfestið tilkynninguna.

Tilkynning	Mögulegar orsakir	Ráðstöfun
!e Tímmamunur xx	Myndast hefur mismunur milli innri klukku DTCO 4.1x og tímaupplýsinga frá GNSS-merki og nemur hann meira en einni mínútu.	Staðfestið tilkynninguna.
!Y DSRC samsk. villa xx	Milli DTCO 4.1x og útværrar DSRC-CAN-einingar er komin upp samskiptavilla.	Staðfestu skilaboð. Ef þetta gerist ítrekað skaltu fara á viðurkennt sérfræðiverkstæði.
!e Ekið án korts xx	Ekið var af stað án þess að sett hafi verið kort eða gilt ökumannskort í kortarauf-1. Tilkynningin birtist einnig ef korti er stungið í fyrir ferð eða meðan á ferð stendur og kortasamsetning reynist því óheimil.	Staðfestu skilaboð. Stöðvaðu ökutæki og settu gilt ökumannskort í. Ef þörf krefur. Fjarlægðu innsetta fyrirtækjakortið/stjórnkortið úr DTCO 4.1x.
!B1 Innsetnings á keyrslu xx	Ökumannskorti var stungið í eftir að ekið var af stað.	Staðfestið tilkynninguna.
!e1 Yfirtími xx	Innstillti UTC-tími þessa ökurita er á eftir UTC-tíma fyrri ökurita. Neikvæður tímamismunur kemur til.	Staðfestu skilaboð. Þekkja ökurtann með rangan UTC tíma og tryggja að viðurkennt sérfræðiverkstæði yfirfari og leiðrétti ökurtann.
!B1 ósilt kort xx	Ökurtakortið er annað hvort útrunnið, er ekki gilt enn eða auðkenning hefur mistekist. Ísett ökumannskort sem er ógilt eftir dagbreytingu er sjálfkrafa skrifaað á og kastað út eftir að ökutækið stöðvast - án þess að óskað sé eftir.	Staðfestu skilaboð. Athugaðu ökurtakortið og settu það í aftur.

Tilkynning	Mögulegar orsakir	Ráðstöfun
!■1 Rennur út eftir dæsa ??	Ökuritakortið rennur út innan skamms.	Staðfestið tilkynninguna. Endurnýið ökuritakortið.
!■■ Kortavilla xx	Bæði ökuritakortin mega ekki vera í im DTCO 4.1x samtímis. Til dæmis hefur fyrirtækiskorti verið stungið í ásamt eftirlitskorti.	Staðfestu skilaboð. Fjarlægðu samsvarandi ökuritakort úr kortaraufinni.
!■■1 óläst kort xx	Ökumannskortið var ekki fjarlægt úr síðasta ökurita á réttan hátt. Mögulega voru gögn tengd ökumanni ekki vistuð.	Staðfestið tilkynninguna.
>> Yfirhraði xx	Ekið var yfir innstíllum leyfilegum hámarkshraða lengur en í 60 sekúndur.	Staðfestið tilkynninguna. Staðfestið tilkynninguna.
■■■ Stillina eftir dæsa ??	Venjulega tékkið á að skila. Skilaboð birtast með 28 daga fyrirvara.	Staðfestu skilaboð. Pantaðu tíma hjá verkstæðinu þínu áður en fresturinn rennur út.
■■■1 niðurhald í dösem ??	Næsta kort er í bið. Skilaboð birtast 14 dögum áður.	Sækja ökurita kortið.
■!Venjul.vinnslu 19kur eftir ??	Vottorðið fyrir DTCO 4.1x rennur út 92 dögum áður, skilaboð birtast þegar kortið er fjarlægt með því að nota nafnspjaldið og prófunartæki.	Bóka skal tíma á verkstæði til þess að skipta um DTCO 4.1x áður en fresturinn rennur út.

Tilkynning	Mögulegar orsakir	Ráðstöfun
!?? GNSS frávik	Galileo OS NMEA auðkenning er gölluð eða GNSS móttakari skynjar áras á GNSS merki.	<p>Þessi skilaboð gefa til kynna mögulega meðferð.</p> <p>Mögulegar orsakir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misnotkun eða utanaðkomandi árásir.</li> <li>• Truflanir frá öðrum truflunum (t.d. geislaspilurum).</li> </ul> <p>Ráðstafanir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Athugaðu hvort átt er við ástæður.</li> <li>• Athugaðu GNSS virkni.</li> <li>• Athugaðu GNSS-virkni. Skiptu um gallaða íhluti ef þörf krefur.</li> <li>• Útrýma truflunum.</li> </ul>

## ■ Yfirlit hugsanlegar bilanir

Í skilaboðunum er „xx“ staðgengill fyrir geymslukóðann.

Tilkynning	Möguleg orsök	Ráðstöfun
xΔ Kerfisbilum xx	Alvarleg bilun í DTCO 4.1x, eftirfarandi orsakir geta verið mögulegar: Óvæntar villur í forriti eða vinnslutíma.	Staðfestið tilkynninguna.
	Hnappar fastir eða stutt á þá lengi samtímis.	Skoða skal hnappana og athuga virkni þeirra.
	Truflun í samskiptum við ytri tæki.	Látið viðurkennt verkstæði athuga tengilagnir eða aðgerðir útværra tækja.
	Truflun í sambandi við birtingartæki.	Látið viðurkennt verkstæði athuga tengilagnir eða aðgerðir birtingartækis.
	Bilun við púlsútgang.	Látið viðurkennt verkstæði athuga tengilagnir eða aðgerðir tengda stjórntækisins.
xΔ1 Kerfisbilum xx	Bilun í kortavélbúnaði, til dæmis læsing ekki á.	Fjarlægið ókuri takortið og stingið því aftur í.
xΔ Villa í tímaskráningu xx	UTC-tími DTCO 4.1x ekki raunhæfur eða gengur ekki eðlilega. Til þess að forðast ósamræmi gagna er ökumanns- / fyrirtækjakortum sem sett eru í hafnað.	Staðfestið tilkynninguna.
X¶ Bilun í prentara	Rafstraumur til prentara rofnaði eða hitaskynjari fyrir prenhaus er bilaður.	Staðfestu skilaboð. Endurtaktu ferlið, slökktu/kveiktu fyrst á kveikju ef nauðsyn krefur.

Tilkynning	Möguleg orsök	Ráðstöfun
x <del>4</del> Villa í niðurhali xx	Truflun á meðan gögnum er hlaðið niður á ytra tæki.	Staðfestu skilaboð. Endurtaktu niðurhal gagna. Látið viðurkennt verkstæði athuga tengilagnir (t.d. laus tengi) eða útvært tæki.
x <del>2</del> Villa í skýnjara xx	Miðlari sendir boð um innri bilun að lokinni sjálfsprófun.	Staðfestið tilkynninguna.
x <del>0</del> 1 Kortavilla xx	Samskiptaröskun varð við lestur/ritun ökuritakortsins, til dæmis vegna óhreinra tengiliða. Staðfestu skilaboð.	Staðfestu skilaboð. Hreinsaðu tengiliði ökuritakortsins og settu kortið aftur í.
x <del>2</del> Innri GNSS villa xx	Upp kom bilun í GNSS-búnaði: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innri tækjabilun.</li> <li>• Skammhlaup í útværu GNSS-loftneti (valkostur).</li> <li>• Engin tenging við ytra GNSS loftnet (valkostur).</li> </ul>	Staðfestið tilkynninguna. Leitið til viðurkenndis verkstæðis.
x <del>7</del> Innri DSRC villa xx	Innri villa hefur komið upp á DSRC eininguuni. Villa hefur komið upp á ytra loftnetinu eða það er ekki tengt.	Staðfestu skilaboðin. Látið viðurkennt sérfræðiverkstæði athuga DSRC-eininguna og tengisnúruna ásamt virkni ytra loftnetsins.
x <del>4</del> bilun í innri skýnjara xx	Sjálfspróf innri hröðunarskynjara mistókst oftar en 10 sinnum og endurstillingin var röng.	Staðfestu skilaboð. Farðu á viðurkennt sérfræðiverkstæði.

Tilkynning	Möguleg orsök	Ráðstöfun
X@ bilum ITS xx	Villa kom upp í innri Bluetooth íhlutnum. Staðfestu skilaboð.	Staðfestu skilaboð. Farðu á viðurkennt sérfræðiverkstæði.

## ■ Aksturstímaðvaranir

Tilkynning	Merking	Ráðstöfun
4@ Hvíld! 1e04h15 - 00h15	Gerið hlé. Þessi tilkynning birtist þegar samfelldur aksturstími hefur náð 04:15 klukkustundum.	Staðfestu skilaboð. Áfórmáðu að taka þér hlé fljótlega.
4@ Hvíld! 1e04h30 - 00h15	Komið fram yfir leyfilegan aksturstíma. Þessi tilkynning birtist þegar samfelldur aksturstími hefur náð 04:30 klukkustundum.	Staðfestu skilaboð. Taktu þér hlé.
4@1 aksturstími 24h 03h15	Lok dags (24 k1st.), vikulega (I) eða tveggja vikna (II) aksturstíma hefur eða mun brátt nást. Hægt er að stilla fyrirfram viðvörunartímann.	Staðfestu skilaboð. Ljúktu ökutíma þínum og taktu hvíldartímann samkvæmt leiðbeiningunum.
4@1 Pása eftir → 01h45	Tíminn fyrir næsta daglega eða vikulega hvíldartíma er eða verður fljótlega náð. Staðfestu skilaboð.	Staðfestið tilkynninguna. Skipuleggðu næsta hlé með góðum fyrirvara.
4@1 vinnutími 24h 09h30	Lok daglegs (24 k1st.) eða vikulegs (I) vinnutíma hefur eða verður fljótlega náð. Staðfestu skilaboð.	Staðfestu skilaboð. Ljúktu ökutíma þínum og taktu hvíldartímann samkvæmt leiðbeiningunum.
4@1 vinnutími → 04h15	Lok mögulegs óslitins vinnutíma hefur verið eða verður fljótlega náð. Staðfestu skilaboð.	Staðfestið tilkynninguna. Skipuleggðu næsta hlé með góðum fyrirvara.

Tilkynning	Merking	Ráðstöfun
401 aksturstími 24h 03h15	Fyrirfram viðvörun um að ná hámarks leyfilegum lengri aksturstíma.	Gefðu gaum að þessum skilaboðum. Við komu skal fylgjast með tilskildum hvíldartíma.

## ÁBENDING

DTCO 4.1x skráir, vistar og reiknar út aksturstímann á grundvelli gildandi reglugerðar. Tækið varar ökumanninn tímanlega við áður en hann fer yfir leyfilegan aksturstíma.

Þessi uppsafnaði aksturstími hefur hins vegar engin áhrif á lagalega túlkun á **órofnum aksturstíma**.

### ► VDO Counter-skjámynd (valkostur)



Mynd 136: VDO Counter - skjámynd

Eftir að síðari aksturstímavíðvörunin hefur verið staðfest sýnir VDO Counter að aksturstíminn (**1**) er liðinn (á ekki við um Out of scope).

Takið ykkur tafarlaust hvíldartíma.

## ■ Yfirlit yfir hugsanlegar ábendingar um notkun

Tilkynning	Þýðing	Ráðstafanir
4.1 Vinsamlesast skráið	Sé ekkert fært inn við handvirka innfærslu, birtist þessi hvatning.	Ýtið á hnappinn  og haldið áfram með innslættinn.
4.2 Útrentun ómœsules xx	<p>Ekki er hægt að prenta út sem stendur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vegna þess að svissað er af á ADR-útfærslum,</li> <li>• prenthausinn er of heitur,</li> <li>• þar sem tengistaður prentara er upptekinn í gegnum annan virkan forgang , til dæmis útrentun,</li> <li>• eða að skömmutunarspenna er of há eða of lág.</li> </ul> <p>Ekki er hægt að birta upplýsingar sem stendur vegna þess að svissað er af á ADR-útfærslum.</p>	Um leið og orsókin hefur verið lagfærð er hægt að fara fram á útrentun.
4.3 Útrentun seinkað	Prentun er slitið í sundur eða seinkuð vegna þess að hitastig prenthaussins er of hátt.	Bíðið þar til prentarinn hefur kólnað. Strax og leyfilegu ástandi hefur verið náð, er útrentuninni haldið sjálfkrafa áfram.
4.4 Vantar pappír xx	Prentarinn er pappírlaus eða prentaraskúffa ekki sett rétt í. Prentskipuninni er hafnað eða útrentunin stöðvuð.	Settu nýja pappírsrúllu í. Settu prentaraskúffuna rétt í. Hætt verður við prentun að nýju með valmyndaraðgerðinni.

Tilkynning	Þýðing	Ráðstafanir
4.1.1. Opnum ekki mösules xx	<p>Beiðni um ökuritakort er synjað:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>af því að hugsanlega er verið að lesa inn eða senda gögn,</li> <li>beðið er aftur um rétt lesið ökuritakort innan skráðs mínnútubils,</li> <li>dagaskipti eiga sér stað samkvæmt UTC-tíma,</li> <li>ökuþekið er á ferð,</li> <li>eða vegna þess að svissað er af á ADR-útfærslum.</li> </ul>	<p>Bíðið þar til DTCO 4.1x opnar fyrir aðgerðina eða lagfærið orsökina: Stöðvaðu ökuþekið eða kveiktu á kveikju.</p> <p>Biddu síðan um ökuritakortið aftur.</p>
4.1.1.1 Skráninga ósamkvæm xx	Ósamræmi er í tímaröð dagsgagnanna sem skráð eru á ökumannskortið.	Pessi skilaboð geta haldið áfram að birtast þar til rangar upptökur eru skrifaðar yfir af nýjum gögnum. Ef skilaboðin halda áfram skaltu láta athuga ökuritakortið.
4.1.1.2 kort út xx	Villa kom upp þegar upplýsingar voru skrifaðar á ökumannskort.	Á meðan kortinu er skotið út verður reynt á ný að ná sambandi við það. Takist það heldur ekki hefst sjálfkrafa útprentun síðustu aðgerða sem vistaðar voru vegna kortsins.
4.1.1.3 Kortavilla xx	Við vinnslu ökuritakortsins kom upp villa. Ökuritakortinu er hafnað og því kastað aftur út.	Hreinsaðu tengiliði ökuritakortsins og stingdu því í samband aftur. Ef skilaboðin birtast aftur skaltu athuga hvort annað ökuritakort sé rétt lesið.

Tilkynning	Þýðing	Ráðstafanir
■■■1 Röns kortaserð xx	Kortið sem sett var í er ekki ökuritakort. Kortinu er hafnað og því kastað aftur út.	Setjið gilt ökuritakort í.
■■■1 Kerfisbilun xx	Bilun í kortavélbúnaði, til dæmis læsing ekki á.	Fjarlægið ökuritakortið og stingið því aftur í.
■■■ Kerfisbilun xx	Bilun við púlsútgang.	Athugið leiðslur eða virkni tengds stýritækis.
■■■ Kerfisbilun xx	Um er að ræða alvarlega bilun í DTCO 4.1x eða alvarlega tímavillu. Til dæmis óraunhæfur UTC-tími. Ökuritakortinu er hafnað og því kastað aftur út.	Gakkú úr skugga um að viðurkennt sérfræðiverkstæði yfirfari ökuritann eins fljótt og auðið er og skipti um hann ef þörf krefur. Athugið ábendinguna um viðbrögð við bilun í ökuritanum. ➔ Atvik, bilanir [▶ 108]
■■■1 Hreinsið kortið!	DTCO 4.1x greindi vandamál við að lesa af ökuritakortinu eða skrifa á það.	Hreinsið ökuritakortið og kortaraufarnar. ➔ Þrif [▶ 151]

## ► Notkunarábendingar til fróðleiks

Tilkynning	Þýding	Ráðstafanir
■ ensin boð!	EKKI er hægt að kalla fram valmyndaaðgerðina: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekkert ökumannskort sett í kortarauf.</li> <li>Í kortarauf var sett fyrirtækis-/ eftirlitskort.</li> </ul>	Þessar tilkynningar renna sjálfkrafa út eftir 3 sekúndur. Engin aðgerð er nauðsynleg.
útprentun hafin ...	Svarmerki valinnar aðgerðar.	
Færsla seymd	Svarmerki um að DTCO 4.1x hafi vistað innfærslu.	
Valmynd ámöðulese!	EKKI er hægt að birta nein gögn á meðan útprentun er í gangi.	
Vinsamlesast biðið!	Ökuritakortið hefur ekki verið lesið til fullnustu. EKKI er hægt að kalla fram valmyndaraðgerðir.	Þessar ábendingar hverfa sjálfkrafa eftir 3 sekúndur. Engra ráðstafana er þörf.
■AS Stillins eftir dása ??	Næsta reglubundna skoðun á að fara fram eftir tilgreindan dagafjölda. EKKI er hægt að taka tillit til nauðsynlegra eftirlits vegna tæknilegra breytinga. Viðurkennt sérfraðiverkstæði getur stillt upp hvaða dag þessi skilaboð eiga að birtast. ➔ <i>Prófunarljós [▶ 151]</i>	
■■1 Rennur út eftir dása ??	Útgefið ökuritakort verður ógilt í tilgreindan fjölda daga. Frá hvaða degi þessi ábending á að birtast getur faggilt verkstæði forritað.	

Tilkynning	Býðing	Ráðstafanir
■■■1 niðurhald í dösum ??	Næsta niðurhal gagna af ökumannskortinu er á tilgreindum dagafjölda (sjálfgefin stilling: 7 dagar) eftir. Viðurkennt sérfræðiverkstæði getur stillt upp hvaða dag þessi skilaboð eiga að birtast.	

## Prentun

Ábendingar vegna prentunar

Hefja prentun

Prentun stöðvuð

Setjið nýjan prentarapappír í

Pappírsstífla lagfærð

## Prentun

### ■ Ábendingar vegna prentunar

#### ÁBENDING

Í upphafi hverrar útprentunar er u.p.b. 5 cm eyða.

#### ÁBENDING

Ef þess er óskað er hægt að sjá til þess að útprentunin sé með merki fyrirtækisins.

### ■ Hefja prentun

#### ÁBENDING

Forsendur útprentunar:

- Ökutækið er kyrrstætt.
- Bei ADR-Afbrigði af DTCO 4.1x: Kveikt er á svisslykli.
- Pappírsrúlla er kominn í.
- Prentaraskúffa er lokuð.

 Ökumaður 1  
24h  Dassetnings

Mynd 137: Dæmi Útprentun - Dagsgildi

- Notaðu  /  hnappana og hnappinn  til að velja viðeigandi valmyndaratriði .
- Veldu og staðfestu daginn og útprentunartegund sem óskað er eftir (UTC- eða staðartími).
- Útprentun hefst eftir um það bil 3 sekúndur. Bíddu eftir að útprentun lýkur.
- Rífið útprentun af á afrifubrún.




Mynd 138: Útprentun losuð frá

#### ÁBENDING

Gætið þess, þegar útprentun er rifin af, að kortarásir séu lokaðar þannig að þær óhreinkist ekki af pappírsögnum eða að kortarauf skaddist ekki.

## ■ Prentun stöðvuð

- Styðjið á ný á hnappinn til að stöðva útprentun í miðju kafi. Svofelld fyrirspurn birtist:



Mynd 139: Prentun stöðvuð

Veljið umbeðna aðgerð með hnöppunum og staðfestið með hnappinum .

## ■ Setjið nýjan prentarapappír í

### ► Pappír á þrotum

- Lituð merking á bakhlið útprentunarina gefur til kynna að pappírin sé að verða búinn.
- Þegar pappír þrýtur birtist eftirfarandi tilkynning:



Mynd 140: Tilkynning – enginn papír


- Ef pappír klárást á meðan prentað er: Hefjið útprentun að nýju með valmyndaraðgerð eftir að ný pappírsrúlla er komin í.

## ► Skipt um pappírsrúllu

### ÁBENDING

Notið eingöngu VDO-prentarapappír frá frumframleiðanda, með svofelldri áletrun:

- Ökuriti gerð DTCO 4.1 eða DTCO 4.1x með prófunarmerki 84
- Vottunarmerki 174 eða 189.



Mynd 141: Stutt á aflæsingarhnapp

1. Þrýstið aflæsingarfleti á prentarahlf innávið.  
Prentaraskúffa opnast.

## **⚠ VARÚÐ**

### **Hætta á brunasárum**

Prenthausinn getur verið heitur.


- Seilist ekki inn í prentarahólfíð eftir að prentaraskúffa er komin út.

### **ÁBENDING**

#### **Skemmdir vegna aðskotahluta**

Til að koma í veg fyrir skemmdir á prentara:

- Setjið ekki hluti í prentarahólfíð.
- 2. Takið um prentaraskúffu frá báðum hliðum og dragið hana úr prentara.



Mynd 142: Ný rúlla sett í

3. Setjið nýu pappírsrúlluna með pappírsandanum uppávið í prentaraskúffuna.
4. Leiðið pappírinn með gráa prentfletinum í brautina yfir vendirúlluna (1).

### **ÁBENDING**

Gætið þess að pappírsúllan sé hvergi þvinguð í prentaraskúffunni og að framendi pappírsins (2) skagi út undan brún prentaraskúffu (afrifubrún).

5. Ýtið prentaraskúffu í prentahólfíð þar til hún fellur í skorður.

Prentarin er tilbúinn til notkunar.

## **■ Pappírsstífla lagfærð**

Ef um pappírsstíflu er að ræða:

1. Opnið prentaraskúffu.
2. Rífið krumpaðan pappír af pappírsrúllunni og fjarlægið hugsanlegar pappírsleifar úr prentaraskúffu.
3. Setjið pappírsrúlluna í á ný og ýtið prentaraskúffu í prentarahólf þar til hún fellur í skorður.  
→ *Setjið nýjan prentarapappír í [▶ 126]*

## Útprentanir

Útprentanir geymdar

Útprentanir (dæmi)

Útskýringar á útprentunum

Gagnamengi þegar atvik eða bilanir koma fyrir

## Útprentanir


### ■ Útprentanir geymdar

Sjáið til þess að útprentanirnar skemmist ekki (verði ólæsilegar), hvorki vegna ljós-eða sólargeisla né vegna bleytu eða hita.



Umráðamanni bifreiðarinnar/  
atvinnurekanda ber að varðveita  
útprentanirnar í að minnsta kosti eitt ár.

### ■ Útprentanir (dæmi)


#### ► Dagsútprentun ökumannskorts





10




### Sérstök atriði varðandi dagsútprentun af ökumannskorti






## ► Atvik/ Truflanir á ökumannskorti



## ► Dagsútprentun ökutækis



10



## Atriði varðandi dagsútprentun Ökutæki



## ► Atvik/ Truflanir frá ökutæki

1	▼ 10.03.2023 16:07 (UTC) ----- GEN2 v2 !xAV
2	!xAV ----- o Schmitt Peter oDK /12345678901234 5 6 07.03.2025 - GEN 2 ----- A ABC12345678901234 D /VS VM 612
3	----- A !xAV 0 03.03.2023 08:12 102 ( ) 00h01 oDK /12345678901234 5 6 oMF /12345678901234 5 6
4	----- A !xAV 0 03.03.2023 08:20 102 ( ) 00h03 oDK /12345678901234 5 6 oMF /12345678901234 5 6
13a	----- A !xAV 1 21.02.2023 07:02 104 ( 1) 00h54 -----
13c	----- A !xAV 2 21.02.2023 07:02 104 ( 1) 00h54 ----- A !xAV 3 07.03.2023 07:56 105 ( 1) 00h01 oMF /12345678901234 5 6 oEB /22335578901234 1 2 ----- A !xAV 4 21.02.2023 11:10 107 ( 95) 00h30 oDK /45678901234567 7 8 oMF /12345678901234 5 6

16	0 03.03.2023 16:04 ( ) 01h02 oDK /45678901234567 7 8 oMF /12345678901234 5 6 TALK /54321987654321 9 8
18	0 08.03.2023 09:23 ( ) 00h02 oDK /45678901234567 7 8 ----- xAV
19	0 10.03.2023 07:00 x40 00h02 oDK /12341234123412 3 4
20	xAV 0 01.03.2023 07:15 x34 00h14 oDK /12345678901234 5 6 oMF /12345678901234 5 6
21	xAV 6 01.03.2023 07:15 x34 00h14 oDK /12345678901234 5 6 oMF /12345678901234 5 6
22	xAV 0 14.02.2023 21:00 00h01 -----
23	xAV 0 28.02.2023 21:00 00h30 oDK /12341234123412 3 4 ----- Lindau Schmitt Peter -----

## ► Ekið yfir leyfilegum hámarkshraða


1	▼ 10.03.2023 14:50 (UTC) GEN2 v2
2	>>▼ 90 km/h
3	o Mustermann Heinz-Dieter oMF /12345678901234 5 6 16.06.2025 - GEN2 v2
4	A ABC12345678901234 D XVS VM 612
19	>>03.03.2023 14:15 >>17.02.2023 17:44 ( 7 )
21	>>28.02.2023 14:02 00h06 98 km/h 92 km/h ( 1 )
21c	o Förster Thomas oID /98765432109876 5 4
21a	>>(365) >>08.03.2023 11:10 00h30 98 km/h 95 km/h ( 95 )
21b	o Rosenz Winfried oDK /45678901234567 7 8
21c	>>(10) >>14.02.2023 17:10 00h15 94 km/h 92 km/h ( 12 )
23	o Mustermann Heinz-Dieter oMF /12345678901234 5 6 o: o: o: o: Mustermann Heinz

## ► Tæknilegar upplýsingar


1	▼ 10.03.2023 14:50 (UTC) GEN2 v2
2	Tev
3	o Spedition Mustermayer oID /12341234123412 3 4
3a	o Mustermann Heinz-Dieter oMF /12345678901234 5 6 16.06.2025 - GEN2 v2
4	A ABC12345678901234 D XVS VM 612
14	B Continental Automotive Technologies H.-Hertz-Str.45 78052 VS-Villingen 1381.155033010 e1-84 1234567890 2023 GEN2 v2 V 41xx 03.02.2023 F N21-20220225
15	J 87654321 0124 7 A1 e1-175 08.03.2023 09:15
16	T 87654321 e1-175
16a	T 0011030746 0622 6 A1
17	T Fa. Mustermann & NFZ-Hersteller Schillerstr. 10 Muster kirchen TBD /45678901234567 8 9
17a	TBD /45678901234567 8 9 07.03.2023 T 28.03.2023 (01)
17b	A ABC12345678901234




## ► Athafnir ökumanns



## ► v-Skýringarmynd




## ► Staða D1/D2 skýringamynd (valkostur)




10


## ► Hraðayfirlit (valkostur)




## ► Snúningshraðayfirlit (valkostur)




## ► Ísett ökuritakort



## ► Útprentun á staðartíma



## ■ Útskýringar á útprentunum



Mynd 143: Útskýringar á útprentunum

1	Tjáningarfyrirsögn með dagsetningu og tíma (UTC)
2	Markalína
3	Gerð ökurtakorts (frá 2. kynslóð)
4	Tákn valinna útprentunar (hér til dæmis "Tæknileg gögn")
5	Skráauðkenni viðkomandi skráar
6	Markalína
7	Gefur til kynna lok orðatiltækisins. Aftur með táknum valinnar tjáningar (skv. lið 4)

## ► Skýringar við gagnabálka

[1]	<b>Kynslóð ökuri takorts samkvæmt viðauka b (GEN1) og viðauka C (GEN2).</b>  Dagsetning og tími útprentunar á UTC-tíma.
-----	---

## ÁBENDING

Birtar útprentanir vegna ökumannskorta sýna dæmi um það þegar í DTCO 4.1x var stungið ökumannskortum af fyrstu og annari kynslóð.

Undantekningartilvik:

- Ef fyrstu kynslóðar ökumannskort er sett í, er dagleg útprentun gerð eins og með fyrri útgáfur af DTCO án GEN1 og GEN2 auðkenni.
- Þegar prentað er út ökumannskort af annari kynslóð í varðandi dag, þar sem kortinu hafði verið stungið í DTCO 3.0 eða eldri eru allir kubbar (GEN1 og GEN2) prentaðir út en GEN2 kubbar eru tómir. Hvað

athafnirnar áhrærir verða tímasetningar tilgreindar sem **00:00**.

[2]

### Tegund útprentunar:

- 24H $\square$  = Dagsútprentun ökumannskorts
- !X $\square$  = Atvik/Truflanir á ökumannskorti
- 24H $\Delta$  = Dagleg útprentun frá DTCO 4.1x
- !X $\Delta$  = Atburðir/bilanir frá DTCO 4.1x
- $\gg\square$  = Ekið yfir leyfilegum hámarkshraða  
Valið gildi leyfilegs hámarkshraða lögum samkvæmt er auk þess prentað út.
- T $\square$  = Tæknilegar upplýsingar
- A $\square$  = Athafnir ökumanns
- H $\square$  = Hraðalínurit

Valfrjálsar útprentanir:

- 1D $\square$  = Staða D1/D2-skýringarmynd\*
- XV $\square$  = Hraðayfirlit\*
- Xn = Snúningshraðayfirlit\*

\* = valkostur

[2a]

### Gefur til kynna lok orðatiltækisins

[3]

### Upplýsingar um eiganda ökuri takortsins sem er í tækinu:

$\square$  = Eftirlitsaðili

$\circ$  = Ökumaður

$\diamond$  = Atvinnurekandi

T = Verkstæði / Prófunarstöð

- Nafn
- Fornafn
- Auðkenni korts
- Kort gildir til ...
- Kynslóð ökuri takorta (GEN1, GEN2 eða GEN2 v2)

	Athugið: Fyrir ópersónuleg ökuritakort er nafn stjórnstöðvar, fyrirtækis eða verkstæðis prentað í stað nafnsins.		
[3a]	<b>Upplýsingar um eiganda hins ökuritakortsins</b>		
[4]	<b>Kennimerki ökutækis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skráningarnúmer ökutækis</li> <li>Aðildarríki sem veitir leyfi og skráningarnúmer ökutækis</li> <li>Venjulegt ökutækisgjald</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kennimerki eftirlitskortsins</li> <li>Dagsetning, tími og eðli eftirlits</li> </ul> <p>■= hlaðið niður af ökumannskorti ‡= hlaðið niður af DTCO 4.1x ¶= prentun □= birting</p>	
[5]	<b>Auðkenni 4.1x :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Framleiðandi ökurita</li> <li>Hlutanúmer DTCO 4.1x</li> <li>Framleiðsla ökutækjaeininga (GEN1, GEN2)</li> </ul>	[8]	<b>Listi yfir allar athafnir ökumanns í þeirri röð sem þær áttu sér stað:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Almanaksdagur útprentunarinnar og viðveruteljari (fjöldi daga sem kortið var notað)</li> </ul>
[6]	<b>Síðasta kvörðun 4.1x :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Heiti verkstæðis</li> <li>Auðkenni verkstæðiskorts</li> <li>Dagsetning kvörðunar</li> </ul>	[8a]	<b>? = Tímabil, kort ekki sett í:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Athafnir slegnar inn handvirkta eftir að ökumannskortið er sett í, með myndtákni, byrjun og tímalengd</li> </ul>
[7]	<b>Síðasta eftirlit:</b>	[8a1]	<b>■ = tegund álags í upphafi dags</b>
[8b]			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ef kortið er sett í DTCO 4.1x, annars tómt</li> </ul>
[8c]			<b>Ökumannskortið sett í ísetningarstað (kortarauf-1 eða kortarauf-2):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aðildarríki sem veitir leyfi og skráningarnúmer ökutækisins</li> <li>Kilómetrastaða þegar kortið er sett í</li> </ul>
[8d]			<b>Sérstök skilyrði:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tími innsláttar og myndtákni í dæminu: Ferja eða lest</li> </ul>
[8e]			<b>Ökumannskortið tekið úr:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kilómetrastaða og ekin vegalengd síðan kortið var síðast sett í</li> </ul>

	[8f]	<b>Athugið:</b> Hætta er á ósamræmi í skráningu gagna, þar sem þessi dagur er tvívistaður á ökuritaktinu		
	[8g]	<b>Aðgerð ekki lokið:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ef prentað er út með ökumannskortinu í raufinni getur verið að lengd aðgerðar og samantektir dagsins séu ónákvæmar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kílómetrastaða í byrjun tímabilsins</li> <li>(Athöfn/athafnir) sem stilltar voru inn á þessu tímabili</li> <li>Kílómetrastaða við lok tímabilsins og ekin vegalengd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Myndtáknað athafnarinnar, upphaf og tímalengd sem og staða aksturs ökutækisins @@ = teymisakstur</li> </ul>
	[8h]	<b>Kveikt var á sérstöku ástandi „ÚT utan gildissviðs“ í upphafi dags</b>	[10b] <b>Ökumannskortið sett í:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nafn ökumanns</li> <li>Fornafn ökumanns</li> <li>Auðkenni korts</li> <li>Kort gildir til ...</li> </ul>	[10f] <b>Tími innsláttar og myndtáknað sérstaka skilyrðisins:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>++= Upphaf ferja/ lest</li> <li>++= Lok ferja/ lest</li> <li>OUT+= Upphaf (Eftirlitsbúnaður ekki nauðsynlegur)</li> <li>+OUT = Lok</li> </ul>
	[9]	<b>Byrjun upptalningar á öllum athöfnum ökumanns í 4.1x:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Almanaksdagur útprentunarinnar</li> <li>Kílómetrastaða klukkan 00:00 og 23:59</li> </ul>	[10c] <ul style="list-style-type: none"> <li>Aðildarríki sem veitir leyfi og skráningarnúmer ökutækisins á undan</li> <li>Dagsetning og tími sem kortið var tekið úr síðasta ökutæki á undan</li> </ul>	[10g] <b>Ökumannskortið tekið úr:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kílómetrastaða og ekin vegalengd</li> </ul>
	[10]	<b>Tímaröð allra athafna í kortarauf-1</b>	[10d] <ul style="list-style-type: none"> <li>Kílómetrastaða þegar ökumannskorti</li> <li>Mer stungið í = innsláttur var handvirkur</li> </ul>	[10h] <b>Tímaröð allra athafna í kortarauf-2</b>
	[10a]	<b>Tímabil sem ekkert ökumannskort var í kortarauf-1:</b>	[10e] <b>Listi yfir athafnir:</b>	[10i] <b>Kveikt var á sérstöku ástandi „Útan gildissviðs“ í upphafi dags.</b>
				[11] <b>Samantekt dagsins</b>
				[11a] <b>Staðir sem færðir voru inn:</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>¶</b> = Upphafstími-Klukkustund og land og, ef þörf krefur, svæði (Spánn)</li> <li>• <b>¶</b> = Lokatími-Klukkustund og land og, ef þörf krefur, svæði (Spánn)</li> <li>• Kílómetrastaða ökutækisins</li> </ul> <p><b>Staðsetningargögn (aðeins hjá ökumannskort annarrar kynslóðar)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upptalning staðsetningargagna í tímaröð við upphaf og lok vinnutíma sem og eftir þriggja stunda uppsafnaðan akurstíma hverju sinni</li> </ul> <p><b>[11b]</b> <b>Samantekt tímabilanna þegar ekkert ökumannskort var í kortarauf-1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staðir sem færðir voru inn í réttri tímaröð (engin færsla í dæminu)</li> <li>• Allar athafnir frá kortarauf-1</li> </ul>	<p><b>[11c] Samantekt tímabilanna þegar ekkert ökumannskort var í kortarauf-2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staðir sem færðir voru inn í réttri tímaröð (engin færsla í dæminu)</li> <li>• Allar athafnir úr kortarauf-2</li> </ul> <p><b>[11d] Daglegt yfirlit „Heildarverðmæti athafna“ af ökumannskortinu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samtals akurstími og ekin vegalengd</li> <li>• Samtals vinnutími og tími í viðbragðsstöðu</li> <li>• Samtals hvíldartími og óþekktur tími</li> <li>• Heildartími teymisvinnu</li> </ul> <p><b>[11e] Samantekt á athöfnum, raðað í tímaröð eftir ökumanni (fyrir hvern ökumann, samanlagt úr báðum kortaraufunum):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nafn, fornavn, auðkenni korts ökumanns</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>¶</b> = Upphafstími-Klukkustund og land og, ef þörf krefur, svæði (Spánn)</li> <li>• <b>¶</b> = Lokatími-Klukkustund og land og, ef þörf krefur, svæði (Spánn)</li> <li>• <b>¶</b> = Hlaða með tíma- og staðsetningargögnum</li> <li>• <b>¶</b> = afhlaða með tíma- og staðsetningargögnum</li> <li>• Staðsetningargögn (í tímaröð), hverju sinni eftir 3 stunda uppsafnaðan akurstíma og í lok vaktar (hér aðeins í lok vaktar)</li> <li>• Virkni þessa bílstjóra:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– samtals akurstími og ekin vegalengd,</li> <li>– samtals vinnutími og tími í samtals viðbragðsstöðu,</li> <li>– samtals hvíldartími,</li> <li>– samtals heildartími teymisvinnu</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[11f] Upplýsingar um að fara yfir landamærin</b></p>
---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staðsetningargögn</li> <li>Skýringarmynd</li> <li>Landskóði inn- og brottfararland</li> <li>Lengdar- og breiddargráðu</li> <li>tíma</li> <li>Kílómetrastaða</li> </ul> <p>Athugið: Fyrir tæki með fullri OS-NMA virkni birtist táknið aðeins ef raunveruleg auðkenning er til staðar þegar farið er yfir landið (➔ Bráðabirgðaökuriti [▶ 22]).</p>	<p><b>[12c]</b> <b>Gagnamengi atviksins eða bilunarinnar</b></p> <p><i>Lína 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Myndtákn atviksins eða bilunarinnar</li> <li>Dagsetning og upphaf</li> </ul> <p><i>Lína 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atburðir sem falla undir öryggisbrotið eru sundurliðaðir með viðbótarkóðun Sjá „Aðburðar- eða atviksskrá“</li> <li>Tímalengd atviksins eða bilunarinnar</li> </ul> <p><i>Lína 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aðildarríki sem veitir leyfi og skráningarnúmer ökutækisins sem atvikið eða bilunin átti sér stað í</li> </ul>	<p><b>[13a]</b> <b>Listi yfir alla skráða eða viðvarandi atburði í DTCO 4.1x</b></p> <p><b>[13b]</b> <b>Listi yfir allar skráðar eða viðvarandi villur í DTCO 4.1x</b></p> <p><b>[13c]</b> <b>Gagnamengi atviksins eða bilunarinnar</b></p> <p><i>Lína 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Myndtákn atviksins eða bilunarinnar</li> <li>Kóði fyrir tilgang gagnamengis. Sjá „Aðburða- eða bilanaskrá“</li> <li>Dagsetning og upphaf</li> </ul> <p><i>Lína 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atburðir sem falla undir öryggisbrotið eru sundurliðaðir með viðbótarkóðun Sjá „Kóðun fyrir frekari lýsingu“</li> </ul>
<b>[12]</b>	<b>Listi yfir síðustu fimm atvik eða bilanir sem vistuð eru á ökumannskortinu</b>		
<b>[12a]</b>	<b>Listi yfir öll atvik sem vistuð eru á ökumannskortinu raðað eftir tegund villu og dagsetningu</b>		
<b>[12b]</b>	<b>Listi yfir allar bilanir sem vistaðar eru á ökumannskortinu raðað eftir tegund villu og dagsetningu</b>		
		<b>[13]</b> <b>Listi yfir síðustu fimm vistuðu eða yfirstandandi atvik/ bilanir DTCO 4.1x</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjöldi svipaðra viðburða á þessum degi Sjá „Fjöldi svipaðra viðburða“</li> <li>Tímalengd atviksins eða bilunarinnar</li> </ul> <p><i>Lína 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kennimerki ökumannskorta sem voru í við byrjun eða lok atviksins eða bilunarinnar (hámark fjórar færslur)</li> <li>■---- birtist, ef ekkert ökumannskort er í tækinu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Útgáfa og dagsetning uppsetningar stjórnhugbúnaðarins</li> <li>Útgáfa af vistuðu stafrænu kortinu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 = virkjun; Skráning þekktra kvörðunargagna við virkjun</li> <li>02 = Fyrsta ísetning, fyrstu kvörðunargögn eftir að DTCO 4.1x er virkjaður</li> <li>03 = Ísetning eftir viðgerð – skiptitæki fyrstu kvörðunargögn í núverandi ökutæki</li> <li>04 = Reglubundið eftirlit</li> <li>05 = Fyrirtækioð slær inn skráningarnúmer</li> <li>06 = Tímastilling án kvörðunar (GNSS)</li> <li>80 = Raðnúmer nýja KITAS innsiglsins</li> <li>81 = Hæfni til að nota fyrstu kynslóð ökurtakorta er bæld</li> <li>82 = Skipt um hreyfiskynjara</li> <li>83 = Skipt um fjarskiptaeiningu</li> </ul>
<p><b>[14]</b> <b>Kennimerki ökuritans:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Framleiðandi ökurita</li> <li>Póstfang framleiðanda ökuritans</li> <li>Hlutanúmer</li> <li>Númer leyfis þessarar gerðar</li> <li>Raðnúmer</li> <li>Framleiðsluár</li> </ul>	<p><b>[15]</b> <b>Auðkenni skynjara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raðnúmer</li> <li>Númer leyfis þessarar gerðar</li> <li>Dagsetning/ tími síðustu tengingar við DTCO 4.1x</li> </ul> <p><b>[16]</b> <b>Kennimerki GNSS-einingar</b></p> <p><b>[16a]</b> <b>Auðkenni DSRC</b></p> <p><b>[17]</b> <b>Kvörðunargögn</b></p> <p><b>[17a]</b> <b>Listi yfir kvörðunargögn (í gagnamengjum):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nafn og póstfang verkstæðisins</li> <li>Auðkenni verkstæðiskorts</li> <li>Verkstæðiskort gildir til ...</li> </ul> <p><b>[17b]</b> <b>Dagsetning og tilgangur kvörðunar:</b></p>	

- 84 = Stilltur sem greindur ökuriði útgáfa 2 með fullri OS NMA virkni
- Skráningarnúmer ökutækis
- Aöldarríki sem veitir leyfi og skráningarnúmer ökutækis
- w = fjarlægðarhraðanúmer ökutækis
- k = Fasti stilltur inn á DTCO 4.1x til að jafna út hraðann
- 1 = Raunverulegt ummál hjólbærða
  - = Stærð hjólbærða
- > = Leyfilegur hámarkshraði lögum samkvæmt
- Gömul og ný kílómetrastaða
- ■ / ▲ / ? = staðlað tegund hleðslu ökutækis
- Land þar sem kvörðunin var framkvæmd og dagsetning og tími

- ■ = Innsiglisgögn (allt að 5 innsiglisskrár, 1 lína fyrir hvert innsigli sem notað er)

**[18] Tímastillingar**

**[18a] Listi yfir öll tiltæk gögn um tímastillingar:**

- Dagsetning og tími, gamall
- Dagsetning og tími, breytt
- Heiti verkstæðis sem stillti inn tímann
- Póstfang verkstæðisins
- Auðkenni verkstæðiskorts
- Verkstæðiskort gildir til ...

**[18b] Athugasemd:**

Í 2. Í gagnamengi kemur fram að innstilti UTC-tíminn var leiðréttur af faggiltu verkstæði

**[19] Nýjasta skráða atvikið og nýjasta bilunin:**

- ! = Nýjasta atvik, dagsetning og tími
- × = Nýjasta bilun, dagsetning og tími

**[20] Upplýsingar við eftirlitið Ekið yfir leyfilegum hámarkshraða:**

- Dagsetning og tími síðasta eftirlits
- Dagsetning og tími þegar fyrst var ekið yfir leyfilegum hámarkshraða frá síðasta eftirliti ásamt fjölda annarra brota

**[21] Fyrst ekið yfir leyfilegum hámarkshraða eftir síðustu kvörðun**

**[21a] Fimm alvarlegustu hraðakstursbrot síðustu 365 daga**

**[21b] Síðustu 10 skráð hraðakstursbrot.**  
Á hverjum degi er alvarlegasta yfirhraðatilvikið vistað.

**[21c] Færslur þegar ekið var yfir leyfilegum hámarkshraða (raðað í tímaröð eftir hæsta Ø-hraðanum):**


<ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsetning, tími og tímalengd yfirhraða</li> <li>Hámarks- og Ø-hraði þegar ekið var yfir leyfilegum hámarkshraða, fjöldi svipaðra atvika þennan dag</li> <li>Nafn ökumanns</li> <li>Auðkenni korts ökumanns</li> </ul> <p>Athugið: Ef engin hraðakstursmet er í blokk birtist &gt;&gt;---.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ = Undirskrift eftirlitsaðila</li> <li>▫+ = Byrjunartími</li> <li>+▫ = Lokatími</li> <li>▫ = Undirskrift ökumanns</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>með því að skipta um dag,</li> <li>með því að leiðréttu UTC tíma,</li> <li>með því að rjúfa strauminn.</li> </ul>
<p><b>[22] Tímabil með virkjaðri fjarstýringu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫+ = Byrjunartími</li> <li>+▫ = Lokatími</li> </ul> <p>Athugið: Upptaka er gerð sérstaklega fyrir ökumann-1 og ökumann-2. Í útprentuninni birtast tímar beggja ökumanna, einnig þó þeir séu eins.</p>	<p><b>[24] Upplýsingar um eiganda kortsins sem yfirlitið er skráð á:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nafn ökumanns</li> <li>Fornafn ökumanns</li> <li>Auðkenni korts</li> </ul> <p>Athugasemd: Ef upplýsingar um eiganda kortsins vantar merkir það að ekki ökumannskort hefur verið sett í kortarauf-1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Byrjun yfirlitsskráningar með dagsetningu og tíma</li> <li>Lok yfirlitsskráningar með dagsetningu og tíma</li> </ul> <p>Ný yfirlit eru búin til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>með því að setja ökuritakort í kortarauf-1 eða taka það úr,</li> </ul>	<p><b>[25] Skráning hraðayfirlita:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Listi yfir skilgreind hraðamörk og tími innan þeirra marka</li> <li>Mörk: <math>0 \leq v \leq 1</math> = Ökutækið er kyrrstætt</li> </ul> <p>Hraðayfirlitinu er skipt upp í 16 svæði. Einstök svæði er hægt að stilla inn hvert fyrir sig við upsetningu.</p> <p><b>[26] Skráning snúningshraðayfirlita:</b></p> <p>Listi yfir skilgreind snúningshraðasvið vélar og tími innan þeirra marka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mörk: <math>0 \leq n \leq 1</math> = Mótor af</li> <li>Mörk: <math>3281 \leq n \leq x</math> = óendanlegt</li> </ul>
<p><b>[23] Handskrifaðar upplýsingar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫+ = Staður þar sem eftirlit fór fram</li> </ul>		

	<p>Snúningshraðayfirlitnu er skipt upp í 16 svæði. Einstök svæði er hægt að stilla inn hvert fyrir sig við uppsetningu.</p>	<p><b>ATHUGIÐ:</b> Raðnúmer hreyfiskynjara og gerðarviðurkenningarnúmer eru aðeins prentuð eftir virkjun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frá og með völdum degi kemur fram skýringarmynd yfir athafnir síðustu sjö almanaksdaga</li> </ul>
[27]	<p><b>Sérstök gögn framleiðanda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tegundarnúmer hugbúnaðaruppfærslueiningar (SWUM)</li> <li>Dæmi: 04.01.40 R024</li> <li>T = prófunarhugbúnaðarútgáfa</li> <li>R = Opinbert sýnishorn eða lokaútgáfa hugbúnaðarins</li> </ul>	<p><b>[28 b] DCRC-eining</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raðnúmer DSRC-einingar</li> <li>Gerð tækis <ul style="list-style-type: none"> <li>6 = DTCO</li> <li>9 = ytri DSRC-eining</li> </ul> </li> <li>Framleiðslumánuður og -ár</li> <li>Kóði framleiðanda</li> </ul>	<p><b>[30] Skráning yfir hraðaferli valins dags</b></p>
[28]	<p><b>Númer innsiglis á húsi á DTCO 4.1x</b></p>	<p><b>[28 c] Innsigli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kóði framleiðanda</li> <li>Númer innsiglis</li> <li>Staðsetning innsiglis <ul style="list-style-type: none"> <li>7 = Kóðari að gírkassa, t.d. KITAS 4.0 2185</li> <li>12 = M1N1 millistykki með ökutækinu</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>[31] Skráning aukalegra vinnuhópa, innsetningu á bláu ljósi, sírenu o.s.frv.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Myndskýring tákna</li> <li>Frá völdum degi er búin til skýringarmynd fyrir stöðuinnganga D1/D2 síðustu 7 almanaksdaga.</li> </ul>
[28a]	<p><b>Sértæk gögn um kóðara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raðnúmer skynjarans</li> <li>Ítarlegt raðnúmer og gerð tækis</li> <li>Framleiðslumánuður og -ár</li> <li>Kóði framleiðanda</li> </ul>	<p><b>[29] Skráning athafna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Myndskýring tákna</li> </ul>	<p><b>[32] Listi yfir ísett ökumannskort í tímaröð</b></p> <p><b>[33] Vinsamlegast athugið:</b> Engin leyfileg útprentun. Í samræmi við reglugerð (t.d. geymsluskylda) er útprentun á staðartíma ógild</p> <p><b>[34] Tímabil útprentunar á staðartíma:</b> ++ = Upphaf skráningar</p>

	+0 = Lok skráningar UTC +01k1st. 00 = Mismunur milli UTC-tíma og staðartíma.
[35]	Dagsetning og tími útprentunar á staðartíma (LOC).
[36]	Tegund útprentunar t.d. að staðartíma „0“

## ■ Gagnamengi þegar atvik eða bilanir koma fyrir

DTCO 4.1x skráir og vistar gögnin eftir ákvæðum reglum við hvert atvik eða bilun sem kemur fram.



- (1) Skrá tilgang
- (2) EventFaultType samkvæmt viðauka I C
- (3) fjöldi svipaðra atburða á þessum degi

Tilgangur gagnamengisins (1) gefur til kynna hvers vegna tilvikið eða bilunin var skráð. Fjöldi svipaðra atvika sem eiga sér oft stað þennan dag birtast á stað (2) með eftirfarandi gildum.

Á eftirfarandi yfirliti er tilvikunum og bilununum raðað eftir villutegund (orsök) og tilvísun gagnamengistilgangsins:

- ➔ Kóðun Tilgangur gagnamengis [▶ 147]
- ➔ Fjöldi svipaðra atvika [▶ 148]

Atvik sem falla undir brot á öryggisreglum „!B“, eru sýnd með sérstökum kóða (1 í töflunni að neðan):

- ➔ Kóðun fyrir nánari lýsingu [▶ 149]

## ► Kóðun Tilgangur gagnamengis

Á eftirfarandi yfirliti er tilvikunum og bilununum raðað eftir villutegund (orsök) og tilvísun gagnamengistilgangsins

Skýrin garmynd	Orsök	Tilgangur
!B	Árekstur milli korta <sup>2)</sup>	0
!B	Ekið án gilda korts <sup>2)</sup>	1 / 2 / 7
!B	Sett í á ferð	3
!B	Korti ekki lokað	0
>>	Hraði of mikill <sup>2)</sup>	4 / 5 / 6
!+	Straumrof	1 / 2 / 7
!L	Bilun í skynjara	1 / 2 / 7
!AL	Hreyfiárekstur <sup>4)</sup>	1 / 2
!B	Brot á öryggisreglum	0
!B	Tímaskörum <sup>1)</sup>	-
!B	Kort ógilt <sup>3)</sup>	-

Tafla 1: Atvik

10

Skýrin garmynd	Orsök	Tilgangur
x■	Bilun í korti	<b>0</b>
x△	Bilun í tæki	<b>0 / 6</b>
x□	Bilun í prentara	<b>0 / 6</b>
x†	Bilanir við niðurhal	<b>0 / 6</b>
x‡	Bilun í skynjara	<b>0 / 6</b>

Tafla 2: Bilanir

- 1) Þessi atburður er aðeins vistaður á ökumannskortinu.
- 2) Þessi atburður / þessi bilun er aðeins vistuð í DTCO 4.1x.
- 3) Þetta tilvik er ekki vistað af DTCO 4.1x.
- 4) Þetta tilvik / þessi bilun er vistuð í DTCO 4.1x og geymt á annarri kynslóð ökumannskorta.


**Yfirlit yfir tilgang gagnamengis**

Tilgangur	þýðing
<b>0</b>	Eitt /ein af nýjustu atvikum eða bilunum.
<b>1</b>	Lengsta atvik eins af síðustu 10 dögum sem atvik kom fyrir á.
<b>2</b>	Eitt af 5 lengstu atvikum síðustu 365 daga.
<b>3</b>	Síðasta atvik eins af síðustu 10 dögum sem atvik kom fyrir á.
<b>4</b>	Alvarlegasta atvik eins af síðustu 10 dögum sem atvik kom fyrir á.
<b>5</b>	Eitt af 5 alvarlegustu atvikum síðustu 365 daga.
<b>6</b>	Fyrsta atvik eða fyrsta bilun eftir síðustu kvörðun.
<b>7</b>	Yfirstandandi atvik eða viðvarandi bilun.

**Fjöldi svipaðra atvika**

Tilgan	þýðing
<b>0</b>	Ekki er nauðsynlegt að vista <i>Fjölda svipaðra atvika</i> fyrir þetta atvik.
<b>1</b>	Þennan dag hefur ekkert slíkt atvik átt sér stað.
<b>2</b>	Þennan dag hafa átt sér tvö slík atvik og aðeins annað var vistað.
<b>n</b>	Þennan dag hafa átt sér <i>n</i> slík atvik og aðeins eitt var vistað.

## ► Kóðun fyrir nánari lýsingu



Mynd 144: Skýringar á kóðun

Atvik sem falla undir brot á öryggisreglum, eru flokkuð með sérstökum kóðum (1).

## Öryggisbrotatilraunir hjá DTCO 4.1x

Kóði	Þýðing
10	Engar frekari upplýsingar
11	Villa við sannvottun skynjarans
12	Sannvottunarvilla ökumannskorta
13	Breyting á miðlara í leyfisleysi
14	Kerfið ekki heildstætt; ekki er tryggt að gögn á ökumannskorti séu rétt
15	Kerfið ekki heildstætt; ekki er tryggt að gögn um notanda séu rétt.
16	Villa í innri gagnaflutningi
18	Átt hefur verið við vélbúnað
19	Manipulation uppgötvun í GNSS

## Reynt var að skerða öryggi púlsmiðlara

Kóði	Þýðing
20	Engar frekari upplýsingar
21	Sannvottun mistókst
22	Kerfið ekki heildstætt; ekki er tryggt að vistuð gögn séu rétt.
23	Villa í innri gagnaflutningi
24	Húsið var opnað í leyfisleysi
25	Átt hefur verið við vélbúnað

## Umhirða og prófunarljós

**þrif**

**Prófunarljós**

**Förgun**

## Umhirða og prófunarljós

### ■ Þrif

#### ► Hreinsið DTCO 4.1x

- Hreinsið DTCO 4.1x með lítillega rökum klút eða með microfiber-hreinsiklút.
- Ef nauðsyn krefur, hreinsaðu kortaraufirnar með viðeigandi hreinsikorti og hreinsiklútum → *Hreinskífur og hreinsiklútar* [▶ 175]

Hvort tveggja er fáanlegt hjá sölu- og þjónustumiðstöðinni þinni.

#### ⚠ ATHUGIÐ

##### Forðist skemmdir

- Ekki má nota gróf hreinsiefni eða leysiefni eða bensín.

#### ► Ökuritakort hreinsuð

- Hreinsið óhreinar snertur með lítillega rökum klút eða með microfiber-hreinsiklút.

Síðastnefnda atriðið er fáanlegt hjá viðeigandi dreifiaðila & þjónustustöð.

#### ⚠ ATHUGIÐ

##### Forðist skemmdir

Notið engin leysiefni eða bensín til að hreinsa snertur ökuritakorts.

#### ■ Prófunarljós

DTCO 4.1x þarf nást ekki fyrirbyggjandi viðhalds.

- Látið samt viðurkennt verkstæði athuga að minnsta kosti á tveggja ára fresti hvort DTCO 4.1x starfi eðlilega.

Athugunar er þörf síðar meir ef eftirfarandi atriði hafa komið upp:

- Gerðar voru breytingar á ökutækinu, svo sem á snúningshraða eða ummáli hjólbarða.
- Viðgerð fór fram á DTCO 4.1x.
- Skráningarnúmer ökutækisins breyttist.
- Frávik UTC-tímans er meira en 5 mínútur.

**⚠ ATHUGIÐ****Gæta að því að athuga atriðið síðar meir**

- Sjáíð til þess að uppsetningarskiltið sé endurnýjað við hverja prófun og að á því komi fram tilskildar upplýsingar.

**ÁBENDING**

Röng innfærsla í KITAS 4.0 2185

- Ef straumur fer af getur það leitt til rangrar innfærslu í KITAS 4.0 2185.

► **Athugasemdir um biðminni rafhlöðu**

DTCO 4.1x inniheldur vararafhlöðu sem er notuð til að viðhalda heilindum gagna.

Vararafhlaðan er staðsett í lokaðu rafhlöðuhólf aftan á tækinu.

**Leiðbeiningar um að skipta um biðminni rafhlöðu****⚠ ATHUGIÐ****Hugsanleg skemmdir á DTCO 4.1x**

Aðeins má skipta um biðminni rafhlöðu á viðurkenndu verkstæði af viðeigandi þjálfuðu starfsfólki.

Vinsamlegast fargið rafhlöðunni á þann hátt sem er í samræmi við almenna velferð og í samræmi við viðmiðunarreglur um förgun rafhlöðu sem gilda í þínu landi.



Til að tryggja örugga virkni DTCO 4.1x verður sérfræðiverkstæðið að skipta um biðminni rafhlöðu í eftirfarandi tilvikum:

- Við uppsetningu, virkjun eða fyrstu kvörðun ef framleiðsludagur DTCO 4.1x er meira en 12 mánuðir síðan.
- Við hverja reglulega skoðun.

Eftir að skipt hefur verið um rafhlöðu verður að innsigla rafhlöðuhólfið aftur.

**Athugið um förgun biðminni rafhlöðunnar**

Ekki má fleygja rafhlöðum með heimilissorpi í Þýskalandi.

## ■ Förgun

DTCO 4.1x með tilheyrandi kerfishlutum er ESB stýribúnaður í samræmi við framkvæmdarreglugerð (EU) 2016/799, viðauka I C í núverandi útgáfu.

**Eingöngu má farga ESB  
skráningarbúnaði í samræmi við  
tilskipanir um förgun ESB  
skráningarbúnaðar viðkomandi  
aðildarríkis.**

## Bilun lagfærð

**Verkstæðið sér um gagnaöryggi**

**Yfir-/ undirspenna**

**Villa Kortasamskipti**

**Prentaraskúffa í ólagi**

**Ökuritakorti kastað út sjálfkrafa**

## Bilun lagfærð

### ■ Verkstæðið sér um gagnaöryggi

Verkstæði sem hafa til þess heimild geta hlaðið niður gögnum af DTCO 4.1x og afhent þau fyrirtækinu.

Ef ekki er hægt að hlaða niður gögnunum ber verkstæðunum að láta fyrirtækinu í té skriflega staðfestingu þess efnis.


#### **⚠ ATHUGIÐ**

#### Gögnin tryggð

- Skráið niður gögnin eða varðveitið staðfestinguna vandlega vegna spurninga sem hugsanlega kunna að koma upp síðar.

### ■ Yfir-/ undirspenna

Of lítil eða of mikil inntaksspenna í DTCO 4.1x birtist á eftirfarandi hátt í staðalsýn (a):



Mynd 145: Skjámynd– Truflun á inntaksspennu

#### ÁBENDING

Ef spennan er of há eða of lág þegar kortarauf er opnuð skal ekki setja ökuritakort í.

### Tilvik 1: ⚡ (1) Yfirspenna

#### ÁBENDING

Ef spennan er of há slokknar á skjánum og hnapparnir læsast.

Eftir sem áður vistar DTCO 4.1x upplýsingar um athafnir. Ekki er lengur hægt að prenta út eða birta gögn né setja ökuritakort í eða taka það út


### Tilvik 2: ‡ (2) Undirspenna

Þetta tilvik samsvarar straumrofi.

Venjulega skjámyndin birtist.

DTCO 4.1x getur ekki gegnt hlutverki sínu sem eftirlitsbúnaður Athafnir ökumannsins eru ekki skráðar.

## ► Straumrøf



Mynd 146: Skjámynd – Straumrøf

Eftir straumrøf birtist (1) útgáfa stjórnhugbúnaðarins í u.p.b. 5 sekúndur, og því næst útgáfa hugbúnaðauppfærslueiningarinnar (2).

Því næst tilkynnir DTCO 4.1x:  
!≠ Straumrøf xx.

## ⚠ ATHUGIÐ

### Birtist stöðugt ≠

- Ef spenna er rétt og táknið ≠ birtist stöðugt: Leitið til viðurkenndis verkstæðis.
- Skylt er að skrifa niður athafnirnar handskrifaðar inn ef DTCO 4.1x bilar.  
→ *Athafnir handskrifaðar [ 59 ]*

## ■ Villa Kortasamskipti

Ef villa kemur fram í kortasamskiptum verður ökumaður hvattur til að taka kortið úr.



Mynd 147: Skjámynd – Korti hent út

Styðjið til þess á hnappinn ☰.

Á meðan kortinu er skotið út verður reynt á ný að ná sambandi við það. Takist það heldur ekki hefst sjálfkrafa útprentun síðustu aðgerða sem vistaðar voru vegna kortsins.

## ÁBENDING

Út frá útprentuninni er ökumaður samt sem áður fær um að skrá athafnir sínar.

Ökumaður þarf að undirrita útprentunina.

Ökumaður getur fært inn á útprentunina síðarmeir allar athafnir (nema akurstíma) þar til ökumannskorti er stungið í á ný.

## ÁBENDING

Ökumaður getur auk þess fengið dagsútprentun yfir ökutækið og fært inn eftir frekari aðgerðir sínar þar til kortinu er stungið í næst.

## ÁBENDING

Við lengri fjarveru – til dæmis við hvíld í sólarhring eða viku – ætti að taka ökumannskort úr kortarauf.

## ■ Prentaraskúffa í ólagi

Ef prentaraskúffa er í ólagi má skipta um hana.

- Leitið til viðurkennds verkstæðis.

## ■ Ökuritakorti kastað út sjálfkrafa

Ef verður vart við bilun í DTCO 4.1x kortasamskiptum reynir það að yfirfæra upplýsingarnar sem fyrir liggja inn á ökuritakortið.

Með boðunum  kort út xx er ökumanni greint frá biluninni og hann hvattur til að taka ökumannskortið.

Útprentun síðast vistuðu aðgerða ökumannskortsins gerist sjálfkrafa.  
➔ Athafnir handskrifaðar [▶ 59]

## Tæknilegar upplýsingar

DTCO 4.1x

Pappírsrúlla

**Tæknilegar upplýsingar****■ DTCO 4.1x**

DTCO 4.1x	
Lokagildi mælisviðs	220 km/klst. (samkvæmt viðaukal C ) 250 km/klst. (Gildir um notkun annarra gerða ökutækja)
LC-Skjár	2 línum með 16 táknum hvor
Hitastig	Aksturshamur: -20 °C til +70 °C Geymsla: -20 °C til +75 °C
Spenna	12V DC eða 24V DC
Mál	600g ± 50g
Straumnotkun	Biðhamur: 12 V: hám. 30 mA; 24 V: hám. 20 mA Rekstur: 12 V: hám. 5,0 A; 24 V: hám. 4,2 A
EMV/ EMC	ECE R10
Hitaprentari	Stærð tákna: 2,1 x 1,5 mm Prentbreidd: 24 tákna/línu Hraði u.p.b. 15 - 30 mm/sek. Útprentun á skýringarmyndum
Tegund snertils	IP 54

13

DTCO 4.1x Ex-útgáfa	
Ex-Svæði	Ökutæki eining: Svæði 2 tengi við hreyfiskynjarann: Svæði 1
Tækjahópur	II Ökutæki eining: Tækjaflokkur 3 Viðmót við hreyfiskynjara: Tækjahópur 2
Gas hópur	IIC
Tegund verndar	Ökutæki: ec Gengi við hreyfiskynjara: ib
Hitaflokkur	T6 Notkun: -20 °C til +65 °C

## ■ Pappírsrúlla

Umhverfisskilyrði	Hitastig: -25 °C til +70 °C
Mál	Þvermál: u.p.b. 27,5 mm Breidd: 56,5 mm Lengd u.p.b 8 m
Pöntunarnúmer	1381.90030300 Aukapappírsrúllur frá framleiðanda eru fáanlegar hjá viðeigandi sölu- og þjónustumiðstöð.

## ÁBENDING

Notið eingöngu VDO-prentarapappír frá frumframleiðanda, með svofelldri áletrun:

- Ökuriti gerð DTCO 4.1 eða DTCO 4.1x með prófunarmerki **E1 84**
- Vottunarmerki **E1 174** eða **E1 189**.

## Viðauki

Samræmisyfirlýsing/samþykki

Fylgihlutir að eigin vali

VDO Online Shop-verslun

**Viðauki****■ Samræmisyfirlýsing/  
samþykki**

Þú getur fundið eftirfarandi yfirlýsingar og samþykki á hlekknum <https://fleet.vdo.com/support/ce-certificates/>:

- KBA (Federal Motor Transport Authority) gerðarviðurkenningu

- ATEX gerðarprófunarvottorð
- CE-Samræmisyfirlýsing
- UKCA-Samræmisyfirlýsing



## EU Declaration of Conformity

### 1. Equipment

### 2. Manufacturer

- 1a. Smart tachograph type DTCO 1381  
 Continental Automotive Technologies GmbH  
 Heinrich-Hertz-Str. 45,  
 78652 Villingen-Schwenningen  
 Germany

2a. We as manufacturer hereby declare that the following described equipment when used for its intended purpose is in conformity with the relevant Union harmonization legislation. Directive No 2014/35/EU (RED Directive) and if applicable Directive No. 2014/34/EU for equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

### 3. Variants of the Equipment

- 3a. Variants with GNSS and DSRC:  
 DTCO 1381.1xxxxx1x  
 DTCO 1381.1xxxxx2x  
 DTCO 1381.1xxxxx3x
- 3b. Variants with GNSS only:  
 DTCO 1381.1xxxxx5x  
 DTCO 1381.1xxxxx6x
- 3c. Variants for ADR vehicles:  
 DTCO 1381.2xxxxxx  
 DTCO 1381.3xxxxxx  
 DTCO 1381.4xxxxxx  
 DTCO 1381.7xxxxxx

### 4. EU type examination certificate

TB18402F-05-TEC  
 4a. Only applicable for RED certification (variants 3a. and 3b.)

TUV 03 ATEX 2324 X

4b. Only applicable for ADR variants (3c.)

- 5a. Only applicable for RED certification (variants 3a. and 3b.):  
 CTC advanced GmbH, Untertheimer Str. 6-10,  
 66117 Saarbrücken, Germany, € € 0682

- 5b. Only applicable for EU type examination of ADR variants (3c.):  
 TUV NORD CERT GmbH, Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1,  
 30519 Hannover, Germany, € € 0044

- 5c. Notified body of surveillance of ADR variants:  
 DINDEKA Testing and Certification GmbH, Zertifizierungsstelle Bochum,  
 Dimmendaehlsstrasse 9, 44809 Bochum, € € 0158

### 6. Marking of the equipment

6a. Only applicable for ADR variants (3c.):  
 ☐ II 3(2)G Ex ec [ib Gb] IIC T6 Gc

- 7a. Applicable for the above mentioned variants (3a. and 3b.)  
 according RED Directive:  
 EN 300 328 V2.2, EN 300 674-2-2/V2.1.1, EN 303 413 V1.2.1

Continental AG, Division Product Development | Continentalstrasse 1, 30111 Hannover  
 Tel.: +49 511 93800-448 | Fax: +49 511 93800-190  
 Corporate Headquarters: Heinrich-Hertz-Strasse 45, 78652 Villingen-Schwenningen | Ammendorfer Weg 11/18 | Postbox: 10188 Stuttgart | VAT number: DE134144706  
 Manager: Dr. Michael Wenzel | Managing Director: Dr. Andreas Lutz | Finance Manager: Dr. Michael Wenzel | Sales Representative: Dr. Andreas Lutz | Finance Manager: Dr. Michael Wenzel | Sales Representative: Dr. Andreas Lutz  
 Bank Details: Deutsche Bank Frankfurt | IBAN DEUT1FFXXX | Account no. 500707000 | SWIFT-BIC: DEUTDEFFXXX | Account no. 500707000 | SWIFT-BIC: DEUTDEFFXXX



Mynd 149: Samræmisyfirlýsing ESB – 2

EN 301 489-1 V2.3, EN 301 489-3 V2.3.0 (Draft), EN 301 489-1  
V3.2.5 (Draft), EN 301 489-19 V2.2.1

EN 62368-1: 2014/AC: 2015/A11: 2017/AC: 2017

EN 62479:2010

EN IEC 60079-0:2018;

EN IEC 60079-7-2015(A1);

EN 60079-11:2012

EN 60079-11:2012

VO (EU) Nr. 165/2014, VO (EU) 2016/799, VO (EU) 2018/502, ECE

R10 Rev. 06/02

#### 8. Other used directives and regulations

Villingen-Schwenningen, August 22, 2024  
Continental Automotive Technologies GmbH

Pierre Büßer  
Head of Harmonization

For me, the undersigned, declare that the product complies with the essential requirements of the relevant harmonized standards and other regulatory documents mentioned above. I also declare that the product complies with the following harmonized standard(s):

EN 301 489-1 V2.3, EN 301 489-3 V2.3.0 (Draft), EN 301 489-1  
V3.2.5 (Draft), EN 301 489-19 V2.2.1

EN 62368-1: 2014/AC: 2015/A11: 2017/AC: 2017

EN 62479:2010

EN IEC 60079-0:2018;

EN IEC 60079-7-2015(A1);

EN 60079-11:2012

EN 60079-11:2012

VO (EU) Nr. 165/2014, VO (EU) 2016/799, VO (EU) 2018/502, ECE

R10 Rev. 06/02

9. This declaration certifies the conformity to the specified directives but does not imply any warranty for properties. The safety documentation accompanying the product shall be considered in detail.



<https://www.fleet.vdo.com/support/ce-certificates/>



Continental Automotive Technologies GmbH | Continentalstrasse 1, 30 115 Hanover D-30115 Hanover  
Tel: +49 511 96 00 000 | Fax: +49 511 96 00 00 00 | E-mail: info@vdo.com  
Cet document est établi en allemand. Il a été traduit en français par la Direction de la Communication et de l'Information. La traduction n'est pas obligatoire. Les deux versions sont équivalentes.  
Ce document est établi en allemand. Il a été traduit en français par la Direction de la Communication et de l'Information. La traduction n'est pas obligatoire. Les deux versions sont équivalentes.  
Bank details: Deutsche Bank Frankfurt | BIC/SWIFT: DEUTDEFFXXX | Account no.: 500701050 | SWIFT: DEUTDEFFXXX



ANNEX (ən'gɛks) *n.* 1. a part added to a main document or building. 2. a separate document or building containing additional information or details. *v.* to add as a supplement: *to annex a territory.*

(eng) EU Declaration of Conformity

(b) EC Declaration of Conformity  
1. Обозначение: **Декларация на DTC 132 / 2. Протоколиране** / 2a. Ние, в качеството си на производител, обявяваме, че инсталацията по изображението, която е направена по прокладването, е в съответствие със систематично определените на нея изисквания за безопасност и здравеопазване. Документ № 2014/345/ЕС (RED директива), яко е приложно. Документ № 2014/345/ЕС (GSB директива), яко е приложно. Документ № 2014/345/ЕС (GSNS директива), яко е приложно.

### *Mynd 150: Samræmisyfirlýsing ESB – 3*

Notkunarleiðbeiningar DTCO 4.1 ... 4.1b - BA00.1381.41 100 120 - Útgáfa 4 - 2025-03







Mynd 153: Samræmisyfirlýsing ESB – 6

durabilitudo segundo o §443 do Código Civil alemão. As indicações de segurança da documentação do produto juntamente fornecida têm de ser respeitadas.

(tom) Declarare de conformitate UE

1. Aparat / é ahlograf telefón 0 de tip DICO 1381 / 2. Productualo / 2a. Prin prezenta, declarárm a producitor cã achipmento descritu mai jos, atent cãd este boliu conform códicu prudencia / regulamenta. Independeente certe Diretiva 2014/35/EU (Diretiva RED) si dace este casul. § certeira Diretiva nr. 2014/34/EU privind echiperile a-sisteme de protecção pentru utilizare în atmosferă potențială explozie. Prezenta declarare de conformitate emisea per a respondere a códicu exclusiv a producionala / 3. Variantele aparatelor / 3a. Variantele cu GNSS / DSRIC / 3b. Variante cu GNSS / 3c. Variante ADP / 3c. Variante nu numita pentru onologous radio a variantei RED 0. 4b. 6a. 7b. Se alega / numra pentru variantele ADP / 5. Organism notificat / Sts. de examine IE de tip 5c. de susverifigarea / 6. Merkury aparatelor / 7. Standardne amonitove aplikacije / 7a. Se aplica pentru toate variantele montajne maia sus, conform Directive RED 8. Alte directive aplicale / 9. Acasă se aducere certificat conformitatea cu Directive normative. Inclus nu se reprezinta o garantie a calitatii sau durabiliteitii conform art. 443 Codul civil german. Trebuie respectate indicatiile de siguranta din documentele produsului, fiindca oddata cu acesta.

(www) EU konformitate om overenskomsten med direktivene

1.Utstilling 1. a. Smart klocken type DICO 1381 / 2. Tilkvaran / 2a. Som tilkvaram förfatnir hammed att följande bestyrka utstilling, når den används för att framhäva ärendet om överenskomsten med direktivene. Direktiv nr. 2014/35/EU (RED-direktivet) och om tillämpning av direktiv 2014/34/EU för utställning och säkerhetsutställning för anläggningar med potentiell explosion i atmosfärer. Den här förfatningen är överensstämmelse med direktiv nr. 2014/34/EU om utställning och säkerhetsutställning för anläggningar med potentiell explosion i atmosfärer. 1.3. Varianter utställningar 1a. Varianter med GNSS och DSRIC / 3b. variante med endera GNSS / 3c. variante för ADR-kodon 14. EU-hypoteksförordning / 4a. Sua Endsat tillämping till for RED-certification / 4b. So. 6a. 7b. Endsat tillämping till ADR / 5. Organism notificat / Sts. de examine IE de tip 5c. de utställning / 7. Standardne amonitove aplikacije / 7a. Se aplica pentru toate variantele montajne maia sus, conform Directive RED 8. Alte directive aplicale / 9. Acasă se aducere certificat conformitatea cu Directive normative. Inclus nu se reprezinta o garantie a calitatii sau durabiliteitii conform art. 443 Codul civil german. Trebuie respectate indicatiile de siguranta din documentele produsului.

(www) EU konformitate om overenskomsten med direktivene

1.Utstilling 1. a. Smart klocken type DICO 1381 / 2. Vyroba / 2a. Tymto my舍i výrobce, výrobcem, že následné uvedené

zářízení splňuje všechny požadavky a pokyny uvedené v 2014/35/EU (Smečkou o spřistupování a využívání zářízení na různé typy výbušnin) a je lehko možné jej používat. Jej pojednatkovou smlouvou o zadání požadavek na výrobu, vlastnictví systémového určení, 3. Variante přistojí. 3a. Variante s GNSS a DSRIC / 3b. Variante s GNSS / 3c. Variante ADP / 4a. Certifikát EU o povolení k použití v místu zpochopení výrobku. 4. EU-hypoteksförordning / 5a. Možné použít je pro vyzvednutí s GS. 5b. Upravené požadavky na ADR / 5. Merkury normy / 6. Označení nafta / 7c. Místo použití je pro výrobek normy / 8. Ostatné Označení přistojí / 7. Použité harmonizované normy / 7b. Možné použít je pro vyzvednutí výrobku podle normy / 8. Ostatné použití snemencu / 9. Použité harmonizované normy / 9. Použité harmonizované normy / 9. To je však závislosti vlastnosti alespoň v určitých dokumentech, ne je však závislosti vlastnosti alespoň v určitých dokumentech. Výrobek. Den žádostí o změnu je dán pořadatel.

(slu) EU výrobcina o zhode

1.Zážreb / 1a. Inteligentny telefon / type DICO 1381 / 2. Vyroba / 2a. Tymto my舍i výrobce, výrobcem, že následné uvedené

zářízení splňuje všechny požadavky a pokyny uvedené v 2014/35/EU (Smečkou o spřistupování a využívání zářízení na různé typy výbušnin) a je lehko možné jej používat. Jej pojednatkovou smlouvou o zadání požadavek na výrobu, vlastnictví systémového určení, 3. Variante přistojí. 3a. Variante s GNSS a DSRIC / 3b. Variante s GNSS / 3c. Variante ADR / 4a. Certifikát EU o povolení k použití v místu zpochopení výrobku. 4. EU-hypoteksförordning / 5a. Možné použít je pro vyzvednutí s GS. 5b. Upravené požadavky na ADR / 5. Merkury normy / 6. Označení nafta / 7c. Místo použití je pro výrobek normy / 8. Ostatné Označení přistojí / 7. Použité harmonizované normy / 7b. Možné použít je pro vyzvednutí výrobku podle normy / 8. Ostatné použití snemencu / 9. Použité harmonizované normy / 9. Použité harmonizované normy / 9. To je však závislosti vlastnosti alespoň v určitých dokumentech, ne je však závislosti vlastnosti alespoň v určitých dokumentech. Výrobek. Den žádostí o změnu je dán pořadatel.

(slu) EU výrobcina o zhode

1.Zážreb / 1a. Inteligentny telefon / type DICO 1381 / 2. Vyroba / 2a. Tymto my舍i výrobce, výrobcem, že následné uvedené

zářízení splňuje všechny požadavky a pokyny uvedené v 2014/35/EU (Smečkou o spřistupování a využívání zářízení na různé typy výbušnin) a je lehko možné jej používat. Jej pojednatkovou smlouvou o zadání požadavek na výrobu, vlastnictví systémového určení, 3. Variante přistojí. 3a. Variante s GNSS a DSRIC / 3b. Variante s GNSS / 3c. Variante ADR / 4a. Certifikát EU o povolení k použití v místu zpochopení výrobku. 4. EU-hypoteksförordning / 5a. Možné použít je pro vyzvednutí s GS. 5b. Upravené požadavky na ADR / 5. Merkury normy / 6. Označení nafta / 7c. Místo použití je pro výrobek normy / 8. Ostatné Označení přistojí / 7. Použité harmonizované normy / 7b. Možné použít je pro vyzvednutí výrobku podle normy / 8. Ostatné použití snemencu / 9. Použité harmonizované normy / 9. Použité harmonizované normy / 9. To je však závislosti vlastnosti alespoň v určitých dokumentech, ne je však závislosti vlastnosti alespoň v určitých dokumentech. Výrobek. Den žádostí o změnu je dán pořadatel.

(slu) Sammensættning ESB

1.Bandar / 1a. Smalt skjønnhet / type DICO 1381 / 2. Funktion / 2a. Vi har framhæntet, hvilken bol er den bedste af el-kombinationer. Vi har  
bogebundet en ledet halvleder. Halvlederen består af et strammet, udstrakt semibipolariskt. Samændsen, tilkoblen nr. 2014/35/EU (RED  
direktivet) og af 0. Et teknisk nr. brugt op i varmekirket. Et teknisk nr. brugt i forbindelse med denne komponent. Dette sammensættning  
kan anvendes til funktionen 13. Afhængigt af funktionen 13a. Variante med GNSS og DSRIC / 3b. afført med GNSS signalen / 3c. afført med  
ADR skjønnhet. 1.3. Afført af GNSS / 3b. Altfor med GNSS og DSRIC / 3b. afført med GNSS signalen / 3c. afført med ADR skjønnhet.

1.Bandar / 1a. Smalt skjønnhet / type DICO 1381 / 2. Funktion / 2a. Vi har framhæntet, hvilken bol er den bedste af el-kombinationer. Vi har  
bogebundet en ledet halvleder. Halvlederen består af et strammet, udstrakt semibipolariskt. Samændsen, tilkoblen nr. 2014/35/EU (RED  
direktivet) og af 0. Et teknisk nr. brugt op i varmekirket. Et teknisk nr. brugt i forbindelse med denne komponent. Dette sammensættning  
kan anvendes til funktionen 13. Afhængigt af funktionen 13a. Variante med GNSS og DSRIC / 3b. afført med GNSS signalen / 3c. afført med  
ADR skjønnhet. 1.3. Afført af GNSS / 3b. Altfor med GNSS og DSRIC / 3b. afført med GNSS signalen / 3c. afført med ADR skjønnhet.

Continental AG vezierte auf Veröffentlichung der ersten CE-Kennzeichnung (Controllori Antrag 1, 30.07.2015) in Warenkatalog (O. Box 198) 1.4.2016 auf. Heute  
wurde eine neuerliche Kennzeichnung (CE-Kennzeichnung) angekündigt. Auswärtige Organe werden überprüfen, ob die Kriterien der Richtlinien eingehalten  
sind. Die Richtlinien sind: 2014/35/EU (Richtlinie über Schutz vor gefährlichen elektrischen und elektronischen Anlagen) und 2014/34/EU (Richtlinie über  
Bewertung und Abstimmung von Anlagen mit einem Risiko von einer explosionsfördernden Atmosphäre).

Continental AG vezierte auf Veröffentlichung der ersten CE-Kennzeichnung (Controllori Antrag 1, 30.07.2015) in Warenkatalog (O. Box 198) 1.4.2016 auf. Heute  
wurde eine neuerliche Kennzeichnung (CE-Kennzeichnung) angekündigt. Auswärtige Organe werden überprüfen, ob die Kriterien der Richtlinien eingehalten  
sind. Die Richtlinien sind: 2014/35/EU (Richtlinie über Schutz vor gefährlichen elektrischen und elektronischen Anlagen) und 2014/34/EU (Richtlinie über  
Bewertung und Abstimmung von Anlagen mit einem Risiko von einer explosionsfördernden Atmosphäre).

Continental AG vezierte auf Veröffentlichung der ersten CE-Kennzeichnung (Controllori Antrag 1, 30.07.2015) in Warenkatalog (O. Box 198) 1.4.2016 auf. Heute  
wurde eine neuerliche Kennzeichnung (CE-Kennzeichnung) angekündigt. Auswärtige Organe werden überprüfen, ob die Kriterien der Richtlinien eingehalten  
sind. Die Richtlinien sind: 2014/35/EU (Richtlinie über Schutz vor gefährlichen elektrischen und elektronischen Anlagen) und 2014/34/EU (Richtlinie über  
Bewertung und Abstimmung von Anlagen mit einem Risiko von einer explosionsfördernden Atmosphäre).

Basis für die Zulassung ist der Dokument Nr.: 00037060020014411019

Continental AG vezierte auf Veröffentlichung der ersten CE-Kennzeichnung (Controllori Antrag 1, 30.07.2015) in Warenkatalog (O. Box 198) 1.4.2016 auf. Heute  
wurde eine neuerliche Kennzeichnung (CE-Kennzeichnung) angekündigt. Auswärtige Organe werden überprüfen, ob die Kriterien der Richtlinien eingehalten  
sind. Die Richtlinien sind: 2014/35/EU (Richtlinie über Schutz vor gefährlichen elektrischen und elektronischen Anlagen) und 2014/34/EU (Richtlinie über  
Bewertung und Abstimmung von Anlagen mit einem Risiko von einer explosionsfördernden Atmosphäre).

Continental AG vezierte auf Veröffentlichung der ersten CE-Kennzeichnung (Controllori Antrag 1, 30.07.2015) in Warenkatalog (O. Box 198) 1.4.2016 auf. Heute  
wurde eine neuerliche Kennzeichnung (CE-Kennzeichnung) angekündigt. Auswärtige Organe werden überprüfen, ob die Kriterien der Richtlinien eingehalten  
sind. Die Richtlinien sind: 2014/35/EU (Richtlinie über Schutz vor gefährlichen elektrischen und elektronischen Anlagen) und 2014/34/EU (Richtlinie über  
Bewertung und Abstimmung von Anlagen mit einem Risiko von einer explosionsfördernden Atmosphäre).

Continental AG vezierte auf Veröffentlichung der ersten CE-Kennzeichnung (Controllori Antrag 1, 30.07.2015) in Warenkatalog (O. Box 198) 1.4.2016 auf. Heute  
wurde eine neuerliche Kennzeichnung (CE-Kennzeichnung) angekündigt. Auswärtige Organe werden überprüfen, ob die Kriterien der Richtlinien eingehalten  
sind. Die Richtlinien sind: 2014/35/EU (Richtlinie über Schutz vor gefährlichen elektrischen und elektronischen Anlagen) und 2014/34/EU (Richtlinie über  
Bewertung und Abstimmung von Anlagen mit einem Risiko von einer explosionsfördernden Atmosphäre).



### *Mynd 154: Samræmisyfirlýsing ESB – 7*

Mr. & Mrs. John W. Gandy, Jr.  
1000 N. University Street  
Seattle, Washington 98103-3143  
Phone: (206) 543-1111  
Fax: (206) 543-1111  
e-mail: jwgandy@u.washington.edu

## ► UKCA

Automotive (A)  
Smart Mobility (SAY)

### UK Declaration of Conformity

We as manufacturer hereby declare that the following described equipment when used for its intended purpose is in conformity with the relevant United Kingdom Regulations: Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017 No. 1206, as amended) and if applicable, Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 (UKSI 2016 No. 1107). This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

<b>Manufacturer</b>	Continental Automotive Technologies GmbH Hainrich-Hertz-Str. 45, 78052 Villingen-Schwenningen, Germany
<b>Equipment</b>	Smart tachograph type DTCO 1381 that is equipped with Global Navigation Satellite System (GNSS) and Dedicated Short Range Communication (DSRC) or that is intended for use in Vehicles for the transport of dangerous goods by road (ADR vehicles), variants without GNSS and DSRC (no RED).
<b>Variants of the equipment</b>	DTCO 1381.1xxxxxx0x variants with GNSS and DSRC (RED): DTCO 1381.1xxxxx1x DTCO 1381.1xxxxx2x DTCO 1381.1xxxxx3x variants with GNSS only (RED): DTCO 1381.1xxxxx4x DTCO 1381.1xxxxx5x DTCO 1381.1xxxxx6x variants for ADR vehicles (ATEX/UKEX): DTCO 1381.2xxxxxx DTCO 1381.3xxxxxx DTCO 1381.4xxxxxx DTCO 1381.5xxxxxx
<b>Type examination certificate</b>	Only applicable for variants with GNSS or DSRC. (EU) RED Type Examination: T818402F-05-TEC
<b>Notified body</b>	Only applicable for ADR variants: TUVOSA TEX2324X ATEX Type Certificate EMA21UKEX0029X

<b>Notified body</b>	Only applicable for ADR variants: Only applicable for UK type examination: Element Materials Technology, Unit 1, Pendle Place, Streemersdale, West Lancashire, WN8 9PN, United Kingdom, UK 0891 Notified body of surveillance of ADR variants (Fast-Track UKCA
	Continental Automotive Technologies GmbH   Certified Office: 1001777   Postfach 1   P. O. Box 1191   78307 Karlsruhe Tel: +49 712 91 98 01   Fax: +49 712 91 98 0200   Email: info@kontinental.de   www.kontinental.de Company Registry: Badische Industrie- und Handelskammer (BIA)   VAT number: DE31444056 Managing Director: Dr. Michael Wenzel   Legal Representative: Dr. Frank Stiegler   Head of Department: Dr. Michael Wenzel IBAN: DE56 5005 0000 0000 0000 0000 BIC: KONTDEFF

<b>Marking of the equipment</b>	DEKRA Testing and Certification GmbH, Zertifizierungsstelle Bochum, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum C 0158
<b>Used standards</b>	<p>Only applicable for ADR variants:</p> <p>II 3 (2) G Ex ec [ib Gb] IIC T6 Gc</p> <p>Applicable for the above mentioned variants according Radio Equipment Directive 2017 (SI 2017 No. 1206, as amended):</p> <p>EN 300 328 V2.2, EN 300 674-2-2/V2.1.1, EN 303 413 V1.2.1</p> <p>EN 301 489-1/V2.2.3, EN 301 489-3/V2.3.0 (Draft), EN 301 489-17/V3.2.5 (Draft), EN 301 489-19/V2.1</p> <p>EN 62368-1:2014/A/C: 2015/A/11:2017/AC:2017</p> <p>EN 62479:2010</p> <p>EN 62479:2010</p> <p>Applicable for the above mentioned ADR variants according Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 (UKSI 2016 No. 1107):</p> <p>EN IEC 60079-0:2018.</p> <p>EN IEC 60079-7:2015/A1:2018.</p> <p>EN 60079-11:2012</p>
<b>Other used directives and regulations</b>	<p>Regulation (EU) No. 165/2014, Regulation (EU) 2016/799, ECE R10 Rev. 06/02</p> <p>Villingen-Schwenningen, the August 15, 2024 Continental Automotive Technologies GmbH</p>

Pierre Blaßler  
Head of Homologation

Ulrich Rothe  
Head of Quality

Ulrich Rothe  
Head of Quality

This declaration certifies the conformity to the specified directives and regulations as above and every accompanying declaration of conformity shall be considered in detail.



<https://www.fleet.vdo.com/support/ce-certificates/>

Continental Automotive Technologies GmbH | Continental Plaza 1, 30117 Hannover | P.O. Box 1 3001 Hanover  
Tel. +49 (0)511 2050-0 | Fax: +49 (0)511 1028 1770 | [www.continental-hannover.com](http://www.continental-hannover.com)  
Co. Reg. No.: HRB 10051 | VAT-No.: DE 1341441006  
Chairman of the Supervisory Board: Klaus-Dieter Winkelmann  
Managing Directors: Dr. Stephan Körber, Dr. Thomas Fehling, Dr. Thomas Fehling, Dr. Stephan Körber, Hans-Joachim Böckeler  
IBAN: DE 25 3500 7001 0000000021830  
BIC: GENODES1HAN

**■ Fylgihlutir að eigin vali****► DLK snjall niðurhalslykill**

Með DLK Smart Download Key geturðu hlaðið niður og geymt gögnin frá DTCO 4.1x og ökumannskortinu í samræmi við lög.

Upphleðsla gagna á VDO Fleet Online Portal er valfrijáls.

Pöntunarnúmer: **2910003149100**

**► DLKPro Download Key-niðurhalslykill S**

Með DLKPro niðurhalslyklinum geturðu hlaðið niður og geymt gögnin frá DTCO 4.1x og ökumannskortinu á löglegan hátt.

Pöntunarnúmer: **2910002165200**

**► DLKPro Compact S**

Með DLKPro Compact-lesara S má lögum samkvæmt hlaða niður, vista lesa gögn úr DTCO 4.1x og ökumannskorti.

Pöntunarnúmer:

- Evrópa – **2910002165300**
- Evrópa (EE) – **2910002165400**

**► Remote DL 4G**

Með Remote DL 4G frá VDO er hægt að senda niðurhalsgögn til flotastjórnunarkerfis eða úrvinnsluhugbúnaðar með GPRS.

Pöntunarnúmer: **2910002759400**

**► VDO Link**

VDO Link er viðbótareining til að fá aðgang að gögnum ökutækja og ökurita fjarstýrð og í rauntíma, til dæmis fyrir fjarskipti og gjaldtöku.

VDO Link er tengt við DTCO.

**Gildistími:**

- Fjarskiptatækni er fáanleg frá DTCO 4.1
- Upptaka gjalda er fáanleg frá DTCO 4.1a

Pöntunarnúmer: **AAA2201870110**

**► Hreinsiskífur og hreinsiklútar**

Notaðu hreinsikortin til að þrífa kortarauf DTCO 4.1x.

Þrifaklútar eru notaðir til að þrífa ökumanns- og/eða fyrirtækiskort.

Pöntunarnúmer:

- Þrifakort (12 kort):  
**A2C5951338266**
- Þrifaklútar (12 klútar):  
**A2C5951184966**
- Sett þrifaklútar (6 kort/ 6 klútar):  
**A2C5951183866**

**■ VDO Online Shop-verslun**


Verslunin Online Shop með vörur og þjónustu VDO: [www.fleet.vdo.com](http://www.fleet.vdo.com).

## Breytingayfirlit

### Útgáfuyfirlit

**Breytingayfirlit****■ Útgáfufirlit**

Þessar notkunarleiðbeiningar eiga við um eftirfarandi gerð af ökurita DTCO:

Staða útgáfu	Leiðarvísir	Breytingar á leiðarvísinum
 <p>A2CXXXXXXXXXX X XXXX</p> <p>Continental Automotive Technologies GmbH D-78052 VS-Villingen Type R-06-4091.. Rev. nn.. Date MM/YY 19 R-06 4091 CE XXXX R 4.1x</p>	<b>BA00.1381.41 100 120</b>	Fyrsta útgáfa

Núverandi útgáfa: Sjá úptrentun „Tæknileg gögn“

Staða útgáfu	Leiðarvísir	Breytingar á leiðarvísinum
	BA00.1381.41 100 120	<p>Útgáfa DTCO 4.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stækkun gildissviðs í DTCO 4.1 og DTCO 4.1a</li> <li>• Uppfærði nokkra DTCO sýnishornsskjái</li> <li>• Almennar ritstjórnarbreytingar. QR kóða og skjalaskrá uppfærð (síðasta síða)</li> <li>• Bætt við lýsingu á valfrjálsum eiginleika miðstýrðs tungumáls ➔ <i>Miðstýrt tungumál (valkostur)</i> [▶ 106]</li> <li>• Lýsing á Bluetooth-tengingu í ökutæki, Bluetooth-tækjastjórnun, Bluetooth-stillingu bætt við Bluetooth-tengingu ➔ <i>Bluetooth tenging í ökutæki</i> [▶ 101] ➔ <i>Stjórna Bluetooth tækjum</i> [▶ 102] ➔ <i>Bluetooth stillingar</i> [▶ 103]</li> <li>• Bætti við VDO Link sem valfrjálsu tæki ➔ <i>VDO Link</i> [▶ 174]</li> <li>• Bætt við tollmerki</li> <li>• Útgáfa stýrihugbúnaðarins stækkuð</li> </ul>

Staða útgáfu	Leiðarvísir	Breytingar á leiðarvísinum
4.1b	BA00.1381.41 100 120	<p>Útgáfa DTCO 4.1b</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nýtt: Athugasemdir um biðminni rafhlöðu ➔ Athugasemdir um biðminni rafhlöðu [▶ 152]</li><li>UTC tímafrávik 5 mínútur í stað 20 mínútur</li><li>Nýtt: „Förgun DTCO“ ➔ Förgun [▶ 153]</li><li>Takmörkun á fjarniðurhali við 2x á dag</li></ul>

## ÁBENDING

Útgáfustöðu ökurita er að finna í uppsettu formi í útprentun „Tæknileg gögn“.

## ÁBENDING

Leiðarvísirinn á ekki vel við um eldri útgáfur af DTCO.

**Atriðisorðaskrá****Tákn**

Þjónustuaðili .....	12
Þrif .....	151
Þrifaklútar (fylgibúnaður) .....	175
Þrifakort (fylgibúnaður) .....	175
Þyngd ökutækis .....	105
Ökumaður-1 Skilgreining .....	11
Ökumannskort	
Aðgerðir .....	52
Gildi.....	18
Gögn .....	32
Lýsing .....	29
sett í fyrra skipti .....	55, 68
Skyldur ökumanns .....	17
Tekið úr .....	61
Ökuritakort .....	29
Sjálfvirkst útkast korts .....	157
Stungið í .....	45
Tekið úr .....	48
Þrif .....	151
<b>A</b>	
ADR-útfærsla .....	21, 26
Merking .....	21
Aðalminni .....	32

Gögnum hlaðið niður .....	50
Skilgreining .....	12
Aðgangsréttur .....	30
AETR-samningur .....	11
Aksturs- og hvíldartímimar .....	44
Aksturstímaaðvörun .....	118
Tilkynning .....	109
ATEX vottun .....	163
Athafnir	
eftirvinnsla - korti stungið í .....	54
Hvíldartími færður inn eftirá .....	64
Athafnir handskrifaðar .....	59
Athafnir stilltar .....	58
Skipt um athöfn .....	58
Þegar kort er sett í .....	56
Athafnir stilltar sjálfvirkt .....	41, 59

**B**

biðminni rafhlaða .....	152
Biðstaða .....	26
Bilanir	
Tilkynning .....	108
Yfirlit .....	117
Birtuskil .....	24
Birtustig .....	24
Blandaður akstur .....	11
Bluetooth .....	25

par.....	97
Tákn.....	21
Bluetooth tenging í ökutæki.....	101
<b>B</b>	
Boð	
Orsakir .....	44
Skjámynd á skjá.....	44
Staðfesting.....	109
<b>C</b>	
CE-yfirlýsing .....	163
<b>D</b>	
DLK snjall niðurhalslykill .....	173
DLKPro Compact S .....	173
DLKPro Download Key-niðurhalslykill S.....	173
Dráttur.....	99
DTCO-útgáfa .....	105
<b>E</b>	
EB 2006/22.....	17
EB 561/2006.....	17
Eftirlit (vinnslumáti) .....	28
Eftirlitskort.....	30
ESB 165/2014 .....	17
Ex-tæki .....	26

<b>F</b>	
Farið út úr gildissviði (Out) .....	110
Ferja/ lest	
Innsláttur .....	99
Tilkynning .....	110
Fjarstýringu .....	25
Fjarstýrt niðurhal .....	50
Framleiðslustaða - skjár .....	109
Frekari tenglar .....	3
Fyrirtæki (vinnsluhamur) .....	28
Fyrirtæki skráð .....	73
Fyrirtækiskort	
Gögn .....	32
sett í í fyrsta skipti.....	72
Sýna númer .....	105
Tekið úr.....	76
Virkni fyrirtækiskortsins .....	71
Förgun .....	153

<b>G</b>	
Gögn	

Hlaðið niður af aðalminni .....	50
Persónuvernd .....	68
Sækja.....	49

**H**

Handvirk síðbúin færsla	
Þegar kort er sett í .....	53
Handvirkar innfærslur .....	62
Athafnir færðar fram fyrir aðrar .....	66
Athöfnum haldið áfram.....	65
Mögulegar leiðréttningar .....	62
Hleðsla/losun - valmynd .....	100
Hugbúnaðarútgáfa .....	105
Hætta við inntak .....	57

**I**

Innfærsla	
Ökumaður-1/ökumaður-2 - Land .....	95
Innsláttur	
Ferja/ lest .....	99
Lok Land fært inn .....	96
Opnið aðgang að viðbótaraðgerðum .....	102
Staðartími .....	100
Staðartími Fyrirtæki .....	100
Ökumaður-1 / ökumaður-2 - upphafsland.....	95
Ökutæki - Out Byrjun / Lok .....	98
ITS-gögn.....	11

sleppa .....	69
--------------	----

**K**

Kennimerki landa	
Spænsk héruð .....	40
Tafla með yfirliti .....	40
Kort	
biðja um .....	63
Meðhöndlun.....	49
Stungið í .....	45
Tekið úr.....	48
Kortarauf .....	21, 24
Kveikja á - skjár .....	43
Kvörðunarhamur .....	28

**L**

Land - þegar kort er í .....	54
Landamærastöð .....	33
handvirkt .....	56
Leiguflutningar.....	60
Leyfileg heildarþyngd .....	105
Ljósdeyfing .....	24, 26
Læsa valmyndaraðgangi .....	90

**M**

Markhópur .....	12
-----------------	----

Miðstýrt tungumál ..... 106

**N**

Niðurhalstengi ..... 11, 21, 25

NUTS0 ..... 33

**O**

Online Shop ..... 175

Out (Farið út úr gildissviði) ..... 110

Out of scope ..... 12

    inntak ..... 98

**P**

Pappírsstífla lagfærð ..... 127

Persónugreinanleg gögn ..... 11

    Breytingar ..... 96, 97

Persónuvernd ..... 10

Prentari ..... 21

Prentun

    ræsa ..... 125

    stöðva ..... 126

Prófunarskylda fyrir ökurita ..... 151

**R**

Rafræn undirskrift ..... 50

Remote DL 4G ..... 174

Rétt notkun ..... 19

**S**

Samsettur hnappur ..... 21, 24

Sampykki ..... 163

Setjið nýjan prentarapappír í ..... 126

Síðbúin færsla

    Handvirkar innfærslur ..... 62

    handvirkta - þegar kort er fast í ..... 53

Skipt um athöfn ..... 24

Skipt um ökumann / ökutæki

    Blandaður akstur ..... 68

    Kort sett í ..... 67

    Lok vaktar ..... 67

Skjámynd

    Aksturs- og hvíldartímar ..... 44

    Á ferð ..... 43

    Undir-/ yfirspenna ..... 155

    VDO Counter (valkostur) ..... 118

    Venjulegar skjámyndir meðan á akstri stendur ..... 43

    þegar ökutækið er kyrrstætt ..... 79

    Ökutæki ..... 104

Skjár ..... 21, 24

Skýringarmyndir

    Samsetningin ..... 37

    Yfirlit ..... 35

Slá inn skráningarnúmer ..... 74

Með smáforriti .....	26
Sláðu inn hleðslu .....	60
Sláðu inn land - handvirk .....	56
Sláðu inn losun .....	60
Slökkva - skjár .....	45
Staðartími - þegar kort er í .....	54
Staðartími Fyrirtæki Innsláttur .....	100
Straumrof.....	156
<b>T</b>	
Tákn - Skýringarmyndir .....	35
Teymisakstur .....	11, 67
Tilkynningar .....	108, 121
Bilun .....	117
Ferja/ lest .....	110
Merking .....	108
Tímabelti.....	34
Tímar á ökumannskortinu birtir.....	80
Tollur (valmynd).....	106
Tungumál	
Handvirk stilling.....	81
Þegar kort er sett í .....	52
Tungumáli	
Tilgreindu tungumáli .....	47
Tæknilegar upplýsingar .....	159

<b>U</b>	
UKCA-yfirlýsing .....	163
Undirskrift Gögn .....	50
Upplýsingar	
Auðkenni.....	50
Upplýsingar á skjá	
Ökumaður-1/ ökumaður-2 .....	104
Upplýsingavarsla.....	32
Upplýsingavörslu.....	32
UTC-tími .....	34
Útgáfufyrilit .....	177
Útprentun	
Athafnir .....	92
Atvik .....	92
Atvik [Ökutæki] .....	93
Daglegt gildi.....	93
Ekið yfir leyfilegum hámarkshraða.....	93
Hraðalínurit .....	94
Hraðayfirlit (valkostur).....	95
Snúningshraðayfirlit (valkostur) .....	95
Staða D1/D2 (valkostur) .....	94
Tæknileg gögn .....	93
Upplýsingar Ökurtakort .....	94
Ökumaður-1/ ökumaður-2 .....	91
Ökutæki .....	92
Útprentun: Daglegt gildi.....	91

**V**

Vakt hefst .....	52
Valmyndaraðgerðir	
Farið út - handvirkт .....	91
Farið út - sjálfkrafa .....	90
farið yfir í .....	89
Valmyndarborð .....	87
Valmyndarhnappar .....	21, 24
í valmynd .....	45
VDO Counter	
Lýsing .....	81
Lýsing á skjámynd .....	82
Skjámynd .....	44
Skjámynd við aðgerðina Vinnutími .....	85
Skjámyndir við athöfnina Hvíldartími .....	84
Stöðuvísir .....	86
Sýna dagleg gildi .....	86
Sýna vikugildi .....	86
VDO Link .....	174
VDO-gögn	
sleppa .....	69
Venjuleg skjámynd (a) .....	43
Venjulegar skjámyndir .....	79
Verkstæði annast gagnaöryggi .....	155
Verkstæðiskort .....	30
Viðburðir - yfirlit .....	114
Viðmælandi .....	12
Viðvörun - Aksturstími .....	118

Villuboð .....	108, 117
Vinnsla (Vinnsluháttur) .....	28
Vinnutímaviðvörun .....	118
Vottorð - tilkynning rennur út .....	113





Continental Automotive Technologies GmbH  
P.O. Box 1640  
78006 Villingen-Schwenningen  
Germany  
[www.fleet.vdo.com](http://www.fleet.vdo.com)

---

AAA2242910000 / AAA2242910029

70122070 SPE 000 AD

BA00.1381.41 100 120

Tungumál: Íslenska

Version 041b



**VDO**  
Smart on the Road