



www.dtco.vdo.com

Digitalni tahograf – DTCO[®] 1381

Verzija 2.0 – 2.1

Uputstvo za upotrebu za preduzeća & vozače (SRB)



VDO

Poštovani korisniče,
digitalni tahograf, **DTCO 1381**, je sa svojim komponentama sistema EZ kontrolni uređaj koji je u skladu sa tehničkim specifikacijama VO(EEZ) 3821/85 prilog I B u aktuelno važećoj verziji.

Pripremljeni podaci daju podršku ...

- vozaču kod pridržavanja društvenih propisa u drumskom saobraćaju
- a preduzećima (pomoću specijalnog softvera) daje korisne podatke o korišćenju vozila i ponašanju vozača.



Ovo uputstvo za upotrebu namenjeno je **preduzeću i vozačima** i opisuje na osnovu datih propisa stručno rukovanje uređajem DTCO 1381. Pažljivo pročitajte uputstvo kako biste naučili da rukujete uređajem DTCO 1381.

Više informacija o uređaju DTCO 1381 kao i kontakt adrese možete naći na internetu na: **www.dtco.vdo.com**

Srećan put Vam uvek želi.

Vaš Continental Automotive GmbH

© 04.13 by Continental Automotive GmbH

Odgovoran za sadržaj:

Continental Automotive GmbH
Postfach 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY

Zadržavamo pravo izmene tehničkih detalja u pogledu opisa, podataka i slika koji se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu. Naknadno štampanje, prevođenje i umnožavanje nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja.

Realizacija-pregled 6

Opšte napomene 1

Sredstva za prikazivanje 8

Rukovanje uređajem DTCO 1381 9

Zakonske odredbe 10

Obaveze vozača 10

Obaveze preduzeća 11

Korišćenje izveštaja 11

Korišćenje tahografskih kartica 12

Čišćenje tahografske kartice 12

Uvod 2

Prvi koraci rukovanja 14

Za preduzeća 14

Za vozača 14

Elementi prikaza i komandni

elementi 15

Kratak opis..... 15

Varijanta prikaza 17

Mod pripravnosti 17

VDO GeoLoc * (od verzije 2.1)..... 17

Upozorenje nakon uključivanja/

isključivanja kontakta 17

Standardni prikaz(i) 18

Prikazivanje podataka kada vozilo

miruje 18

Prikaz obaveštenja 18

Fabričko stanje 19

Prikaz van dometa 19

Trajekt ili vožnja vozom 19

Ponašanje kod podnapona /

prenapona 20

Prekid napajanja 20

Režim rada "preduzeće" 3

Funkcije kartice preduzeća 22

Funkcije menija u režimu rada

"preduzeće" 22

Ubacivanje kartice preduzeća 23

Unos broja registarskih tablica 24

Priprema za preuzimanje podataka .. 25

Izbacivanje kartice preduzeća 26

Režim rada "rad" 4

Ubacivanje kartice(a) vozača 28

Ručni unos 28

Mogućnosti ispravke 30

Unos zemlje prilikom ručnog unosa .. 31

Prekid postupka unošenja

podataka 31

Naknadni unos aktivnosti "odmor" .. 32

Nastavak radne smene 33

Nastaviti smenu i postaviti

aktivnosti u jednu smenu 34

Podešavanje aktivnosti 35

Ručno podešavanje 35

Automatsko podešavanje 35

Automatsko podešavanje nakon

kontakta uklj/isklj * 35

Ručno unošenje aktivnosti 36

Preuzimanje sa kartice vozača 37

Izbacivanje kartice(a) vozača 38

Postupak preko menija nakon

izbacivanja kartice 39

Zamena vozila / vozača tokom

rada 40

Dokumente koje morate imati

kod sebe 40

Rukovanje štampačem 5

Stavljanje rolne papira 44

Štampanje podataka 45

Štampanje izveštaja 45

Otkazi izveštaj 45

Posebности pri štampanju

izveštaja 46

Otklanjanje zastoja papira 46

| | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Funkcije menija | 6 | Glavni meni, izveštaj za vozilo | 58 | Obaveštenja | 7 |
| Pozivanje funkcije menija | 48 | Štampanje dnevnih podataka iz | | Kada se pojavljuje obaveštenje | 66 |
| Kada vozilo miruje | 48 | memorije tahografa | 58 | Karakteristika obaveštenja | 66 |
| Prikaz početka vožnje | 48 | Štampanje događaja iz memorije | | Potvrđivanje obaveštenja | 67 |
| Prikazivanje vremena kartice | | tahografa | 58 | Pregled događaja | 68 |
| vozača | 49 | Štampanje prekoračenja brzine | 58 | Pregled smetnji | 70 |
| Podešavanje jezika | 49 | Štampanje tehničkih podataka | 58 | Upozorenje za vremena vožnje | 72 |
| VDO Counter * | 50 | Štampanje v-dijagrama | 59 | Pregled poruka za rukovanje | 73 |
| Struktura prikaza VDO Counter | 50 | Štampanje statusa D1/D2 * | 59 | | |
| Prikazi tokom vožnje | 51 | Štampanje profila brzine * | 59 | | |
| Prikaz kod aktivnosti "pauza" | 52 | Štampanje profila frekvencije | | | |
| Prikaz kod aktivnosti "radno | | rotacije * | 59 | | |
| vreme" | 52 | Glavni meni, unos za vozača-1 / | | Opis proizvoda | 8 |
| Prikaz dnevnih vrednosti | 53 | vozača-2 | 60 | Režimi rada uređaja DTCO 1381 | 78 |
| Prikaz nedeljnih vrednosti | 53 | Unos, polazna zemlja | 60 | Tahografske kartice | 79 |
| Prikaz statusa | 53 | Unos, kraj zemlja | 60 | Kartica vozača | 79 |
| Pregled strukture menija | 54 | Glavni meni, unos za vozilo | 61 | Kartica preduzeća | 79 |
| Upravljanje funkcijama menija | 55 | Unos, Out početak / kraj | 61 | Kontrolna kartica | 79 |
| Onemogućen pristup meniju! | 56 | Unos, početak trajekt / voz | 61 | Kartica radionice | 79 |
| Napuštanje funkcije menija | 56 | Podešavanje lokalnog vremena | 61 | Blokiranje tahografske kartice | 79 |
| Glavni meni, izveštaj za vozača-1 / | | Korekcija UTC-vremena | 62 | Prava pristupa tahografskim | |
| vozača-2 | 57 | Glavni meni, prikaz za vozača-1 / | | karticama | 80 |
| Štampanje dnevnih podataka | 57 | vozača-2 | 63 | Memorisani podaci | 81 |
| Štampanje događaja | 57 | Glavni meni, prikaz za vozilo | 64 | Kartica vozača | 81 |
| Štampanje aktivnosti | 57 | | | Kartica preduzeća | 81 |
| | | | | Memorija tahografa | 81 |
| | | | | VDO GeoLoc * (od verze 2.1) | 81 |

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| Upravljanje vremenom | 82 | v-dijagram | 96 |
| Preračunavanje u UTC-vreme | 82 | Status D1/D2 dijagram * | 96 |
| Održavanje i nega | 83 | Profili brzine * | 97 |
| Čišćenje uređaja DTCO 1381 | 83 | Profili frekvencije rotacije * | 97 |
| Obaveza proveravanja tahografa ... | 83 | Štampanje po lokalnom vremenu ... | 97 |
| Ponašanje kod popravki / zamene | | Objašnjenja uz odštampane | |
| uređaja DTCO 1381 | 83 | primerke | 98 |
| Uklanjanje delova | 83 | Legenda blokova podataka | 98 |
| Tehnički podaci | 84 | Svrha sloga podatka kod | |
| DTCO 1381 | 84 | događaja ili smetnji | 105 |
| Rolna papira | 84 | Kodiranje, svrha sloga podataka ... | 105 |
| | | Kodiranje za bliže objašnjenje..... | 107 |
| Piktogrami i primeri | | Prilog | A |
| odštampanih izveštaja | 9 | Registar pojmova | 109 |
| Pregled piktograma | 86 | Automatsko podešavanje | |
| Kombinacije piktograma | 87 | aktivnosti nakon kontakta | |
| Oznaka zemlje | 89 | uklj/isklj | 112 |
| Oznaka regiona | 90 | Beleške | 113 |
| Primeri odštampanih izveštaja | 91 | EC Declaration of Conformity | 115 |
| Dnevni izveštaj kartice vozača | 91 | | |
| Događaji / smetnje na kartici | | | |
| vozača | 92 | | |
| Dnevni izveštaj za vozilo | 93 | | |
| Događaji / smetnje vozila | 94 | | |
| Prekoračene brzine | 95 | | |
| Tehnički podaci | 95 | | |
| Aktivnosti vozača | 96 | | |

■ Realizacija-pregled

Priloženo sertifikovano uputstvo za upotrebu važi za sledeće verzije uređaja DTCO 1381:

| Stanje realizacije (može se videti na tipskoj pločici) | Broj uputstva za upotrebu | Važne napomene u vezi upotrebe |
|--|---------------------------|---|
|  <p>Rel. 2.0</p> | BA00.1381.20 101 126 | <ul style="list-style-type: none"> • Tokom vožnje je moguće individualno podešavanje standardnog prikaza. • Mogućnost štampanja po lokalnom vremenu. |
|  <p>Rel. 2.1</p> | BA00.1381.21 100 126 | <p>Aktuelno uputstvo za upotrebu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promena u postupku preko menija kod ubacivanja kartice vozača; ➔ <i>vidi stranicu 28.</i> • Prikaz menija u zavisnosti od ubačene kartice; ➔ <i>vidi stranicu 48.</i> • VDO GeoLoc: Opcionalno snimanje podataka o pozicijama vozila; ➔ <i>vidi stranicu 17.</i> • Napomena u vezi potrebno preuzimanja podataka sa kartice vozača kod njenog vađenja; ➔ <i>vidi stranicu 39.</i> |

Rel. = Verzija

 Za ranije verzije uređaja ovo uputstvo nije pogodno!

Opšte napomene

Sredstva za prikazivanje

Rukovanje uređajem DTCO 1381

Zakonske odredbe

Korišćenje tahografskih kartica

Service Only

1

■ Sredstva za prikazivanje

U ovom uputstvu za upotrebu istaknuto je sledeće:



Upozorenje

Upozorenje Vam skreće pažnju na moguće opasnosti od povreda ili nezgoda.



Pažnja!

Tekst pored ili ispod ovog simbola sadrži važne informacije kako biste izbegli gubitak podataka, sprečili oštećenja na uređaju i pridržavali se zakonskih propisa.



Savet

Ovaj znak Vam daje savete ili informacije, kojih se treba pridržavati, jer u suprotnom može doći do pojave smetnji.



Knjiga upućuje na drugu dokumentaciju.

Redosled radnji

1. Ovaj znak označava radnju - treba nešto učiniti. Ili će Vas voditi korak po korak kroz meni i zahtevati od Vas da unesete neki podatak.
2. Ostale radnje su redosledom numerisane.

Simboli

- * Zvezdica označava dodatnu opremu.
- Napomena:** Pridržavajte se uputstva za ADR "☺" (Propis o drumskom prevozu opasnih materija) varijantu i opcije "**Automatsko podešavanje aktivnosti nakon kontakta, uklj/isklj**", pošte pojedine funkcije zavise od kontakta.
- VDO Counter** podržava dnevno, nedeljno planiranje "tokom vožnje".
- ➔ Ovaj znak pokazuje na kojoj strani možete naći dalje informacije u vezi dotične teme.
 - ↔ Ovaj znak označava nastavak na idućoj strani.

Prikaz menija

1 — vozač 1
Polaz. zemlja

Trepteci redovi ili znakovi na prikazu menija prikazani su u ovom uputstvu za upotrebu iskošenim *slovima (italik) (1)*.

Definicije

- Vozač-1** = Osoba koja trenutno upravlja vozilom ili će njime upravljati.
- Vozač-2** = Osoba koja ne upravlja vozilom.

■ Rukovanje uređajem DTCO 1381



Opasnost od nezgoda

Tokom vožnje se na displeju mogu pojaviti obaveštenja. Takođe postoji mogućnost da kartica vozača bude automatski izbačena.

Nemojte da Vam to odvlači pažnju, već svoju punu pažnju stalno usmeravajte na drumski saobraćaj.



Opasnost od povreda

Postoji mogućnost od povreda pri otvorenoj fioci štampača. Otvarajte fioku štampača samo onda kada želite da stavite rolnu papira!

U zavisnosti od količine štampanja, termička glava štampača može biti veoma vruća! Sačekajte da se glava štampača ohladi, pre nameštanja nove rolne papira.



Opasnost od eksplozije

Uređaj DTCO 1381 varijante ADR * konstruisan je za rad u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije.

Molimo da se pridržavate uputstva za transport i rukovanje opasnim teretom u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije.



Kako biste izbegli oštećenja uređaja DTCO 1381, pridržavajte se sledećih uputstava!

- Uređaj DTCO 1381 treba da instaliraju i plombiraju samo ovlašćena lica.
Molimo Vas nemojte vršiti nikakve promene na uređaju ili na dovodima.
- Nemojte u otvor za karticu ubacivati nikakve druge kartice, kao npr. kreditne kartice, kartice sa utisnutim natpisima ili metalne kartice itd. Na taj

način možete oštetiti otvor za ubacivanje kartice na uređaju DTCO 1381!

- Upotrebljavajte samo rolne papira koje je odobrio proizvođač i koje su odgovarajuće za dotičnu verziju uređaja (originalan VDO papir za štampače). Pri tom pazite na znak za odobravanje.
➔ *Vidi detalje "Rolna papira" od stranice 84.*
- Elemente tastera nemojte pritiskati predmetima sa oštrim ivicama ili vrhovima, kao npr. hemijskom olovkom itd.
- Uređaj čistite malo vlažnom krpom ili krpom sa mikro vlaknima. (Dostupno kod ovlašćenog distributera i u servisnom centru.)
➔ *Vidi "Održavanje i nega" od stranice 83.*

■ Zakonske odredbe



Lice koje vrši promene na tahografu ili na dovodu signala, koje utiču na registraciju i memorisanje tahografa, posebno s namerom varanja, može prekršiti krivične i prekršajne zakone.

Zabranjeno je falsifikovanje, zataškavanje li uništavanje zapisa tahografa, kao i tahografskih kartica i odštampanih dokumenata.

Zakonska osnova

Korišćenje tahografa je regulisano uredbom EZ 3821/85 u trenutno važećoj verziji a u vezi sa propisom EZ br. 561/2006 i odgovarajućim nacionalnim zakonima. Ona prenosi vozaču i vlasniku vozila (preduzeću) niz obaveza i odgovorosti. Sledeće nabranje ne garantuje celovitost, tačnost i pravnu valjanost!

► Obaveze vozača

- Vozač brine za propisno korišćenje kartica i tahografa.
- Postupci kod funkcionalnih smetnji tahografa:
 - Vozač mora na posebnom listu ili na poleđini rolne papira da ispiše podatke o aktivnostima koje tahograf nije uspeo besprekorno da zabeleži ili da odštampa.
 - ➔ Vidi "*Ručno unošenje aktivnosti*" od stranice 36.
 - Ukoliko nije moguć povratak u sedište preduzeća u roku od jedne sedmice, onda je potrebno da ovlašćeni servis izvrši popravku tahografa u toku putovanja.
- Kod kombinovanog načina rada (korišćenje vozila sa kontrolnim listićem i digitalnim tahografom) potrebno je kod sebe imati neophodna dokumenta.
 - ➔ Vidi "*Zamena vozila / vozača tokom rada*" od stranice 40.
- U slučaju gubljenja, krađe, oštećenja ili funkcionalnih smetnji kartice vozača, vozač mora da na početku i na kraju vožnje da sačini dnevni izveštaj sa uređaja DTCO 1381 i da ga popuni ličnim podacima. Po potrebi ručno dopunite podatke u vezi vremena za pripremu i ostalog radnog vremena.
 - ➔ Vidi "*Ručno unošenje aktivnosti*" od stranice 36.
- Karticu vozača morate da predate nadležnim organima u slučaju oštećenja ili funkcionalnih smetnji, odn. ako ste je izgubili njen nestanak da prijavite u skladu sa propisima. Zahtev za zamenu kartice morate uputiti u roku od sedam kalendarskih dana.
- Vožnja bez kartice vozača može da se nastavi u trajanju od 15 kalendarskih dana samo u slučaju potrebe povratka vozila do sedišta preduzeća.



- Odmah se moraju prijaviti nadležnom organu tačni razlozi obnove, zamene ili promene kartice vozača od strane nekog drugog organa zemlje članice.
 - Vozač mora karticu vozača da drži kod sebe u vozilu još najmanje 28 kalendarskih dana nakon isteka njene važnosti (pravilnik za profesionalne vozače u Nemačkoj).
- **Obaveze preduzeća**
- Pobrinite se da nakon prevoza vozila od strane ovlašćenog servisa odmah budu dopunjeni podaci o kalibraciji, kao ovlašćene zemlje članice i službena oznaka.
 - Postoji mogućnost da nakon ubacivanja kartice preduzeća uređaj DTCO 1381 od Vas zatraži unos zemlje članice i broj registarskih tablica vozila.
► Vidi "Unos broja registarskih tablica" od stranice 24.
- Na početku korišćenja vozila prijavite uređaju DTCO 1381 preduzeće, odn. odjavite ga na kraju korišćenja vozila.
► Vidi detalje "Ubacivanje kartice preduzeća" od stranice 23.
 - Uverite se da u vozilu ima dovoljno odobrenih rolni papira.
 - Kontrolišite besprekoran rad tahografa. Pridržavajte se intervala potrebnih za kontrolu tahografa u skladu sa propisanim zakonskim odredbama. (Periodična kontrola najmanje svake dve godine.)
 - Redovno preuzimajte podatke sa memorije tahografa uređaja DTCO 1381 kao i sa kartice vozača i memorišite ih u skladu sa zakonskim odredbama.
 - Popravke i kalibrisanje smeju izvršiti samo ovlašćeni servisi.
► Vidi detalje "Obaveza proveravanja tahografa" od stranice 83.
- Kontrolišite propisno korišćenje tahografa od strane vozača. Kontrolišite u redovnim intervalima trajanje vožnje i trajanje odmora i ukažite na eventualna odstupanja.
- **Korišćenje izveštaja**
- Vodite računa da izveštaji ne budu oštećeni (nečitki) usled izloženosti svetlosti ili suncu, vlazi ili toploti.
 - Vlasnik/preduzeće mora izveštaje da čuva najmanje dve godine.

1

■ Korišćenje tahografskih kartica

Posedovanje tahografske kartice daje pravo korišćenja uređaja DTCO 1381. Područja delatnosti i prava pristupa propisana su od strane zakonodavca.

➔ Vidi "Tahografske kartice" od stranice 79.

 Kartica vozača se odnosi na određeno lice. Uređaj DTCO 1381 vrši identifikaciju vozača preko njegove kartice.

Kartica vozača se ne može preneti na neko drugo lice!

 Kartica preduzeća je određena za vlasnika vozila sa ugrađenim digitalnim tahografom i ne sme se prenositi na "druge".

Kartica preduzeća ne služi za vožnju!



Kako biste izbegao gubitak podataka, pažljivo rukujte svojom tahografskom karticom i pridržavajte se uputstava datih sa mesta za izdavanje tahografskih kartica.

- Nemojte tahografske kartice presavijati ili lomiti niti koristiti u druge svrhe.
- Nemojte upotrebljavati oštećene tahografske kartice.
- Kontaktne površine treba da budu čiste, suve i ne smeju biti masne (uvek čuvati u zaštitnom omotu).
- Držati je dalje od dejstva sunčevih zraka (nemojte je ostavljati na ploči instrument table).
- Nemojte je držati u neposrednoj blizini jakih elektromagnetnih polja.
- Nemojte je koristiti nakon isteka roka upotrebe, odn. zamenite je pre isteka roka novom tahografskom karticom.

▶ Čišćenje tahografske kartice

Zaprljane kontakte tahografske kartice čistite malo vlažnom krpom ili krpom za čišćenje sa mikro vlaknima. (Dostupno kod ovlašćenog distributera i u servisnom centru.)



Za čišćenje kontakata tahografske kartice nemojte upotrebljavati rastvarače kao razređivači ili benzin.

Uvod

Prvi koraci rukovanja

Elementi prikaza i komandni elementi

Varijanta prikaza

Service only

■ Prvi koraci rukovanja

▶ Za preduzeća

- 1.** Prijavite preduzeće na uređaj DTCO 1381. Ubacite karticu preduzeća u bilo koji otvor za ubacivanje kartice.
- ➔ *Vidi detalje "Ubacivanje kartice preduzeća" od stranice 23.*

 Kartica preduzeća ne služi za vožnju!

- 2.** Nakon prijavljivanja ili učitavanja podataka, izvadite karticu preduzeća iz otvora za kartice.
- ➔ *Vidi detalje "Izbacivanje kartice preduzeća" od stranice 26.*

▶ Za vozača

- 1.** Ubacite svoju karticu vozača u otvor za kartice na početku smene (početak radnog dana).
- ➔ *Vidi detalje "Ubacivanje kartice(a) vozača" od stranice 28.*

- 2.** Putem "ručnog unosa" možete naknadno na Vašoj kartici vozača dopuniti podatke u vezi aktivnosti.

➔ *Vidi detalje "Ručni unos" od stranice 28.*

- 3.** Pomoću tastera za aktivnosti podesite aktivnost koju trenutno želite da izvršite.

➔ *Vidi detalje "Podešavanje aktivnosti" od stranice 35.*

- 4.** Podesite vreme na aktuelno lokalno vreme.

➔ *Vidi detalje "Podešavanje lokalnog vremena" od stranice 61.*

Uređaj DTCO 1381 je spreman!

- 5. Važno!** Za vreme pauze ili odmora obavezno podesite aktivnost na "H".

- 6.** Na displeju se pojavljuju eventualne smetnje na uređaju ili komponentama sistema. Potvrdite obaveštenje.

➔ *Vidi detalje "Kada se pojavljuje obaveštenje" od stranice 66.*

- 7.** Izvadite svoju karticu vozača iz otvora na kraju smene (na kraju radnog dana) ili u slučaju promene vozila.

➔ *Vidi detalje "Preuzimanje sa kartice vozača" od stranice 37.*


- 8.** Aktivnosti od prethodnih dana kao i memorisane događaje itd. možete odštampati ili prikazati putem funkcija menija.

➔ *Vidi detalje "Pozivanje funkcije menija" od stranice 48.*



Važeće zakonske norme koje su specifične za određenu zemlju nisu navedene u ovom uputstvu za upotrebu, te u datom slučaju moraju biti dodatno poštovane.

■ Elementi prikaza i komandni elementi



- (1) Displej
- (2) Tasteri za vozača-1
- (3) Otvor za kartice-1
- (4) Interfejs za preuzimanje podataka
- (5) Tasteri za vozača-2
- (6) Otvor za kartice-2
- (7) Taster za otvaranje fioke štampača
- (8) Rub za otkidanje papira
- (9) Tasteri menija

(a) Oznaka "Ex" ADR varijantu *
(ADR = Propis o drumskom prevozu opasnih materija)

Moguće je daljinsko upravljanje DTCO 1381 sa odgovarajućem dodatnom opremom.

► Kratak opis

Displej (1)

Zavisno od režima rada vozila, na displeju se pojavljuju različiti prikazi i podaci.

➔ Vidi "Varijanta prikaza" od stranice 17.

Tasteri za vozača-1 (2)

■ Taster za aktivnosti vozača-1

➔ Vidi detalje "Podešavanje aktivnosti" od stranice 35.

▲ Taster za izbacivanje kartice-1

Otvor za kartice-1 (3)

Vozač-1 koji trenutno želi da upravlja vozilom, stavlja svoju karticu vozača u otvor za kartice-1.

➔ Vidi detalje "Ubacivanje kartice(a) vozača" od stranice 28.

Interfejs za preuzimanje podataka (4)

Ispod poklopca se nalazi interfejs za preuzimanje podataka. U zavisnosti od ubačene tahografske kartice regulisana su prava pristupa ovom interfejsu.

➔ Vidi detalje "Prava pristupa tahografskim karticama" od stranice 80.

Tasteri za vozača-2 (5)

2 Taster za aktivnosti vozača-2

▲ Taster za izbacivanje kartice-2

Otvor za kartice-2 (6)

Vozač-2 koji trenutno ne želi da upravlja vozilom, stavlja svoju karticu vozača u otvor za kartice-2 (timski rad).

Taster za otvaranje (7)

Pomoću ovog tastera možete otvoriti fioku štampača, npr. kada stavljate novu rolnu papira.

Rub za otkidanje papira (8)

Preko ovog ruba možete da odvojite izveštaj od rolne papira, kojeg je odštampano integrisani štampač.


Tasteri menija (9)

Za unos, prikazivanje ili štampanje podataka koristite sledeće tastere:

- ▲ / ▼** Listanjem odaberite željenu funkciju ili izbor. (Pritiskanjem ili držanjem tastera sa funkcijom automatskog ponavljanja.)
- OK** Odabranu funkciju / izbor potvrdite.
- OK** Pritisnuti i zadržati, sukcesivno pomeranja do poslednjeg polja za unos.
- ←** Nazad do zadnjeg polja za unos, prekinuti unos zemlje ili napuštanje funkcija menija u koracima.

ADR varijanta * (a)

- ☞** Pojedine funkcije, kao što je ubacivanje ili izbacivanje tahografskih kartica, štampanje ili prikaz podataka, mogući su samo kada je uključen kontakt!
- ☞** Kod utovara i istovara opasnih tereta zaštitna kapica na DTCO 1381 mora da je zatvorena.

Tipska tablica

Tipska tablica

Kada otvorite fioku štampača možete sa tipske tablice pročitati sledeće podatke: naziv i adresa proizvođača, verzija uređaja, serijski broj, godina proizvodnje, kontrolni znak i znak odobrenja i stanje prilikom realizacije.

Od verzije 2.1: Nakon ažuriranja softvera se verzije hardvera i softvera označavaju nalepnicom na fioci štampača.

■ Varijanta prikaza

Upšteno

Prikaz se sastoji od piktograma i teksta, pri tom se jezik može podesiti na sledeći način:


- Prikazani jezik određuje kartica vozača, koja je se nalazi u otvoru za karticu-1, odn. dotična koja je se poslednja nalazila u uređaju DTCO 1381.
- Ili tahografske kartice sa većom vrednošću, kao npr. kartica preduzeća, kontrolna kartica.

Izbor jezika

Alternativno, pored automatskog podešavanja jezika putem tahografske kartice, možete individualno podesiti željeni jezik.

➔ Vidi detalje "Podešavanje jezika" od stranice 49.

► Mod pripravnosti



Prikaz moda pripravnosti (Stand-by-Mode)

U režimu rada "e" uređaj DTCO 1381 se prebacuje nakon oko 5 minuta u mod pripravnosti pod sledećim uslovima:


- kontakt je isključen,
- i nema nikakvog obaveštenja.

Pored prikaza vremena (1) i režima rada (2) pojavljuju se podešene aktivnosti (3). Nakon sledećih 3 minuta (vrednost koja je specifična za kupca) displej se gasi.

Prikaz moda pripravnosti se poništava:

- kada uključite kontakt,
- kada pritisnete bilo koji taster,
- ili kada uređaj DTCO 1381 javi bilo koji događaj ili smetnju.

► VDO GeoLoc * (od verzije 2.1)



VDO GeoLoc

Imate mogućnost da uključite (2) ili isključite (1) snimanje pozicije vozila.

► Upozorenje nakon uključivanja/isključivanja kontakta




Upozorenje nakon uključivanja/isključivanja kontakta

Kontakt uključen: Ako se tahografska kartica ne ubaci u otvor za kartice-1, za oko 20 sekundi pojavljuje se upozorenje (1), zatim se pojavljuje standardni prikaz (2).

Kontakt isključen: Simbol (3) označava postojanje IMS funkcije. (IMS = Independent Motion Signal)

Od verzije 2.1: Simbol (4) označava da je uključena funkcije VDO GeoLoc.

► Standardni prikaz(i)



Standardni prikazi tokom vožnje

Čim je vozilo u pokretu i nema prikazanih obaveštenja, automatski se pojavljuje prethodno podešeni standardni prikaz.

► Vidi "Kada se pojavljuje obaveštenje"

Pritiskom na bilo koji taster menija možete da promenite prikaz na željeni standardni prikaz (a), (b) ili (c).

Standardni prikaz (a):

- (1) Vreme sa simbolom "♣" = lok. vreme bez simbola "♣" = UTC-vreme
- (2) Oznaka režima rada "rad"
- (3) Brzina
- (4) Aktivnost vozača-1
- (5) Simbol kartice vozača-1
- (6) Stanje ukupne kilometraže
- (7) Simbol kartice vozača-2
- (8) Aktivnost vozača-2

Standardni prikaz (b):

- (1) Vreme vožnje "♣" vozača-1 od važećeg odmora.
- (2) Važeće vreme odmora "H" u delimičnim prekidima od najmanje 15 minuta i sledećih 30 minuta, po propisu (EZ) br. 561/2006.
- (3) Vreme vozača-2: Trenutna aktivnost, vreme pripravnosti "♣" i trajanje aktivnosti.

od stranice 66.

► Ako nema kartice vozača, onda se pojavljuju vremena koja pripadaju dotičnom otvoru za kartice "1" ili "2".

Opcija: VDO Counter * (c)

- (1) Preostalo vreme vožnje "♣H" ("H" trepće = ovaj deo prikaza je trenutno aktivan).
- (2) Sledeća važeća pauza / dnevno ili nedeljno vreme odmora "Hh".
► Vidi detalje "VDO Counter *" od stranice 50.


► **Prikazivanje podataka kada vozilo miruje**

Dalje podatke možete da pozovete kada vozilo miruje a kartica vozača se nalazi u otvoru za kartice.

► Vidi "Pozivanje funkcije menija" od stranice 48.

► **Prikaz obaveštenja**

Nezavisno od toga koji se prikaz trenutno pojavio i da li vozilo trenutno miruje ili se kreće, obaveštenja se će se uvek prioritarno prikazivati.


► **Fabričko stanje**

Prikaz fabričkog stanja

Ako uređaj DTCO 1381 još uvek nije aktiviran kao kontrolni uređaj, onde će se pojaviti "fabričko stanje", simbol "E" (1). Osim kartice servisa, uređaj DTCO 1381 neće prihvatiti nikakve druge tahografske kartice.



Molimo Vas da odmah obavestite ovlašćeni stručni servis da propisnoпусти u rad uređaj DTCO 1381.

► **Prikaz van dometa**

Standardni prikaz (a): Prikaz van dometa (Out of scope)

Vozilo se kreće izvan važećeg propisanog područja, simbol "OUT" (2).

Ovu funkciju možete podesiti preko menija.

➔ Vidi "Unos, Out početak / kraj" od stranice 61.

Sledeća područja mogu biti izvan važećeg područja:

- Vožnja putevima koji nisu javni.
- Vožnja izvan EU zemalja.
- Vožnje kod kojih ukupna težina vozila ne zahteva propisno korišćenje uređaja DTCO 1381.

Pritiskom na bilo koji taster menija možete da promenite prikaz na standardni prikaz (b) ili (c) *, ➔ vidi stranicu 18.

► **Trajekt ili vožnja vozom**

Standardni prikaz (a): Trajekt ili vožnja vozom

Vozilo se nalazi na trajektu ili vozu, simbol "▲" (3).

Ovu funkciju možete podesiti preko menija.

➔ Vidi "Unos, početak trajekt / voz" od stranice 61.





Obratite pažnju na to da li je pre utovara vozila aktivirana ova funkcija i da li je podešena njena trenutna aktivnosti.


Pritiskom na bilo koji taster menija možete da promenite prikaz na standardni prikaz (b) ili (c) *, ➔ vidi stranicu 18.

► Ponašanje kod podnapona / prenapona

2

1 — 

2 — 

3 — 

Standardni prikaz (a): Smetnje u napajanju uređaja

Trenutno isuviše nizak ili visok mrežni napon kod uređaja DTCO1381 prikazuje se na sledeći način u standardnom prikazu (a):

Slučaj 1: "⚡" (1) podnapon ili ...

Slučaj 2: "⚡" (2) prenapon

Uređaj DTCO 1381 i dalje vrši memorisanje aktivnosti. Funkcija štampanja ili prikazivanje podataka kao i ubacivanje ili vađenje tahografske kartice nije moguće!


Slučaj 3: "⚡" (3)

Ovaj slučaj znači prekid napajanja. Automatski se pojavljuje standardni prikaz (a). Uređaj DTCO 1381 više nije u stanju da obavlja zadatak kao kontrolni uređaj! Aktivnosti vozača neće biti zabeleženi.

► Prekid napajanja

1 — 

2 — 



Prikaz obaveštenja "prekid napajanja"

Odmah po uspostavljanju napajanja, nakon oko 5 sekundi, pojavi će se verzija radnog softvera (1) i verzija modula za nadogradnju softvera (2).

Zatim uređaj DTCO 1381 javlja "prekid napajanja".



Molimo Vas da potražite pomoć ovlašćenog servisa ukoliko se pri ispravnom napajanju uređaja permanentno prikazuje simbol "⚡"! Ako je uređaj DTCO 1381 u kvaru, obavezni ste da napismeno ručno zabeležite sve aktivnosti.
 ► Vidi "Ručno unošenje aktivnosti" od stranice 36.

Režim rada "preduzeće"

Funkcije kartice preduzeća

Ubacivanje kartice preduzeća

Priprema za preuzimanje podataka

Izbacivanje kartice preduzeća

Service Only

■ Funkcije kartice preduzeća



Preduzeće se brine za propisnu upotrebu kartice(a) preduzeća.

Molimo Vas da se pridržavate zakonskih odredbi koje su važeće u Vašoj državi!

3

Kartica preduzeća utvrđuje identitet preduzeća i prilikom prvog ubacivanja kartice prijavljuje preduzeće na uređaj DTCO 1381. Time su ostvarena i zagarantovana prava pristupa podacima koji pripadaju preduzeću.

Umetnuta kartica preduzeća Vas ovlašćuje za sledeće funkcije:

- Prijavu i odjavu preduzeća na ovom uređaju DTCO 1381, kao npr. prilikom prodaje vozila, isteka najma vozila itd.
- Eventualno (jednokratno) uneti zemlju članicu i broj registarskih tablica vozila.
- Pristup podacima memorije tahografa i posebno podacima, koji su namenjeni samo ovom preduzeću.

- Pristup podacima kartice vozača koja se nalazi u otvoru uređaja.
- Prikaz, štampanje i preuzimanje podataka preko interfejsa.



Kartica preduzeća je koncipirana isključivo za upravljanje podacima preduzeća i ne služi za vožnju! Ako se desi da vozite sa karticom preduzeća, onda će se pojaviti obaveštenje.

U pojedinim državama članica postoji obaveza redovnog preuzimanja podataka. U sledećem slučajevima preporučuje se preuzimanje podataka sa memorije tahografa:

- prodaja vozila,
- prekid eksploatacije vozila,
- zamena uređaja DTCO 1381 u slučaju kvara.

► Funkcije menija u režimu rada "preduzeće"

Navigacija unutar funkcije menija se u načelu odvija uvek prema istoj sistematici.

➔ Vidi "Pozivanje funkcije menija" od stranice 48.

Međutim, ako se na primer kartica preduzeća nalazi u otvoru za kartice-2, onda će svi glavni meniji koji pripadaju otvoru za kartice-2 ostati zatvoreni.

➔ Vidi "Onemogućen pristup meniju!" od stranice 56.

U tom slučaju možete prikazati, odštampati ili preuzeti samo one podatke koji se nalaze na kartici vozača koja se nalazi u otvoru za kartice-1.

➔ Vidi "Glavni meni, izveštaj za vozača-1 / vozača-2" od stranice 57.



■ Ubacivanje kartice preduzeća






Ubacivanje kartice preduzeća

1. Uključite kontakt.
(Neophodno samo za varijante ADR *.)
2. Ubacite svoju karticu preduzeća – sa čipom prema gore i strelicom prema napred – u bilo koji otvor za kartice.

 Kartica preduzeća određuje jezik prikaza na displeju. Alternativno možete individualno podesiti željeni jezik.
 ➔ Vidi "Podešavanje jezika" od stranice 49.

| Korak / prikaz menija | Objašnjenje / značenje |
|--|--|
| 3.  | Tekst pozdrava: za oko 3 sekunde pojavljuje se podešeno vreme "12:50" i u UTC-vreme "10:50UTC" (Vremenska razlika = 2 sata). |
| 4.  | Pojavljuje se naziv preduzeća. Grafički indikator u vidu rastućih stubaca pokazuje da je postupak učitavanja kartice preduzeća u toku. Eventualno će DTCO 1381 od vas tražiti da unesete broj registarskih tablica. <ul style="list-style-type: none"> • Odabrali "da" i potvrdu izvršiti tasterom OK, ➔ vidi stranicu 24. |
| 5.  | Kod prvog ubacivanja kartice preduzeća automatski će uslediti prijava preduzeća na uređaj DTCO 1381. Aktivirana je funkcija blokiranja preduzeća. Time je zagarantovana zaštita podataka koji su specifični za preduzeće! |
| 6.  | Nakon učitavanja pojavljuje se standardni prikaz. Uređaj DTCO 1381 se nalazi u režimu rada "preduzeće", simbol "A" (1). |

► Unos broja registarskih tablica

| Korak / prikaz menija | Korak / prikaz menija |
|---|--|
| <p>1. </p> | <p>Pojavljuje se sledeće pitanje,</p> <ul style="list-style-type: none"> odaberite i potvrdite "da". |
| <p>2. </p> | <ul style="list-style-type: none"> Odaberite i potvrdite zemlju. <p>Trepće prvo polje za unos "-".</p> <ul style="list-style-type: none"> Odabrati željene znakove i potvrditi unos. Ponoviti postupka, maks. 13 mesta. |
| <p>3. </p> | <ul style="list-style-type: none"> Ako je potrebno manje mesta za unos pritisnuti i zadržati taster (OK), trepće zadnje polje. Unos potvrditi još jednom tasterom (OK). |
| <p>4. Automatski se štampa kontrolni isečak.</p> | |
| <p>5. </p> | <ul style="list-style-type: none"> Molimo proverite Vaš unos! Odaberite i potvrdite "da". <p>Ako je unesen pogrešan broj registarskih tablica izabrati i potvrditi "ne". Prikazuje se korak 1, ponovite unos.</p> |

Napomena: Broj registarskih tablica se može uneti samo jednom. Sledeće promene su samo moguće u ovlašćenom servisu.


Unos:

Odaberite željenu funkciju tasterima ▲ ili ▼ i potvrdite odabranu funkciju tasterom (OK).

Ispravka unosa:

Pomoću tastera (←) vratiti se korak po korak do prethodnog mesta i ponoviti unos(e).

Izveštaj: Tehnički podaci



■ Priprema za preuzimanje podataka




Opasnost od eksplozije

Molimo da se pridržavate uputstva za transport i rukovanje opasnim teretom u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije.

Prilikom utovara i istovara opasnog tereta ...

- zaštitna kapica (1) mora da bude zatvorena
- i ne sme se vršiti preuzimanje podataka.



Priključak na interfejs za preuzimanje podataka

1. Preklopite zaštitnu kapicu (1) na desnu stranu.
2. Povežite laptop (4) na interfejs (2) za preuzimanje podataka.
3. Pokrenite softver za čitanje podataka.
4. Ili umetnite ključ za preuzimanje podataka (3) u interfejs za preuzimanje podataka.



Pomoću SmartLink (5) moguće je uspostaviti vezu između DTCO 1381 i pametnog telefona pomoću Bluetooth-a.



Ni u kom slučaju nemojte prekinuti vezu sa interfejsom za preuzimanje podataka. Neka kontakt kod ADR varijante * ostane uključen.

5. Po završetku preuzimanja podataka obavezno zatvorite zaštitnu kapicu (1).

Prepoznavanje podataka


Pe preuzimanja podataka, uređaj DTCO 1381 snimljene podatke označava digitalnim potpisom (znak za prepoznavanje). Na osnovu toga se podaci svrstavaju uređaju DTCO 1381 i proverava njihova potpunost i autentičnost.

Daljinsko upravljanje za preuzimanje podataka * (remote)

Pomoću sistema za praćenje voznog parka, podaci korisnika mogu, nakon uspešne identifikacije kartice preduzeća, biti preuzete daljinskim upravljanjem.



Detaljnije informacije o softveru za očitavanje podataka možete naći u dotičnoj dokumentaciji.




Standardni prikaz (a): Prepoznavanje prenosa podataka je u toku

U toku prenosa podataka pojavljuje se simbol (6).

■ Izbacivanje kartice preduzeća


 Karticu preduzeća možete izvaditi iz otvora za kartice samo kada vozilo miruje!

3



Pozivanje kartice preduzeća

1. Uključite kontakt.
(Neophodno samo za varijante ADR *.)
2. Pritisnite pripadajući taster za izbacivanje  kartice iz otvora u kojem se nalazi kartica preduzeća.

| Korak / prikaz menija | Objašnjenje / značenje |
|---|--|
| 3.  | Pojavljuje se naziv preduzeća. Grafički indikator u vidu rastućih stubaca pokazuje da uređaj DTCCO 1381 vrši prenos podataka na karticu preduzeća. |
| 4.   | Bez odjave preduzeće <ul style="list-style-type: none"> • Preko tastera  /  odabrati "ne" a potvrditi preko tastera . Odjava preduzeća <ul style="list-style-type: none"> • Odabrati "da" i potvrdu izvršiti tasterom . Isključena je funkcija blokiranja preduzeća. Međutim, memorisani podaci Vašeg preduzeća ipak ostaju nedostupni nekom drugom preduzeću. |
| 5.  1 | Kartica preduzeća je sada slobodna i pojavljuje se standardni prikaz. Eventualno je moguće da se pre toga pojavi upozorenje da predstoji periodična kontrola ili da ističe važenje kartica preduzeća, ➔ <i>vidi stranicu 76</i> . Uređaj DTCCO 1381 se ponovo nalazi u režimu rada "rad", simbol "☐" (1). |

 **Obratite pažnju:** Postupak izbacivanja kartice iz otvora za kartice-2 je onemogućen ako je fioka štampača otvorena! Sledeće napomena u vezi rukovanja Vas na to upućuje.

Režim rada "rad"

Ubacivanje kartice(a) vozača


Podešavanje aktivnosti

Preuzimanje sa kartice vozača

Izbacivanje kartice(a) vozača

Zamena vozila / vozača tokom rada

■ Ubacivanje kartice(a) vozača



Poruka za rukovanje nakon uključivanja kontakta: nema kartice vozača u otvoru za kartice-1.

U skladu sa pravilnim postupanjem prema odredbi i u interesu bezbednosti saobraćaja, molimo Vas da karticu(e) vozača ubacujete samo kad vozilo miruje!

Ubacivanje kartice vozača moguće je i u toku vožnje. Međutim ovaj postupak biće javljen kao događaj i memorisan!
 ➔ Vidi "Pregled događaja" od stranice 68.

1. Uključite kontakt.
(Neophodno samo za varijante ADR*.)
2. **Vozač-1**, koji će upravljati vozilom, ubacuje svoju karticu vozača - sa čipom prema gore i strelicom prema napred - u otvor za kartice-1.
3. Dalji tok sledi preko menija,
 ➔ vidi stranicu 29.
4. Nakon izvršenog učitavanja kartice vozača-1, **vozač-2** svoju karticu vozača ubacuje u otvor za kartice-2.


Napomena:

Postupak preko menija uslediće na jeziku koji je memorisan na kartici vozača. Alternativno možete individualno podesiti željeni jezik.

Od verzije 2.1: Na raspolaganju su funkcije menija u prikazu za štampanje podataka o vozaču kada je ubačena odgovarajuća kartica. Tako se npr. pod tačkom menija "Izveštaj vozač 2" samo prikazuje kada je u otvoru 2 ubačena kartica vozača. ➔ Vidi "Pregled strukture menija" od stranice 54.

► Ručni unos

! U skladu sa propisom moraju se manuelnoineti aktivnosti koje ne mogu da se zabeleže na kartici vozača. (Detalji u vezi aktivnost, ➔ vidi stranicu 35.)



Primer za nepoznato vremensko razdoblje

Nakon svakog ubacivanja kartice vozača mogući su sledeći unos:

- Unos aktivnosti odmor "H"; primer 1, ➔ vidi stranicu 32.
- Nastavak radne smene; primer 2, ➔ vidi stranicu 33.
- Nastaviti, prekinuti radnu smene i/ili postaviti aktivnosti u radnoj smeni; primer 3, ➔ vidi stranicu 34.



Postupak u načelu

- Izaberite željenu funkciju, aktivnost ili brojčanu vrednost pomoću tastera / polja za unos.
- Potvrdite izbor pomoću tastera .

1. welcome
07:35* 05:35UTC

Tekst pozdrava: za oko 3 sekunde pojavljuje se podešeno vreme "07:35*" i u UTC-vreme "05:35UTC" (Vremenska razlika = 2 sata).

2. 1 Maier

Pojavljuje se prezime vozača. Grafički indikator u vidu rastućih stubaca pokazuje da je postupak učitavanja kartice vozača u toku.

3. posl. vađenje
15.04.13 16:31*

Za oko 4 sekunde pojavljuje se datum i vreme poslednjeg vađenja kartice po lokalnom vremenu (simbol "*").

4. 1M unos
dodatno? ne
dodatno? da

- Ako ne želite dodatno uneti neku aktivnost, odaberite "ne"; vidi dalje korak 9.
- Sa "da" DTCO 1381 zahteva da izvršite manuelne unose.

5. M 15.04.13 16:31
H 18.04.13 07:35

"M" = manualni unos;

"H" = trepće polje za unos aktivnosti

Prikazuje se vremensko razdoblje između vađenja (1. red) i trenutnog postupka ubacivanja (2. red) po lokalnom vremenu.

6. M 15.04.13 16:31
16.04.13 07:35
16.04.13 09:35

2. red = blok za unos

Možete sukcesivno da unosite moguće logične promenljive (trepćuća polja za unos) po sledećem redosledu: "Aktivnost – dan – mesec – godina – sat – minuta".

Postupak se završava u trenutku postupka ubacivanja.

Sledeći zahtev se pojavljuje pre potvrde za ručnu unos (nakon toga kod verzije 2.0).

7. *# polaz. zemlja
#E
*# polaz. region
E AN

- Odaberite i potvrdite zemlju.
- Po potrebi odaberite i potvrdite region.
- Tasterom možete da prekinete sa unosom zemlje.

8. 1M potvrđen unos? *da*
unos? *ne*

- Unos potvrditi sa "da".
- Odabrati "ne".
➔ Vidi "Mogućnosti ispravke" od stranice 30.

9. 07:36 e 0km/h
H 123456.7km H

Pojavljuje se standardni prikaz (a). Simboli simbola kartice koji se prethodno pojavljuju imaju sledeće značenja:

- "-" Kartica vozača se nalazi u otvoru za kartice.
- "H" Možete sa započnete vožnju, bitni podaci su učitani.

- ☞ Tokom procesa čitanja kartice vozača, pojedine funkcije na uređaju nije moguće koristiti:
- Pozivanje funkcije menija
 - Pozivanje tahografske kartice

Ako se pritisnete taster menija ili taster za izbacivanje kartice, pojaviće se obaveštenje

molimo sačekajte!
odnosno
izlaz kart. nije moguć xx

► Mogućnosti ispravke

Postoji mogućnost direktnog izbora i ispravke mogućih promenljiva uz pomoć tastera ⬅ (korak unazad).

Ako pitanje: "M unos potvrditi?" ne potvrdite prikazuje se prvo korak 4 i nakon toga prvi potpuni blok za unos (korak 5).


4. 1M unos dodatno? *da*

5. M 15.04.13 16:31
16.04.13 07:35

Moguće promenljive možete da menjate samo sukcesivno.


- ☞ Pritisnite taster **OK** i zadržite ga pritisnutim i pređite na sledeće polje za unos odn. u sledeći potpuni blok za unos.

► Unos zemlje prilikom ručnog unosa



- U prvom polju za unos "H" odabrati i potvrditi simbol "H/#? kraj. zemlja" (Moguće je samo kada se vreme prvog ručnog unosa ne poklapa sa vremenom za unos zemlje kod zadnjeg vađenja kartica.).
- Odaberite i potvrdite zemlju.

ili:



- Odabrati i potvrditi simbol "#/#? polaz. zemlja".
- Odaberite i potvrdite zemlju.

Izbor zemalja

Zemlja koju ste poslednju uneli pojavice se kao prva. Pomoću tastera ▲ / ▼ se zatim pojavljuju četiri zemlje koje su bile poslednje unesene. Obeležavanje: Dupla tačka ispred oznake zemlje "•B".

Dalji izbor sledi po abecedi, počevši od slova "A":


- tasterom ▲ A, Z, Y, X, W, ... itd.;
- tasterom ▼ A, B, C, D, E, ... itd.

➔ Vidi "Oznaka zemlje" od stranice 89.

☞ Pritiskanjem i držanjem tastera ▲ / ▼ ubrzava se način biranja (sa funkcijom automatskog ponavljanja).

► Prekid postupka unošenja podataka

Ako prilikom postupka za unos ne usledi nikakav unos podataka, onda se nakon 30 sekundi pojavljuje sledeći prikaz.




Ako tokom sledećih 30 sekundi pritisne taster OK, onda možete da nastavite sa unosom podataka.

Nakon tog vremena ili nakon početka vožnje očitava se kartica vozača i pojavljuje se standardni prikaz (a). Uređaj DTCO 1381 memoriše unose koje su već potvrđene tasterom OK.


Prekid ručnog unosa usled pozivanja kartice vozača.

➔ Vidi detalje "Pozivanja kartice prilikom ručnog unosa" od stranice 38.

► Naknadni unos aktivnosti "odmor"




Primer 1:



Obratite pažnju: Unos se obavlja po lokalnom vremenu.

1. Pritisnuti i držati taster **OK**.
2. Automatski prelaz na poslednje polje za unos (trepću minuti).
3. Unos potvrditi tasterom **OK**.
4. Pratite postupak preko menija.

► Nastavak radne smene



Primer 2:



Obратите pažnju: Unos se obavlja po lokalnom vremenu.


1. Podesite i potvrdite prve aktivnost "*".
2. Podešavanje dana i potvrda, podešavanja časova i potvrda, podešavanja minuta i potvrda.
3. Podesite i potvrdite drugu aktivnost "□".
4. Pritisnuti i držati taster (OK), trepću minuti.
5. Unos potvrditi tasterom (OK).
6. Pratite postupak preko menija.

■ Podešavanje aktivnosti

- ⊖ = Vreme vožnje (automatski tokom vožnje)
- * = Sva ostala radna vremena
- ⊖ = Vreme pripravnosti (vreme čekanja, vreme kao suvozač, vreme spavanja u kabini tokom vožnje za vozača-2)
- H = Pauze i odmori

▶ Ručno podešavanje

- ☞ Ručno podešavanje je moguće samo kada vozilo miruje!



Podešavanje aktivnosti

1. **Vozač-1** pritiska taster **1**, pojavljuje se standardni prikaz **(a)**.

2. Taster pritiskajte sve dok se željena aktivnost (H ⊖ *) ne pojavi na displeju **(1)**. Nakon 5 sekundi se pojavljuje prethodni prikaz.

3. **Vozač-2** pritiska taster **2**.

▶ Automatsko podešavanje

Uređaj DTCO 1381 automatski prebacuje na sledeće aktivnosti:


| prilikom | Vozač-1 | Vozač-2 |
|-----------------------------|---------|---------|
| Vožnje | ⊖ | ⊖ |
| Zaustavljanja vozila | * | ⊖ |

- ⚠ Na kraju smene ili za vreme pauze **obavezno** podesite aktivnost "H". Time je obezbeđen siguran obračun podataka od strane VDO Counter *.

▶ Automatsko podešavanje nakon kontakta uklj/isklj *

Nakon kontakta uklj/isklj uređaj DTCO 1381 može da se prebaci na definisanu aktivnost; na primer "H".

Aktivnost **(1)** i/ili **(2)**, koja se na osnovu davanja kontakta automatski menja se prikazuje na standardnom prikazu **(a)** i trepće oko 5 sekundi. Nakon toga se opet pojavljuje standardni prikaz.



Treptanjem aktivnosti na standardnom prikazu (a)

- ☞ Po potrebi promenite podešenu vrednost u skladu s Vašom trenutnom aktivnošću.

Napomena

Koja će aktivnost nakon davanja kontakta uklj/isklj uređaj DTCO 1381 automatski podesiti, može biti programirana po želji ☞☞

kupaca od strane ovlašćenog servisa;
 ➔ *vidi stranicu 112.*

▶ Ručno unošenje aktivnosti

U skladu sa propisom ste kao vozač obavezni da aktivnosti ručno zabeležite u sledećim slučajevima:

- U slučaju kvara uređaja DTCO 1381.
- U slučaju gubljenja, krađe, oštećenja ili funkcionalnih smetnji kartice vozača, vozač mora da na početku i na kraju vožnje da sačini dnevni izveštaj sa uređaja DTCO 1381. U slučaju potrebe morate ručno da dopunite podatke u vezi vremena pripravnosti i ostalog radnog vremena.

Na poledini papira sa rolne možete rukom ispisati svoje aktivnosti (2) i dopuniti izveštaj ličnim podacima (1).

Ručni unosi aktivnosti

Lični odaci

- ☐ Ime i prezime
- ☐ Broj kartice vozača ili vozačke dozvole
- ☐ No. Registarska oznaka vozila
- ☛ Mesto na početku smene
- ☛ Mesto na kraju smene
- ☛ km Stanje kilometraže na kraju smene
- ☛ km Stanje kilometraže na početku smene
- km Pređena kilometraža
- Dat. Datum
- Sig. Svojeručni potpis

Molimo Vas da se pridržavate zakonskih odredbi koje su važeće u Vašoj državi!

■ Preuzimanje sa kartice vozača




Opasnost od eksplozije

Molimo da se pridržavate uputstva za transport i rukovanje opasnim teretom u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije.

Prilikom utovara i istovara opasnog tereta ...

- zaštitna kapica (1) mora da bude zatvorena
- i ne sme se vršiti preuzimanje podataka.



Priključak na interfejs za preuzimanje podataka

☞ Proverite da li je ubačena samo jedna kartica vozača! U suprotnom prenos podataka neće biti obavljen.

1. Preklopите zaštitnu kapicu (1) na desnu stranu.
2. Povežite laptop (4) na interfejs (2) za preuzimanje podataka.
3. Pokrenite softver za čitanje podataka.
4. Ili umetnite ključ za preuzimanje podataka (3) u interfejs za preuzimanje podataka.

☞ Pomoću SmartLink (5) moguće je uspostaviti vezu između DTCO 1381 i pametnog telefona pomoću Bluetooth-a.



Standardni prikaz (a): Prepoznavanje prenosa podataka je u toku

U toku prenosa podataka pojavljuje se simbol (6).

☞ Ni u kom slučaju nemojte prekinuti vezu sa interfejsom za preuzimanje podataka. Neka kontakt kod ADR varijante * ostane uključen.

5. Po završetku preuzimanja podataka obavezno zatvorite zaštitnu kapicu (1).

Prepoznavanje podataka

Snimljeni podaci se označavaju digitalnim obeležjem (znak za prepoznavanje). Na osnovu toga se podaci svrstavaju u odnosu na karticu vozača i proverava se njihova potpunost i autentičnost.

📖 Detaljnije informacije o softveru za očitavanje podataka možete naći u dotičnoj dokumentaciji.

■ Izbacivanje kartice(a) vozača




U načelu, na kraju smene kartica vozača može da ostane u otvoru za kartice - molimo Vas da podesite aktivnost "H".

U načelu, prilikom zamene vozača ili vozila morate da izvadite karticu vozača iz otvora za karticu.

➔ Vidi "Zamena vozila / vozača tokom rada" od stranice 40.



Karticu vozača možete izvaditi iz otvora za kartice samo kada vozilo miruje!



Pozivanje kartice vozača

1. Uključite kontakt.
(Neophodno samo za varijante ADR *.)
2. Podesite odgovarajuću aktivnost; na primer za kraj smene "H".
3. Pritisnite odgovarajući taster za izbacivanje kartice iz otvora za kartice-1 ili otvora za kartice-2.
Dalji tok sledi preko menija, ➔ vidi stranicu 39.



Postupak izbacivanja kartice iz otvora za kartice-2 je onemogućen ako je fioka štampača otvorena! Sledeće upozorenje u vezi rukovanja Vas na to upućuje.

1M fioka je otvorena xx

Čim zatvorite fioku štampača, uslediće postupak izbacivanja.

Pozivanja kartice prilikom ručnog unosa

1. Pritisnuti odgovarajući taster za izbacivanje .
2. Izaberite i potvrdite sledeći upit sa "ne".





1M potvrđen unos? ne

1M unos dodatno? ne

3. Dalje, ➔ vidi stranicu 39.

Dolazi do prekida ručnog unosa, a za nepoznati vremenski period DTCO 1381 čuva aktivnost "?".

► Postupak preko menija nakon izbacivanja kartice


| Korak / prikaz menija | Objašnjenje / značenje |
|--|--|
| 1.  | Pojavljuje se prezime vozača. Grafički indikator u vidu rastućih stubaca pokazuje da uređaj DTCO 1381 vrši prenos podataka na karticu vozača. |
| 2.  | <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite i potvrdite zemlju. • Po potrebi odaberite i potvrdite region. • Tasterom  prekinuti unos zemlje kada se na primer nastavlja radna smena. |
| 3.  | <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite i potvrdite izbor "da" ako Vam je potreban odštampan izveštaj, u suprotnom odaberite i potvrdite izbor "ne". |
| 4.  | <ul style="list-style-type: none"> • Potvrdite izbor "da" ako želite izveštaj sa UTC vremenom (zakonska obaveza). • Ako odaberite i potvrdite izbor "ne" dobićete izveštaj u "lokalnom vremenu". <p>Kod odabrane funkcije na prikazu se pojavljuje nastavak postupka.</p> |
| 5.  | Kartica vozača je sada slobodna i pojavljuje se standardni prikaz (a). |

Odaberite zemlju tasterima ▲ ili ▼ i potvrdite odabranu funkciju tasterom OK.

4

Po potrebi moguće je da se pojavi napomena da ističe važnost kartice vozača, da predstoji periodična kontrola ili se mora obaviti sledeće preuzimanje sa kartice vozača (od verzije 2.1),
 ➔ vidi stranicu 76.

■ Zamena vozila / vozača tokom rada



Zamena kartice(a) vozača

Slučaj 1:

Vozačko osoblje vrši zamenu, vozač-2 postaje vozač-1

1. Izbacite karticu vozača iz otvora za karticu i ubacite je u drugi otvor za karticu.
Vozač-2 (**sada vozač-1**) najpre ubacuje svoju karticu vozača u otvor za karticu-1, a vozač-1 (**sada vozač-2**) ubacuje svoju karticu vozača u otvor za karticu vozača-2.
2. Podesite željenu aktivnost.

Slučaj 2:

Vozač-1 i/ili vozač-2 napuštaju vozilo

1. Dotični vozač poziva svoju karticu vozača, po potrebi sačinjava dnevni izveštaj i uzima karticu vozača iz uređaja DTCO 1381.
2. Novi vozač ubacuje svoju karticu vozača u otvor zakartice, zavisno od funkcije (vozač-1 ili vozač-2).


Slučaj 3 - Kombinovani način rada: Vožnja sa različitim tipovima tahografa

- Na primer tahografi sa zapisima na tahografskom listiću ili ...
- Digitalni tahografi sa karticom vozača u skladu sa EZ propisima (EEZ) br. 3821/85 prilog I B, na primer uređaj DTCO 1381.

U slučaju kontrole, vozač mora biti u mogućnosti da za tekuću sedmicu i proteklih 28 dana predoči sledeće:

- karticu vozača (1),

- bitne dnevne izveštaje digitalnog tahografa (2), na primer u slučaju oštećenja ili funkcionalnih smetnji kartice vozača,
- zapise tahografskih listića (3)
- kao i eventualne ručno zabeležene aktivnosti.



Molimo Vas da se pridržavate zakonskih odredbi koje su važeće u Vašoj državi!

► **Dokumente koje morate imati kod sebe****Bolovanje / godišnji odmor:**

U skladu sa smernicom 2006/22/EZ Evropske komisije, vozač mora predložiti potvrdu o sledećem stanju za protekla 28 dana:

- Vremensko razdoblje kada se vozač nalazi na bolovanju.
- Vremensko razdoblje kada se vozač nalazi na godišnjem odmoru.
- Vremensko razdoblje za vožnju, koje se odvijala izvan područja primene odredbe (EZ) br. 561/2006 ili sporazuma AETR.



Verzija formulara za štampu možete naći na internetu na: ec.europa.eu

ATTESTATION OF ACTIVITIES (*)
(REGULATION (EC) No 561/2006 OR THE AETR (2))

To be filled in by typing and signed before a journey.
To be kept with the original control device records wherever they are required.

False attestations constitute an infringement

Part to be filled in by the undertaking

- Name of the undertaking:
- Street address, postal code, city, country:
- Telephone number (including international prefix):
- Fax number (including international prefix):
- E-mail address:

I, the undersigned:

- Name and first name:
- Position in the undertaking:

declare that the driver:

- Name and first name:
- Date of birth (day/month/year):
- Driving licence or identity card or passport number:
- who has started to work at the undertaking on (day/month/year):

for the period:

- from (hour/day/month/year):
- to (hour/day/month/year):

- was on sick leave (*)
- was on annual leave (*)
- was on leave or rest (*)
- drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) No 561/2006 or the AETR
- performed other work than driving (*)
- was available (*)

20. Place: Date:

Signature

21. I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) No 561/2006 or the AETR during the period mentioned above.

22. Place: Date:

Signature of the driver

Izvod: Obrazac aktivnosti
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0080:0081:EN:PDF>

Izuzetni slučajevi:

Za obezbeđivanje sigurnosti lica, vozila ili transportovanih dobara možda će biti potrebno da se odstupi od zakonskih propisa. U tim slučajevima vozač mora najkasnije u trenutku kada stigne na odgovarajuće mesto za zaustavljanje da rukopisom ubeleži razlog odstupanja:

- Na primer na kontrolnom listiću,
- ili na odštampanom izveštaju DTCO 1381
- ili u vremenskom rasporedu.

Service only

Rukovanje štampačem

Stavljanje rolne papira

Štampanje podataka

Service only

■ Stavljanje rolne papira

 **Molimo obratite pažnju**
Upotrebljavajte (naručite) samo one rolne papira (original VDO papir za štampač) na kojima su vidljive sledeće oznake:


- Tip tahografa (DTCO 1381) sa kontrolnim znakom "E184"
- i znakom odobrenja "E174" ili "E189".



Pritisnite taster za otvaranje

1. Pritisnite taster za otvaranje; fioka štampača se otvara.

 **Opasnost od povreda**
U zavisnosti od količine štampanja, termička glava štampača može biti veoma vruća. Postoji opasnost od opekotina na prsima!
Postupajte pažljivo prilikom stavljanja rolne papira ili sačekajte dok se ne ohladi glava štampača.



Stavljanje rolne papira

2. Stavite novu rolnu papira kao što je prikazano na slici.

 Pazite da se rolna papira ne zaglavi u fioci štampača a početak rolne papira (1) da prelazi preko ruba fioke štampača.

3. Zatvorite fioku štampača po sredini. Štampač automatski pomera papir prema napred.

 **Opasnost od povreda**
Vodite računa da fioka štampača bude uvek zatvorena. Postoji mogućnost od povreda pri otvorenoj fioci štampača.

4. Štampač je spreman za rad. Možete da započnete štampanje, odn. izveštaj koji je bio prekinut (nedostatak papira) automatski se nastavlja.

■ Štampanje podataka

► Štampanje izveštaja

☞ Štampanje izveštaja je moguć samo ako ...


- vozilo miruje a kontakt uključen (neophodno samo za varijante ADR *),
- je fioka štampača zatvorena i stavljena rolna papira,
- nikakva druga smetnja ne sprečava štampanje.



1. Od Vas se zahteva da vođeni postupkom preko menija "izbacite karticu vozača" (1) radi sačinjavanja

dnevnog izveštaja, ili da preko menija Vi zahtevate odgovarajući izveštaj (2).
 ➔ Vidi "Pozivanje funkcije menija" od stranice 48.

2. Prikaz menija potvrdite tasterom **OK**.
3. Odaberite i potvrdite tip izveštaja za štampanje (UTC ili lokalno vreme).
4. Proces štampanja počinje. Sačekajte dok se ne završi proces štampanja.




Odvojite izveštaj sa rolne papira

5. Odvojite izveštaj preko ruba za otkidanje papira sa rolne papira – povucite prema dole ili prema gore.

6. Izveštaj čuvati na mestu zaštićenom od prijavštine, izvora svetlosti i sunčevih zraka.

► Otkazi izveštaj

1. Dok se izveštaj štampa, još jednom pozovite aktuelni izveštaj preko tastera **OK**, tada se pojavljuje sledeće pitanje.



2. Odaberite željenu funkciju preko tastera **▲** / **▼** a potvrdu izvršite tasterom **OK**; štampanje se nastavlja aili prekida.

► Posebnosti pri štampanju izveštaja


- Ako je početak smene bio pre 00:00 UTC-vremena, uređaj DTCO 1381 nakon poruke "izbacite karticu vozača" automatski štampa dnevne podatke prethodnog i aktuelnog dana.
- Kraj papira sa rolne obeležen je bojom (1) što se može videti na poleđini izveštaja.
- Kada je papir pri kraju, pojavice se sledeće obaveštenje.

5

! No nema papira

xx

- Ako se u roku od sat vremena stavi nova rolna papira, uređaj DTCO 1381 automatski nastavlja proces štampanja izveštaja.
- Uslediće napomena u prva dva reda sledećeg izveštaja (3).



Nastavak štampanja kad je papir pri kraju

- (1) Obojena oznaka (na poleđini)
- (2) Kraj prekinutog izveštaja
- (3) Nastavak prekinutog izveštaja
Red 1: početak štampanja
Red 2: brojač kontinuiranih izveštaja



Pojedini delovi 1. izveštaja mogu eventualno biti ponovljeni na 2. izveštaju!

► Otklanjanje zastoja papira

Do zastoja papira može na primer doći, kada se neki izveštaj ne odvoji propisno i time sprečava izlaženje sledećeg izveštaja kroz otvor za izlaženje papira.

1. Otvorite fioku štampača.
 - ➔ Vidi "Stavljanje rolne papira" od stranice 44.
2. Odvojite zgužvani papir od rolne papira a ostatak papira uklonite iz fioke štampača.
3. Vratite rolnu papira i zatvorite fioku štampača.



Molimo pridržavajte se navedenih upozorenja!

➔ Vidi "Stavljanje rolne papira" od stranice 44.

Funkcije menija

Pozivanje funkcije menija

VDO Counter *

Pregled strukture menija

Glavni meni, izveštaj za vozača-1 / vozača-2

Glavni meni, izveštaj za vozilo


Glavni meni, unos za vozača-1 / vozača-2

Glavni meni, unos za vozilo

Glavni meni, prikaz za vozača-1 / vozača-2

Glavni meni, prikaz za vozilo

► Prikazivanje vremena kartice vozača



Prikazivanje podataka za vozača-1 i -2

- (a) Vremena vozača-1
(b) Vremena vozača-2


- (1) Vreme vožnje "e" vozača-1 od važećeg odmora.
- (2) Važeće vreme odmora "||" u delimičnim prekidima od najmanje 15 minuta i sledećih 30 minuta, po propisu (EZ) br. 561/2006.
- (3) Zbir vremena vožnje za dve sedmice
- (4) Trajanje podešene aktivnosti

☞ Ako nema kartice vozača, onda se pojavljuju (osim za poziciju 3) vremena koja pripadaju dotičnom otvoru za kartice "1" ili "2".

► Podešavanje jezika

☞ Obratite pažnju na odeljak "Memorisanje podešenog jezika", kako bi uređaj DTCO 1381 privremeno memorisao željeni jezik.

1. Pomoću tastera ▲ / ▼ odaberite funkciju "izabrati jezik?" i pritisnite taster OK.
2. Odaberite željeni jezik tasterima ▲ / ▼ i potvrdite odabrani jezik tasterom OK.



Izbor željenog jezika

3. Za 3 sekunde uređaj DTCO 1381 potvrđuje sprovedeni postupak na odabranom jeziku.

Memorisanje podešenog jezika

Ako se u trenutku dok podešavate jezik Vaša kartica vozača ili kartica preduzeća nalazi u otvoru za kartice-1, onda će uređaj DTCO 1381 memorisati odabrani jezik pod Vašim brojem kartice.

Prilikom sledećeg izbacivanja / ubacivanja tahografske kartice, upravljanje funkcijama menija kao i svi tekstualni prikazi uslediće na željenom jeziku.

Uređaj DTCO 1381 ima pet slobodnih mesta u memoriji. Ako su sva mesta u memoriji popunjena, onda će prilikom sledećeg memorisanja najstarija memorisana vrednost biti izbrisana a na mesto nje memorisana nova vrednost.

■ VDO Counter *



Molimo obratite pažnju!

Na osnovu mogućih različitih tumačenja VO (EU) 561/2006 i AETR propisa nacionalnih kontrolnih organa, kao i drugih sistemskih ograničenja VDO Counter ne oslobađa korisnika od obaveze da beleži vremena vožnje, odmora, pripravnosti i ostala radna vremena i da ih sam analizira, kako bi se pridržavao važećih propisa. VDO Counter ne polaže pravo opšte važećeg, potpuno ispravnog prikaza zakonski propisanih vrednosti.




Da bi VDO Counter prikazao potrebne informacije je potrebno da za analizu podataka budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Potpuna dopuna (bez praznina) vaših aktivnosti na kartici vozača.
- Ispravno podešena trenutna aktivnost - bez pogrešnog rukovanja. Na primer neželjeno podešavanje aktivnosti

radno vreme "*" umesto aktivnosti dnevni odmor "H"!

- Unos trajekt/voz i trenutna aktivnost.

► Struktura prikaza VDO Counter



VDO Counter: Struktura prikaza



Trepćuće "h" označava da je ovaj deo prikaza trenutno aktivan.

(1) "?" = Napomene za korisnika

Na kartici vozača su sačuvani vremenski periodi sa nepoznatom aktivnošću "?" ili sa nepotpunim podacima (na primer ubacivanje nove kartice vozača). VDO Counter ocenjuje nedostajajuće aktivnosti, kao što je aktivnost "H". **Verzija 2.1:** Ako se utvrdi relevantno preklapanje sa aktivnostima vozača se na displeju

prikazuje simbol "!00" umesto simbola "?".

(2) Preostalo vreme vožnje "0H"

Tokom vožnje prikazuje se koliko dugo još možete da vozite.

(0H00h00 = završeno vreme vožnje)

(3) Preostalo vreme odmora "HH"

Trajanje sledećeg vremena za pauzu / odmor. Kod podešene aktivnosti "H" vrši se odbrojavanje preostalog vremena pauze/odmora.

(HH00h00 = odmor završen)

(4) Buduće vreme vožnje "H#0"

(**Verzija 2.0:** "H#0#")

Trajanje budućeg vremena vožnje nakon preporučenog vremena za pauzu/odmor.

(5) Najkasniji početak dnevnog odmora "+H"

Na primer kod podešene aktivnosti "*" prikazuje se preostalo vreme do vremena obaveznog dnevnog odmora.

(6) Početak sledećeg vremena vožnje "H#0" (**Verzija 2.0:** "0#0#")


Sledeći period vožnje možete započeti tek nakon isteka ovog vremena.

► Prikazi tokom vožnje



Molimo Vas da obratite pažnju na specifične propise vezane za radno vreme u pojedinim državama!


Primer 1:



Aktivnost "0"; "h" = aktivan prikaz

- (1) Preostalo vreme vožnje.
- (2) Najkasnije nakon isteka vremena vožnje (1) mora da otpočne odmor odnosno da se nastavi kumulativni odmor.

Primer 2:




Aktivnost "0"; "h" = aktivan prikaz

- (3) Najkasnije nakon isteka vremena vožnje (1) treba da sledi propisano vreme odmora. Ako je dozvoljeno

onda je moguće da se ovo vreme odmora podeli na dva dela, pri čemu drugi deo mora da obuhvati neprekidni vremenski period od 9 sati.

Primer 3:



Aktivnost "0"; "h" = aktivan prikaz

- (4) Najkasnije nakon isteka vremena vožnje (1) treba da usledi puni nedeljni odmor, odn. ako je to dozvoljeni, skraćeni nedeljni odmor.

Primer 4:



Aktivnost "0"; "h" = aktivan prikaz

- (5) VDO Counter prepoznaje kada se vozilo nalazi na trajekt/vozu. Neophodno je da: se ispravno unese ova funkcija, ► *vidi stranicu 61.*

Najkasnije nakon i isteka vremena vožnje (1) treba da usledi dnevno vreme za odmor.

Primer 5: Prikaz van dometa (Out of scope)




Podušena aktivnost "0"; izvan opsega (Out of scope)

- (6) Prikaz preostalog vremena nije aktivan ("h" ne trepće), i ne vrši se odbrojavanje. VDO Counter aktivnost "0" ocenjuje kao aktivnost "x".

► Prikaz kod aktivnosti "pauza"

Primer 1: Vreme pauze



Aktivnost "H"; "h" = aktivan prikaz

- (1) Preostalo vreme odmora.
- (2) Preostalo vreme vožnje ako vreme pauze (1) nije ispoštovano.
- (3) Trajanje sledećeg raspoloživog vremena za vožnju nakon isteka prikazanog vremena pauze (1).
- (4) Raspoloživo vreme za vožnju nakon važećeg vremena pauze.

Primer 2: Vreme pauze




Aktivnost "H"; "h" = aktivan prikaz

- (5) Preostalo vreme odmora.

- (6) Trajanje preostalog dnevnog vremena vožnje nakon isteka vremena pauze (5).

Primer 3: Dnevnog odmora



Aktivnost "H"; "h" = aktivan prikaz

- (7) Preostalo vreme dnevnog odmora. Ako je dozvoljeno raspoređeno na 3 + 9 sati.

Primer 4:



Aktivnost "H"; "h" = aktivan prikaz

- (8) Završeno važeće vreme pauze/odmora.
- (9) Početak sledećeg vremena vožnje.

Situacija: Maks. vreme vožnje tokom jedne odn. dve nedelje je već dostignuto. Iako je ispoštovan važeći prekid u vožnji VDO Counter tek nakon isteka prikazanog

vremena prepoznaje da je moguće započeti novi period vožnje!

► Prikaz kod aktivnosti "radno vreme"



Molimo Vas da obratite pažnju na specifične propise vezane za radno vreme u pojedinim državama!



Aktivnost "H"; "h" = aktivan prikaz


- (1) Trajanje sledećeg dnevnog odmora.
- (2) Preostalo vreme vožnje.
- (3) Početak sledećeg dnevnog odmora. Najkasnije pre isteka prikazanog vremena mora da se započne dnevni odmor.

Napomena:

Aktivnost "H" se od strane VDO Counter ocenjuje tokom prekida u vremenu vožnje na sličan način kao kod aktivnosti "H" (osim dnevnog odmora).

Pomoću tastera  /  moguće je pozvati dodatne informacije.


► Prikaz dnevnih vrednosti



Aktivnost "x/□"; "h" = aktivan prikaz

- (1) Oznaka za prikaz dnevnih vrednosti
- (2) Preostalo dnevno vreme vožnje
- (3) Trajanje sledećeg dnevnog odmora
- (4) Najkasnije pre isteka prikazanog vremena mora da se započne dnevni odmor.


► Prikaz nedeljnih vrednosti



Aktivnost "x/□"; "h" = aktivan prikaz

- (1) Oznaka za prikaz nedeljnih vrednosti nakon zadnjeg nedeljnog odmora.
- (2) Preostalo vreme vožnje tokom nedelje
- (3) Trajanje nedeljnog odmora. Najkasnije nakon šest dnevnih vremena vožnje mora da usledi nedeljni odmor.
- (4) Najkasnije pre isteka prikazanog vremena mora da se započne nedeljni odmor.
- (3) Tokom ove nedelja su dozvoljena još dva skraćena dnevna odmora (moguće maks. 3x nedeljno).
- (4) Tokom ove nedelje je dozvoljeno još jedno produženo vreme dnevno vreme vožnje od maks 10 sati (moguće maks. 2x nedeljno).
- (5) Kompenzacija skraćenog nedeljnog vremena odmora. Usled skraćenog nedeljno vremena odmora mora da se obavi kompenzacija prikazanog vremena i to sa odmorom koji nije kraći od 9 sati.


► Prikaz statusa



VDO Counter prikaz statusa

- (1) Oznake za prikaz statusa
- (2) Oznaka za posadu sa dva vozača (multi-manning). Prikazuje se kada se od početka smene radi u timu. Pravila koja se u tom slučaju primenjuju VDO Counter uzima u obzir pri svojim proračunima.

■ Pregled strukture menija



► Upravljanje funkcijama menija

☞ Pozivanje funkcije menija je moguće samo kada vozilo miruje!

Ako kod ADR varijante* želite da odštampate ili prikazete podatke, uključite kontakt.


Postupak se odvija uvek sa istom sistematikom i u nastavku je detaljno opisan.

1. Pritisnite taster **OK**, nalazite se u 1. glavnom meniju.

Od verzije 2.1: Prikaz u 1. glavnom meniju u vezi menija za prikaz i štampanje zavisi direktno od ubačene kartice u otvoru kartice-1 ili -2:


- Ako je u otvoru kartice-1 ubačena kartica vozača onda se prikazuje "Izveštaj vozač 1".
- Ako je u otvoru kartice-2 ubačena kartica vozača onda se prikazuje "Izveštaj vozač 2".
- Ako nije ubačena ni jedna kartica vozača prikazuje se "Izveštaj vozilo".

Ovo ne važi za meni za unos.



1. Glavni meni

Treptanje u 2. redu (*predstavljeno iskošenim slovima - italik*) (1) Vas skreće pažnju da postoje i druge opcije izbora.



Listanje u glavnom meniju

2. Pomoću tastera **▲** / **▼** odaberite željeni glavni meni, na primer štampanje dnevnog izveštaja (2), i potvrdite izbor pomoću tastera **OK**.



Izbor funkcije menija


Pojavljuje se pozvani glavni meni (3), ostale opcije trepću u 2. redu (4).

3. Pomoću tastera **▲** / **▼** odaberite željenu funkciju, na primer štampanje dnevnog izveštaja (4), i potvrdite izbor pomoću tastera **OK**.



Izbor željenog dana

4. Pomoću tastera **▲** / **▼** odaberite željeni dan (5), i potvrdite izbor pomoću tastera **OK**.



izveštaj u
UTC vreme da
UTC vreme ne

"ne" = štampanje po lokalnom vremenu

5. Tasterima ▲ / ▼ izaberite željeni tip izveštaja za štampanje i potvrdite izbor sa tasterom OK.

Za 3 sekunde uređaj DTCO 1381 javlja da je započeto štampanje. Eventualno možete i da prekinete štampanje.

➔ Vidi detalje "Otkazi izveštaj" od stranice 45.

6. Zatim se pojavljuje funkcija menija koju ste prethodno pozvali.


6. Izaberite pomoću tastera ▲ / ▼ dalje štampanja.

7. Ili pritisnite raster ⏏ i pređite na sledeći viši novo menija.

▶ Onemogućen pristup meniju!

Primer 1: Nema kartice vozača ili u otvoru za kartice se nalazi kartica preduzeća / kontrolna kartica.

Naime, glavni meni se prikazuje, ali nema treptanja u 2. redu.




izveštaj
vozač 2

Kod pozivanja funkcije prikazuje se napomena "nema podataka!".

Primer 2: Zabranjen pristup podacima

Pristup memorisanim podacima uređen je na osnovu propisa o pravu pristupa i realizovan odgovarajućim tahografskim karticama. Ukoliko nema ovlašćenja, uslediće sledeći prikaz:



DK /4 6 0 2 4
7 8

Prikazani podaci su npotpuni. Lični podaci su delimični ili potpuno nedostaju.

▶ Napuštanje funkcije menija


Automatski

Meni se u sledećim situacijama napušta automatski:

- Nakon ubacivanja ili pozivanja tahografske kartice
- ili na početku vožnje.

Ručno

1. Pritisnite taster ⏏ sve dok se ne pojavi sledeće pitanje:



izlaz slavni
meni da
meni ne

2. Pomoću tastera ▲ / ▼ odaberite "da" i potvrdite tasterom OK. Ili preskočite pitanje pomoću tastera ⏏. Pojavljuje se standardni prikaz (a).

■ Glavni meni, izveštaj za vozača-1 / vozača-2

U ovom glavnom meniju možete odštampati podatke umetnute kartice vozača.

Pozovite navedene funkcije korak po korak.

 Uključite kontakt za ADR varijantu*.

Napomena:

Postupak za vozača-2 je isti kao i za vozača-1 i u nastavku neće biti eksplicitno opisan. Pre svakog štampanja možete izabrati željeni tip izveštaja za štampanje.

izveštaj u
UTC vreme *da*
UTC vreme *ne*

"ne" = štampanje po lokalnom vremenu

▶ Štampanje dnevnih podataka

1. izveštaj
[☐] [▼] vozač 1
2. [☐] [▼] vozač 1
24h [☐] [▼] dan
3. 24h [☐] [▼] dan
23.10.2013
22.10.2013

Sledi automatsko štampanje aktivnosti odabranog dana; ➔ *vidi stranicu 91.*

▶ Štampanje događaja

1. izveštaj
[☐] [▼] vozač 1
2. [☐] [▼] vozač 1
!x [☐] [▼] događaj

Uslediće štampanje izveštaja memorisanih ili još uvek aktivnih događaja i smetnji; ➔ *vidi stranicu 92.*

▶ Štampanje aktivnosti

1. izveštaj
[☐] [▼] vozač 1
2. [☐] [▼] vozač 1
[||||] [☐] [▼] aktivnosti
3. [||||] [☐] [▼] aktivnosti
23.10.2013
22.10.2013

Od odabranog dana pa nadalje sledi štampanje svih aktivnosti poslednjih 7 kalendarskih dana; ➔ *vidi stranicu 96.*

■ Glavni meni, izveštaj za vozilo

U ovom glavnom meniju možete odštampati podatke iz memorije tahografa.

Pozovite navedene funkcije korak po korak.

 Uključite kontakt za ADR varijantu *.

Napomena:

Pre svakog štampanja možete izabrati željeni tip izveštaja za štampanje.

6

```
izveštaj u
UTC vreme  da
UTC vreme  ne
```

"ne" = štampanje po lokalnom vremenu

► Štampanje dnevnih podataka iz memorije tahografa

```
1.  izveštaj
    A# vozilo
```

```
2.  A# vozilo
    24hA# dan
```

```
3.  24hA# dan
    25.10.2013
    24.10.2013
```

Sledi štampanje svih aktivnosti vozača u hronološkom redosledu, odvojeno za vozača-1 / -2; ➔ *vidi stranicu 93.*

► Štampanje događaja iz memorije tahografa

```
1.  izveštaj
    A# vozilo
```

```
2.  A# vozilo
    !xA# dosadaaj
```

Uslediće štampanje izveštaja memorisanih ili još uvek aktivnih događaja i smetnji; ➔ *vidi stranicu 94.*

► Štampanje prekoračenja brzine

```
1.  izveštaj
    A# vozilo
```

```
2.  A# vozilo
    >># preko.brzine
```

Sledi štampanje prekoračenja podešene vrednosti brzine na uređaju DTCO 1381; ➔ *vidi stranicu 95.*

► Štampanje tehničkih podataka

```
1.  izveštaj
    A# vozilo
```

```
2.  A# vozilo
    Tø# tehn. podaci
```

Sledi štampanje podataka oznake vozila, oznake senzora i kalibracija; ➔ *vidi stranicu 95.*

▶ Štampanje v-dijagrama

1. izveštaj
A▼ vozilo
2. A▼ vozilo
u|v▼ v-dijaeram
3. u|v▼ v-dijaeram
25.10.2013
24.10.2013

Sledi štampanje o brzini kretanja odabranog dana; ➔ *vidi stranicu 96.*

▶ Štampanje statusa D1/D2 *

1. izveštaj
A▼ vozilo
2. A▼ vozilo
u|D▼ status D1/D2

3. u|D▼ status D1/D2
25.10.2013
24.10.2013

Od odabranog dana pa nadalje sledi štampanje svih ulaznih statusa poslednjih 7 kalendarskih dana; ➔ *vidi stranicu 96.*

▶ Štampanje profila brzine *

1. izveštaj
A▼ vozilo
2. A▼ vozilo
%v▼ v-profilu
3. %v▼ v-profilu
25.10.2013
24.10.2013

Sledi štampanje profila ostvarenih brzina; ➔ *vidi stranicu 97.*

▶ Štampanje profila frekvencije rotacije *

1. izveštaj
A▼ vozilo
2. A▼ vozilo
%n▼ n-profilu
3. %n▼ n-profilu
25.10.2013
24.10.2013

Sledi štampanje profila frekvencije rotacije motora; ➔ *vidi stranicu 97.*

■ Glavni meni, unos za vozača-1 / vozača-2

Nezavisno od postupka ubacivanja ili izbacivanja kartice, možete da otpočnete sa unosom zemlje.



U skladu sa uredbom, vozač-1 i vozač-2 moraju odvojeno u tahograf da unesu zemlju u kojoj su započeli ili završili smenu.

Napomena:

Postupak za vozača-2 je isti kao i za vozača 1 i u nastavku neće biti eksplicitno opisan.

► Unos, polazna zemlja

Pozovite sledeće funkcije korak po korak:

1. unos
▼ vozač 1
2. ▼ vozač 1
*# Polaz. zemlja
3. *# polaz. zemlja
28.10 11:30 :D
28.10 11:30 :E
4. *# polaz. region
11:30 E AN

Eventualno će se od Vas automatski zatražiti unos regiona (korak 4).

► Unos, kraj. zemlja

Pozovite sledeće funkcije korak po korak:

1. unos
▼ vozač 1
2. ▼ vozač 1
*# kraj. zemlja
3. *# kraj. zemlja
29.10 11:30 :F
29.10 11:30 :E
4. *# kraj. region
11:30 E AN

Eventualno će se od Vas automatski zatražiti unos regiona (korak 4).


■ Glavni meni, unos za vozilo

U ovom glavnom meniju možete preduzeti sledeći unos podataka.

► Unos, Out početak / kraj

Ako se sa vozilom nalazite na putu izvan važećeg područja uredbe, onda možete podesiti funkciju "out of scope" ("izvan opsega"), odn. istu okončati.

Pozovite sledeće funkcije korak po korak.




Podešavanje "out of scope" ("izvan opsega") je automatski obavljeno, čim ubacite ili izbacite karticu vozača.

► Unos, početak trajekt / voz

Dokumentujte vreme provedeno sa vozilom na trajekt ili vozu od trenutka kada ste zauzeli poziciju za utovara.

Pozovite sledeće funkcije korak po korak.



3. Nakon toga podesite trenutnu aktivnost tasterom **1**.

Beleženje utovara je automatski završeno ukoliko je DTCO 1381 zabeležio minut vožnje.


Više se ne prikazuje simbol "&" kada se pomera vozilo. Prikaz se ponovo pojavljuje kada dođe do zaustavljanja vozila, a DTCO 1381 nije zabeležio minut vožnje.

► Podešavanje lokalnog vremena

Pre vršenja nekih promena, proučite najpre poglavlje "Upravljanje vremenom".

➔ Vidi "Upravljanje vremenom" od stranice 82.

Pozovite navedene funkcije korak po korak.



Vreme na standardnom prikazu možete prilagoditi lokalnoj vremenskoj zoni, kao i početak i kraj letnjeg vremena u koracima od po ± 30 minuta.

 Molimo Vas da se pridržavate zakonskih odredbi koje su važeće u Vašoj državi!

► **Korekcija UTC-vremena**

UTC-vreme možete maksimalno ± 1 minut nedeljno da korigujete. Veća odstupanja je moguće korigovati samo u ovlašćenom servisu.

6 Pozovite sledeće funkcije korak po korak:

1. unos
 vozilo

2.  vozilo
 @ UTC korekcija

3. @ 23:32UTC
 korekcija +1min
 korekcija -1min



Ako odstupanje prikazanog UTC-vremena iznosi više od 20 minuta, molimo Vas da potražite pomoć ovlašćenog servisa!



Ova funkcija menija nije moguća u sledećim situacijama:

- Korekcija je u roku od poslednjih 7 dana već jednom izvršena.

ili

- Pokušavate da UTC-vreme korigujete 1 minut pre ili posle ponoći.

Nakon pozivanja, za 3 sekunde pojaviće se sledeća poruka.

@ UTC korekcija nije moguća!


■ Glavni meni, prikaz za vozača-1 / vozača-2

U ovom glavnom meniju možete prikazati podatke umetnute kartice vozača.

 Za ADR varijantu * prikaz podataka je moguć samo kada je kontakt uključen.

Napomene u vezi prikaza

Slično kao i kod štampanja, podaci se pojavljuju na prikazu, pri čemu su podaci (24 znaka) predstavljeni u dva reda.



Primer prikaza podataka

Ako prilikom prelistavanja informacija preko tastera  / , prelistavate unazad, onda možete pozvati samo oko 20 zaostalih redova.

Napustite prikaz pomoću tastera .

Napomena:

Pozivanje funkcija je isto kao i prilikom postupka za štampanje te u nastavku neće biti eksplicitno objašnjeno. Takođe postoji mogućnost da svaki prikaz pozovete u lokalnom vremenu.

Sve aktivnosti odabranog dana, odn. sve memorisane ili još uvek aktivne događaje i smetnje mogu biti prikazane pomoću listanja kroz meni.

"ne" = prikaz u lokalnom vremenu

Korak po korak odaberite moguće prikaze za vozača-1 ili vozača-2.

ili

■ Glavni meni, prikaz za vozilo

U ovom glavnom meniju možete prikazati podatke iz memorije tahografa.

- ☞ Za ADR varijantu * prikaz podataka je moguć samo kada je kontakt uključen.

Napomene u vezi prikaza

Slično kao i kod štampanja, podaci se pojavljuju na prikazu, pri čemu su podaci (24 znaka) predstavljeni u dva reda.

6



```

┌ 23.10.2013 14:
│ 55 (UTC)
└-----┘
┌-----┘
└-----┘
    
```

Primer prikaza podataka

Ako prilikom prelistavanja informacija preko tastera ▲ / ▼, prelistavate unazad, onda možete pozvati samo oko 20 zaostalih redova.

Napustite prikaz pomoću tastera ⏪.

Napomena:

Pozivanje funkcija je isto kao i prilikom postupka za štampanje te u nastavku neće biti eksplicitno objašnjeno. Takođe postoji mogućnost da svaki prikaz pozovete u lokalnom vremenu.



```

display u
UTC vreme  da
          ne
    
```


"ne" = prikaz u lokalnom vremenu

Pozovite raspoložive funkcije korak po korak. Listanje možete da prikazete:

- Sve aktivnosti u hronološkom redosledu.
- Sve memorisane ili još uvek aktivne događaje i smetnje.
- Prekoračenja vrednosti podešene brzine.
- podatke oznake vozila, senzora i kalibracije.

ili


- Broj kartice prijavljenog preduzeća. Ako nema prijavljenog preduzeća, pojaviće se "____".



```

AD vozilo
24hAD dan
25.10.2013
    
```

ili



```

AD vozilo
!xAD dosađaj
AD vozilo
>>AD preko.brzine
AD vozilo
TeAD tehn. podaci
AD vozilo
AD preduzeće
    
```

Obaveštenja

Kada se pojavljuje obaveštenje

Pregled događaja

Pregled smetnji

Upozorenje za vremena vožnje

Pregled poruka za rukovanje

Service Only

■ Kada se pojavljuje obaveštenje



Prikaz obaveštenja

- (1) Kombinacija piktograma, eventualno sa brojem otvora za kartice
- (2) Uobičajeni tekst obaveštenja
- (3) Kod za memoriju



Opasnost od nezgoda

Tokom vožnje se na displeju mogu pojaviti obaveštenja. Takođe postoji mogućnost, u slučaju narušene zaštite na kartici, da kartica vozača bude automatski izbačena.

Nemojte da Vam to odvlači pažnju, već svoju punu pažnju stalno usmeravajte na drumski saobraćaj.

Uređaj DTCO 1381 permanentno registruje podatke vozača i odgovarajućeg vozila i vrši nadzor nad funkcijama sistema. Greške u nekoj komponenti, u uređaju ili tokom rukovanja odmah se pojavljuju na displeju i funkcionalno se mogu podeliti na sledeće grupe:

- ! = Događaj
- x = Smetnja
- ⚠ = Upozorenje za vreme vožnje
- ⚠ = Poruka za rukovanje



Kod obaveštenja koje se odnose na kartice, uz piktograme se javlja i broj otvora za kartice.

► Karakteristika obaveštenja

Događaji, smetnje

- Osvetljena pozadina trepće oko 30 sekundi, istovremeno se javlja uzrok smetnje u kombinaciji sa piktogramom, čitkim tekstom obaveštenja i kodom za memorisanje.

- Potvrdite ova obaveštenja pomoću tastera **OK**.
- Pored toga, uređaj DTCO 1381, u skladu sa propisima o memorisanju, memoriše podatke događaja ili smetnji u memoriji tahografa i na kartici vozača. Dotične podatke možete da doštampate ili prikazete preko funkcije menija.

Upozorenje za vremena vožnje

- Obaveštenje upozorava vozača od prekoračenja vremena vožnje.
- Obaveštenje se pojavljuje sa osvetljenom pozadinom i mora se potvrditi pomoću tastera **OK**.

Poruke za rukovanje

Poruke za rukovanje se pojavljuju bez trepćućeg osvetljenja pozadine i gube se (osim pojedinih obaveštenja) automatski nakon 3, odn. 30 sekundi.



Instrument za prikazivanje

Ako je u vozilu ugrađen instrument za prikazivanje, funkcionalna kontrola "  " upućuje na obaveštenja uređaja DTCO 1381.

 Za detalje vidi uputstva za korišćenje vozila.

► Potvrđivanje obaveštenja

1. Pritisnite taster  i treptanje pozadinskog svetla će se odmah ugasiti.
2. Ponovo pritisnite taster , a obaveštenje će se izgubiti i opet će se pojaviti prethodno podešeni standardni prikaz (a), (b) ili (c).

Napomena:

Poruka za rukovanje se briše odmah nakon prve potvrde pomoću tastera .



- Ako tokom vožnje ne potvrdite obaveštenje, svakih 10 sekundi smenjivače se aktuelni prikaz i obaveštenje.
- Ako postoje više obaveštenja, onda je potrebno da potvrdite obaveštenja jedno za drugim.



U slučaju funkcionalnih smetnji tahografa, Vi kao vozač ste dužni da na posebnom listu ili na poleđini rolne papira da ispišete podatke o aktivnostima koje tahograf nije uspeo besprekorno da zabeleži ili da odštampa!

➔ Vidi detalje "Ručno unošenje aktivnosti" od stranice 36.

■ Pregled događaja



Molimo Vas obratite se ovlašćenom servisu ukoliko se neki događaj stalno ponavlja!

| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|----------------------|---|--|
| !⚠ zaštita narušena | <p>Mogući su sledeći uzroci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Greška u memoriji; sigurnost podataka u uređaju DTCO 1381 više nije obezbeđena. • Podaci senzora više nisu pouzdani. • Kućište uređaja DTCO 1381 je otvarala neovlašćena osoba. | Potvrdite obaveštenje. |
| !⚠1 zaštita narušena | <ul style="list-style-type: none"> • Blokiranje kartice ima smetnju ili je u kvaru. • Uređaj DTCO 1381 više ne prepoznaje prethodno ispravno umetnutu tahografsku karticu. • Identitet ili autentičnost tahografske kartice nije ispravna, ili podaci koji su zabeleženi tahografskoj kartici nisu pouzdani. | <p>Potvrdite obaveštenje.</p> <p>Ako uređaj DTCO 1381 prepozna da jedošlo do narušavanja sigurnosti, zbog čega tačnost podataka na tahografskoj kartici više nije obezbeđena, onda će tahografska kartica biti automatski – i tokom vožnje – izbačena! Ponovo ubacite tahografsku karticu ili je eventualno dajte na kontrolu.</p> |
| !⚡ prekid napajanja | Došlo je do isključivanja napajanja ili mrežni napon uređaja DTCO 1381 / senzora je bio isuviše nizak ili isuviše visok. Ovo obaveštenje se u nekim slučajevima može javiti i prilikom pokretanja motora! | <p>Potvrdite obaveštenje.</p> <p>➡ Vidi "Ponašanje kod podnapona / prenapona" od stranice 20.</p> |
| !⚠ konflikt senzora | Protivrečnost u oceni kretanja vozila između davača i nezavisnog izvora signala. Eventualno nije tokom utovara podešena funkcija (trajekt/voz). | <p>Potvrdite obaveštenje.</p> <p>Čim je moguće obratite se ovlašćenom servisu.</p> |

| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|--------------------------------|---|---|
| !Il sreška davača | Smetnje u komunikaciji sa snzorom. | Potvrdite obaveštenje |
| !o vožnja bez kartice | Vožnja je započeta bez važeće kartice vozača ili bez važeće kartice vozača i otvoru za kartice-1. Ovo obaveštenje se pojavljuje i kada se prilikom ubacivanja tokom vožnje pokaže nedozvoljena kombinacija kartica. ➔ Vidi "Režimi rada uređaja DTCO 1381" od stranice 78. | Potvrdite obaveštenje. Zaustavite vozilo i ubacite važeću karticu vozača. Po potrebi izvadite ubačenu karticu preduzeća/kontrolnu karticu iz DTCO 1381. |
| !o01 ubačena u vožnji | Kartica vozača je ubačena nakon početka vožnje. | Potvrdite obaveštenje. |
| !o01 vreme se preklapa | Podešeno UTC-vreme Vašeg tahografa sledi UTC-vreme prethodnog tahografa. Rezultat je negativna razlika u vremenu. | Potvrdite obaveštenje. Utvrđite na tahografu netačno UTC-vreme i pobrinite se da ovlašćeni servis što pre izvrši kontrolu i popravku tahografa. |
| !01 kartica nije validna | Validnost tahografske kartice je istekla, ili nije validna ili je autorizacija bila neuspešna. Ubačena kartica, koja na smeni dana nije validna, biće nakon zaustavljanja vozila - bez pozivanja - automatski izbačena i odštampan izveštaj. | Potvrdite obaveštenje. Proverite tahografsku karticu i ponovo je ubacite. |
| !00 konflikt kartica | Ne smeju se obe tahografske kartice zajedno ubacivati u uređaj DTCO 1381! Na primer ako je kartica preduzeća ubačena zajedno sa kontrolnom karticom. | Potvrdite obaveštenje. Izvcite odgovarajuću tahografsku karticu iz otvora za kartice. |
| !0A1 kartica nije zatvorena | Proces izbacivanja kartice vozača iz poslednjeg tahografa nije propisno izvršen. Postoji mogućnost da podaci koji se odnose na vozača nisu memorisani. | Potvrdite obaveštenje. |
| >> prekoračenje brzine | Najveća podešena dozvoljena brzina je prekoračena duže od 60 sekundi. | Potvrdite obaveštenje. Smanjite brzinu. |

■ Pregled smetnji



Molimo Vas obratite se ovlašćenom servisu ukoliko se neka smetnja stalno ponavlja!

| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|-------------------------|---|--|
| xA interna sreška | Ozbiljna smetnja u uređaju DTCO 1381, mogući su sledeći uzroci: | Potvrdite obaveštenje. |
| | • Neočekivana vremenska greška u programu ili obradi. | |
| | • Tasteri su blokirani ili su duže vreme bili istovremeno pritisnuti. | Proverite funkcije elemenata tastera. |
| | • Smetnja u komunikaciji sa eksternim uređajima. | Proverite spojne vodove ili funkcije eksternih uređaja. |
| | • Smetnja u komunikaciji sa pokaznim instrumentima. | Proverite spojne vodove ili funkcije pokaznih instrumenata. |
| | • Smetnja na izlazu impulsa. | Proverite spojne vodove ili funkcije priključnog upravljačkog uređaja. |
| xA1 interna sreška | • Smetnja u mehanici kartice, npr. kartica nije blokirana. | Tahografsku karticu izbacite i ponovo je ubacite. |
| xA vremenska sreška | UTC-vreme uređaja DTCO 1381 nije prihvatljivo ili ne se odvija propisno. Da biste izbegla nekonzistentnost podataka kartice vozača / preduzeća koje se budu ubacivale neće biti prihvaćene! | Potvrdite obaveštenje. |
| xF sreška kod štampanja | Došlo je do ispadanja mrežnog napona ili je temperaturni senzor za glavu štampača u kvaru. | Potvrdite obaveštenje. Ponovite postupak, odn. pre toga isklj / uklj kontakt. |

| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|-----------------------------|--|--|
| x7 sreška kod preuz. podat. | Smetnja prilikom preuzimanja podataka na eksterni uređaj. | Potvrdite obaveštenje. Ponovite postupak za preuzimanje podataka. Proverite spojne vodove (npr. labavi kontakt) ili eksterni uređaj. |
| x11 sreška davača | Senzor nakon automatskog testiranja prijavljuje internu smetnju. | Potvrdite obaveštenje. |
| x41 IMS sreška | IMS = Independent Motion Signal. Dodatni nezavisni signal kretanja nedostaje ili nije na raspolaganju. | Potvrdite obaveštenje. |
| x11 sreška kartice | Tokom procesa očitavanja/beleženja tahografske kartice došlo je do smetnje u komunikaciji, na primer usled zaprljanih kontakata. | Potvrdite obaveštenje. Očistite kontakte na tahografskoj kartici i ponovo je ubacite. |
| x12 sreška kartice | Postoji mogućnost da podaci ne budu u potpunosti zabeleženi na kartici vozača! | ➤ Vidi "Čišćenje tahografske kartice" od stranice 12. |

■ Upozorenje za vremena vožnje

| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|---|---|--|
|  1e04h15  00h15 1e04h15  00h15 | Ovo obaveštenje se pojavljuje nakon neprekidne vožnje koja traje 04:15 sati. | Potvrdite obaveštenje. Isplanirajte odmor u najkraćem roku. |
|  1e04h30  00h15 1e04h30  00h15 | Prekoračeno trajanje vožnje! Ovo obaveštenje se pojavljuje nakon neprekidne vožnje koja traje 04:30 sati. | Potvrdite obaveštenje. Molimo napravite odmor. |




Molimo obratite pažnju!

DTCO 1381 registruje, memoriše i obračunava vremena vožnje na osnovu pravila koja su određena odgovarajućim propisima. On na vreme upozorava vozača od prekoračenje vremena vožnje!

Ovo sabrano trajanje vožnje ne predstavlja prevremeno korišćenje pravnog tumačenja za "neprekidno trajanje vožnje".





VDO Counter prikaz *



Nakon potvrđivanja 2 "upozorenja o vremenu vožnje" VDO Counter prikazuje da je završeno vaše vreme vožnje (1) (osim u režimu rada izvan opsega "out of scope").

Molimo odmah napravite pauzu.

■ Pregled poruka za rukovanje

| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|---|--|--|
|  molimo unesite | Ako tokom postupka ručnog unosa ne usledi nikakav unos, onda se pojavljuje ova poruka. | Pritisnite taster  i nastavite sa unosom. |
|  izveštaj nije mosuc | Trenutno je onemogućen proces štampanja: <ul style="list-style-type: none"> • jer je isključen kontakt (ADR-varijanta *), • jer je temperatura termičke glave štampača isuviše visoka, • jer je komunikacija sa štampačem trenutno zauzeta drugim aktivnostima, na primer proces štampanja je u toku, • ili je mrežni napon isuviše nizak ili isuviše visok. | Čim uklonite uzrok, možete zahtevati štampanje izveštaja. |
|  izveštaj kasni | Dolazi do prekida ili proces štampanja kasni, jer je temperatura termičke glave štampača isuviše visoka. | Sačekajte da se ohladi. Čim se dostigne propisna temperatura, štampanje će se automatski nastaviti. |
|  fioka je otvorena | Kada zahtevate štampanje ili kada je u toku proces štampanja, uređaj DTCO 1381 prepoznaje da je fioka štampača otvorena. Proces štampanja se odbija, odn. dolazi do prekida procesa štampanja koji je u toku. | Zatvorite fioku. Ponovo zahtevajte štampanje. |
| | Ovo obaveštenje se pojavljuje i kada zahtevate tahografsku karticu iz otvora za kartice-2 a fioka štampača je pri tom otvorena. | Zatvorite fioku štampača i ponovo zahtevajte tahografsku karticu. |



| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|----------------------------|--|---|
| ☞0 nema papira | Štampač je ostao bez papira. Proces štampanja se odbija, odn. dolazi do prekida procesa štampanja koji je u toku. | Ako se u roku od sat vremena stavi nova rolna papira, uređaj DTCO 1381 automatski nastavlja proces štampanja izveštaja. |
| ☞11 izlaz kart. nije mosué | Odbija pozivanje tahografske kartice: <ul style="list-style-type: none"> • jer se podaci upravo očitavaju ili prenose, • jer se ponovo zahteva ispravno očitana kartica vozača u roku registrovane minutne mreže, • jer je upravo na izmaku dan prema UTC-vremenu, • jer se vozilo kreće, • ili je za ADR varijantu * uključen kontakt. | Sačekajte dok uređaj DTCO 1381 ne oodblokira ovu funkciju, ili otklonite uzrok: Zaustavite vozilo ili uključite kontakt. Zatim ponovo zahtevajte tahografsku karticu. |
| ☞?1 nepotpun zapis | Postoji nedoslednost u vremenskom redosledu prikazanih dnevnih podataka na kartici vozača. | Ovo obaveštenje može biti prikazano sve dok preko pogrešnih zabeleženih podataka ne bubu ispisani novi podaci! Ako se obaveštenje stalno javlja, onda se tahografske kartice moraju proveriti. |
| ☞11 greška kartice | Došlo je do greške prilikom obrade ubačene tahografske kartice. Tahografska kartica je prihvaćena i ponovo izbačena. Tahografska kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena. | Očistite kontakte na tahografskoj kartici i ponovo je ubacite. Ako se ovo obaveštenje ponovo pojavi, proverite da li se neka druga tahografska kartica ispravno učitava. |
| ☞11 ubac. posr. kartica | Ubačena kartica nije tahografska kartica. Kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena. | Molimo da ubacite validnu tahografsku karticu. |
| ☞A1 interna greška | Smetnja u mehanici kartice, npr. kartica nije blokirana. | Tahografsku karticu izbacite i ponovo je ubacite. |



| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|--|--|---|
|  interna greška | <ul style="list-style-type: none"> • Smetnja na izlazu impulsa. | Proverite spojne vodove ili funkcije priključnog upravljačkog uređaja. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Uređaj DTCO 1381 ima ozbiljnu smetnju ili je došlo do ozbiljne vremenske greške. Na primer nerealno UTC-vreme. Tahografska kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena. | Pobrinite se da ovlašćeni servis što pre ispita tahograf ili eventualno izvrši njegovu zamenu. |
| continual error #xxxxxxx xxx | U slučaju pojave ove poruke, uređaj DTCO 1381 više nije funkcionalan! | Kod funkcionalnih smetnji tahografa, molimo da obratite pažnju na navedeno upozorenje, ➔ <i>vidi stranicu 67.</i> |

Poruke za rukovanje kao informacije

| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|--|---|---|
|  nema podataka! | Funkcija menija se ne može pozvati jer u otvoru za kartice ... <ul style="list-style-type: none"> • nema kartice vozača • ili je ubačena kartica preduzeća / kontrolna kartica. | Ove poruke se automatski brišu nakon 3 sekunde. Nisu potrebne nikakve mere. |
|  UTC korekcija nije mosuća! | Funkcija menija se ne može pozvati: <ul style="list-style-type: none"> • Jer je korekcija UTC-vremena već bila izvršena poslednjih 7 dana. • Pokušavate da UTC-vreme korigujete 1 minut pre ili posle ponoći. | |
| izveštaj započet ... | Povratna informacija pozvane funkcije. | |
| unos memorisan | Povratna informacija da je uređaj DTCO 1381 već izvršio memorisanje unosa. | |

| Pikto / uzrok | Značenje | Mera |
|---------------------------|---|---|
| nije moguće prikazati! | Sve dok je u toku proces štampanja, nije moguće prikazivanje podataka. | Ove poruke se automatski brišu nakon 3 sekunde. Nisu potrebne nikakve mere. |
| molimo sačekajte! | Tahografska kartica još uvek nije potpuno očitana. Funkcije menije se ne mogu pozvati. | |
| 📅 kalibracija za dana 18 | Približava se sledeća periodična provera, na primer za 18 dana. Neophodne provere se ne mogu uzeti u obzir zbog tehničkih promena! Ovlašćeni servis može izvršiti programiranje od kog dana treba da se pojavi ovo upozorenje. ➔ Vidi detalje "Obaveza proveravanja tahografa" od stranice 83. | |
| 📅1 ističe za dana 15 | Validnost oslobođene kartice ističe na primer za 15 dana! Ovlašćeni servis može izvršiti programiranje od kog dana treba da se pojavi ovo upozorenje. | |
| 📅1 preuzimanje u danima 7 | Od verzije 2.1: Sledeće preuzimanje sa kartice vozača je npr. potrebno obaviti za 7 dana (standardno podešavanje). Ovlašćeni servis može izvršiti programiranje od kog dana treba da se pojavi ovo upozorenje. | |

Opis proizvoda

Režimi rada uređaja DTCO 1381

Tahografske kartice

Memorisani podaci


Upravljanje vremenom

Održavanje i nega

Tehnički podaci

Service Only

■ Režimi rada uređaja DTCO 1381



Uređaj DTCO 1381 raspolaže sa četiri režima rada:

- Rad "R"
- Preduzeće "P"
- Kontrola "K"
- Kalibracija "T"

U zavisnosti koja(e) je(su) tahografska(e) kartica(e) ubačena(e), uređaj DTCO 1381 automatski prebacuje na sledeći režim rada:

(1) Prikaz režima rada

| Režimi rada | | Otvor za kartice-1 | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Nema kartice | Kartica vozača | Kartica preduzeća | Kontrolna kartica | Kartica servisa |
| Otvor za kartice-2 | Nema kartice | Rad | Rad | Preduzeće | Kontrola | Kalibracija |
| | Kartica vozača | Rad | Rad | Preduzeće | Kontrola | Kalibracija |
| | Kartica preduzeća | Preduzeće | Preduzeće | Preduzeće | Rad | Rad |
| | Kontrolna kartica | Kontrola | Kontrola | Rad | Kontrola | Rad |
| | Kartica servisa | Kalibracija | Kalibracija | Rad | Rad | Kalibracija |

U ovim režimima uređaj DTCO 1381 koristi samo tahografske kartice koje se nalaze u otvoru za kartice-1.

■ Tahografske kartice

Tahografske kartice propisane od strane zakonodavca možete dobiti od strane uprava zemalja članica EU.

▶ Kartica vozača

Pomoću kartice vozača uređaj DTCO 1381 identifikuje vozača. Kartica vozača služi za standardni režim vožnje i dozvoljava memorisanje, prikaz i štampanje aktivnosti pod dotičnim identitetom ili (samo ako je kartica vozača ubačena) njihovo preuzimanje.

▶ Kartica preduzeća

Kartica preduzeća vrši identifikaciju preduzeća i dozvoljava pristup podacima dotičnog preduzeća. Kartica preduzeća dozvoljava prikazivanje, štampanje i preuzimanje memorisanih podataka sa memorije tahografa kao i sa ubačene kartice vozača. Prema datim okolnostima (jednom po uređaju) uneti zemlju registracije i registarski broj u DTCO 1381. Takođe postoji mogućnost i daljinskog preuzimanja podataka pomoću odgovarajuće opreme za daljinsko

upravljanje (remote) voznim parkom. Kartica preduzeća je namenjena vlasniku vozila.

▶ Kontrolna kartica

Kontrolna kartica vrši identifikaciju službenika organa kontrole (npr. policije) i dozvoljava pristup memoriji tahografa. Dostupni su svi memorisani podaci i podaci kartice vozača koja se nalazi u uređaju. Podaci mogu biti, prikazani, odštampani ili preuzeti sa interfejsa za preuzimanje podataka.

▶ Kartica radionice

Karticu servisa dobija osoblje ovlašćenog servisa radi ovlašćenog programiranja, kalibracije, aktiviranja, provere itd.

▶ Blokiranje tahografske kartice

Ako uređaj DTCO 1381 prihvati ubacenu tahografsku karticu, onda je vađenje iste mehanički sprečeno. Vađenje tahografske kartice je moguće samo:

- kada vozilo miruje,
- na zahtev korisnika,
- nakon procesa memorisanja podataka na tahografskoj kartici koji su definisani u skladu sa uredbom.

Automatsko izbacivanje

Ako uređaj DTCO 1381 prepozna smetnju pri blokiranju kartice, onda će on postojeće podatke pokušati da prebaci na tahografsku karticu, pre njenog automatskog izbacivanja. U ovom slučaju više nije zagarantovana potpunost i tačnost podataka na tahografskoj kartici!

► Prava pristupa tahografskim karticama

Prava pristupa podacima koji se nalaze u memoriji tahografa uređaja DTCO 1381 zakonski su regulisani a pristup je moguć samo preko odgovarajućih tahografskih kartica.

| | | Bez kartice | Kartica vozača | Kartica preduzeća | Kontrolna kartica | Kartica servisa |
|------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Štampanje | Podaci o vozaču | X | V | V | V | V |
| | Podaci o vozilu | T1 | T2 | T3 | V | V |
| | Podaci parametra | V | V | V | V | V |
| Prikazi | Podaci o vozaču | X | V | V | V | V |
| | Podaci o vozilu | T1 | T2 | T3 | V | V |
| | Podaci parametra | V | V | V | V | V |
| Očitavanje | Podaci o vozaču | X | T2 | V | V | V |
| | Podaci o vozilu | X | X | T3 | V | V |
| | Podaci parametra | X | X | V | V | V |

Podaci o vozaču = Podaci kartice vozača

Podaci o vozilu = Podaci memorije tahografa

Podaci parametra = Podaci za prilagođavanje uređaja/kalibracija

V = Prava pristupa bez ograničenja

T1 = Aktivnosti vozača poslednjih 8 dana bez podataka o identifikaciji vozača

T2 = Identifikacija vozača samo za ubačenu karticu

T3 = Aktivnosti vozača pripadajućeg preduzeća

X = nije moguće

■ Memorisani podaci

▶ Kartica vozača

- Podaci za identifikaciju vozača.

Nakon svake upotrebe vozila memorišu se sledeći podaci.

- Vozila koja su se koristila
- Aktivnosti vozača u standardnom režimu vožnje za najmanje 28 dana.
- Unos zemlje
- Događaji / smetnje
- Informacije o kontrolnim aktivnostima
- Specifični uslovi kod koji se vozila nalazi na trajekt / vozu ili u statusu van opsega "out of scope".

Ako je više nema mesta u memoriji, onda će uređaj DTCO 1381 obrisati stare podatke i na mesto njih memorisati nove podatke.

▶ Kartica preduzeća

- Identifikuje preduzeće i autorizuje pristup memorisanim podacima preduzeća.

U vezi aktivnosti preduzeća memorisani su sledeći podaci:

- Vrsta aktivnosti
 - Prijava / odjava
 - Preuzimanje podataka sa masovne memorije
 - Preuzimanje podataka sa kartice vozača
- Vremensko razdoblje (od /do) unutar kojeg su preuzeti podaci.
- Identifikacija vozila
- Identifikacije kartice vozača sa koje su preuzeti podaci.

▶ Memorija tahografa

- U memoriji tahografa se beleže i memorišu propisani podaci za period ne manji od 365 kalendarskih dana po VO(EEZ) 3821/85 prilog I B.
- Analiza aktivnosti se obavlja u intervalima od jedne minute; a pri tome uređaj DTCO 1381 analizira najduže neprekidne aktivnosti po intervalu.

- DTCO 1381 može da memoriše oko 168 sati vrednosti brzine u rezoluciji od jedne minute. Pri tome se vrednosti registruju tačno u sekundi sa tačnim vremenom i datumom.
- Sačuvane vrednosti brzine sa velikom rezolucijom (minut pre i minut nakon izuzetnog zakašnjenja) pomažu u analizi saobraćajnih nezgoda.

Ove podatke je moguće očitati putem interfejsa za preuzimanje:

- zakonska obaveza preuzimanja svakih 24 sati,
- uz pomoć specijalno softvera za preuzimanje kompletna memorija tahografa.


▶ VDO GeoLoc * (od verzije 2.1)

Opcionalno je moguće beleženje podataka o poziciji vozila putem GPS-a.

➔ Vidi "VDO GeoLoc * (od verzije 2.1)" od stranice 17.

■ Upravljanje vremenom

Početak i kraj unosa vremena za radno vreme, vreme pripravnosti, vreme vožnje, vreme odmora, uređaj DTCO 1381 memoriše u UTC-vremenu.



Vremenske zone u Evropi

UTC-vreme odgovara vremeskoj zoni "0" od 24 svetskih vremeskih zona (-12 ... 0 ... +12).

Vreme je fabrički podešeno na displeju na UTC-vreme. Preko funkcije menija možete da prilagodite vreme lokalnom vremenu.

➔ Vidi "Podešavanje lokalnog vremena" od stranice 61.

| Vremenske zone - Offset | Države |
|-------------------------|---|
| 00:00 (UTC) | UK / P / IRL / IS |
| + 01:00 h | A / B / BIH / CZ / D / DK / E / F / H / HR / I / L / M / N / NL / PL / S / SK / SLO / SRB |
| + 02:00 h | BG / CY / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR / UA |
| + 03:00 h | RUS |

▶ Preračunavanje u UTC-vreme

UTC-vreme = Lokalno vreme – (ZO + SO)

ZO = vremenske zone - Offset

SO = letnje račun. vremena-Offset (sa krajem letnjeg račun. vremena otpada Offset)

(ZO + SO) = podešeni Offset u uređaju DTCO 1381

Primer:

Lokalno vreme u nemačkoj = 15:30 časova (letnje račun. vremena)

UTC-vreme = Lokalno vreme – (ZO + SO)
= 15:30 časova – (01:00 h + 01:00 h)

UTC-vreme = 13:30 časova

■ Održavanje i nega

► Čišćenje uređaja DTCO 1381

Kućište, displej i tastere čistite malo vlažnom krpom ili krpom za čišćenje sa mikro vlaknima.



Za čišćenje nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva niti rastvarače kao što su razređivači ili benzin.

► Obaveza proveravanja tahografa

Za uređaj DTCO 1381 nisu neophodni preventivni radovi na održavanju. Najmanje svake dve godine je potrebno uređaj DTCO 1381 poslati u ovlašćeni servis radi provere.

Naknadne provere su potrebne ako ...

- su vršene promene na vozilu, kao npr. broj impulsa kilometraže ili obim pneumatika,
- je izvršena popravka uređaja DTCO 1381,



Pobrinite se da ugradna pločica bude obnovljena prilikom svake kontrole i da sadrži podatke koji su propisani.

Pobrinite se da u roku propisane obavezne kontrole napajanje uređaja DTCO 1381 sve ukupno ne bude odvojen više od 12 meseci, na primer odvajanjem akumulatora od vozila.

► Ponašanje kod popravki / zamene uređaja DTCO 1381

Ovlašćeni servisi mogu da izvrše preuzimanje podataka sa uređaja DTCO 1381 i predati ih odgovarajućem preduzeću.

- dođe do izmene službene oznake vozila,
- UTC-vreme odstupa više od 20 minuta.

Ako preuzimanje memorisanih podataka nije moguće izvršiti usled nekog kvara, onda su ovlašćeni servisi upućeni na to da preduzeću o tome izdaju potvrdu.



Arhivirajte podatke ili čuvajte potvrdu zbog eventualnih konsultacija.

► Uklanjanje delova



Molimo da uređaj DTCO 1381 uklonite zajedno sa pripadajućim komponentama sistema u skladu sa smernicama za uklanjanje EZ kontrolnih uređaja dotične zemlje članice.

■ Tehnički podaci

► DTCO 1381

| | |
|--------------------------------|--|
| Granična merna vrednost | 220 km/h (po prilogu I B) 250 km/h (za druge vrste korišćenja vozila) |
| LCD (displej) | 2 reda sa po 16 znakova |
| Temperatura | Rad: -25 do 70 °C Uskladištenja: -40 do 85 °C |
| Napon | 24 il 12 volt-DC |
| Potrošnja struje | Pripravnost: u režimu rada: maks. 30 mA (12 V) maks. 3,0 A (12 V) maks. 20 mA (24 V) maks. 1,0 A (24 V) |
| EMV / EMC | ECE R10 |
| Termički štampač | Veličina znakova: 2,1 x 1,5 mm Širina štampanja: 24 znakova/red Brzina: oko 15-30 mm/s. Štampanje dijagrama |
| Vrsta zaštite | IP 54 |

Opcionalna dodatna oprema

- ADR varijanta
- Blenda po zahtevu kupca, osvetljenje displeja i tastera
- Automatsko podešavanje aktivnosti nakon kontakta uklj/isklj
- Štampanje i preuzimanje v- / n-profila, statusa ulaza D1/D2
- VDO Counter / **Od verzije 2.1: VDO GeoLoc**

► Rolna papira

| | |
|---|---|
| Uslovi okoline | Temperatura: -25 do 70 °C |
| Dimenzije | Prečnik: oko 27,5 mm Širina: 56,5 mm Dužina: oko 8 m |
| Br. porudžbine | 1381.90030300 Originalne rezervne rolne papira možete poručiti od ovlašćenog distributera i servisnog centra. |
|  Molimo obratite pažnju | Koristite (naručite) samo one rolne papira (original VDO papir za štampač) na kojima su vidljive sledeće oznake: tip tahografa (DTCO 1381) sa kontorinm znakom "84" i znakom odobrenja "174" ili "189". |

Piktogrami i primeri odštampanih izveštaja

Pregled piktograma

Oznaka zemlje

Primeri odštampanih izveštaja

Objašnjenje uz odštampane primerke

Svrha sloga podatka kod događaja ili smetnji

Service only

■ Pregled piktograma

| Režimi rada | |
|-------------|-----------------|
| ☰ | Preduzeće |
| ⊞ | Kontrola |
| ⊙ | Rad |
| ⊞ | Kalibracija |
| ⊞ | Fabričko stanje |

| Osoblje | |
|---------|------------------------|
| ☰ | Preduzeće |
| ⊞ | Kontrolor |
| ⊙ | Vozač |
| ⊞ | Servis / mesto provere |
| ⊞ | Proizvođač |

| Aktivnosti | |
|------------|--------------------|
| ⊞ | Vreme pripravnosti |
| ⊙ | Vreme vožnje |
| ⊞ | Odmori i mirovanje |
| ⊞ | Ostalo radno vreme |
| ⊞ | Važeći prekid |
| ? | Nepoznato |

| Uređaj / funkcije | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Otvor za kartice-1; vozač-1 |

| | |
|---|--|
| 2 | Otvor za kartice-2; vozač-2 |
| ☰ | Tahografska kartica (završeno očitavanje) |
| — | Tahografska kartica je ubačena, očitani su relevantni podaci |
| ☰ | Sat |
| ☰ | Štampač / štampanje |
| ☰ | Unos |
| ☰ | Displej |
| † | VDO GeoLoc * je uključen. (od verzije 2.1) |
| ⊞ | Eksterna memorija Preuzimanje podataka (kopiranje) |
| ⊞ | U toku je prenos podataka |
| ⊞ | Senzor |
| ⊞ | Vozilo / jedinica vozila / DTCO 1381 |
| ⊞ | Veličina pneumatika |
| ⊞ | Mrežno napajanje |

| Razno | |
|-------|---|
| ! | Događaj |
| × | Smetnja |
| ⊞ | Poruka za rukovanje / upozorenja u vezi radnog vremena |

| | |
|---|------------------------------|
| ⊞ | Početak smene |
| ☰ | Mesto |
| ⊞ | Sigurnost |
| ⊞ | Brzina |
| ⊞ | Vreme |
| Σ | Ukupno / zbir |
| ⊞ | Kraj smene |
| ⊞ | Ručni unos aktivnosti vozača |

Specifični uslovi

| | |
|-----|--------------------------------|
| OUT | Nije potreban kontrolni uređaj |
| ⊞ | Boravak na trajektu ili vozu |

Kvalifikatori

| | |
|-----|-------------|
| 24h | Dnevno |
| I | Nedeljno |
| II | Dve sedmice |
| + | Od ili do |

► Kombinacije piktograma

| Razno | |
|-------|---|
| | Mesto kontrole |
| | Vreme početka |
| | Vreme završetka |
| | Polaz "Prikaz van dometa (Out of scope)": Nije potreban kontrolni uređaj |
| | Kraj "Prikaz van dometa (Out of scope)" |
| | Mesto na početku radnog dana (početak smene) |
| | Mesto na kraju radnog dana (kraj smene) |
| | Od vozila |
| | Štampanje kartice vozača |
| | Štampanje, vozilo / DTCO 1381 |
| | Unos, vozilo / DTCO 1381 |
| | Prikaz kartice vozača |
| | Prikaz, vozilo / DTCO 1381 |
| | Lokalno vreme |
| | UTC korekcija |

| Kartice | |
|---------|-------------------|
| | Kartica vozača |
| | Kartica preduzeća |
| | Kontrolna kartica |
| | Kartica servisa |
| | Nema kartice |

| Vožnja | |
|--------|------------------------------------|
| | Tim |
| | Zbir vremena vožnje za dve sedmice |

| Štampanje izveštaja | |
|---------------------|--|
| | Dnevne aktivnosti vozača (dnevna aktivnost) sa kartice vozača |
| | Događaji i smetnje na kartici vozača |
| | Dnevne aktivnosti vozača (dnevna aktivnost) sa uređaja DTCO 1381 |
| | Događaji i smetnje sa uređaja DTCO 1381 |
| | Prekoračene brzine |
| | Tehnički podaci |

| | |
|--|--------------------------------|
| | Aktivnosti vozača |
| | v-dijagram |
| | Status D1/D2 dijagram * |
| | Profili brzine * |
| | Profili frekvencije rotacije * |

| Prikazi | |
|---------|---|
| | Dnevne aktivnosti vozača (dnevna aktivnost) sa kartice vozača |
| | Događaji i smetnje na kartici vozača |
| | Dnevne aktivnosti vozača (dnevna aktivnost) u uređaju DTCO 1381 |
| | Događaji i smetnje u uređaju DTCO 1381 |
| | Prekoračene brzine |
| | Tehnički podaci |
| | Preduzeće |

| Događaji | |
|----------------|--|
| ! [piktogram] | Ubacivanje nevažeće tahografske kartice |
| ! [piktogram] | Preklapanje vremena |
| ! [piktogram] | Ubacivanje kartice tokom vožnje |
| >> [piktogram] | Prekoračenje brzine |
| ! [piktogram] | Smetnja u komunikaciji sa senzorom |
| ! [piktogram] | Podešavanje vremena (od strane servisa) |
| ! [piktogram] | Konflikt kartica |
| ! [piktogram] | Vožnja bez važeće kartice vozača |
| ! [piktogram] | Poslednji postupak sa karticom nije ispravno završen |
| ! [piktogram] | Prekid mrežnog napajanja |
| ! [piktogram] | Narušena zaštita |
| > [piktogram] | Kontrola prekoračenja brzine |
| ! [piktogram] | Nepodudaranje podataka u vezi kretanja vozila |

| Smetnje | |
|---------------|------------------------------|
| × [piktogram] | Funkcionalna smetnja kartice |
| × [piktogram] | Smetnja na prikazu |
| × [piktogram] | Smetnja na štampaču |

| | |
|---------------|---|
| × [piktogram] | Interna smetnja u uređaju DTCO 1381 |
| × [piktogram] | Smetnja prilikom preuzimanja podataka |
| × [piktogram] | Smetnje na senzoru |
| × [piktogram] | (IMS = Independent Motion Signal) Nedostaje dodatni nezavisni signal kretanja |

Upozorenje za vremena vožnje

| | |
|-------------|--------|
| [piktogram] | Odmor! |
|-------------|--------|

Ručno unošenje podataka

| | |
|-------------|-------------------------------|
| [piktogram] | Unos "aktivnosti" |
| [piktogram] | Unos "nepoznata aktivnost" |
| [piktogram] | Unos "mesto" na kraj smene |
| [piktogram] | Unos "mesto" na početku smene |

Poruke za rukovanje

| | |
|-------------|---------------------------|
| [piktogram] | Pogrešan unos |
| [piktogram] | Pristup meniju nije moguć |
| [piktogram] | Molimo unesite |
| [piktogram] | Izveštaj nije moguć |
| [piktogram] | Fioka je otvorena |

| | |
|-------------|---|
| [piktogram] | Nema papira |
| [piktogram] | Izveštaj kasni |
| [piktogram] | Greška kartice |
| [piktogram] | Ubačena pogrešna kartica |
| [piktogram] | Izbacivanje kartice nije moguće |
| [piktogram] | Proces kasni |
| [piktogram] | Zapis je nepotpun |
| [piktogram] | Interna greška |
| [piktogram] | Ističe za dana ... |
| [piktogram] | Kalibracija za dana ... |
| [piktogram] | Preuzimanje sa kartice vozača u danima ... (od verzije 2.1) |

VDO Counter *

| | |
|-------------|--|
| [piktogram] | Preostalo vreme vožnje |
| [piktogram] | Početak sledećeg vremena vožnje: |
| [piktogram] | Verzije 2.0 |
| [piktogram] | Verzije 2.1 |
| [piktogram] | Buduće vreme vožnje: |
| [piktogram] | Verzije 2.0 |
| [piktogram] | Verzije 2.1 |
| [piktogram] | Preostalo vreme pauze / odmora |
| [piktogram] | Preostalo vreme do početka dnevnog, nedeljnog odmora |

■ Oznaka zemlje

| Redosled | |
|----------|-----------------------|
| A | Austrija |
| AL | Albanija |
| AND | Andora |
| ARM | Jermenija |
| AZ | Azerbejdžan |
| B | Belgija |
| BG | Bugarska |
| BIH | Bosna i Hercegovina |
| BY | Belorusija |
| CH | Švajcarska |
| CY | Kipar |
| CZ | Češka Republika |
| D | Nemačka |
| DK | Danska |
| E | Španija ¹⁾ |
| EC | Evropska Unija |
| EST | Estonija |
| EUR | Ostali deo Evrope |
| F | Francuska |
| FIN | Finska |


| | |
|-------|---------------------|
| FL | Lihtenštajn |
| FR/FO | Farska ostrva |
| GE | Fruzija |
| GR | Grčka |
| H | Mađarska |
| HR | Hrvatska |
| I | Italija |
| IRL | Irska |
| IS | Island |
| KZ | Kazahstan |
| L | Luksemburg |
| LT | Litvanija |
| LV | Letonija |
| M | Malta |
| MC | Monako |
| MD | Republika Moldavija |
| MK | Makedonija |
| MNE | Crna Gora |
| N | Norveška |
| NL | Holandija |
| P | Portugal |

| | |
|-----|--|
| PL | Poljska |
| RO | Rumunija |
| RSM | San Marino |
| RUS | Ruska Federacija |
| S | Švedska |
| SK | Slovačka |
| SLO | Slovenija |
| SRB | Srbija |
| TM | Turkmenistan |
| TR | Turska |
| UA | Ukrajina |
| UK | Ujedinjeno kraljevstvo, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Gibraltar |
| UZ | Uzbekistan |
| V | Vatikan |
| WLD | Ostali deo sveta |

¹⁾ ➔ Vidi "Oznaka regiona" od stranice 90.

► Oznaka regiona

| Redosled – Španija | |
|--------------------|--------------------|
| AN | Andaluzija |
| AR | Aragonija |
| AST | Asturija |
| C | Kantabrija |
| CAT | Katalonija |
| CL | Kastlija-Leon |
| CM | Kastlija-La Mancha |
| CV | Valensija |
| EXT | Ekstremadura |
| G | Galicija |
| IB | Balearska ostrva |
| IC | Kanarska ostrva |
| LR | La Rioja |
| M | Madrid |
| MU | Mursija |
| NA | Navara |
| PV | Baskija |



■ Primeri odštampanih izveštaja

► Dnevni izveštaj kartice vozača

1 ▼ 26.11.2013 14:55 (UTC)
 2 24h
 3 Schmitt
 Peter
 3a ID /12345678901234 5 6
 4 Rosenz
 Winfried
 3a IDK /45678901234567 7 8
 04.01.2014
 4 ABC12345678901234
 D /VS VM 612
 5 Continental Automotive
 GmbH
 1381.12345678901
 6 NFZ-Profi Service & Ve
 rtrieb
 7 ID /87654321087654 3 2
 02.04.2012
 7 ID /12345678901234 5 6
 8 11.11.2013 11:11
 8a 25.11.2013 310
 8b A D /VS VM 612
 95 872 km

8c * 06:17 00h45
 * 07:02 00h39
 07:41 01h19 95 958 km 86 km
 8e
 8a ? 09:00 00h24
 8b A S /LCR 243
 205 002 km
 8c ID 09:24 02h30
 * 11:54 00h39
 8a ? 12:33 00h10
 8c ID 12:43 02h27
 H 15:10 01h12
 ID 16:22 00h16
 ID 16:38 00h42
 8d 16:38
 * 17:20 00h52
 * 18:12 00h24
 H 18:36 00h02
 205 408 km 231 km
 8e
 8a ? 18:38 05h22
 11 ID 06:00 D
 95 872 km
 H 09:00 D
 95 958 km
 11a ID 09:24 D
 205 002 km
 H 12:33 D
 205 177 km
 ID 12:43 D
 205 177 km

11d H 18:38 CH
 205 408 km
 ID 04h54 317 km
 * 02h27 03h29
 H 01h14 ? 11h56
 ID 04h28
 12 ID 10.11.2013 12:45
 00h04
 A D /VS VM 612
 12c ID 05.08.2013 09:23
 !34 (0) 00h01
 A D /VS VM 612
 13 A D /VS VM 612
 ID 15.11.2013 16:42
 (2) 00h12
 ID /98765432109876 5 4
 ID /12345678901234 5 6
 13c ID 15.10.2013 11:10
 (95) 00h30
 IDK /45678901234567 7 8
 ID /12345678901234 5 6
 ID 10.11.2013 12:45
 00h04
 IDK /45678901234567 7 8
 21 Friedrichshafen
 Schmitt Peter
 Rosenz Winfried

Posebности za "Dnevni izveštaj kartice vozača"

8f

| |
|--------------------|
| 12345678901234 5 6 |
| 11.11.2013 11:11 |
| 25.11.2013 310 |
| -----? !ee ?----- |
| ? 00:00 06h00 |
| 06:00 00h17 |
| 1 |

8g

| |
|--------------------------|
| A D /VS VM 612 |
| 95 872 km |
| * 06:17 00h45 |
| * 07:02 00h39 ee |
| 07:41 |
| ----- km ² km |
| Σ |
| 06:00 D |
| 95 872 km |
| 00h00 km |

8h

| |
|----------------|
| 25.11.2013 310 |
| -----OUT----- |
| 1 |
| A D /VS VM 612 |
| 95 872 km |
| H 00:00 07h02 |
| * 07:02 00h39 |

► Događaji / smetnje na kartici vozača

1 ▼ 11.11.2013 11:11 (UTC)

2 !x▼

3 Schmitt Peter

3a 12345678901234 5 6

Rosenz Winfried

4 DK /45678901234567 7 8

04.01.2014

12a A ABC12345678901234

D /VS VM 612

12c !+ 04.04.2013 02:14

06h03

A S /LCR 248

!e 04.11.2013 18:12

00h01

A D /VS VM 612

!e 10.02.2013 08:12

00h05

A D /S VD 432

!+ 12.12.2012 10:15

00h10

A D /VS VM 612

!L 10.05.2013 08:45

00h01

A D /VS VM 612

12c 122 05.08.2013 09:23

00h01

A D /VS VM 612

!11 17.04.2013 16:04

01h02

A D /VS VM 612

12b x 10.11.2013 12:45

00h04

A D /VS VM 612

12c x 11.02.2013 18:02

00h03

A D /VS VM 612

xL 20.12.2012 01:54

00h04

A D /S VD 432

21 UIM

Schmitt Peter

Rosenz Winfried

► Dnevni izveštaj za vozilo

| | |
|-----|------------------------------------|
| 1 | ▼ 27.11.2013 16:55 (UTC) |
| 2 | 24hA▼ |
| 3 | □ Schmitt Peter |
| | □ID /12345678901234 5 6 |
| 4 | A ABC12345678901234 |
| 5 | D /VS VM 612 |
| | □ |
| 6 | □ Continental Automotive GmbH |
| | 1381.12345678901 |
| | ↑ |
| 7 | T NFZ-Profi Service & Ve rtrieb |
| | TID /87654321087654 3 2 |
| | T 02.04.2012 |
| | □ |
| 8 | □ID /12345678901234 5 6 |
| | □ 11.11.2013 11:11 □▼ |
| 9 | 25.11.2013 |
| | 95 872 - 96 284 km |
| 10 | -----1----- |
| 10a | □ |
| | H 95 872 km |
| | H 00:00 06h17 |
| | 95 872 km 0 km |
| 10b | □ |
| | □ Rosenz Winfried |
| | □DK /45678901234567 7 8 |
| | 04.01.2014 |
| 10c | A+S /LCR 243 |
| | 24.11.2013 18:54 |
| 10d | 95 872 km M |

| | |
|-----|------------------------------|
| 10e | * 06:17 00h45 |
| | * 07:02 00h39 □□ |
| 10g | □ 07:41 01h19 □□ |
| | 95 958 km 86 km |
| 10a | □ |
| | 95 958 km |
| | * 09:00 00h05 |
| | 95 958 km 0 km |
| 10b | □ |
| | □ Mustermann Heinz-Dieter |
| | □F /12345678901234 5 6 |
| 10c | 16.06.2013 |
| | A+D /M MS 680 |
| | 24.11.2013 18:54 |
| 10d | 95 958 km |
| | * 09:05 00h25 |
| | * 09:30 02h55 |
| 10f | □ 12:25 01h18 |
| | 12:25 |
| 10e | □ |
| | □ 13:43 00h03 |
| 10e | * 13:46 00h02 □□ |
| | * 13:48 00h45 □□ |
| | * 14:33 00h35 □□ |
| 10g | H 15:08 01h02 □□ |
| | 96 206 km 248 km |
| | □ |
| | 96 206 km |
| | H 16:10 00h20 |
| | 96 206 km 0 km |
| | □ |
| | □ Anton Max |
| | □A /56789567895678 9 5 |
| | 25.10.2013 |

| | |
|-----|-------------------------|
| | A+D /VS VM 612 |
| | 25.11.2013 16:30 |
| | 96 206 km |
| | □ 16:30 00h56 |
| | * 17:26 01h11 |
| | 96 274 km 68 km |
| | □ |
| | 96 274 km |
| 10a | * 18:37 00h23 |
| | □ 19:00 00h21 |
| | H 19:21 04h39 |
| | 96 284 km 10 km |
| 10h | -----2----- |
| | □ |
| | 95 872 km |
| 10a | H 00:00 07h02 |
| | H 00:00 07h02 |
| 11 | -----Σ----- |
| 11b | 1□ |
| | □ 00h21 10 km |
| | * 00h28 □ 00h00 |
| | H 11h16 |
| 11c | 2□ |
| | * 00h00 □ 12h16 |
| | H 07h02 |
| 11e | □ Rosenz Winfried |
| | □DK /45678901234567 7 8 |
| | H*09:00 D |
| | 95 958 km |
| | □ 01h19 86 km |
| | * 01h24 □ 00h00 |
| | H 00h00 |
| | □ 01h58 |

↓

13 !xA
!e 1 25.11.2013 19:01
(1) 00:20

13c >> 5 15.11.2013 16:42
(2) 00h12
e /98765432109876 5 4
e /12345678901234 5 6

x 0 10.11.2013 12:45
00h04
e /45678901234567 7 8

21 Lindau
Schmitt Peter

Posebности za "Dnevni izveštaj za vozilo"

10i 1
OUT

e Rosenz
Winfried
e /45678901234567 7 8
04.01.2014
A+S /LCR 243

► Događaji / smetnje vozila

1 ▼ 24.10.2013 16:07 (UTC)

2 !xA

3 Schmitt
Peter

4 A ABC12345678901234
D /VS VM 612

13a ! 0 10.08.2013 08:12
(0) 00h01
e /12345678901234 5 6
e /12345678901234 5 6

13c ! 0 10.08.2013 08:20
(0) 00h03
e /12345678901234 5 6
e /12345678901234 5 6

!e 1 15.10.2013 07:02
(1) 00h54

!e 2 15.10.2013 07:02
(1) 00h54

!e 3 15.03.2012 07:56
(1) 00h01
e /12345678901234 5 6
e /22335578901234 1 2

>> 4 15.10.2013 11:10
(95) 00h30
e /45678901234567 7 8
e /12345678901234 5 6

↓

↓

13b ! 0 17.04.2013 16:04
117 (0) 01h02
e /45678901234567 7 8
e /12345678901234 5 6
T /54321987654321 9 8

! 0 05.08.2013 09:23
122 (0) 00h01
e /45678901234567 7 8

13c x 0 10.08.2013 07:00
00h02
e /12341234123412 3 4

13c x 0 05.05.2012 07:15
00h14
e /12345678901234 5 6
e /12345678901234 5 6

x 6 05.05.2012 07:15
00h14
e /12345678901234 5 6
e /12345678901234 5 6

x 0 12.09.2013 21:00
00h01

x 0 02.06.2013 21:00
00h30
e /12341234123412 3 4

21 Lindau
Schmitt Peter

► Prekoračene brzine


| | |
|-----|---|
| 1 | ▼ 24.10.2013 14:50 (UTC) |
| 2 | >>▼ 90 km/h |
| 3 | ○ Mustermann Heinz-Dieter eMF /12345678901234 5 6 16.06.2013 |
| 4 | A ABC12345678901234 D /VS VM 612 |
| 19 | >13.03.2013 14:15 >>17.04.2013 17:44 (7) |
| 20 | >>24.05.2012 14:02 00h06 98 km/h 92 km/h (1) |
| 20c | ○ Förster Thomas eMD /98765432109876 5 4 |
| 20a | >>15.10.2013 11:10 00h30 98 km/h 95 km/h (95) |
| | ○ Rosenz Winfried eMDK /45678901234567 7 8 |
| 20b | >>16.05.2013 17:10 00h15 94 km/h 92 km/h (12) |
| 20c | ○ Mustermann Heinz-Dieter eMF /12345678901234 5 6 |
| 21 | ○ ○ ○ Mustermann Heinz |

► Tehnički podaci


| | |
|-----|---|
| 1 | ▼ 25.10.2013 14:50 (UTC) |
| 2 | To▼ |
| 3 | ○ Spedition Mustermüller eMD /12341234123412 3 4 |
| 3a | ○ Mustermann Heinz-Dieter eMF /12345678901234 5 6 16.06.2013 |
| 4 | A ABC12345678901234 D /VS VM 612 |
| 14 | B Continental Automotive GmbH H.-Hertz-Str.45 78052 WS-Villingen 1381.12345678901234567 e1-84 12345678 2013 V xxxx 17.04.2013 |
| 15 | ll 87654321 e1-175 08.03.2012 |
| 16 | T Fa. Mustermann & NFZ- Hersteller Schillerstr. 10 Muster kirchen |
| 16a | TMD /45678901234567 8 9 21.01.2013 |
| 16b | T 08.03.2012 (1) A ABC12345678901234 |

| | |
|-----|---|
| 17 | !e 08.03.2012 14:00 e 08.03.2012 15:00 |
| 17a | T Fa. Mustermann & NFZ- Hersteller Schillerstr. 10 Muster kirchen TMD /45678901234567 8 9 21.01.2013 |
| | !e 28.08.2012 13:00 e 28.08.2012 13:26 |
| | T Kienzle ARG0 GMBH Bismarckstr. 19 Berlin -Stealitz TMD /89012345678901 5 6 19.10.2013 |
| 18 | ! 18.10.2013 06:34 x 30.09.2013 18:15 -B ATTACHMENT- |
| 25 | SWUM V xx.xx |
| 26 | CAN: 1 Source: speed Gain: 0.00390625 Factor: 0.926 |
| 27 | CR(EU) No.1266/2009: XX |


► Aktivnosti vozača



► v-dijagram



► Status D1/D2 dijagram *



► Profili brzine *

| | |
|----|--|
| 1 | ▼ 27.11.2013 17:05 (UTC) |
| 2 | %v▼ |
| 3 | ♻ Spedition Mustermüller ♻ /12341234123412 3 4 |
| 4 | A ABC12345678901234 D /VS VM 612 |
| | ○ |
| | ○ 25.11.2013 00:00 25.11.2013 06:17 --- km/h |
| | 112 <=v< 221 00h00 |
| 22 | ○ Mustermann Heinz-Dieter 25.11.2013 18:37 26.11.2013 00:00 |
| | --- km/h |
| 23 | 0 <=v< 1 05h02 1 <=v< 10 00h01 10 <=v< 16 00h02 16 <=v< 24 00h04 24 <=v< 32 00h05 32 <=v< 40 00h05 40 <=v< 48 00h04 48 <=v< 56 00h00 56 <=v< 64 00h00 64 <=v< 72 00h00 72 <=v< 80 00h00 80 <=v< 88 00h00 88 <=v< 96 00h00 96 <=v< 104 00h00 104 <=v< 112 00h00 112 <=v< 221 00h00 |
| 21 | ○ |

► Profili frekvencije rotacije *

| | |
|----|--|
| 1 | ▼ 27.11.2013 17:05 (UTC) |
| 2 | %n▼ |
| 3 | ♻ Spedition Mustermüller ♻ /12341234123412 3 4 |
| 4 | A ABC12345678901234 D /VS VM 612 |
| | ○ |
| | ○ 25.11.2013 00:00 25.11.2013 06:17 --- rpm |
| | 3281 <=n< * 00h00 |
| 22 | ○ Mustermann Heinz-Dieter 25.11.2013 18:37 26.11.2013 00:00 |
| | --- rpm |
| 24 | 0 <=n< 1 05h02 1 <=n< 234 00h00 234 <=n< 469 00h00 469 <=n< 703 00h00 703 <=n< 938 00h00 938 <=n< 1172 00h00 1172 <=n< 1406 00h03 1406 <=n< 1641 00h03 1641 <=n< 1875 00h04 1875 <=n< 2109 00h09 2109 <=n< 2344 00h02 2344 <=n< 2578 00h00 2578 <=n< 2812 00h00 2812 <=n< 3047 00h00 3047 <=n< 3281 00h00 3281 <=n< * 00h00 |
| 21 | ○ |

► Štampanje po lokalnom vremenu

| | |
|----|---|
| 31 | !!! No less printout!!! |
| 32 | ⊕+ 25.11.2013 01:00 ⊕+ 26.11.2013 01:00 UTC +01h00 |
| 33 | ▼ 26.11.2013 15:55 (LOC) |
| 34 | 24h▼* |
| | ○ |
| | ○ Rosenz Winfried ♻DK /45678901234567 7 8 04.01.2014 |
| | A ABC12345678901234 D /VS VM 612 |
| | B Continental Automotive GmbH 1381.12345678901 |
| | T NFZ-Profi Service & Ve rtrieb |
| | TMD /87654321087654 3 2 T 02.04.2012 |
| | ♻ /12345678901234 5 6 ♻ 11.11.2013 12:11 ▼ |

■ Objašnjenja uz odštampane primerke

 Po želji izveštaj može da sadrži logo firme.

| | |
|---|---|
| 1 | !A ! 0 10.08.2013 08:12 (0) 00h01 12345678901234 5 6 12345678901234 5 6 |
| 2 | ! 0 10.08.2013 08:20 (0) 00h03 |

Svaki izveštaj se sastoji od niza različitih blokova podataka, koji su odvojeni pomoću oznake za blokove (1).

Jedan blok podataka sadrži jedan ili više slogova podataka, koji su razdvojeni oznakom za slogove podataka (2).

Odmah iza oznake bloka neće bit odštampana oznaka sloga podataka!

► Legenda blokova podataka

| | |
|---|---|
| 1 | Datum i vreme izveštaja u UTC-vremenu |
| 2 | Vrsta izveštaja 24h = dnevni izveštaj kartice vozača !x = događaji / smetnje na kartici vozača 24hA = dnevni izveštaj sa uređaja DTCO 1381 !xA = događaji / smetnje uređaja DTCO 1381 >> = prekoračene brzine Podešena vrednost limitatora brzine biće dodatno odštampana. T = tehnički podaci = aktivnosti vozača v = v-dijagram Opcionalno štampanje: D = status D1/D2 dijagram * zv = profili brzine * zn = profili frekvencije rotacije * |

| | |
|----|--|
| 3 | Podaci o vlasniku kartice ubačene tahografske kartice: K = kontrolor V = vozač P = preduzeće S = servis / mesto provere • prezime • ime • podaci za identifikaciju kartice • kartica važi do ... Kod tahografskih kartica koje se ne odnose na osobe, umesto imena stoji naziv kontrolnog mesta, preduzeća ili servisa. |
| 3a | Podaci o vlasniku kartice sledeće tahografske kartice |
| 4 | Oznaka vozila: • identifikacioni broj vozila • zemlja članica koja je izdala odobrenje i oznaka vozila |
| 5 | Oznaka tahografa: • proizvođač tahografa • broj dela tahografa DTCO 1381 |

| | |
|-----------|--|
| 6 | Poslednja kalibracija tahografa: <ul style="list-style-type: none"> • naziv servisa • oznaka kartice servisa • datum kalibracije |
| 7 | Poslednja kontrola: <ul style="list-style-type: none"> • oznaka kontrolne kartice • datum, vreme i vrsta kontrole ▣ = preuzimanje sa kartice vozača ⚡ = preuzimajte sa uređaja DTCO 1381 ☞ = štampanje □ = prikazi |
| 8 | Lista svih aktivnosti vozača po redosledu dešavanja: <ul style="list-style-type: none"> • kalendarski dan izveštaja i brojač prisutnosti (broj dana, kada je kartica korišćena). |
| 8a | ? = Period, kartica nije ubačena: <ul style="list-style-type: none"> • ručno unešena aktivnost nakon ubacivanja kartice vozača sa piktogramom, početak i trajanje. |

| | |
|-----------|--|
| 8b | Ubacivanje kartice u otvor za kartice (otvor za kartice-1 ili otvor za kartice-2): <ul style="list-style-type: none"> • zemlja članica koja je izdala odobrenje i oznaka vozila • stanje kilometraže prilikom ubacivanja kartice |
| 8c | Aktivnosti kartice vozača: <ul style="list-style-type: none"> • početak i trajanje kao i status vožnje ⚙ = timski rad |
| 8d | Specifični uslovi: <ul style="list-style-type: none"> • vreme unosa i piktogram, na primer: trajekt ili voz |
| 8e | Izbacivanje kartice vozača: <ul style="list-style-type: none"> • stanje kilometraže i pređenog puta od poslednjeg ubacivanja. |
| 8f | Pažnja: Postoji mogućnost nepotpunog beleženja podataka, budući da je taj dan dva puta memorisan na tahografskoj kartici. |
| 8g | Aktivnost nije završena: <ul style="list-style-type: none"> • prilikom štampanja sa ubačenom karticom vozača trajanje aktivnosti i rezime dana mogu biti nepotpuni. |

| | |
|------------|--|
| 8h | Specifični uslov "izvan opsega (OUT of scope)" je bio aktiviran na početku dana. |
| 9 | Početak listanja svih aktivnosti vozača u uređaju DTCO 1381: <ul style="list-style-type: none"> • kalendarski dan izveštaja • stanje kilometraže u 00:00 i 23:59 časova |
| 10 | Hronologija svih aktivnosti u otvoru za kartice-1 |
| 10a | Period tokom kojeg se nijedna kartica vozača nije nalazila u otvoru za kartice-1: <ul style="list-style-type: none"> • stanje kilometraže na početka perioda • podešena(e) aktivnost(i) za ovaj period • stanje kilometraže na kraju perioda i pređena deonica puta |
| 10b | Ubacivanje kartice vozača: <ul style="list-style-type: none"> • prezime vozača • ime vozača • podaci za identifikaciju kartice • kartica važi do ... |

| | |
|------------|--|
| 10c | <ul style="list-style-type: none"> zemlja članica koja je izdala odobrenje i službena oznaka prethodnog vozila datum i vreme izbacivanja kartice iz prethodnog vozila |
| 10d | <ul style="list-style-type: none"> stanje kilometraže prilikom ubacivanja kartice vozača <p>M = nije sproveden ručni unos podataka.</p> |
| 10e | <p>Lista aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> piktogram aktivnosti, vreme početka i trajanje kao i status vožnje <p>☞ = timski rad</p> |
| 10f | <p>Unos specifičnih uslova:</p> <ul style="list-style-type: none"> vreme unosa i piktogram uslova <p>♣ = vožnja trajektom ili vozom</p> <p>OUT+ = početak (nije potreban kontrolni uređaj)</p> <p>+OUT = kraj</p> |
| 10g | <p>Izbacivanje kartice vozača:</p> <ul style="list-style-type: none"> stanje kilometraže i pređena deonica puta |
| 10h | <p>Hronologija svih aktivnosti u otvoru za kartice-2</p> |

| | |
|------------|--|
| 10i | <p>Specifični uslov "izvan opsega (OUT of scope)" je bio aktiviran na početku dana.</p> |
| 11 | <p>Rezime dana</p> |
| 11a | <p>Uneta mesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♣ = početak-vreme i država, event. regiona ♣ = kraj-vreme i država, event. regiona stanje kilometraže vozila |
| 11b | <p>Pregled vremenskih perioda bez kartice u otvoru za kartice-1:</p> <ul style="list-style-type: none"> uneta mesta u hronološkom redosledu (primer: nema unosa) ukupne aktivnosti u otvoru za kartice-1 |
| 11c | <p>Pregled vremenskih perioda bez kartice u otvoru za kartice-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> uneta mesta u hronološkom redosledu (primer: nema unosa) ukupne aktivnosti u otvoru za kartice-2 |

| | |
|------------|--|
| 11d | <p>Rezime dana "Ukupne vrednosti aktivnosti" kartice vozača:</p> <ul style="list-style-type: none"> ukupno trajanje vožnje i pređena deonica puta ukupno radno vreme i vreme pripravnosti ukupno vreme mirovanja i nepoznato vreme ukupno vreme aktivnosti tima |
| 11e | <p>Rezime aktivnosti, hronološki redosled po vozaču (po vozaču, kumulativno za oba otvora kartice):</p> <ul style="list-style-type: none"> prezime, ime, oznaka kartice vozača ♣ = početak-vreme i država, event. regiona ♣ = kraj-vreme i država, event. regiona aktivnosti ovog vozača: ukupno trajanje vožnje i pređeni put, ukupno radno vreme i vreme pripravnosti, ukupno vreme mirovanja, ukupno vreme aktivnosti tima. |
| 12 | <p>Lista poslednjih 5 memorisanih događaja ili smetnji na kartici vozača.</p> |

| | |
|------------|---|
| 12a | Lista svih memorisanih događaja na kartici vozača poređani prema vrsti grešaka i datumu. |
| 12b | Lista svih memorisanih smetnji na kartici vozača poređane prema vrsti grešaka i datumu. |
| 12c | <p>Slog podataka događaja ili smetnje.</p> <p><i>Red 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> piktogram događaja ili smetnje datum i početak <p><i>Red 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> događaji koji podležu narušavanju sigurnosti, razvrstavaju se pomoću dodatnog kodiranja. <ul style="list-style-type: none"> ➔ <i>Vidi "Svrha sloga podatka kod događaja ili smetnji" od stranice 105.</i> trajanje događaja ili smetnje <p><i>Red 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> zemlja članica i službena oznaka vozila, u kojem je došlo do događaja ili smetnji. |

| | |
|------------|---|
| 13 | Lista poslednjih 5 memorisanih još uvek aktivnih događaja / smetnji uređaja DTCO 1381. |
| 13a | Lista svih zabeleženih ili još uvek aktivnih događaja uređaja DTCO 1381. |
| 13b | Lista svih zabeleženih ili još uvek aktivnih smetnji uređaja DTCO 1381. |
| 13c | <p>Slog podataka događaja ili smetnje.</p> <p><i>Red 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> piktogram događaja ili smetnje kodiranje, svrha sloga podataka. <ul style="list-style-type: none"> ➔ <i>Vidi "Svrha sloga podatka kod događaja ili smetnji" od stranice 105.</i> datum i početak <p><i>Red 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> događaji koji podležu narušavanju sigurnosti, razvrstavaju se pomoću dodatnog kodiranja. <ul style="list-style-type: none"> ➔ <i>Vidi "Kodiranje za bliže objašnjenje" od stranice 107.</i> |

| | |
|-----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> broj sličnih događaja tog dana. <ul style="list-style-type: none"> ➔ <i>Vidi "Broj sličnih događaja" od stranice 106.</i> Trajanje događaja ili smetnje <p><i>Red 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> oznaka ubačene(ih) kartice(a) vozača na početku ili na kraju događaja ili smetnje (maksimalno četiri unosa). ako se ne ubaci kartica, pojavice se "■---". |
| 14 | <p>Oznaka tahografa:</p> <ul style="list-style-type: none"> proizvođač tahografa adresa proizvođača tahografa broj dela broj homologacije serijski broj godina proizvodnje verzija i datum instalacije radnog softvera |
| 15 | <p>Oznaka senzora:</p> <ul style="list-style-type: none"> serijski broj broj homologacije datum prve ugradnje (prvo povezivanje sa uređajem DTCO 1381) |

| | |
|------------|--|
| 16 | Podaci o kalibraciji |
| 16a | Lista podataka o kalibraciji (u slogovima podataka): <ul style="list-style-type: none"> • ime i adresa servisa • oznaka kartice servisa • kartica servisa važi do ... |
| 16b | <ul style="list-style-type: none"> • datum i svrha kalibracije: <ul style="list-style-type: none"> 1 = aktiviranje; beleženje poznatih podataka o kalibraciji u trenutku aktiviranja 2 = prva ugradnja; prvi podaci o kalibraciji nakon aktiviranja uređaja DTCCO 1381 3 = ugradnja nakon popravke – zamene uređaja; prvi podaci o kalibraciji u sadašnjem vozilu 4 = redovne naknadne kontrole; podaci o kalibraciji naknadnog proveravanja 5 = unos broja registarskih tablica preduzetnici • identifikacioni broj vozila • zemlja članica koja je izdala odobrenje i službena oznaka |

| | |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • ∞ = odnos puta i broja obrtaja vozila • k = podešena konstanta na uređaju DTCCO 1381 za prilagođavanje brzina • l = stvarni obim pneumatika • σ = veličina pneumatika • λ = podešavanje limitatora brzine • starost i novo stanje kilometraže |
| 17 | Podešavanje vremena |
| 17a | Lista svih raspoloživih podataka u vezi podešavanja vremena: <ul style="list-style-type: none"> • datum i vreme, staro • datum i vreme, izmenjeno • naziv servisa, koji je podesio vreme • adresa servisa • oznaka kartice servisa • kartica servisa važi do ... <p>Napomena: U 2. slogu podataka se može videti, da je podešeno UTC-vreme korigovano od strane ovlašćenog servisa.</p> |

| | |
|------------|--|
| 18 | Poslednje zabeleženi događaj i poslednje zabeležena smetnja: <ul style="list-style-type: none"> • ! = najnoviji događaj, datum i vreme • x = najnovija smetnja, datum i vreme |
| 19 | Informacije prilikom kontrole "Prekoračenje brzine": <ul style="list-style-type: none"> • datum i vreme poslednje kontrole • datum i vreme prvog prekoračenja brzine od poslednje kontrole, kao broj ostalih prekoračenja. |
| 20 | Prvo prekoračenje brzine nakon poslednje kalibracije. |
| 20a | 5 najvećih prekoračenja brzine u poslednjih 365 dana. |
| 20b | Poslednjih 10 zabeleženih prekoračenja brzine. Pri tom se po danu vrši memorisanje najveće prekoračenje brzine. |



| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|
| <p>20c</p> | <p>Unosi za prekoračen brzine (hronološki poređani prema - najvećoj brzini):</p> <ul style="list-style-type: none"> • datum, vreme i trajanje prekoračenja • najveća brzina i brzina prekoračenja, broj sličnih događaja toga dana. • prezime vozača • ime vozača • oznaka vozača <p>Napomena: ako u jednom bloku podataka nema sloga podataka za prekoračenje brzine, pojaviće se "→→----".</p> | <p>22</p> | <p>Podaci o vlasniku kartice zabeleženog profila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prezime vozača • ime vozača • podaci za identifikaciju kartice <p>Napomena: Ako nema podatak o vlasniku kartice, onda to znači: da u otvor za kartice-1 nije ubačena kartica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • početak beleženja profila sa datumom i vremenom • kraj beleženja profila sa datumom i vremenom <p>Do stvaranja novih profila dolazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ubacivanjem / izbacivanjem tahografske kartice u otvor za kartice-1, • promenom dana, • korekcijom UTC-vremena, • prekidom napajanja. | <p>23</p> | <p>Beleženje profila brzine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lista definisanih opsega brzine i vremenski period dotičnih opsega • opseg: $0 \leq v < 1 =$ Mirovanje vozila <p>Profil brzine je podeljen na 16 zone. Pojedini opsezi mogu prilikom instalacije biti individualno podešeni.</p> | <p>24</p> | <p>Beleženje profila frekvencije rotacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lista definisanih opsega frekvencije rotacije motora i vremenski period dotičnih opsega • opseg: $0 \leq n < 1 =$ Motor isključen • opseg: $3281 \leq n < x =$ beskonačno <p>Profil frekvencije okretaja je podeljen na 16 zone. Pojedini opsezi mogu prilikom instalacije biti individualno podešeni.</p> | <p>25</p> | <p>Podaci specifični za proizvođača:</p> <ul style="list-style-type: none"> • broj verzije modula za softversku nadogradnju (SWUM) |
| <p>21</p> | <p>Ručno upisani podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • = mesto kontrole • = potpis kontrolora • = vreme početka • = vreme završetka • = potpis vozača | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|---|
| <p>26</p> | <p>Konfiguracija "nezavisnog signala kretanja"</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAN: Vozilo bus podataka 1 ili 2 • Source: Izvor signala; speed = ABS / wheel = broj obrtaja točkova / odometar (GPS) = GPS uređaj • Gain: Faktor preračunavanja za usklađivanje merne jedinice između "nezavisnog izvora signala" i signala davača. • Factor: Faktor za usklađivanje na signal davača. | <p>28</p> | <p>Beleženje aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • legenda simbola • od odabranog dana pa nadalje sledi dijagram svih aktivnosti poslednjih 7 kalendarskih dana. | <p>32</p> | <p>Vremensko razdoblje odštampanog izveštaja u lokalnom vremenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ☀ = Početak beleženja • ☁ = Kraj beleženja • UTC +01h00 = Razlika između lokalnog vremena i UTC-vremena. |
| <p>27</p> | <p>Podaci o ugrađenom davaču (od verzije 2.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • OK: Priključeni davač (KITAS2+) odgovara propisu 161a (CR(EU) No. 1266/2009). • ?: Davač je potrebno ručno proveriti u ovlašćenom servisu. | <p>29</p> | <p>Beleženje o razvoju brzine kretanja odabranog dana.</p> | <p>33</p> | <p>Datum i vreme izveštaja u lokalnom vremenu (LOC).</p> |
| | | <p>30</p> | <p>Beleženje dodatnih radnih grupa, kao npr. korišćenje plavog svetla, upotreba sirene itd.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • legenda simbola • od odabranog dana pa nadalje sledi dijagram statusa ulaza D1/D2 poslednjih 7 kalendarskih dana. | <p>34</p> | <p>Vrsta izveštaja npr. "24h" u lokalnom vremenu "h".</p> |
| | | <p>31</p> | <p>Molimo obratite pažnju: Nije dozvoljeno štampanje!</p> <p>U skladu sa propisom (npr. o obavezi čuvanja) je važeći i odštampani izveštaj u lokalnom vremenu!</p> | | |

■ Svrha sloga podatka kod događaja ili smetnji

Kod svakog utvrđenog događaja ili smetnje, uređaj DTCCO 1381 prema utvrđenim pravilima vrši registriranje i memorisanje podataka.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | → | P12345678901234 5 6 |
| 2 | → | P22335578901234 1 2 |
| 4.15.10.2013 11:10 (45) 00h30 | | |
| | | P45678901234567 7 8 |
| | | P12345678901234 5 6 |

(1) Svrha sloga podataka

(2) Broj sličnih događaja tog dana.

Svrha sloga podataka (1) označava zašto je došlo do beleženja događaja i li smetnje. Događaji iste vrste, koji se tog dana više puta javljaju, pojaviće se na poziciji (2).

► Kodiranje, svrha sloga podataka

Sledeći pregled prikazuje događaje i smetnje razvrstane prema vrsti greške (uzroka) i svrstavanje svrhe sloga podataka:

| Događaji | | |
|---------------|---|-----------|
| Pikto / uzrok | | Svrha |
| ! P1 | Konflikt kartica ²⁾ | 0 |
| ! P2 | Vožnja bez važeće kartice ²⁾ | 1 / 2 / 7 |
| ! P3 | Ubačena u vožnji | 3 |
| ! P4 | Kartica nije zatvorena | 0 |
| >> | Prekoračenje brzine ²⁾ | 4 / 5 / 6 |
| ! P5 | Prekid napajanja | 1 / 2 / 7 |
| ! P6 | Greška davača | 1 / 2 / 7 |
| ! P7 | Konflikt u kretanju ²⁾ | 1 / 2 |
| ! P8 | Narušena zaštita | 0 |
| ! P9 | Preklapanje vremena ¹⁾ | – |
| ! P10 | Kartica nije validna ³⁾ | – |

| Smetnje | | |
|---------------|--|-------|
| Pikto / uzrok | | Svrha |
| ✘ P1 | Greška kartice | 0 |
| ✘ P2 | Interna greška | 0 / 6 |
| ✘ P3 | Smetnja na štampaču | 0 / 6 |
| ✘ P4 | Smetnja na prikazu | 0 / 6 |
| ✘ P5 | Smetnja prilikom preuzimanja podataka | 0 / 6 |
| ✘ P6 | Greška davača | 0 / 6 |
| ✘ P7 | Nedostaje dodatni nezavisni signal kretanja ²⁾ (IMS = Independent Motion Signal) | 0 / 6 |

1) Ovaj događaj se memoriše samo na kartici vozača.

2) Ovaj događaj / smetnja se memoriše samo u DTCCO 1381.

3) Ovaj događaj neće bit memorisan u uređaju DTCCO 1381.


Pregled svrhe sloga podataka

- 0 = Jedan od 10 najnovijih događaj ili smetnji.
- 1 = Najduži događaj jednog od poslednjih 10 dana, kada se događaj desio.
- 2 = Jedan od 5 najdužih događaja poslednjih 365 dana.
- 3 = Poslednji događaj poslednjih 10 dana, kada se događaj desio.
- 4 = Najozbiljniji događaj poslednjih 10 dana, kada se događaj desio.
- 5 = Jedan od 5 najozbiljnijih događaja poslednjih 365 dana.
- 6 = Prvi događaj ili prva smetnja nakon poslednje kalibracije.
- 7 = Aktivan događaj ili permanentna smetnja.

Broj sličnih događaja

- 0 = Memorisanje "Broja sličnih događaja" nije neophodno za ovaj događaj.
- 1 = Tog dana desio se događaj ove vrste.
- 2 = Ovog dana desila su se dva događaja ove vrste a memorisan je samo jedan.
- n = Ovog dana desila su se "n" događaja ove vrste a memorisan je samo jedan.

► Kodiranje za bliže objašnjenje



Događaji koji podležu narušavanju sigurnosti "! 1", razvrstavaju se pomoću dodatnog kodiranja (1).

Pokušaji narušavanja sigurnosti uređaja DTCO 1381

- 10 = Nema daljih podataka
- 11 = Neuspešna autorizacija od strane davača
- 12 = Neuspešna autorizacija kartice vozača
- 13 = Neovlašćeno vršenje izmena na davaču
- 14 = Greška integriteta; autentičnost podataka na kartici vozača nije zagarantovana.

- 15 = Greška integriteta; autentičnost memorisanih podataka korisnika nije zagarantovana.
- 16 = Interna greška prilikom prenosa podataka
- 17 = Neovlašćeno otvaranje kućišta
- 18 = Manipulacija hardverom

Pokušaji narušavanja sigurnosti na davaču impulsa

- 20 = Nema daljih podataka
- 21 = Neuspešna autorizacija
- 22 = Greška integriteta; autentičnost memorisanih podataka nije zagarantovana.
- 23 = Interna greška prilikom prenosa podataka
- 24 = Neovlašćeno otvaranje kućišta
- 25 = Manipulacija hardverom

Service only

■ Registar pojmova

| | | | |
|---------------------------------------|-----|---|-----------|
| A | | | |
| ADR varijanta | 15 | Štampanje, vozilo | 58 |
| Odstupanja funkcije | 16 | Unos za vozača-1 / vozača-2 | 60 |
| Oznaka na uređaju | 15 | Unos za vozilo | 61 |
| D | | Upravljanje funkcijama menija | 55 |
| Da prikazete preduzeće | 64 | Zabranjen pristup podacima | 56 |
| Definicije | 8 | I | |
| Vozač-1 | 8 | Instrument za prikazivanje | 67 |
| Vozač-2 | 8 | Interfejs za preuzimanje podataka | 16 |
| Događaji | 68 | Priključak na interfejs za | |
| E | | preuzimanje podataka | 25 |
| EC Declaration of Conformity | 115 | K | |
| F | | Kartica preduzeća | 79 |
| Funkcije menija | 47 | Funkcije kartice preduzeća | 22 |
| Izveštaj za vozača-1 / vozača-2 | 57 | Funkcije menija u režimu rada | |
| Kada vozilo miruje | 48 | "preduzeće" | 22 |
| Napuštanje funkcije menija | 56 | Izbacivanje kartice preduzeća | 26 |
| Onemogućen pristup meniju | 56 | Podaci na kartici preduzeća | 81 |
| Podešavanje jezika | 49 | Ubacivanje kartice preduzeća | 23 |
| Pozivanje funkcije menija | 48 | Unos broja registarskih tablica | 24 |
| Prikaz za vozača-1 / vozača-2 | 63 | Kartica vozača | 79 |
| Prikaz za vozilo | 64 | Izbacivanje kartice vozača | 38 |
| Prikazivanje vremena | | Podaci na kartici vozača | 81 |
| kartice vozača | 49 | Ubacivanje kartice vozača | 28 |
| | | Komandni elementi | 15 |
| | | Displej | 15 |
| | | Interfejs za preuzimanje podataka | 16 |
| | | Otvor za kartice-1 | 15 |
| | | Otvor za kartice-2 | 16 |
| | | Rub za otkidanje papira | 16 |
| | | Taster za otvaranje | 16 |
| | | Tasteri menija | 16 |
| | | Tasteri za vozača-1 | 15 |
| | | Tasteri za vozača-2 | 16 |
| | | Kombinacije piktograma | 87 |
| | | O | |
| | | Obaveštenja | 65 |
| | | Kada se pojavljuje obaveštenje | 66 |
| | | Potvrđivanje obaveštenja | 67 |
| | | Odjava preduzeća | 26 |
| | | Održavanje i nega | 83 |
| | | Čišćenje uređaja DTCO 1381 | 83 |
| | | Obaveza proveravanja tahografa | 83 |
| | | Popravka / zamena | 83 |
| | | Opasnost od eksplozije | 9, 25, 37 |
| | | Opasnost od nezgoda | 66 |
| | | Opasnost od povreda | 44 |
| | | Opšte napomene | 7 |
| | | Korišćenje tahografskih kartica | 12 |
| | | Opasnost od eksplozije | 9 |
| | | Opasnost od nezgoda | 9 |

| | | | | | |
|---|----|--|--------|---|----|
| Opasnost od povreda | 9 | Priključak na interfejs za preuzimanje podataka | 37 | R | |
| Rukovanje uređajem DTCO 1381 | 9 | Prijava preduzeća | 23 | Režimi rada | 78 |
| Sredstva za prikazivanje | 8 | Primeri odštampanih izveštaja | 91 | Režim rada "preduzeće" | 21 |
| Zakonske odredbe | 10 | Aktivnosti kartice vozača | 91 | Režim rada "rad" | 27 |
| Otklanjanje zastoja papira | 46 | Aktivnosti vozača | 96 | Ručni unos | 28 |
| Oznaka zemlje | 89 | Aktivnosti vozila | 93 | Aktivnost unapred postaviti za neku radnu smenu | 34 |
| Oznaka regiona | 90 | Događaji / smetnje na kartici vozača | 92 | Mogućnosti ispravke | 30 |
| P | | Događaji / smetnje vozila | 94 | Naknadni unos aktivnosti "odmor" | 32 |
| Papir pri kraju | 46 | Objašnjenja | 98 | Nastavak radne smene | 33 |
| Piktogrami | 86 | Prekoračene brzine | 95 | Ne unositi nikakve aktivnosti | 29 |
| Podešavanje aktivnosti | 35 | Profil brzine | 97 | Postupak u načelu | 29 |
| Automatsko podešavanje | 35 | Profili frekvencije rotacije | 97 | Prekid postupka unošenja podataka | 31 |
| Automatsko podešavanje nakon kontakta uklj/isklj | 35 | Štampanje po lokalnom vremenu | 97 | Unos zemlje | 31 |
| Ručno podešavanje | 35 | Status D1/D2 dijagram | 96 | | |
| Ručno unošenje aktivnosti | 36 | Tehnički podaci | 95 | S | |
| Podešavanje jezika | 49 | v-dijagram | 96 | Smetnje | 70 |
| Podnapon / prenapon | 20 | Priprema za preuzimanje | 25 | Štampanje aktivnosti | 57 |
| Poruke za rukovanje | 73 | Ključ za preuzimanje podataka | 25 | Štampanje dnevnih podataka iz memorije tahografa | 58 |
| Postupak preko menija nakon izbacivanja kartice | 39 | Prenos podataka | 25 | Štampanje dnevnih podataka sa kartice vozača | 57 |
| Prekid napajanja | 20 | Softver | 25, 37 | Štampanje događaja iz memorije tahografa | 58 |
| Preuzimanje sa kartice vozača | 37 | Prvi koraci rukovanja | 14 | Štampanje događaja sa kartice vozača | 57 |
| A Ključ za preuzimanje podataka | 37 | Za preduzeća | 14 | Štampanje po lokalnom vremenu | 39 |
| Prenos podataka | 37 | Za vozača | 14 | | |

| | | | | | |
|--|----|--|----|--|--------|
| Štampanje podataka | 45 | Tehnički podaci | 84 | Upozorenje nakon uključivanja kontakta | 17 |
| Otkazi izveštaj | 45 | DTCO 1381 | 84 | Upozorenje nakon uključivanja/isključivanja kontakta | 17 |
| Posebnosti pri štampanju izveštaja | 46 | Rolna papira | 84 | VDO GeoLoc * (od verzije 2.1) | 17 |
| Štampanje izveštaja | 45 | Tipska tablica | 16 | VDO Counter * | 50 |
| Štampanje prekoračenja brzine | 58 | U | | Dnevna vrednost | 53 |
| Štampanje profila brzine | 59 | Uklanjanje | 83 | Prikaz kod aktivnosti "pauza" | 52 |
| Štampanje profila frekvencije rotacije | 59 | Unesite | 60 | Prikaz kod aktivnosti "radno vreme" | 52 |
| Štampanje tehničkih podataka | 58 | Korekcija UTC-vremena | 62 | Prikaz nedeljnih vrednosti | 53 |
| Štampanje ulaznog statusa D1/D2 | 59 | Podešavanje lokalnog vremena | 61 | Prikaz statusa | 53 |
| Štampanje v-dijagrama | 59 | Unos, kraj. zemlja | 60 | Prikazi tokom vožnje | 51 |
| Standardni prikaz | 18 | Unos, Out početak / kraj | 61 | Struktura prikaza VDO Counter | 50 |
| Stavljanje rolne papira | 44 | Unos, početak trajekt / voz | 61 | VDO GeoLoc * (od verzije 2.1) | 17, 81 |
| Struktura menija | 54 | Unos, polazna zemlja | 60 | Z | |
| T | | Unos broja registarskih tablica | 24 | Zakonske odredbe | 10 |
| Tahografske kartice | 79 | Upozorenje za vremena vožnje | 72 | Korišćenje izveštaja | 11 |
| Automatsko izbacivanje | 79 | UTC-vreme | 82 | Obaveze preduzeća | 11 |
| Blokiranje tahografske kartice | 79 | V | | Obaveze vozača | 10 |
| Čišćenje tahografskih kartica | 12 | Varijante prikaza | 17 | Zamena vozila / vozača | 40 |
| Kartica preduzeća | 79 | Fabričko stanje | 19 | Dokumente koje morate imati | |
| Kartica radionice | 79 | Mod pripravnosti (Stand-by-Mode) | 17 | nkod sebe | 40 |
| Kartica vozača | 79 | Podnapon / prenapon | 20 | Kombinovani način rada | 40 |
| Kontrolna kartica | 79 | Prikaz obaveštenja | 18 | | |
| Korišćenje tahografskih kartica | 12 | Prikaz van dometa (Out of scope) | 19 | | |
| Prava pristupa tahografskim karticama | 80 | Prikazivanje podataka kada vozilo miruje | 18 | | |
| | | Standardni prikaz u vožnji | 18 | | |
| | | Trajekt ili vožnja vozom | 19 | | |

■ Automatsko podešavanje aktivnosti nakon kontakta uklj./isklj

| Automatski podešena aktivnost ... | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------|
| ... nakon uključivanja kontakta | | |
| <input type="checkbox"/> | Odmor / mirovanje | Vozač-1 |
| <input type="checkbox"/> | Ostalo radno vreme | |
| <input type="checkbox"/> | Vreme pripravnosti | |
| <input type="checkbox"/> | Nema promene | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | Odmor / mirovanje | Vozač-2 |
| <input type="checkbox"/> | Ostalo radno vreme | |
| <input type="checkbox"/> | Vreme pripravnosti | |
| <input type="checkbox"/> | Nema promene | |

| ... nakon isključivanja kontakta | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Odmor / mirovanje | Vozač-1 |
| <input type="checkbox"/> | Ostalo radno vreme | |
| <input type="checkbox"/> | Vreme pripravnosti | |
| <input type="checkbox"/> | Nema promene | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | Odmor / mirovanje | Vozač-2 |
| <input type="checkbox"/> | Ostalo radno vreme | |
| <input type="checkbox"/> | Vreme pripravnosti | |
| <input type="checkbox"/> | Nema promene | |

 Tokom "Ručnog unosa" (dopuna aktivnosti na kartici vozača) nije moguće koristiti ovu funkciju! Ne dolazi do promene aktivnosti nakon uklj./isklj kontakta!

Automatsko podešavanje nakon uklj./isklj. kontakta može se videti kod standardnog prikaza (a). Aktivnost trepće oko 5 sekundi, a nakon toga se opet prikazuje prethodni prikaz.

➔ *Detalje za standardno podešavanje vidi "Podešavanje aktivnosti" od stranice 35.*

Napomena!

Proizvođač vozila je možda već programirao definisana podešavanja neke kativnosti nakon uklj. /isklj. kontakta!

Molimo obeležite u tabeli pomoću "✓" podešene funkcije.

Podaci za uređaj DTCO 1381

Tip:

Br.:

Godina:

Datum podešavnaja: _____

Potpis: _____

■ **Beleške**

Service only

A

Service only



Interior

EG-Konformitätserklärung nach Richtlinie Nr. 94/9/EG (ATEX) EC Declaration of Conformity under the terms of Directive No. 94/9/EC (ATEX)

Nr.: HOM_001

Wir erklären hiermit als Hersteller, dass die nachstehend beschriebene Einrichtung die Anforderungen der Richtlinie Nr. 1994/9/EG vom 23. März 1994 für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt.
We as manufacturer hereby declare that the following described equipment complies with the fundamental requirements of the Directive No. 94/9/EC of 23 March 1994 concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.

Hersteller Manufacturer

Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45, 78052 Villingen-Schwenningen

Gerät Equipment

Digitaler Tachograph Typ DTCO 1381.x
Digital tachograph type DTCO 1381.x

EG-Baumusterprüfbescheinigung

TÜV 03 ATEX 2324 X

EC type examination certificate

Benannte Stelle
Notified body

TÜV NORD CERT GmbH, Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1,
30519 Hannover, CE 0044

Gerätekenzeichnung Marking of the equipment

 IIB(2)G Ex nA [ib] IIC T6

Verwendete harmonisierte Normen Used harmonized standards

EN 60079-0: 2006
EN 60079-11: 2007
EN 60079-15: 2005

Andere angewandte Richtlinien Other used directives

VO (EWG) Nr. 3821/85, ECE R10, RL 72/245/EWG

VS-Villingen, den / the 2012-02-08
Continental Automotive GmbH

Winfried Rogenz
Head of Homologation
Name / Name

Dr. Harald Jordan
Head TTS Product and Project Quality
Name / Name


Unterschrift
signature


Unterschrift
signature

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie nach §443 SGB. Die Sicherheitsbeweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
This declaration certifies the conformity to the specified directives but does not imply any warranty for properties. The safety documentation accompanying the product shall be considered in detail.

Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45
78052 Villingen-Schwenningen

Telefon +49 (7721) 672-0
Telefax +49 (7721) 672-100
www.continental-automotive.com

Sitz der Gesellschaft: Hannover
Hauptsitz: Villingen-Schwenningen,
18033 59424
USt-Id. Nr.: DEB14950663

Geschäftsführer:
Heinrich Hertzmann
Harald Jordan
Harald Sturmann

Continental Automotive GmbH

Postfach 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY

www.dtco.vdo.com

A2C86199200

40619671 OPM 000 AA

BA00.1381.21 100 126

Jezik: Srpski

Printed in Germany | © 04.2013 | Continental Automotive GmbH



VDO